




Benutzerhandbuch


Multifunktions-Küche

846-031




Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch, um Schäden zu vermeiden.

ACHTUNG

	Dieses Produkt ist für den allgemeinen Gebrauch bestimmt, bitte verwenden Sie es nicht für einen bestimmten Zweck.	
	 Bitte nur Grillen Sie nur da, wo Luft zirkuliert, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.	
	Bitte vorsichtig beim Transport handhaben, nicht auf die Seite drehen, Druck aussetzen, heftig schütteln, um Beschädigungen zu vermeiden.	
	 Stellen Sie sicher, dass der Boden eben und glatt ist, die Benutzung auf stark zerfurchten oder abschüssigen Flächen ist verboten.	
	Berühren Sie nicht das Kochgitter während der Benutzung, um Verletzungen zu vermeiden.	
	 Darf nur von Erwachsenen betrieben werden, halten Sie Kinder vom Produkt fern.	
	Stellen Sie sicher, dass sich bei der Verwendung kein brennbares Material in der Nähe befindet.	
	 Stellen Sie sicher, dass die Kohle gelöscht ist, bevor Sie sie herausnehmen, und achten Sie auf die Umwelthygiene nach dem Gebrauch.	

ZUBEHÖRDETAILS



ACHTUNG


Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten, reinigen Sie es bitte und lagern Sie es an einem trockenen und belüfteten Ort.

ACHTUNG

- Überprüfen Sie zuerst die Integrität des Produkts und die Echtheit der Teile vor dem Entfalten.
- Öffnen Sie streng gemäß den Anweisungen, zwingen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, da dies zu Schäden an Teilen führen kann.
- Bitte nicht für bestimmte Zwecke verwenden.
- Bitte planen Sie regelmäßig die Schmierung der Teile, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.


AUFKLAPPANLEITUNG FÜR TISCH

Schritt 1: Stütze aufklappen



AUFKLAPPANLEITUNG FÜR TISCH

Schritt 2: Schnappschloss öffnen




Schritt 3: Seitentisch aufalten



AUFKLAPPANLEITUNG FÜR TISCH

Schritt 4: Palette beidseitig aufklappen



HERD- UND GRILLANLEITUNG

Schritt 1: Ofen aufklappen

Warnung
Kinder vom Herd fernhalten wegen
Verletzungsgefahr.




Schritt 2: In die richtige Position der Palette bringen




Schritt 3: Ofen mit Klammern befestigen

Klammern in die
Öffnungen drücken




HERD- UND GRILLANLEITUNG

Schritt 4: Grill platzieren



ZUBEHÖRLISTE



ACHTUNG

- Legen Sie die Artikel gleichmäßig auf das Produkt, um das Gleichgewicht zu halten.
- Das Maximalgewicht beträgt 5kg, bitte nicht überladen.
- Dieses Produkt ist für die zeitgleiche Nutzung von 3-5 Personen gedacht.

REGELMÄßIGE WARTUNG

Bitte überprüfen Sie die folgenden Dinge ein- bis zweimal pro Jahr.

	Ist die Stütze verformt oder nicht? Die Stütze spielt eine Schlüsselrolle beim Anheben und Tragen des gesamten Produkts. Die Stabilität kann beeinflusst werden, falls sich diese verformt hat.
	Haben sich Einzelteile gelöst? Lose Teile können die Stabilität des Produkts beeinträchtigen.