



INbma070\_FR

**845-344**



## **CHARIOT DE PLAGES**

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

# **ASSEMBLY INSTRUCTION**



x 1



x 2



x 2



1. Installez la roue sur l'essieu.



2. Insérez la goupille à dégagement rapide dans l'axe pour verrouiller. Répétez l'opération pour la deuxième roue.



3. Répétez les étapes 1 et 2 pour une autre aspiration, votre rouleau de kayak est maintenant prêt à l'emploi.



4. Réglez la hauteur de la poignée du chariot en poussant la poignée vers le haut.



5. Ajustez la poignée au bon lengeh.



6. Vous placez la boîte de pêche sur la remorque, vous pouvez vous en aller.

## Remarque :

Vous pouvez transporter de grandes boîtes à pêche, des seaux à appâts, des vêtements, des glacières, à peu près tout ce dont vous avez besoin pour une session ! Le chariot se replie complètement à plat, ce qui permet donc de le ranger dans le coffre d'une voiture et il ne prendra pas trop de place.

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it