




INbnb023V01_US_UK_FR_CA

84C-255



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

WARNING**EN**

1. A 3 person assembly is required for this tent.
2. Please take appropriate actions as heavy rain, wind and snow can damage the tent. If necessary please dis -assemble and store for later use.
3. In snowy conditions please do not allow the thickness of the snow to be more than 5cm on the roof, this should be cleared as soon as possible for your safety.

ATTENTION**FR**

1. 3 personnes minimum requis pour le montage de la tente.
2. Ne pas utiliser la tente en période de pluie, de vent et de neige qui peuvent endommager la tente. Nous ne serons pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.
3. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.

ADVERTENCIA**ES**

1. Se requieren 3 personas para realizar el montaje de esta tienda de campaña.
2. Tome las medidas apropiadas, ya que las fuertes lluvias, viento y nieve pueden dañar la tienda de campaña. Si es necesario, desarme y almacene la tienda de campaña para el uso posterior.
3. En condiciones de nieve, no permita que el grosor de la nieve sea superior a 5 cm en el techo, en el motivo de proteger su seguridad, debe eliminar la nieve en techo lo más pronto posible.

WARNHINWEISE**DE**

1. Bauen Sie das Zelt mit Hilfe von 3 Personen auf.
2. Stellen Sie das Zelt auf einen ebenen Untergrund auf und achten Sie darauf, dass sich keine offenen Feuerstellen in der Nähe befinden.
3. Um Beschädigungen des Zeltes zu vermeiden, benutzen Sie es bitte nicht bei schlechten Wetterbedingungen wie starkem Regen, Wind oder Schneefällen. Für Schäden aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse wird keine Haftung und Gewährleistung übernommen.
4. Bei Schneefall darf die Schneehöhe auf dem Dach 5 cm nicht überschreiten. Es obliegt Ihrer Verantwortung, das Zelt rechtzeitig und vorsichtig von der Schneelast zu befreien.
5. Sollten sich bei starkem Regen Wassertaschen auf dem Dach bilden, obliegt es Ihrer Verantwortung diese rechtzeitig und vorsichtig zu beseitigen.
6. Achten Sie beim Verstauen des Zeltes darauf alle Teile, insbesondere die Plane, vorher zu säubern und erst in trockenem Zustand einzupacken. Lagern Sie das Zelt an einem trockenen Ort.
7. Prüfen Sie vor Wiederaufbau des Zeltes die Vollständigkeit und Funktionalität aller für den Aufbau benötigten Teile.

AVVERTENZE**IT**

1. Per assemblare questa tenda sono necessarie 3 persone
2. Si prega di prendere le precauzioni necessaria in quanto pioggia, vento e neve possono danneggiare la tenda. Se necessario si prega di smontarla e conservarla per uso futuro.
3. Qualora nevicasse si prega di non lasciare che lo strato di neve sopra la tenda sia spesso oltre i 5cm, anzi la neve va rimossa al più presto per la vostra sicurezza.

① x 6



⑩ x 2




G x 6



② x 6



A x 12



H x 6



③ x 12



B x 8



I x 6



④ x 6



C x 4



J x 6



⑤ x 6



D x 2



K x 1



⑥ x 6



E x 2



L x 2



⑦ x 1




F x 1



M x 2





EN_1' Please put the flat end of tube NO.3 into the the concave end of plastic A, then put the reentrant end of NO.4 into the flat end of plastic A.

2' Please make sure 1/2 plastic into the flat end of tube NO.3.

3' Please push hard to insert the tube into plastic, or you can depend on other tools.

4' Please make sure all the joints are connected well.

FR_1. Veuillez placer l'extrémité plate du tube NO.3 dans l'extrémité concave du plastique A, puis placez l'extrémité rentrante du NO.4 dans l'extrémité plate du plastique A.

2. Veillez à ce que la moitié du plastique soit placée dans l'extrémité plate du tube NO.3.

3. Poussez fort pour insérer le tube dans le plastique, ou vous pouvez utiliser d'autres outils.

4. Veillez vous assurer que tous les joints sont bien connectés.

EN_1' Please put the flat end of tube No. 2/No.10 into the concave end of plastic B. then put the reentrant end of tube No. 1/No.7 into the flat end of plastic B.

2' Please make sure 1/2 plastic into tube No. 1/No. 2/No.7/No.10.

3' Please push hard to insert the tube into plastic, or you can depend on other tools.


4' Please make sure all the joints are connected well.



FR_1. Veuillez placer l'extrémité plate du tube No. 2/No.10 dans l'extrémité concave du plastique B, puis placez l'extrémité rentrante du tube NO.1/NO.7 dans l'extrémité plate du plastique B.



2. Assurez-vous que la moitié du plastique est introduite dans le tube No. 1/No. 2/No.7/No. 7/No.10.

3. Poussez fort pour insérer le tube dans le plastique, ou vous pouvez compter sur d'autres outils.

4. Veillez vous assurer que tous les joints sont bien connectés.







EN_Warning

- 1,when using product the nail must be Inserted into the ground
- 2,this product use on the turf only.cannot be used to concrete;
- 3,Strong wind,heavy rain and snow conditions,should be this tent put away,otherwise easy to collapse.

FR_Avertissement

- 1, Lorsque vous utilisez le produit, le clou doit être enfoncé dans le sol
- 2, Ce produit est utilisé uniquement sur le gazon et ne peut pas être utilisé sur le béton;
- 3, En cas de vent fort, de pluie et de neige abondantes, cette tente doit être rangée, sinon elle risque de s'effondrer.

EN_Fasten the Wind Rope by through the hole in the plastic connector,then circle to fix the Wind Rope on the #5 feet tube,finally through the circular hole in the feet fabric opposite the #5 feet tube to use peg that fix it on the ground.

FR_Fixer la corde à vent en passant par le trou du connecteur en plastique, puis en faisant un cercle pour fixer la corde à vent sur le #5 tube des pieds, enfin à travers le trou circulaire dans le tissu des pieds à l'opposé du #5 tube des pieds pour utiliser des chevilles qui le fixent au sol.