




INboc022\_DE\_EN

**840-236**



EN DE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY





**ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL**

# **CONTENTS**

Deutsch..... 3-7

English ..... 8-12


## TEILELISTE

A	1x	Das Kassettenteil	
B	1x	Ständersäule	
C	2x	Halterungen	
D	8x	Ø10×50 Kunststoffdübel	
E	4x	M6 × 60 Sechskant- Blechschaube	
F	4x	Ø6 Unterlegscheibe	
G	4x	M8 × 75 Sechskant- Blechschaube	
H	4x	Ø8 Unterlegscheibe	



HINWEIS: Bereiten Sie vor der Installation die folgenden Werkzeuge vor  
(diese Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Maßband
2. Sechskantschlüssel CR-V5 mm
3. Kreuzschraubendreher
4. Schlagbohrer



Warnung: Wenn Sie die Markise montieren, halten Sie das Kassettenteil und die Standsäule auf einer Linie, sonst verformt sich der Stoff und lässt sich nur schwer öffnen und schließen.





1. bohren Sie 6 cm tiefe Löcher in der Größe, wie in der folgenden Abbildung gezeigt




2. Einen  $\text{Ø}10 \times 50 \text{ mm}$  Kunststoffdübel in jedes der Löcher einführen.
3. Befestigen Sie die Halterung mit der Sechskantschraube M6 x 60




4. Kassettenteil in die Halterung einsetzen, flache Linsenkopfschraube M6 x 16 mm mit Sechskantschlüssel CR-V5mm anziehen
5. Bohren Sie vier Löcher mit 10 mm Durchmesser in den Boden in der Größe, wie in der folgenden Abbildung gezeigt






6. Setzen Sie in jedes der Löcher einen Ø10 x 50 mm großen Kunststoffdübel (4 Stück) ein.



7. Richten Sie das linke untere Loch der Ständersäule und das Loch im Boden aus und ziehen Sie sie mit der Sechskantschraube M8 x 75 fest.

## RICHTIGE VERWENDUNG

1. Halten Sie die vordere Stange aufrecht, halten Sie den Griff und ziehen Sie ihn über die Säule. Halten Sie den Griff fest, siehe Abbildung unten für Details




## 1. Allgemeine Warnhinweise


Lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Zubehörteile vollständig und unbeschädigt sind. Falls nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit den Originalteilen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts entstehen. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Drucklegung als korrekt angesehen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung bestehender Geräte zu ändern oder zu modifizieren. Reparaturen sollten nur von einem Fachmann oder einem professionellen und erfahrenen Techniker durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

## 2. Warnhinweise und persönliche Sicherheit

- Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produkts die Bedienungsanleitung.
- Wichtige Sicherheitshinweise. Es ist wichtig für die Sicherheit von Personen, diese Anweisungen zu befolgen, da eine falsche Installation zu schweren Verletzungen führen kann. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- Achtung: Es besteht Verletzungsgefahr! Bei Reparaturen, Änderungen, Demontage und Entsorgung des Sonnenschutzes sind die unter Spannung stehenden Teile (z.B. Gelenkarme, Gegenzugsysteme) vorher vollständig zu entspannen oder zu sichern. Hierfür sollte ein Fachmann beauftragt werden!
- Benutzen Sie die Markise nicht, wenn sie beschädigt ist und repariert oder eingestellt werden muss.
- Die Seitenmarkise muss eingerollt werden, wenn die Windgeschwindigkeit mehr als 28 km/h beträgt.
- Die Seitenmarkise muss bei ungünstigen Wetterbedingungen wie starkem Regen und Schnee eingerollt werden.
- Der Betrieb bei Frost kann das Produkt beschädigen.
- Achtung: Brandgefahr! Benutzen Sie keine Grills oder Heizgeräte,




## PAST LIST

A	1x	The cassette part	
B	1x	Stand column	
C	2x	Brackets	
D	8x	Ø10x50 plastic expansion tube	
E	4x	M6x60 hexagon tapping bolt	
F	4x	Ø6 washer	
G	4x	M8x75 hexagon tapping bolt	
H	4x	Ø8 washer	



NOTE: Preparing the following tools before installation (these tools are not provided)

1. Tape measure
2. Hexagonal spanner CR-V5mm
3. Cross screwdriver
4. Electric hammer



Warning: When mounting the awning, keep the cassette part and stand column on the horizon, or the fabric will deformation and difficult to open and close.





1. Drill 6cm deep holes in the size as the following picture shows




2. Insert one  $\text{Ø}10 \times 50 \text{ mm}$  plastic expansion tube in each of holes.
3. Fix the bracket with M6x60 hexagon tapping bolt




4. Insert the cassette part into the bracket, tighten the flat fillister head screw M6x16mm with Hexagonal spanner CR-V5mm
5. Drill four 10mm diameter holes on the floor in the size as the following picture shows






6. Insert one  $\text{Ø}10 \times 50$  mm plastic expansion tube (4 pcs) in each of holes



7. Make the left bottom hole of stand column and the hole on the floor alignment, and tighten them with M8x75 hexagon tapping bolt.

## CORRECT USE

1. Keep the front bar upright, hold the handle and pull it over the column. Hold the handle tightly, See the figure below for details



## 1. General warnings

Read all the instructions and warnings carefully before using this product. Failure to follow warnings and instructions can result in severe injury, death, or property damage. Before installation, check if all accessories are complete and without damage. If not, contact customer service. Keep these instructions in a safe place for future reference. Use this product with its original parts only. cannot be held responsible in the event of damage or injury due to incorrect use of this product. The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, reserve the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units. Repairs should only be carried out by a specialist or a professional and experienced technician. Never attempt to repair the product yourself.

## 2 Warnings and personal safety

- Read the operating instructions before using the product.
- Important safety instructions. It is important for the safety of persons to follow these Instructions, since incorrect installation can lead to severe injury. Save these instructions.
- Attention: Risk of injury! When repairing, altering, disassembling and disposing of the shading system, the parts under tension (e.g. folding-arms, counter tension systems) have to be relaxed completely or secured beforehand. A specialist should be commissioned for this!
- Do not use the awning if it is damaged and needs repair or adjustment.
- The side awning must be retracted if the wind speed reaches higher than 28km/h.
- The side awning must be retracted in the case of adverse weather conditions such as heavy rain and snow.
- The operation in frosty conditions may damage the product.
- Attention: Risk of fire! Do not use any barbecues, heaters,

