




# Outsunny Sonnensegel




Breiten Sie das Segel aus ohne es zu spannen und legen Sie geeignete Befestigungspunkte fest.



Prüfen Sie diese Befestigungspunkte bzw. Vorrichtungen sorgfältig. Nutzen Sie ggf. geeignetes Montagematerial.



Verbinden Sie das Sonnensegel mit den Befestigungspunkten. Wichtig: Die Befestigungspunkte müssen mindestens zwei Spanner umfassen.



Spannen Sie das Sonnensegel aus, Fertig!

Sonnensegel in dreieckiger Form aus feinmaschigen Polyestergerewebe-Netz

Ideal zur Überdachung von Terrassen, Spielgeräten und Innenhöfen.  
Offenes, atmungsfähiges und wetterfestes Gewebe mit hoher UV Absorption.  
Durch die Luftzirkulation reduziert sich die Temperatur unter dem Segel deutlich.  
Leichte Selbstmontage.

## ACHTUNG!

Nicht mit Chemikalien in der Nähe des Sonnensegels arbeiten.  
Kein offenes Feuer unter dem Segel, z.B. Grillen, Kerzen etc.  
Bei starkem Wind muss das Sonnensegel abgebaut werden.

## Reinigung

Säubern Sie das Gewebe mit einem milden Reinigungsmittel und viel Wasser. Bei leichten Verschmutzungen können Sie das Segel auch einfach mit einem Wasserschlauch abspritzen.

## Maße:

- 3m\*3m\*3m
- 4m\*4m\*4m
- 5m\*5m\*5m
- 6m\*6m\*6m

## Technische Details:

Wasserabweisend  
100% Polyestergerewebe 160 g/m<sup>2</sup>  
90% Abschattung  
3 Jahre Garantie auf UV Beständigkeit  
Feuchtigkeitsbeständig und Wetterfest