





EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



EN_1. Insert the antlers into the head(See Fig.A).

2.Insert the plug into the socket and ensure the plug & socket fit into the body(See Fig.B).

3.Fit the neck onto the body (See Fig.C).

FR_1. insérer les bois dans la tête (voir Fig.A).

Insérez la fiche dans la prise et assurez-vous que la fiche et la prise s'insèrent dans le corps (voir Fig. B).

3. placez le cou sur le corps (voir Fig. C).

Input voltage	220-240V	V
Input AC frequency	50-60Hz	Hz
Output voltage	31	V
Output current	0.116	A
Output power	3.6W	W
Average active efficiency	65	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.3W Max	W