

Technische Parameter:

Nenn-Eingangsspannung: AC 100-220V 50-60HZ

DC 12V 800MA

Nennleistung: <20W

Massage-Matratze

Benutzerhandbuch



Gebrauchsanweisung

1. Befestigen die Matratze richtig auf den Sitz bzw. Sofa, verbinden die Zigarettenanzünder bzw. Adapter an DC-Strecker der Matratze, dann zeigt die Handsteuerung OFF, und ist die Maschine in einem Ruhe-Modus.
2. Drücken den Schalter, zeigt es dann „RU“, 3 Sek. danach zeigt es „10“, die Maschine ist im Automatik-Modus, und beginnt es 10 Min. Timing. Drücken nochmal den Schalter, dann 20 Min. Timing; nochmal 30Min. Timing; und das letzte Mal für Ausschalten und zeigt es „OFF“.
3. Drücken die „Modus“-Taste, dann können Sie 1 von 8 Modi auswählen, und zeigt es von F1-F8.
4. Drücken die „Kraft“-Taste, stellen Sie die Kraft der Massage ein. Durch zyklisches Drücken dieser Taste stellen Sie die Kraft von „stärkest“ zu „schwächest“, und zeigt es von „S5“ zu „S1“ bzw. von „schwächest“ zu „stärkest“ und zeigt es von „S1“ zu „S5“. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Kraftstärken.
5. Drücken die „Geschwindigkeit“-Taste, stellen Sie die Geschwindigkeit ein. Durch zyklisches Drücken dieser Taste stellen Sie die Geschwindigkeit von „schnellest“ zu „langsamest“, und zeigt es von „H5“ zu „H1“ bzw. von „langsamest“ zu „schnellest“, und zeigt es von „H1“ zu „H5“. Es gibt 5 verschiedene Geschwindigkeiten. (Für die Maschine ohne Heizung sind die Beschleunigung und Verlangsamten durch separate Tasten zu realisieren.)
6. Drücken die „Lokalisieren“-Taste, und stellen Sie die spezifische Stelle, worauf Sie massagieren lassen wollen.
7. Drücken die „Funktion“-Taste, zeigt es „HE“, die Heizung fängt an zu arbeiten und das Massagieren macht Pause. Drücken die „Funktion“-Taste noch einmal, dann arbeiten die beiden gleichzeitig. Drücken 3. Mal, zeigt es „HF“, und arbeitet das Massagieren, und macht die Heizung Pause. (Für die Maschine mit Heizung sind Infrarot und Heizung gleichzeitig ein- bzw. auszuschalten; Für die Maschine ohne Heizung, schaltet es nur das Infrarot ein bzw. aus.)



Manuelles Steuergerät Abb.2

Vorsichtsmaßnahmen

1. Der Strecker muss rausgezogen vor bzw. nach der Verwendung.
2. Die Maschine darf nicht in nasse Umgebung bzw. Badzimmer verwendet werden. Nach der Verwendung bitte behalten Sie die in trockene Umgebung ohne direktes starkes Licht.
3. Verwenden Sie nicht während des Schlafens, sonst verursacht es negative Effekte nach der körperlichen Verfassung.
4. Die Maschine darf nicht verwendet werden innerhalb von 30 Min. nach dem Essen, sonst verursacht es negative Effekte nach der körperlichen Verfassung.
5. Wenn Überstimulation während der Verwendung Unbehagen verursacht, stoppen Sie sofort.
6. Bei der Kinder bzw. Behinderte ist die Verwendung unter geeignete Führer möglich.
7. Während der Schwangerschaft, Rückenschmerzen, akute Krankheit, Herzerkrankung und andere körperliche Anomalien, ist die Verwendung unter der Leitung von Ärzten möglich.
8. Nach dem Massagieren ist 500 CC Wasser bzw. heiße Tee empfehlungswert.
9. Wenn die Kabeln von Netzteil kaputt sind, müssen Sie sich an uns zum Austauschen wenden. Die Kabel ohne Befugnis darf nicht verwendet werden.
10. Die Oberflächen der Maschine heizen sich während Betrieb. Passen Sie auf wenn Sie nicht empfindlich gegen Hitze sind.

Analyse und Behandlung für herkömmliche Fehler

Fehler	Mögliche Ursachen	Behandlung
Die Maschine arbeitet gar nicht	Ob Stromausfall ist; Ob der Adapter in Steckdose eingesteckt ist; Ob der Schalter eingeschaltet ist; Ob DC-Stecker in DC-Steckdose eingesteckt ist; Ob Zigarettenanzünder in Steckdose eingesteckt ist.	Warten auf den Strom; Stecken den Adapter in Steckdose richtig ein, Schalten den Schalter ein; Stecken den DC-Stecker in DC-Steckdose richtig ein; Stecken den Zigarettenanzünder in Steckdose richtig ein.
Geräusch	Ob sie richtig positioniert ist.	Regulieren die Position.
Schwache Kraft	Ob Unterspannung ist; Ob die Verbindung zwischen Zigarettenanzünder und dessen Steckdose fest ist.	Verwenden Stabilisator; Ziehen den Zigarettenanzünder raus, reinigen ihn, und stecken den in Steckdose wieder ein