



STEP 5: Extend the tripod from 3 to 5 feet. Unlock locking collars by twisting counter clockwise. Lift the pole up to desired height. Twist clockwise to relock locking collar.

NOTE: Do not overextend tripod pole. If at any time product seems unsecure or unsturdy, make sure that tripod pole is not extended too far, and that tripod base is fully extended to support the weight of the product.



EYES 

- Do not look directly at the LED lights for any length of time.
- Do not shine the light directly into other people's eyes.
- Do not remove protective lens covering LED lights.



This product is guaranteed against failure due to factory defects in materials or workmanship for one (1) year from the date of purchase. This warranty is non-transferable and applies only to the original owner. Proof of purchase required for repair or replacement. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any misuse of the product. Misuse of the product includes but is not limited to: using in extreme weather conditions, opening the housing of the product, or attempted remodel/alterations made to product.



WARNING:
TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK,
SHUT OFF POWER BEFORE
INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE

WARNING



- When using product, basic precautions should always be followed.
- Read and follow these instructions and observe all warnings.
- Carefully read and understand the information given in this manual before beginning installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.
- Save these instructions and warnings.

CAUTION



- This item is damp rated. NEVER submerge this product in water!
- Do not use in on hot surfaces.
- Do not remove the lens protecting the LED.
- Do not use in areas near a gas source.
- It is NOT possible to change the LED light source.
- This light is not intended for use in potentially explosive environments. This is NOT a vapor proof light.
- Do not dismantle this light. The LED chips are not replaceable.
- This work light is **NOT A TOY** and is not suitable for use by children.
- When using outdoor lights, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire or electric shock.
- Under wet or damp conditions, use only GFCI protected circuits.
- Keep plugs and receptacles dry at all times.
- Keep light at least 16 feet away from pools, spas, or standing water.
- Do not use with extension cords near water.
- Use only outdoor rated extension cords with 3-prong ground plug.
- Keep product away from all flammable materials such as curtains.
- Do not pull on power cord to move this product.
- Inspect cords and connections for any wear or damage before use.
- Never use product if light is damaged or bare wires are exposed.
- Always make sure light is on a firm, level surface.
- Always plug the light into a properly grounded circuit.





ASSEMBLY:

STEP 1: Attach light head fixtures to mounting bar using (2) mounting knobs.


STEP 2: Loosen locking knob and pull legs away from the center pole until all legs are fully extended. Retighten locking knob firmly.

Note: It is possible to utilize tripod without legs fully extended, as long as all 3 outer legs touch the ground, however full extension is highly recommended for maximum security and sturdiness.



ASSEMBLY CONTINUED:

STEP 3: Attach portable stand to tripod by pinching red buttons in. Align holes on the underside of the light bar with locking tabs on tripod stand. Release red tabs to lock.



NOTE: Make sure the portable light bar is connected completely to the locking tabs on the tripod stand. Lift the portable handle to confirm. Failure to complete this step may cause injury or damage to the lights.


***Use product with or without tripod stand at any time, using the quick release red buttons to detach or reattach the light heads!**

STEP 4: Attach handle to mounting bar using 2 plastic mounting knobs. Attach cord to handle with screw.



ÉTAPE 5: Prolongez le trépied de 3 à 5 pieds. Débloquez les colliers de verrouillage en tournant dans le sens horaire. Soulevez le poteau jusqu'à la hauteur désirée. Tournez dans le sens horaire pour reverrouiller le collier de verrouillage.

NOTE : Ne pas prolonger trop le trépied. Si à tout moment le produit semble non sécurisé ou instable, assurez-vous que le poteau de trépied n'est pas trop étendu, et que la base de trépied est entièrement étendue pour soutenir le poids du produit.



EYES



- Ne regardez pas directement les lampes LED pendant une longue période.
- Ne faites pas briller la lampe directement dans les yeux des autres.
- Ne retirez pas les voyants de protection recouvrant les lampes LED.



Ce produit est garanti contre les défaillances dues à des défauts de matériaux ou de fabrication en usine pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie n'est pas transférable et s'applique uniquement au propriétaire d'origine. La preuve d'achat est requise pour la réparation ou le remplacement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit comprend, sans s'y limiter : utilisation dans des conditions météorologiques extrêmes, ouverture du boîtier du produit ou tentative de remodelage / modifications apportées au produit.



Lampe de travail avec trépied

B41-005 FR C00000

AVERTISSEMENT



- Lors de l'utilisation du produit, les précautions de base doivent toujours être suivies.
- Lisez et suivez ces instructions et observez tous les avertissements.
- Lisez attentivement et comprendre les informations données dans ce manuel avant de commencer l'installation. Le non-respect pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou d'autres blessures qui pourraient être dangereuses, voire mortelles.
- Enregistrez ces instructions et avertissements.

PRECAUTION




- Cet article est résistant à l'humidité NE JAMAIS immerger ce produit dans l'eau !
- N'utilisez pas ce produit sur les surfaces chaudes.
- Ne retirez pas la lentille protégeant la LED.
- N'utilisez pas dans les zones proches d'une source de gaz.
- Il N'est PAS possible de changer la source de lampe LED.
- Cette lampe n'est pas destinée à être utilisée dans des environnements potentiellement explosifs. Ce n'est PAS une lampe étanche à la vapeur.
- Ne démontez pas cette lampe. Les puces LED ne sont pas remplaçables.
- Cette lampe de travail n'est pas un JOUET et n'est pas adaptée à l'utilisation par les enfants.
- Lors de l'utilisation des lampes extérieures, les précautions de sécurité de base doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique.
- Dans des conditions humides ou humides, n'utilisez que des circuits protégés par GFCI.
- Gardez les fiches et les prises secs en tout temps.
- Gardez la lampe à au moins 16 pieds des piscines, des spas ou de l'eau stagnante.
- N'utilisez pas ce produit avec des rallonges près de l'eau.
- Utilisez uniquement les rallonges extérieures avec fiche de mise à la terre à 3 broches.
- Gardez le produit à l'écart de tous les matériaux inflammables tels que les rideaux.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour déplacer ce produit.
- Inspecter les cordons et les connexions pour toute usure ou dommage avant utilisation.
- N'utilisez jamais ce produit s'il est endommagé ou si des fils nus sont exposés.
- Assurez-vous toujours que la lampe est de 9 sur une surface ferme et plane.
- Branchez toujours la lampe dans un circuit correctement de mise à la terre.



Assemblage:


ÉTAPE 1 : Fixez les luminaires à la barre de montage à l'aide de (2) boutons de montage.

Étape 2: Loosen bouton de verrouillage et tirez les jambes loin du pied de poteau jusqu'à ce que toutes les jambes soient complètement étendues. Resserrez fermement le bouton de verrouillage. Note: Il est possible d'utiliser un trépied sans jambes entièrement étendues, tant que les 3 pieds extérieurs touchent le sol, mais une extension complète est fortement recommandée pour une sécurité et une robustesse maximales.



ASSEMBLAGE SUITE

ÉTAPE 3 : Fixez le support portable au trépied en pinçant les boutons rouges dedans. Alignez les trous sur le dessous de la barre lumineuse avec des onglets de verrouillage sur le support trépied. Relâchez les onglets rouges pour les verrouiller.



NOTE : Assurez-vous que la barre lumineuse portable est complètement connectée aux onglets de verrouillage du support trépied. Soulevez la poignée portable pour confirmer. Le non-respect de cette étape peut causer des blessures ou des dommages aux lampes.

***Utilisez le produit avec ou sans trépied à tout moment, en utilisant les boutons rouges à dégagement rapide pour détacher ou rattacher les têtes de lampe !**

ÉTAPE 4: Attachez la poignée à la barre de montage à l'aide de 2 boutons de montage en plastique.

Fixez le cordon à la poignée avec la vis.

