

SÉCURITÉ PREMIÈRE

POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ ATTENTIVEMENT

Suivez toutes les instructions et les étiquettes sur cette échelle

SÉLECTION APPROPRIÉE

1. Sélectionnez une échelle de longueur appropriée pour atteindre la hauteur de travail.
2. **IMPORTANT** : Les échelles sont **UNIQUEMENT** conçues pour supporter une seule personne ainsi que du matériel et des outils. Ne dépassez pas la charge de travail de cette échelle.

INSPECTION

1. inspecter à la réception et avant chaque utilisation. Ne montez jamais sur une échelle endommagée, pliée ou cassée. Toutes les pièces doivent être en bon état de fonctionnement.
2. Assurez-vous que tous les rivets, joints, écrous et boulons sont bien serrés; les pieds, les marches et les échelons sont sécurisés; toutes les charnières fonctionnent correctement.
3. Gardez l'échelle propre, exempte de graisse, d'huile, de boue, de neige, de peinture humide et d'autres matériaux glissants. Gardez vos chaussures propres; les semelles en cuir ne doivent pas être utilisées.
4. Ne faites jamais de réparations temporaires de pièces endommagées ou manquantes.
5. Détruisez l'échelle si elle est cassée, usée ou exposée au feu ou à la corrosion chimique.

CONFIGURATION APPROPRIÉE

1. DANGER ! MÉTAL CONDUIT L'ÉLECTRICITÉ !

Ne laissez pas les échelles de tout matériau entrer en contact avec des fils électriques sous tension.

À la réception, lubrifiez toutes les charnières avec de l'huile légère pour machine ou une substance similaire et au moins une fois par an en fonction de l'utilisation.

3. Placez l'échelle sur une surface plane et ferme avec une assise solide. Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes, sur de la glace, dans de la boue, etc. Ne pas placer sur des boîtes, des bases instables ou des échafaudages pour gagner en hauteur. Ne placez pas devant la porte qui se dirige vers l'échelle.

4. Si possible, utilisez une deuxième personne pour tenir l'échelle.

MONTAGE ET UTILISATION APPROPRIÉS

1. **N'UTILISEZ PAS D'ÉCHELLES** si vous vous fatiguez facilement, si vous êtes sujet à des évanouissements, si vous utilisez des médicaments ou de l'alcool ou si vous êtes physiquement handicapé.
2. Pour protéger les enfants, ne laissez pas l'échelle installée et sans surveillance.
3. Assurez-vous que tous les verrous sont engagés avant de monter. Assurez-vous que les extrémités supérieure et inférieure de l'échelle sont fermement soutenues. Assurez-vous que l'échelle d'attache est complètement ouverte.
4. échelle de visage lors de la montée ou de la descente ; garder le corps centré entre les rails latéraux.
5. Maintenez-vous sur une échelle par le côté à moins que l'échelle ne soit solidement fixée ; utilisez vos deux mains en grimpant.
6. Ne pas contrecarrer le mouvement latéral ou monter d'une échelle à une autre.
7. Ne pas utiliser l'échelle dans des vents violents ou des tempêtes.
8. Ne relâchez pas le verrou et n'actionnez pas les charnières lorsque vous vous tenez sur l'échelle.
9. Couvrez les charnières pendant le travail en désordre - des obstacles ou de la crasse dans les charnières qui affectent leur fonction.
10. Ne pas trop atteindre ; l'échelle peut tomber et entraîner la mort ou des blessures. Déplacer l'échelle au besoin.

ENTRETIEN ET STOCKAGE APPROPRIÉS

1. Rangez l'échelle dans un endroit sûr et sec.
2. Fixez l'échelle correctement pendant le transport.
3. Ne ja mais stocker de matériaux sur une échelle.
4. Gardez l'échelle propre et exempte de tout corps étranger.



EN131