




INcka035_DE_EN

923-049



75*75mm/100*100mm



13" — 39"



1-17KG
(2. 2-37. 4lbs)
(pro Bildschirm)

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

VORSICHT: Vermeiden Sie mögliche Personen- und Sachschäden!

•Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck, der nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben ist. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, falschen Zusammenbau oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

•Dieses Produkt enthält eine Hochdruck-Gasfeder, Feuer und Schlaganfall sind verboten. Ebenso ist es strengstens verboten, es ohne Fachleute zu zerlegen. Bitte senden Sie das Produkt an den Hersteller zurück oder übergeben Sie es an professionelle Stellen, wenn es nicht mehr benutzt wird.

•Der Tisch muss in der Lage sein, das dreifache Gewicht der Gesamtlast (Gewicht der Halterung, des Monitors und des gesamten Zubehörs) zu tragen. Verwenden Sie das Produkt nicht auf Spanplatten.

Gewichtsbeschränkungen




Wenn Ihr Monitor mehr wiegt, ist diese Halterung NICHT kompatibel.



WARNUNG

Überschreiten Sie NICHT das angegebene Maximalgewicht. Dieses Montagesystem ist nur für die Verwendung innerhalb der angegebenen Maximalgewichte vorgesehen. Die Verwendung mit Produkten, die schwerer als das angegebene Maximalgewicht sind, kann zu einem Ausfall der Halterung und des Zubehörs führen und mögliche Schäden oder Verletzungen verursachen.

Überprüfen Sie das VESA-Muster Ihres Monitors, bevor Sie mit der Installation beginnen





75 mm $\approx$ 3 in.

100 mm $\approx$ 4 in.

Minimales VESA-Muster:

75 mm/3 Zoll (B) x 75 mm/3 Zoll (H)

Wenn Ihr Monitor VESA größer als 100 x 100 mm/4 x 4 Zoll oder kleiner als VESA 75 x 75 mm/3 x 3 Zoll ist, ist diese Halterung NICHT kompatibel.



DIE SPANNUNG SOLLTE ERST NACH DER INSTALLATION DER HALTERUNG EINGESTELLT WERDEN.



Die Spannung darf nicht ohne Monitor eingestellt werden.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Monitor an der Halterung befestigt ist.
2. Lesen Sie das Nettogewicht des Monitors in der Verpackung oder im Handbuch nach.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Nettogewicht des Monitors (einschließlich Zubehör) zwischen 2,2-26,4 Pfund (1-12 kg) liegt.



Im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern (weniger Gewicht tragen)

Gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen (mehr Gewicht zu tragen)

WARNUNG !



Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



Phillips Screwdriver



Drill



Wood Drill
10–15mm (25/64 in.–19/32 in.)

Mitgelieferte Teile und Hardware

⚠ Warnung: Dieses Produkt enthält Kleinteile, die bei Verschlucken eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass alle Teile enthalten und unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.

• Bitte beachten Sie: Es werden nicht alle in diesem Paket enthaltenen Teile verwendet.

Mitgelieferte Teile und Hardware für Schritt 1



Basis
A (x1)



Grundplatte
E (x1)




Untere Platte
F (x1)




Bodenplatte
G (x1)



Dekorative
Abdeckung
H (x1)



C-Klammerstrebe
I (x1)



C-Klammer
J (x1)



Schraube
K (x4+1)



5/32 in.(4mm)
Mittlerer
Inbusschlüssel
M (x1)



13/64 in.(6mm)
Großer
Inbusschlüssel
N (x1)



Sechskantmutter
P(x1)



Inbusschlüssel
Q(x1)

Mitgelieferte Teile und Hardware für Schritt 2



Armverlängerung
B (x1)



Arm
C (x1)



1/8 in.(3mm)
Kleiner Inbusschlüssel
L (x1)

Mitgelieferte Teile und Hardware für Schritt 3



Monitorplatte
D (x1)



Bolt
M4x12mm
M-A(x4+1)



Bolt
M5x12 mm
M-B(x4+1)



D5 Washer
M-C (x4+1)

Mitgelieferte Hardware für Schritt 4




13/64 in.(6mm)
Großer Inbusschlüssel
N (x1)

1. Montieren Sie den Sockel


A. Für die Klammer-Montage

Warnung:


Stellen Sie sicher, dass die
Schrauben fest angezogen sind.







M (Mittlerer Inbusschlüssel)



(G)




G




19/32 in.-2 9/32 in.
15-58mm

OR







1 31/32 in.-3 11/32 in.
50-85mm





B. Für Grundplatten-Montage




Warnung:
Stellen Sie sicher, dass die
Schrauben fest angezogen sind.



2. Montieren Sie den Arm und die Armverlängerung an der Basis



OR




3. Befestigen Sie den Monitor am Arm

Für Monitor mit flacher Rückseite






Kreuzschlitzschraubendreher
[nicht enthalten]




SCHWER!

Möglicherweise benötigen
Sie Hilfe bei diesem Schritt.

Hinweis: Ziehen Sie bei Bedarf die
Sicherungsplatte zurück und heben Sie
den Fernseher an, um ihn vom Arm zu
trennen.





3. Befestigen Sie den Monitor am Arm




Achten Sie darauf, dass der Arm während der Einstellung in horizontaler Position bleibt. Andernfalls ist es schwierig, die Halterung einzustellen, oder die Halterung wird beschädigt.


1. Wenn der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe bleiben kann, ist keine Einstellung erforderlich.
2. Wenn der Monitor nach oben steigt, drücken Sie den Arm, um ihn in der horizontalen Position zu halten, und verwenden Sie dann den großen Inbusschlüssel (N), um die Schraube im Uhrzeigersinn zu drehen (Richtung „—“), um die Spannung des Arms nur so weit zu verringern, bis der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe bleiben kann.
3. Wenn der Monitor herunterfällt, heben Sie den Arm an, um ihn in horizontaler Position zu halten, und drehen Sie dann den großen Inbusschlüssel (N) gegen den Uhrzeigersinn („+“-Richtung), um die Spannung des Arms nur so weit zu erhöhen, bis der Monitor von selbst in der gewünschten Höhe stehen bleiben kann.



5. Neigungsverstellung




6. Einstellung der Drehung





180°
Drehung

Diese Funktion funktioniert besser bei Monitoren mit dem Schwerpunkt.



7. Kabel entlang des Arms verlegen






 75*75mm/100*100mm


 13" — 39"


 1-17KG
 (2.2-37.4lbs)
 (each screen)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION: Avoid potential personal injury and property damage!

- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use.
- This product contains a high pressure gas spring, fire and percussion prohibited. Also it is strictly prohibited to dismantle without professionals. Please return to the manufacturer or hand over to professional agencies if the product is abandoned.
- The desk must be capable of supporting three times the weight of the total load (the mount, the monitor and all accessories weight). Don't use the product on particle board.

Weight Restrictions




If your monitor weighs more, this mount is NOT compatible.



WARNING

DO NOT exceed the maximum weight indicated. This mounting system is intended for use only within the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in failure of the mount and its accessories, causing possible damage and or injury.

Check the VESA Pattern of Your Monitor before You Begin the Installation





75 mm $\approx$ 3 in.

100 mm $\approx$ 4 in.

Minimum VESA pattern:
75mm/3 in.(W)x75mm/3 in.(H)

If your monitor VESA is greater than 100x100 mm/4x4 in. or less than VESA 75x75mm/3x3in., this mount is NOT compatible.

Product Features



TENSION ADJUSTMENT SHOULD BE DONE ONLY AFTER MOUNT INSTALLATION



Do not adjust tension without monitor.

1. Ensure monitor has been attached to the mount.
2. Read your monitor box or manual to find out monitor net weight.
3. Ensure the net weight of monitor (including accessories) is between 2.2~26.4 lbs (1~12 kg).



Clockwise to reduce
tension(carry less weight)

Counter-clockwise to increase
tension(carry more weight)

Warning!



Tools Needed (Not Included)



Phillips Screwdriver



Drill



Wood Drill
10–15mm (25/64 in.–19/32 in.)

Supplied Parts and Hardware

⚠Warning: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts.

- Please note: Not all hardware included in this package will be used.

Supplied Parts and Hardware for Step 1



Base
A (x1)



Grommet Plate
E (x1)




Bottom Plate
F (x1)




Bottom Pad
G (x1)



Decorative Cover
H (x1)



C-Clamp Brace
I (x1)



C-Clamp
J (x1)



Bolt
K (x4+1)



5/32 in.(4mm)
Medium Allen Key
M (x1)



13/64 in.(6mm)
Large Allen Key
N (x1)



Hex nut
P (x1)



Large Allen Key
Q (x1)

Supplied Parts and Hardware for Step 2



Arm Extension
B (x1)



Arm
C (x1)



1/8 in.(3mm)
Small Allen Key
L (x1)

Supplied Parts and Hardware for Step 3



Monitor Plate
D (x1)



Bolt
M4x12mm
M-A(x4+1)



Bolt
M5x12mm
M-B(x4+1)



D5 Washer
M-C (x4+1)




Supplied Hardware for Step 4




13/64 in.(6mm)
Large Allen Key
N (x1)

A. For Clamp Mounting





Ensure bolts are secured firmly.







B. For Grommet Mounting




Warning: 
Ensure bolts are
secured firmly.



2. Install the Arm and Arm Extension to Base



OR




3. Attach Monitor to the Arm

For Monitor with Flat Back






Phillips
Screwdriver
[not included]




HEAVY! You may need assistance with this step.

Note: If needed, pull the lock plate back and lift the TV to separate the TV from the arm.



4. Adjust Gas Spring Tension






Be sure to keep the arm in horizontal position during adjustment. Or else, it would be difficult to adjust the mount or damage the mount.


1. If the monitor can stay at the desired height by itself, no adjustment needed.

2. If the monitor rises up, press the arm to keep it in horizontal position and then use the Large Allen Key (N) to turn the bolt clockwise(“-” direction) to reduce tension of the arm only until the monitor can stay at the desired height by itself.


3. If the monitor falls down, lift the arm to keep it in horizontal position and then use the Large Allen Key (N) to turn the bolt counter-clockwise(“+” direction) to increase tension of the arm only until the monitor can stay at the desired height by itself.



5. Tilt Adjustment



6. Rotation Adjustment



7. Route Cables along the Arm



Phillips
Screwdriver
[not include]

