

Anleitung Instructions

Model No.:KO96BR
200-240V/50HZ
E27 40W(Max)
Glühbirne (nicht inbegriffen)
De lampe (non inclus)

Vorsicht

Nur für den Innengebrauch bestimmt.

Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.

Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.

Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflächen und nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien auf.

Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.

Stellen Sie vor dem Glühbirnenwechsel sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt wurde und die Glühbirne abgekühlt ist.

Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Händen.

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, darf es nur durch einen qualifizierten Elektriker gewechselt werden.

MISE EN GARDE

Destinée pour une utilisation à l'intérieur.

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.

Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.

Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit éteinte.

Avant de remplacer l'ampoule, vérifiez que le bouchon ait été retiré de la sortie et que la lampe se soit refroidie.

Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.

