


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.


DE_„WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.“

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.




TOOLS RECOMMENDED

01


B x 1**E x 2**

back of B

02

A x 1**B x 1****D x 2**

03

C x 1

Done


EN: Plug the USB cord into the back of the Mirror and Power Source (Output of adaptor needs to be 5V-2A)




DE: Bitte stecken Sie das USB-Kabel und den Netzstecker in die Rückseite des Spiegels und verbinden Sie ihn mit einer Stromquelle (Ausgang des Adapters muss 5V-2A betragen).




FR: Branchez le cordon USB derrière le miroir et la source d'alimentation (la sortie de l'adaptateur doit être de 5V-2A)




ES: Enchufe el cable USB a la parte posterior del espejo y la fuente de alimentación (La salida del adaptador es 5V-2A).




IT: Inserire il cavo USB nella parte posteriore dello Specchio e dell'Alimentazione (l'uscita dell'adattatore deve essere 5V-2A)






EN: Press the middle touch sensor on the front of the Mirror to Power on the LED Lights 
 Press the left hand button  to select 4 options of brightness. Press and hold after switching on, the LED lights will change brightness gradually.
 Press the right hand button  to select 4 options of Color Temperature. Or press and hold to change the Color Temperature gradually.
 Remove and reapply power to reset the Chip if the touch switch is not functioning properly.

DE: Drücken Sie dann bitte den mittleren Berührungssensor auf der Vorderseite des Spiegels, um die LED-Leuchten einzuschalten 
 Durch Drücken des Knopfes auf der linken Seite können Sie die Helligkeit in 4 Stufen verändern  Wenn Sie den Knopf drücken und dann gedrückt halten, ändert sich die Helligkeit der LED-Leuchte allmählich.
 Wenn Sie den Knopf auf der rechten Seite drücken, können Sie die Farbwärme verändern  Wenn Sie die Taste drücken und dann gedrückt halten, ändert sich die Farbwärme allmählich.
 Wenn der Hauptschalter nicht wie gewünscht funktioniert, schalten Sie das Gerät einfach ein und aus, um es zurückzusetzen.

FR: Appuyez sur le capteur tactile du milieu à l'avant du miroir pour allumer les lumières LED 
 Appuyez sur le bouton gauche  pour sélectionner les 4 options de luminosité. Appuyez et maintenez après la mise en marche, les lumières LED changeront progressivement la luminosité.
 Appuyez sur le bouton droit  pour sélectionner les 4 options de température de couleur. Ou maintenez enfoncée pour modifier progressivement la température de couleur.
 Enfin, coupez et remettez sous tension pour réinitialiser la puce si l'interrupteur tactile ne fonctionne pas correctement.

ES: Presione el Sensor Táctil Central en la parte frontal del espejo para que se enciende las luces LED 
 Presione el Botón Izquierdo  para elegir las 4 opciones disponibles de brillo. Presione y sostenga después de encenderlas, las luces LED cambiarán el brillo de forma gradual.
 Presione el Botón Derecho  para elegir las 4 opciones disponibles de Temperatura de Color. O mantenga presionado el botón para cambiar la temperatura de color de forma gradual.
 Retire y aplique de nuevo la alimentación para reiniciar el Chip si el interruptor táctil no funciona de forma correcta.

IT: Premere il sensore touch centrale sulla parte anteriore dello specchio per accendere le luci a LED. 
 Premere il tasto sinistro  per selezionare 4 opzioni di luminosità. Tenere premuto dopo l'accensione, le luci a LED cambieranno gradualmente la luminosità.
 Premere il pulsante destro  per selezionare 4 opzioni di Temperatura a Gradiente. Oppure tenere premuto per modificare gradualmente la temperatura.
 Rimuovere e riapplicare l'alimentazione per ripristinare il chip se l'interruttore manuale non funziona correttamente.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these safety instructions carefully before using this product.
- Do not disassemble or alter the components of the mirror.
- Keep the mirror dry. Moisture reduces the sensitivity of the appliance.
- Unplug the mirror before cleaning, and use a glass cleaner. Make sure the mirror is completely dry before using.
- Turn off and keep out of direct sunlight when stored away. Keep out the reach of children. Do not use the mirror if it is faulty.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas démonter ou modifier le miroir
- Gardez le miroir sec. L'humidité réduit la sensibilité de l'appareil.
- Débranchez le miroir avant de le nettoyer, et n'utilisez qu'un nettoyeur pour vitres. Assurez-vous que le miroir est complètement sec avant de l'utiliser.
- Éteignez l'appareil et protégez-le de la lumière directe du soleil lorsque vous le rangez. Tenez-le hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas le miroir s'il est défectueux.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No desmonte ni modifique ningún componente del espejo.
- Mantenga el espejo seco. La humedad reducirá la sensibilidad del espejo.
- Desenchufe el espejo antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. Asegúrese de que el espejo esté completamente seco antes de usarlo.
- Apague el espejo y manténgalo alejado de la luz solar directa al almacenarlo. Manténgalo alejado y fuera del alcance de los niños.
- No utilice el espejo si no funciona correctamente.

SICHERHEITSHINWEISE

- Demontieren Sie den Spiegel nicht.
- Halten Sie den Spiegel trocken. Feuchtigkeit verringert die Empfindlichkeit des Geräts.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Spiegels den Netzstecker und verwenden Sie einen Glasreiniger. Vergewissern Sie sich, dass der Spiegel vor der Benutzung vollständig trocken ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und bewahren Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt auf. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie den Spiegel nicht, wenn er defekt ist.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non smontare o alterare lo specchio.
- Mantenere lo specchio asciutto. L'umidità riduce la sensibilità dell'apparecchio.
- Scollegare lo specchio prima di pulirlo e utilizzare un detergente per vetri. Assicuratevi che lo specchio sia completamente asciutto prima dell'uso.
- Spegner l'apparecchio e tenerlo lontano dalla luce solare diretta quando viene riposto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare se lo specchio è guasto.



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>