




INSTALLAZIONE LIBERA ASCIUGA SCARPE:



MANUTENZIONE


Se il cavo di alimentazione e' danneggiato, va sostituito da professionisti del dipartimento riparazioni del produttore o simili dipartimenti, per evitare l'occorrere di incidenti.

PULIZIA

1. Prima di pulire, si prega di staccare dalla corrente e lasciare raffreddare.
2. Non porre il prodotto, il cavo e la presa in acqua. Tenere il cavo asciutto.
3. Non pulire mai il prodotto con alcol o prodotti a base di solventi abrasivi.
4. Si prega di pulire la superficie con un panno umido e poi di asciugare con panno in cotone asciutto. **NOTA:** Non usate pagliuzze metalliche o panni ruvidi per passare l'asciuga scarpe, in quanto graffierete la superficie del prodotto.
5. Si prega di non usare alcol o solventi sui componenti in plastica, in quando causerebbe l'indentatura e il logoramento delle stesse.

Asciugascarpe elettrico

Manuale d'installazione

<p>EV-40 (610x110x235mm;2 Installazione a muro;40W)</p>	
<p>EV-60 (860x110x235mm;3 Installazione a muro;60W)</p>	
<p>EV-80 (710X300X315mm;4 Installazione libera;80W)</p>	



IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di usare il prodotto. E tenere le istruzioni per farne uso in futuro.
2. Si prega di non appendere le scarpe sull'asciugatore prima che esse si siano asciugate naturalmente, senza gocciolare d'acqua.
3. Tenere lontano dalla portata dei bambini o delle persone con disabilità'.
4. Staccare sempre la corrente quando non in uso.
5. Terminare l'uso del prodotto quando la presa o il cavo sono danneggiati. Stop using the product when the plug or cord is damaged. Vanno sostituiti da professionisti del dipartimento riparazioni del produttore o simili dipartimenti.
6. Solo per uso domestico. Non usare all'esterno.
7. Non immergere mai il prodotto in acqua nella vasca da bagno o in altri contenitori d'acqua.
8. Non usare il cavo sotto le assi del pavimento, il tappeto o il canale di scarico per evitare il pericolo di inciampare.
9. Non staccare la corrente tirando il cavo, prendere dalla testina della presa, non dal cavo stesso.
10. Non porre alcun oggetto nelle bocchette per la ventilazione, inquanto potrebbe causare shock elettrici, incendi e danni al prodotto.
11. Non usare in aree dove benzina, vernice o altri liquidi infiammabili sono conservati.
12. Usare il prodotto solo in base alle istruzioni del manuale per evitare di causare incendi, shock elettrici o lesioni a persone.
13. I bambini vanno supervisionati affinché non giochino col prodotto.
14. I bambini, gli anziani con mobilità' limitata e le persone con capacita' fisiche, sensoriali e motorie ridotte e senza l'esperienza necessaria a usare il prodotto possono farlo solo sotto la cura e la guida di una persona responsabile per la loro sicurezza.

AVVERTENZE

L'apparecchio e' progettato solo per asciugare le scarpe. Per evitare lesioni ai bambini, tenere lontano durante il gioco. L'ASCIUGA SCARPE PUO' ESSERE INSTALLATO SOLO AD UNA DISTANZA DI ALMENO 0.6,m dai lavandini, vasche da bagno e docce per evitare il rischio di shock elettrico. Tenere gli apparecchi elettrici lontano dai bambini e fuori dalla portata degli infermi. Non lasciare che li usino senza supervisione. Non connettere ad una presa elettrica esposta a possibili schizzi d'acqua. L'asciuga scarpe non va connesso a prese corrente coperte. Questo scaldatore non e' progettato per essere usato con una prolunga. Si prega di controllare e provare di nuovo quando non riuscite ad inserire la spina nella presa. Rimuovere la presa quando il prodotto non e' in uso o prima della pulizia o manutenzione. Non immergere la presa in acqua.

MANUALE D'USO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

SPECIFICHE

Alimentazione: 220-240 V AC, 50Hz, Class I

Voltaggio: 40W;60W;80W

ISTRUZIONI PER L'USO


PULSANTE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Premere il pulsante su ON, l'indicatore dell'alimentazione si illuminera' e l'asciugatore iniziera' a funzionare
2. Premere il pulsante su OFF, l'indicatore dell'alimentazione si spegnera' e l'asciugatore terminera' di funzionare.

OPERAZIONI

1. Si prega di leggere il manual attentamente per comprendere come installare l'asciugatore.
2. Assicurarsi che l'installazione sia completa.
3. Premere il pulsante su [OFF] (i.e. l'indicatore e' spento).
4. Inserire la spina nella presa corrente.
5. Dopo aver connesso ad una presa corrente adatta, premere il pulsante ON/OFF, l'indicatore si illuminera' e l'asciugatore iniziera' a funzionare.

INSTALLAZIONE MONTATA A MURO:



IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it