



kleanfin

INcvb061_DE


834-320




READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION


A x 1



① x 2





② x 2






Input voltage	220-240	V
Input AC frequency	50	Hz
Output voltage	12	V
Output current	3	A
Output power	28	W
Average active efficiency	40	%
Efficiency at low load (10 %)	76	%
No-load power consumption	1	W


MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

② x 2



① x 2





Stromanschluss:


1. Tippen Sie, um das Licht ein- und auszuschalten.
2. Uhrentaste:



Uhrentaste



Licht-Taste



Bluetooth-Taste

Schalten Sie die Uhr ein, drücken Sie zunächst 2 Sekunden lang, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung aus, drücken Sie 2 Sekunden lang zum zweiten Mal, die ersten 8 Wörter auf der linken Seite blinken, und drücken Sie dann kurz diese Taste, die Zahl ändert sich zu 0, 1, 2, wenn für 3 Sekunden eingestellt. Automatischer Sprung zu den zweiten 8 blinkenden Wörtern, die erste Ziffer zeigt 0, 1 Wörter an, dann zeigt sie 0 bis 9 Wörter an, wenn die erste Ziffer 2 Wörter anzeigt, werden nur 0 - 3 Wörter angezeigt und wenn für 3 Sekunden eingestellt, springen sie automatisch zu den dritten 8 Wörtern. Die Ziffer wechselt von 0 bis 5, bei Einstellung nach 3 Sekunden springt sie automatisch zu den vierten 8 blinkenden Wörtern. Die Tastennummer wird von 0 bis 9 wechseln und sich anpassen.

1. Bluetooth-Taste:

- Schalten Sie den Strom ein, die Bluetooth-Lautsprecher geben einen Standby-Signalton aus. Die Bluetooth-Lautsprecher befinden sich nun im Status der Standby-Paarung.
- Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons und suchen Sie nach Zusatzgeräten, bis das Mobiltelefon nach dem Gerätenamen „Kleankinxxx“ sucht. Nach der Paarungsverbindung gibt der Lautsprecher einen Ton ab, der die erfolgreiche Verbindung des Bluetooth-Lautsprechers bestätigt.
- Wenn Sie unterbrechen möchten, schalten Sie einfach die Bluetooth-Funktion des Telefons aus, dann werden die Bluetooth-Lautsprecher und das Mobiltelefon nach dem Ertönen des Tons getrennt und kehren in den Status der Standby-Paarung zurück.

2. Warme Tipps:

- Legen Sie während des Betriebs niemals harte und scharfe Materialien direkt gegen die Spiegeloberfläche, da sonst Leckströmungen und sogar Unfälle mit Personenschäden verursacht werden können.
- Vergessen Sie niemals, den Netzschalter bei Gewitter auszuschalten, da sonst die elektrischen Elemente des Geräts beschädigt werden können.
- Trennen Sie während des normalen Betriebs niemals gewaltsam den Netzstecker, um das Gerät auszuschalten, da sonst die elektrischen Elemente des Geräts beschädigt werden können.
- Bitte trennen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Fassen Sie elektrische Geräte nicht an, wenn Sie nass sind!

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it