

PawHut

INdab024V01_UK_DE

D00-128



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

D00-128



- ❶ Handle
- ❷ Folding button
- ❸ Canopy
- ❹ Pet carrier

- ❺ Storage basket
- ❻ Front wheel
- ❼ Rear wheel
- ❽ Buckle


ASSEMBLY STEPS

STEP 1:



Open stroller until legs lock into place.

STEP 2:



Insert front wheels into front legs of stroller until it clicks into place. Use the latch on front wheels to lock orientation.

NOTE: The latch on front wheels must be facing **DOWN**. Wheels will not sit properly if mounted upside-down.

STEP3:



Install rear wheels to rear legs until it clicks into place.

STEP4:



Unfold the stay tubes to both ends until it held by rivets on bottom board and zip it up.

STEP5:




Fix the front end of pet carrier on frame first, and then press the button on rear end to fix the whole pet carrier. (P.S.: Operate in reverse to remove pet carrier as image 5-3.)

Canopy



Open and close canopy by plastic button as picture.

Brake



Step on the brake to stop the stroller and lift it up to release the stroller.

Safety belt



Please tie safetyleashes with pet's chain when pet in the stroller.

Folding stroller



Press the button and rotate the plastic handle clockwise at the same time, and then press down the stroller to fold it.

WARNING:

- ▲ 1. For pets only.
- ▲ 2. Do not leave pet in stroller unattended.
- ▲ 3. Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
- ▲ 4. The maximum weight capacity is 15kg.
- ▲ 5. Do not use any component not supplied by manufacturer.

Cleaning and maintenance:

1. Unsnap button on stroller;
2. Take apart the canopy;
3. Take out the cushion;
4. Wipe stroller slightly.

D00-128



1 Poignée

2 Ensemble de pliage

3 Canopée

4 Transporteur d'animaux

5 panier de rangement

6 Roue avant

7 Roue arrière

8 Boucle

MONTAGESCHRITTE

SCHRITT 1:



Öffnen Sie den Haustierwagen, bis die Beine einrasten.

SCHRITT 2:



Setzen Sie die Vorderräder in die Vorderbeine des Haustierwagens ein, bis sie einrasten. Verwenden Sie die Verriegelung an den Vorderrädern, um die Ausrichtung zu verriegeln.


HINWEIS: Die Verriegelung an den Vorderrädern muss nach UNTEN gerichtet sein. Die Räder sitzen nicht richtig, wenn sie verkehrt herum montiert sind.

SCHRITT 3:



Montieren Sie die Hinterräder an den Hinterbeinen, bis sie einrasten.

SCHRITT 4:



Klappen Sie die Scherenrohre an beiden Enden auf, bis sie von den Nieten am Bodenbrett gehalten werden, und schließen Sie den Reißverschluss.

SCHRITT 5:




Befestigen Sie zuerst das vordere Ende des Haustierkorbs am Rahmen, und drücken Sie dann den Knopf am hinteren Ende, um den gesamten Haustierkorb zu befestigen.
(PS: Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Haustierkorb zu entnehmen (siehe Abbildung 5-3))

Vordach



Öffnen und schließen Sie das Verdeck mit dem Kunststoffknopf wie abgebildet.

Bremse



Treten Sie auf die Bremse, um den Haustierwagen anzuhalten, und lösen Sie sie, um den Haustierwagen zu lösen.

Sicherheitsgurt



Bitte verbinden Sie die Sicherheitsleinen mit der Kette des Haustieres, wenn sich Ihr Haustier im Haustierwagen befindet.

Faltbarer Haustierwagen



Drücken Sie die Taste und drehen Sie gleichzeitig den Kunststoffgriff im Uhrzeigersinn, und drücken Sie dann den Haustierwagen nach unten, um ihn zusammenzufalten.

WARNUNG:

-  1. Nur für Haustiere.
-  2. Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Wagen.
-  3. Ziehen Sie immer die Bremse an, wenn der Wagen stillsteht.
-  4. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 15 kg.
-  5. Verwenden Sie keine Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.

Reinigung und Pflege:

1. Lösen Sie die Taste am Wagen;
2. Nehmen Sie das Verdeck auseinander;
3. Nehmen Sie das Kissen heraus;
4. Wischen Sie den Wagen leicht ab.