




INeda040\_IT\_EN

**860-198**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

# Sedie da giardino

## **IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

### **Solo per uso domestico**

#### **Consigli per l'uso:**

- \*Capacità massima della sedia: 160 Kg
- \*Capacità massima del tavolo: 70 Kg
- \*Per le prestazioni ottimali, si prega di posizionarli sulla superficie piana.
- \*Installare la sedia sotto la tenda da sole.
- \*Tenere lontano da qualsiasi fiamme libere.
- \*Evitare di appendere qualsiasi materiale sui mobili.
- \*Non superare le capacità massime di peso.
- \*E' consigliabile di non utilizzare l'altalena quando fuori c'e' un temporale.
- \*Non utilizzare nel maltempo e si prega di coprire i mobili quando non sono in uso.

#### **Precauzioni prima del montaggio:**

- \*Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- \*Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- \*Controllare che nessun pezzo manchi.

#### **Manutenzione:**

- \*Pulire con un panno morbido.
- \*Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- \*Controllare le sedie regolarmente.

#### **Condizioni per il deposito:**

\*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.

**Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.**

**Il produttore declina ogni responsabilita' in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.**

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

# Garden Chairs

## **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**Only for domestic use**

### **Use tips:**

- \* Maximum Weight Capacity of Chair: 160 Kg
- \* Maximum Weight Capacity of Table: 70 Kg
- \* Put the chair stably on a flat floor.
- \* Mount the garden chairs in the shelter of the weather.
- \* Stay away from open flames.
- \* Don't hang anything in the structure.
- \* Avoid the overload at the anchors/structure.
- \* It is advised that don't stay on the chairs when there is a storm.
- \* Do not use in adverse weather condition and cover furniture when not in use.

### **Precautions before assembly:**

- \* Prepare a clean and dry mounting area.
- \* Verify that the product is not damaged.
- \* Check that none of the pieces are missing.

### **Maintenance:**



- \* Clean with a soft fabric.
- \* Regularly remove leaves and / or water collected on the canvas.
- \* Check the chair regularly.

### **Storage conditions:**


\* The fabric should be stored completely dry, in a clean and dry place to avoid the risks of mold.

### **Caution with the risks of pinching or cuts during assembly.**

**The manufacturer declines all responsibility in case of damages due to a bad installation or due to weather.**



**!** DO NOT COMPLETELY TIGHTEN EACH SCREW UNTIL ALL THE SCREWS ARE PROPERLY FIXED



**!** Congratulations on your new piece of garden furniture  
What is artwood?

Artwood is designed for outdoor use and can withstand all types of weather. Artwood is made of a synthetic plastic material that looks and functions much like natural wood. It is developed for those who prefer attractive and stylish garden furniture that does not require significant maintenance work. Artwood offers several advantages compared to natural wood. It is resistant to moisture and mildew, which means it is longer lasting. Artwood is a durable material and, unlike natural wood, excessive dryness will not lead to cracks and fissures.


Choosing garden furniture made of artwood also helps to reduce deforestation.

Please keep the following guidelines in mind:

1. To prevent damage due to high temperatures, do not leave glass items directly on artwood surfaces after use.
2. Do not place extremely hot or cold objects directly on the artwood surface; use coasters or placemats instead.
- 3/4. Do not stand on the artwood surface.
5. Never use hard, pointed or sharp objects on the artwood surface.
6. In winter months, it is best to store the furniture in a dry place. If this is not possible, the furniture should be protected by a garden furniture cover.


When cleaning artwood, use a damp cloth or chamois, with soap or washing-up liquid if necessary.

Never use washing powder or other products containing scouring agents, as these may scratch the surface.



#### Avviso sul montaggio delle viti

- !** Si prega di posizionare tutte le viti senza stringerle completamente, quindi avvitarle una volta che si trovano tutte in posizione e l'unità è allineata. **NON** stringere eccessivamente i raccordi!



#### ! Cos'è il finto legno Artwood?

Artwood è progettato per l'uso esterno e per resistere a tutti i tipi di condizioni atmosferiche. Artwood è realizzato in materiale plastico sintetico che somiglia e funziona come il legno naturale.

È stato progettato per coloro che preferiscono mobili da giardino accattivanti ed eleganti e che al contempo non richiedono importanti lavori di manutenzione.

Artwood offre diversi vantaggi rispetto al legno naturale. Resiste all'umidità e alla muffa, e pertanto è più duraturo.

Artwood è un materiale durevole e, a differenza del legno naturale, l'eccessiva secchezza non porterà a crepe e fessure.

Si prega di tenere presenti le seguenti linee guida:

1. Per evitare danni dovuti a temperature elevate, non poggiare oggetti in vetro direttamente sulle superfici del finto legno Artwood dopo l'uso.
2. Non posizionare oggetti roventi o freddi direttamente sulla superficie del finto legno Artwood; usare invece sottobicchieri o tovaglette.
- 3/4. Non sostare in piedi o sedersi sul tavolo.
5. Non utilizzare oggetti duri o appuntiti sulla superficie del finto legno.
6. È meglio collocare i mobili in un luogo asciutto durante l'inverno. Se tale luogo non è disponibile, utilizzare una copertura per mobili.


Non utilizzare fodere per mobili con pellicole trasparenti.

Quando si pulisce il legno finto Artwood, passare un panno umido o una pelle di daino, con sapone o detersivo per piatti laddove necessario.


Non utilizzare mai detersivo in polvere o altri prodotti contenenti agenti chimici abrasivi, poiché potrebbero graffiare la superficie.

BOX  
1-3

**A** x 1




**B** x 1



**L** x 1



**E** x 2




**O** x 2



**M** x 2




**N** x 5



Hardware Kit

BOX  
2-3


**C** x 3




**D** x 3




**F** x 2



**G** x 2



**H** x 4




BOX  
3-3


**I** x 1




**J** x 2




**K** x 1







**A** x 1




**B** x 1




**C** x 3




**D** x 3




**E** x 2



**F** x 2




**G** x 2



**H** x 4



**I** x 1



**J** x 2




**K** x 1



**L** x 1



**M** x 2




**N** x 5




**O** x 2



**P** x 6  
+1 (spare)



**Q** x 3



**R** x 26  
+1 (spare)

M6x70

M6x60

M6x50



**S** x 22  
+1 (spare)



**T** x 4



**U** x 29  
+1 (spare)

M6x32

M6x15



**V** x 90  
+1 (spare)



**W** x 1



**X** x 1

