

Kinder-Elektroauto
Installations- und Bedienungsanleitung
Simulation Automodell
Ferngesteuertes System
Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkvorgänge per Fernbedienung
Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb durch manuelles Schalten
Musikfunktion des Lenkrads
Lautstärkeregelung und MP3-Verstärkungsfunktion
Batteriestandsanzeige



WARNUNG: Das Spielzeug darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden.

Im nicht zusammengebauten Zustand enthält das Produkt Gegenstände mit potenziell gefährlichen scharfen Stellen, scharfen Kanten und anderen Kleinteilen. Bewahren Sie diese daher außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.



Warnung: Nicht im Straßenverkehr verwenden.

Teilleiste: (Name und Menge)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Name	Karosserie	Windabweiser	Rückspiegel	Lenkrad	Radverkleidung	Rad	Fernbedienung	Dichtbeilage	Ladegerät	Metallrohr
Menge	1	1	2	1	4	1	2	1	1	1



Produktspezifikationen:

Name	Parameter
Batterie	6V7AH

Generatortyp: 12V390 / (12000 U / min) 12V380 (5000 U / min) / 12V540 (5000 U / min)

6V390 (180000 U / min), 6V380 (5000 U / min)

Altersspanne des Benutzers 37-96 Monate

Maximale Belastung 25KG

Maße 115x65x50CM

Geschwindigkeit 3-5 km / h

Betriebsstunden Kann 1-2 Stunden lang verwendet werden, nachdem 8-10 Stunden lang aufgeladen wurde

Aufladegerät: Eingang 220V-240V Ausgang: 6V700mA

Batterie der Fernbedienung AAA1,5V

Funktion




Indikator:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ① USB-Schnittstelle | ⑧ TF-Kartenschnittstelle |
| ② Restkapazität der Batterie | ⑨ MP3-Schnittstelle |
| ③ Stimulierte Instrumententafel | |
| ④ nLichttaste | |
| ⑤ Schwenkbewegung-Umschaltknopf | |
| ⑥ Vorwärts, Stopp, Rückwärts | |
| ⑦ Starten | |



Fernbedienungsfunktion und Anweisungen

- Schalten Sie niemals während der Fahrt von vorwärts nach rückwärts oder umgekehrt. oder das Getriebe und der Motor werden beschädigt.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nur mit Batterie.
- Nur der Erziehungsberechtigte des Benutzers darf die Fernbedienung verwenden.
- Das Produkt wird hauptsächlich über die Fernbedienung bedient



Code-Methode:

Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um festzustellen, ob die Anzeigelampe konstant leuchtet, und schalten Sie das Gerät ein.

Battery Operating Specifications:

Mischen Sie niemals neue und alte Batterien oder verschiedene Arten von Batterien.

Verwechseln Sie niemals die Plus- und Minuselektrode der Batterie, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.

Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Nur Erwachsene können Batterien aufladen oder wechseln.

Lassen Sie den Kurzschluss des Stromanschlusses niemals passieren.

Laden Sie den Akku nur auf, wenn er aus dem Spielzeugauto entnommen wurde.

Entladenen Akku aus dem Spielzeugauto nehmen und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entfernen Sie die Batterieschrauben mit einem Schraubendreher, öffnen Sie den Batteriefachdeckel, wie der Pfeil anzeigt, und legen Sie bei der 2.4G-Fernbedienung zwei AAA-1,5-V-Batterien mit der richtigen Polarität ein.

Diagramm der Installationsreihenfolge

1. Installation der Reifen

Drehen Sie die Karosserie um, unterscheiden Sie Vorder- und Hinterrad, und das Hinterrad hat ein Pflaumenart-Zahnrad. Installieren Sie vier Radkappen am Vorderradreifen. Setzen Sie die Dichtbeilage in die Vorderachse des Vorderrads ein, richten Sie das Vorderrad auf die Vorderachse aus, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Reifens und installieren Sie ein weiteres Vorderrad auf die gleiche Weise; Drücken Sie die Taste in der Mitte des Reifens und installieren Sie ein weiteres Hinterrad auf die gleiche Weise. Setzen Sie vier Radkappen auf Hinterradreifen, und richten Sie das Hinterrad auf Hinterachse aus, drücken Sie den Knopf in der Mitte des Reifens und installieren Sie ein weiteres Hinterrad auf die gleiche Weise. Wenn es sich um einen Einzelantrieb handelt, installieren Sie die Metallhülse, bevor Sie das linke Hinterrad einbauen.



2. Installation des Lenkrades

Entfernen Sie die Schrauben des Richtungshebels, schließen Sie die Verkabelung an, setzen Sie das Lenkrad in den Richtungshebel und befestigen Sie es mit Schrauben.



3. Installation der Windschutzscheibe

Richten Sie das Ortgangbrett auf das Körperbajonett aus und befestigen Sie es am Bajonett.



4. Stromanschluss

Schließen Sie die rote Verkabelung der Batterie an und schalten Sie die Stromversorgung ein, um zu prüfen, ob der Stromkreis normal ist.



5. Installation des Sitzes

Entfernen Sie die Schrauben des Sitzes, richten Sie den Sitz auf die Karosserie aus und befestigen Sie ihn mit Schrauben.



6. Installation des Rückspiegels

Richten Sie die Spiegel an beiden Seiten der Karosserie aus und verwechseln Sie nicht den rechten und den linken Spiegel.



Sicherheitswarnungen

Nur ein Erwachsener darf Teile einbauen und das Fahrzeug einstellen. Stellen Sie sicher, dass sich alle beweglichen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Kinder unter 36 Monaten können das Spielzeugauto nicht benutzen, da es viele Kleinteile enthält.

Kinder müssen den Sicherheitsgurt anlegen, wenn sie das Auto benutzen, und das Auto von Feuerquellen fernhalten.

Kinder dürfen das Produkt nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Lassen Sie Kinder niemals auf das Pedal oder auf das Auto treten.

Nur Erwachsene dürfen den Akku vollständig aufladen. Das Produkt muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden.

Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten von Kindern fern, da Kinder sonst ersticken können.

Verwenden Sie niemals Teile von Fremdherstellern.

Lassen Sie niemals Kinder mit dem Ladegerät spielen.

Verwenden Sie das Produkt niemals mit einer Last von mehr als 25 kg.

Das angemessene Alter für Benutzer liegt zwischen 37 und 96 Monaten.

Die Anzahl der vom Produkt angeschlossenen Geräte darf niemals die empfohlene Anzahl überschreiten.

Hinweis zur Verwendung:

Verwenden Sie das Produkt niemals in gefährlichen Bereichen wie Straßen, Wegen, Hängen oder Abflüssen.

Verändern Sie niemals den Stromkreis und fügen Sie keine zusätzlichen elektrischen Geräte hinzu.

Verwenden Sie die Fernbedienung niemals an regnerischen Tagen oder im Wasser und gießen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Auto. Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern, da das Auto sonst beschädigt wird.

Nur ein Kind kann das Produkt gleichzeitig verwenden und sein Gewicht darf 25 kg nicht überschreiten.

Schalten Sie den Strom aus, wenn das Produkt nicht verwendet wird, und entfernen Sie den Batteriestecker, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.

Da das Produkt über ein Akkuladegerät verfügt, prüfen Sie, ob das Kabelsteckergehäuse und andere Teile beschädigt sind, und reparieren Sie beschädigte Teile, falls erforderlich.

Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden! Vor dem Zusammenbau sind Schrauben und Stifte gefährliche scharfe Stellen.

Hinweise zur Batterieaufladung:

Laden Sie den Akku in weniger als 10 Stunden auf, oder der Akku wird für immer beschädigt.

Stecken Sie den Gleichstromstecker zum Laden in die Steckdose und das Ladegerät in den Netzstecker. Verwenden Sie das Produkt niemals, während es aufgeladen wird.

Das Produkt kann eine Stunde lang verwendet werden. Die Ladezeit beträgt 8-10 Stunden und darf 18 Stunden nicht überschreiten.

Es ist üblich, dass sich Ladegerät und Akku während des Ladevorgangs nicht erwärmen (Temperatur unter 60 Grad).

Verwenden Sie den Stecker niemals in Gewässern, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

Verwenden Sie nur das Ladegerät des Produkts, da sonst das Ladegerät und der Akku beschädigt oder kurzgeschlossen werden können.

Laden Sie das Produkt auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

Schritte zur Aufladung:

Schritt 1: Suchen Sie das Ladeloch unter dem Autositz.

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.



Relevante Materialien: PP-Kunststoffe, k-Carrageen, Generator, Speicherbatterie und Eisenguss

Fehlerbehebung

Fehlertyp	Analyse	Lösung
Das Auto kann nicht gestartet werden.	Niedrige Batteriespannung; Schutz elektrischer Geräte; Fehler beim korrekten Drücken des Netzschalters; Defekt des Stromanschlusses; Batterieausfall; Beschädigung von Elektrogeräten; Generatorausfall;	Laden Sie den Akku vollständig auf; Verwenden Sie das Auto einige Minuten später; Verwenden Sie das Auto gemäß den Anweisungen; Installieren Sie den Stecker erneut; Batterie wechseln; Elektrische Geräte wechseln; Generator wechseln.
Der Akku kann nicht aufgeladen werden.	Ausfall des Batteriesteckers; Keine Ladung für das Ladegerät; Ladegerät Defekt;	Installieren Sie den Stecker erneut; Stecken Sie das Ladegerät wieder ein; Ladegerät wechseln.
Die Reichweite des Autos ist zu kurz.	Akku nicht voll aufgeladen; Viel genutzter Akku;	Laden Sie den Akku erneut vollständig auf; Wechseln Sie die Batterie.
Während des Ladevorgangs treten leichte Geräusch- und Wärmesymptome auf.	Chemische Reaktionen;	Normale Reaktion
Das Auto hat eine langsame Geschwindigkeit.	Viel genutzter Akku; Kein Strom für Batterie; Überlast; Unebene Fahroberfläche;	Tauschen Sie die Batterie aus; Laden Sie den Akku erneut vollständig auf; Ladung unter 25 kg reduzieren; Fahren Sie auf ebenem Untergrund.

Wartung und Kundendienst

Vor dem Gebrauch sollten die Eltern der Kinder prüfen, ob die Verkabelung, der Stecker, das Gehäuse und andere Teile der Ladung beschädigt sind, und gegebenenfalls beschädigte Teile reparieren. Nach einer gewissen Zeit sollten die Eltern die Eisengussteile mit Schmiermittel schmieren, da diese sonst rosten. Sie sollten das Produkt von Feuer fernhalten und es flach an dunklen Orten lagern. Sie sollten das Produkt ins Haus stellen oder es bei nassem Wetter mit einem wasserdichten Tuch abdecken. Eltern sollten das Produkt von heißen Gegenständen wie Herd und Heizung fernhalten, da sonst die Kunststoffteile geschmolzen werden können. Sie sollten das Produkt beim Aufladen von brennbaren Gegenständen fernhalten, da sonst ein Brand entstehen kann. Die Eltern sollten die Fahrzeugoberfläche mit einem trockenen Tuch oder die Kunststoffteile mit einer nichtwachhaltigen Möbelpolitur reinigen. Sie sollten keine Kunststoffteile mit chemischen Lösungen reinigen oder das Auto mit Wasser reinigen. Kinder dürfen das Auto bei nassem oder regnerischem Wetter fahren, da sonst der Generator, das Stromkreissystem und die Batterie des Autos beschädigt werden.

Wenn das Produkt nicht benutzt oder abgelegt wird, sollten die Eltern die Stromversorgung des Fahrzeugs unterbrechen und alle Schalter auf "STOP" oder "OFF" stellen.

Die Eltern dürfen keine Sicherung verwenden, die nicht den vereinbarten Spezifikationen entspricht.

Eltern sollten die Produktstruktur und das Stromkreissystem nicht ändern und das Produkt nur von Fachleuten oder unter Anleitung von Fachleuten überprüfen und reparieren lassen.

