



ISTRUZIONE DI MONTAGGIO E D'USO


Macchina elettrica per bambini

370-071 IT C191210

AVVERTENZA:

Va assemblata da un adulto.

Questo giocattolo non è adatto ai bambini sotto i 3 anni di età data la sua velocità massima.



Standard esecutivo:

En71 and En62115

ASTM F963-17

Foto SOLO come referenza.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Le illustrazioni contenute nelle istruzioni sono usate per comprendere meglio i metodi per operare il prodotto e la struttura dello stesso. Si prega di notare che potrebbero esserci delle differenze tra le illustrazioni e i componenti fisici.

Per migliorare la qualità, potremmo aver cambiato parti della struttura senza averlo preventivamente comunicato.

⚠ Si prega di leggere le istruzioni attentamente prima dell'uso, vi indicheranno i metodi esatti per il montaggio. Un uso incorretto potrebbe danneggiare il prodotto, o addirittura lesionare il vostro bambino. Si prega di tenere queste istruzioni a portata di mano.

1. Sicurezza

⚠ AVVERTENZE

Il manuale del proprietario contiene istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione. Il veicolo va assemblato da un adulto che ha letto e compreso le istruzioni di questo manuale. Tenere la confezione lontana dai bambini e smaltire il tutto prima dell'uso.

Nota: usare su superfici piane e solide per aver la performance migliore.

I seguenti rischi per la sicurezza potrebbero risultare in gravi lesioni o morte dell'utente del veicolo:

- Questo prodotto contiene piccole parti che vanno montate solo da adulti. Tenere lontani i bambini piccoli durante l'assemblaggio. Rimuovere e smaltire tutto il materiale della confezione prima del montaggio. Assicurarsi di aver rimosso tutti i materiali di imballaggio dalla parte inferiore del veicolo.
- La batteria, i terminali e gli accessori contengono piombo e composti di piombo (acidi) riconosciuti nello stato della California come cause di cancro, danni riproduttivi, tossici e corrosivi. Non aprire mai la batteria.
- Le parti del corpo quali mani, gambe, capelli e i vestiti possono inavvertitamente infilarsi tra la parti movibili. Non posizionare mai le parti del corpo vicino ad esse, o indossare gioielli durante l'uso del veicolo. Indossare sempre le scarpe.
- Questo giocattolo non ha freni o capacità di frenare. Non lasciare il bambino senza supervisione durante l'uso e non lasciare che usi il giocattolo in luoghi dove è necessario frenare, in quanto potrebbe risultare in perdita di controllo, e quindi gravi lesioni o morte.
- Usare il veicolo vicino a strade, veicoli a motore, dislivelli come scale, piscine o altre fonti d'acqua, superfici inclinate, colline, aree bagnate, aree con vapori infiammabili, in strade di notte o al buio può risultare in incidenti inaspettati. Usare sempre il veicolo in ambienti sicuri con la continua supervisione di un adulto.
- Usare il veicolo in condizioni poco sicure quali neve, pioggia, fango, sabbia o ghiaia può risultare in incidenti inaspettati come scivolare e danneggiare il sistema elettrico e la batteria.

- Usare il veicolo in modo non sicuro. Alcuni esempi di seguito:

- a. Trainare il veicolo con un altro veicolo o simile
- b. consentire più di un pilota
- c. spingere l'utente da dietro la schiena
- d. viaggiare a una velocità non sicura

Usare sempre il buon senso e pratiche sicure durante l'uso di questo veicolo.

Advertencias de la batería

I seguenti rischi sulla sicurezza possono portare a lesioni gravi all'utente e al veicolo:



- Uso di una batteria o di un caricatore diversi da quello da 12V ricaricabili forniti col prodotto può portare a incendi o esplosioni. Usare solo la batteria e il caricatore da 12V forniti.
- Usare la batteria e il caricatore da 12V forniti per caricare altri prodotti può causare surriscaldamento, incendi o esplosioni. Non usare mai per ricaricare altri apparecchi.



- Durante la ricarica vengono creati dei gas infiammabili e esplosivi. Ricaricare in aree ben ventilate. Non caricare vicino a materiali infiammabili.
- Il contatto tra il terminal positivo e quello negativo può portare a incendi o esplosioni. Non permettere il contatto tra liquidi e la batteria o i suoi componenti. Non prendere mai la batteria per i cavi o per il caricatore. Questo può causare danni alla batteria e anche incendi. Prendere in mano la batteria solo dall'involucro.



- Assicurarsi che non ci sia contatto tra liquidi e i componenti elettrici o la batteria in quanto potrebbero causare shock elettrici e incendi.
- Il contatto o l'esposizione a perdite della batteria (acidi di piombo) può causare serie lesioni. Se entrate in contatto o esposizione di tali acidi contattare immediatamente il medico. Se l'acido è finito sulla pelle o negli occhi, lavare con acqua fredda per 15 minuti. Se l'acido è stato ingoiato, dare immediatamente alla persona acqua o latte. Non dare questi due liquidi se la persona sta vomitando o se sta perdendo i sensi. Non forzare il vomito.

AVVERTENZE



- La batteria, i terminali e gli accessori contengono piombo e composti di piombo (acidi) riconosciuti nello stato della California come cause di cancro, danni riproduttivi, tossici e corrosivi. Non aprire mai la batteria.

Non modificare mai il sistema elettrico. Modificare il sistema elettrico potrebbe causare incendi o shock elettrici. Tenere sempre chiuso il corpo del caricabatterie.

Requisiti dell'utente e avvertenze

Età	37-96 mesi
Peso Massimo	(40kg)

Prima di usare il veicolo il bambino deve comprenderne i controlli e i rischi. Deve inoltre dimostrare la capacità di controllare il veicolo. E' responsabilità dell'adulto quella di educare il bambino e supervisionarlo nell'uso. Leggere le seguenti avvertenze sulla sicurezza prima di usare il veicolo. .

AVVERTENZE

- Non lasciare mai il bambino da solo, e' richiesta sempre la supervisione di un adulto.
- Sedere sempre sul sedile.
- Tenere le mani, capelli e vestiti lontano dalle parti movibili.
- Indossare sempre le scarpe.
- Due piloti alla volta sono consentiti su questo veicolo.
- I bambini sotto i 3 anni non possono usare questo veicolo.
- Guidare solo su superfici piane.
- Non guidare mai su una strada, in prossimità di veicoli a motore, su o vicino a strade inclinate o scalini, o vicino a piscine o altri fonti d'acqua.
- Non guidare vicino ad altre macchine.
- Non usare nel traffico.

AVVERTENZE

- Parcheggiare il veicolo al chiuso e usare un telone per coprirlo e proteggerlo dal sole e altre condizioni climatiche.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore come stufe e caloriferi. Le parti in plastica potrebbero fondersi.
- Non lavare il veicolo con una pompa ad acqua.
- Non lavare il veicolo con acqua e sapone.
- Fare attenzione a non cadere o perdere il controllo durante la guida, per non causare lesioni a persone terze.
- Si prega di controllare tutte le parti prima dell'utilizzo, ed esaminare regolarmente il trasformatore o il carica batterie per evitare danni al cavo di alimentazione, alla spina o ad altri parti. In tali casi il veicolo non va utilizzato per evitare incidenti.

Intervallo di ricarica

Importante!



- La batteria può danneggiarsi se è completamente scarica. Non farla scaricare completamente.
- Controllare il ricaricatore (cavo alimentazione, connettore) per eventuali logorii prima di ricaricare. Non caricare se danneggiati.
- In media il prodotto va ricaricato dalle 8 alle 12 ore. Non caricare per più di 20 ore. La mancata esecuzione di queste istruzioni può causare danni alla batteria e invalidare la garanzia.
- Solo gli adulti che hanno compreso e letto queste istruzioni per intero sono autorizzati a maneggiare e ricaricare la batteria.

Specifiche

Nome	Specifiche
Batteria	Batteria: 12V 4.5AH (6-FM-4.5(AH))*1
Motore	Motore: 12V*2 Motore sterzo: 12V*1
Età adatta	37-96 mesi
Peso massimo	40KG
Corporatura	1165*750*485MM
Velocità	2-4KM/h
Tempi d'uso	Ricaricare 8-12 ore, usare 1 - 2 ore
Caricatore	Ingresso: 110V~240V Uscita: DC 12V500MA/
Materiale principale	PP (polipropilene) e ferro


* I parametri di cui sopra contengono optional, per i parametri specifici si prega di riferirsi al campione.

Lista Parti

NO	QTA'	ILLUSTRAZIONE	NO.	QTA'	ILLUSTRAZIONE
1	1	 A (volante)	2	1	 B (manuale istruzioni)
3	1 (opzionale)	 E (telecomando)	4	1	 F (specchietto retrovisore)
5	4	 H (cerchione piccolo)	6	4	 J (ruota)
7	1	 L (specchietto L)	8	1	 R (specchietto R)
9	1	 N (Sedile)	10	2	 P (M8 chiave)
11	2	 X (vite)	12	1	 Q(Caricabatterie)


* Foto SOLO come referenza

Passo INSTALLAZIONE




Passo 1: Installare la ruota

1. Usare P (chiave M8) per allentare ② (vite M8) ① (guarnizione M8) e ③ (tubo circolare di cartone) da ④ (asse posteriore) in senso anti-orario. (fare attenzione, tenere ⑤ nell'asse posteriore, evitare di farlo cascare).




2. Installare J (ruota) su ④ (asse posteriore) seguendo la direzione delle frecce, mettere ① (guarnizione M8), poi usare P (chiave M8) per stringere ② (vite M8) in senso orario. Alla fine installare H (cerchione) in posizione corretta (allineare e premere la cintura della ruota con i perni della ruota per fissarla).




Passo 2: Installare la ruota

Usare P (chiave M8) per allentare ② (vite M8) ① (guarnizione M8) da ③ (asse posteriore) in senso anti-orario.



Passo 2: Installare la ruota frontale


Installare J (ruota) su ③ (asse frontale) seguendo la direzione delle frecce, mettere ① (guarnizione M8), poi usare P (chiave M8) per stringere ② (vite M8) in senso orario. Alla fine installare H (cerchione) in posizione corretta (allineare e premere la cintura della ruota con I perni della ruota per fissarla).



Passo 3: Installare il volante


Connettere i terminali S, M per primi, poi allineare in posizione corretta e premere A (volante) sulla colonnina di sterzo come mostrato in figura.

Rimuovere il volante, premere con decisione [1] e [2] e sfilare.




Passo 4: Installare il paravento

Posizionare F (paravento) nell'incavo corrispondente come mostrato in figura, premere cautamente verso il basso.




Passo 5: Installare gli specchietti

Allineare e premere C (specchietto L), D (specchietto R) con [1] veicolo in posizione corretta come in figura.



Passo 6: connettere l'alimentazione

Inserire ① il terminale nel ② del ricevitore, fare attenzione ad inserirlo correttamente in modo che ③ e ④ del terminale ① siano fissati al piano in ottone del ricevitore ② come mostrato in figura.




Passo 7: Installare il sedile

Posizionare N (sedile) in posizione corretta, fissare i due ganci (nella parte posterior del sedile) negli incavi corrispondenti (premere con forza fino a che non si sente un clic). Fissare poi N (sedile) con 2pz X (viti) come in figura.

Istruzioni d'Uso

1. Installazione e sostituzione delle batterie del telecomando




⚠ AVVERTENZE

- 1 Tutte le batterie vanno inserite con la polarità corretta
2. Le batterie non ricaricabili non possono essere ricaricate
3. Rimuovere e smaltire correttamente le batterie esauste. Per evitare lesioni, tenere i bambini lontano dalle batterie.
4. Il contatto diretto tra i terminali positivo e negativo può risultare in incendi o esplosioni. Evitare il contatto diretto tra terminali.
5. Non mischiare batterie nuove e vecchie. NON mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco), o ricaricabili (nickel-cadmio)
6. Solo gli adulti che hanno letto e compreso le avvertenze di sicurezza possono ricaricare le batterie


Usare un cacciavite per rimuovere la cover delle batterie dal telecomando, inserire due batterie AAA 1.5V con la polarità corretta. Chiudere il vano batterie e avvitare con le viti. (Sostituire le batterie secondo questi step)

2. Sintonizzare le frequenze della macchina e del telecomando



Operare il telecomando avrà sempre la priorità sull'utilizzo del pedale (il pedale non funzionerà durante l'utilizzo del telecomando).

1. Spegnerne premendo il pulsante off sulla macchina
2. Rimuovere la cover delle batterie del telecomando e inserire 2 batterie AAA, i tre indicatori LED si illumineranno
3. Accendere premendo il pulsante on sulla macchina, gli indicatori LED smetteranno di lampeggiare e 2 di essi rimarranno illuminati, l'adattamento ha avuto successo
4. Quando l'adattamento è completato, non è necessario rifare la procedura fino a che non vengono sostituite le batterie.
5. Il telecomando entrerà in modalità riposo se non usato a lungo e gli indicatori LED si spegneranno. Premere qualsiasi pulsante per azionare il telecomando, che potrà essere usato normalmente




1. Pulsante accensione: accendere o spegnere.
2. Interruttore luci: I per accenderle, 0 per spegnerle.
3. Pulsante musica: premere per ascoltare musica.
4. Pulsante clacson: premere per suonare il clacson.
5. Pulsante Avanti/stop/indietro: premere per controllare il movimento del veicolo in Avanti e indietro, e lo stop
6. Lettore Mp3 multifunzionale

3. Guida operazioni per controllo manuale (marcia avanti, indietro)

Guida operazioni per controllo manuale (marcia avanti, indietro)

Dopo che il pilota si è seduto, premere l'interruttore dell'alimentazione, la macchina emetterà un suono di avvio (2-5 secondi). Posizionare l'interruttore avanti/indietro su "Avanti" (premerlo in avanti), premere sul pedale e la macchina si muoverà lentamente in avanti, allentare la pressione dal pedale e la macchina si fermerà. Rilasciare il pedale e si fermerà. Posizionare l'interruttore avanti/indietro su "indietro", premere sul pedale e la macchina andrà velocemente in retromarcia, allentare la pressione sul pedale e la macchina si fermerà.


4. Istruzioni per lettore MP3 multifunzionale



- A. Schermata del voltaggio: il valore mostrato a schermo va usato per determinare se la batteria va sostituita
- B. USB connettore: inserire la USB per sentire la musica al suo interno. E' supportato solo il formato MP3
- C. Ultimo canale/abbassare il volume: premere rapidamente per sentire l'ultimo canale, premere a lungo per abbassare il volume
- D. Pausa/pulsante accensione radio /ricerca stazione radio
- E. Pulsante cambio modalita': puo' cambiare da modalita' Musica, a modalita' Radio e modalita' USDB
- F. Pulsante cambio modalita': modalita' musica e radio
- G. AUX connettore: connetterlo con altri dispositivi portatili per sentire i file MP3 in essi contenuti
- H. TF card slot: Inserire la TF card nell'apposito slot TF card, la macchina leggera' ed emettera' i file audio formato TF (nota: si prega di creare delle cartelle nella card prima di usarla, il nome della cartella deve essere lo stesso di quello nel lettore MP3 multifunzionale, in questo modo sara' possibile ascoltare la musica premendo l'apposito pulsante per ascoltare i file audio)
- I. FM funzione: premere il pulsante MODALITA' per entrare in modalita' FM, premere ►► per cercare tra i canali (serve circa 1 minuto) , in seguito i canali verranno memorizzati automaticamente, e saranno memorizzati quindi non verranno persi anche dopo lo spegnimento della macchina. (si prega di ripetere questi step se volete cercare altri canali) ►►/V cambiera' sul prossimo canale, I<</V- cambiera' sull'ultimo canale, e il pulsante della musica sul volante puo' essere usato per ricercare tra i canali radio.


5. Uso del pulsante musica e del clacson

Premere il pulsante musica per suonare una nuova canzone. Premere il pulsante clacson per suonare la tromba.



6. Illustrazione dell'alta/bassa velocita'

Posizionare l'interruttore avanti/indietro su "Avanti" (premerlo in avanti), l'interruttore alta/bassa velocita' su "bassa", premere sul pedale e la macchina si muovera' lentamente in avanti, allentare la pressione dal pedale e la macchina si fermerà. Posizionare l'interruttore alta/bassa velocita' su "alta", premere l'acceleratore e la macchina si muovera' velocemente, rilasciare il pedale e si fermerà.




7. Illustrazione dell'alta/bassa velocita'

Tirare il rimorchio sotto la parte posteriore del veicolo e tirare fuori il bracciante della parte frontale del veicolo come mostrato dalle frecce nella figura. Tirare il bracciante puo' facilmente permettere di trascinare il veicolo per intero.

8. Istruzioni sul fusibile riutilizzabile

Fusibile riutilizzabile: quando la corrente eccede il voltaggio consentito, il fusibile taglierà automaticamente la corrente per 5/10 secondi, poi l'alimentazione verrà ripristinata (opzionale).




9. Istruzioni di ricarica

1.

⚠ AVVERTENZE!

Si prega di inserire il caricatore direttamente in una presa a muro. Non usare prolunghhe.



Quando il livello di batteria è basso, caricare immediatamente. La porta di ricarica è dietro al sedile (nota: il giocattolo non può essere usato durante la ricarica. Il giocattolo va caricato con la supervisione di un adulto).

Risoluzione problemi

Tipo problema	Analisi cause	Metodo di risoluzione
Il motore non ruota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il fusibile e' sovraccaricato? (sottoal sedile) 2. Il pedale e' in buonecondizioni? 3. I terminali elettrici del motore sono saldati correttamente? 4. I cavi di connessione del motore sono in buone condizioni? 5. Rimuovere la spina della corrente dle motore, sostituireper connettere la batteria direttamente, poi ricontrollare se ruota o meno. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, il fusibile interrompe automaticamente la corrente per 5-20 secondi, poi riparte; No, controllare la prossima causa. 2. No, riparare la leva pedale; Sì, controllare la prossima causa. 3. No, saldare I cavi del terminal; Sì, controllare la prossima causa. 4.No, inserire la spina; Sì, controllare la prossima causa. 5. Ancora nessuna rotazione, cambiaire il motore; se ruota, significa che il circuito ha bisogno di manutenzioneprofessionale, si prega di contattare un agente.
Si muove solo in Avanti, o solo indietro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare l'interruttore Avanti/indietro, controllare lo stato del connettore col multimetro. 2. Controllare se il circuito del sistema diguida Avanti/indietro e' in buone condizioni? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No, sostituire un nuovo interruttore Avanti/indietro; Sì, controllare la prossima causa. 2. No, connettere il circuito; Sì, significa che il circuito ha bisogno di manutenzioneprofessionale, si prega di contattare un agente.
Bassa velocita'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che il voltaggio della batteria siacorretto. 2. Connettere il motore (incluso il riduttore) alla batteria,controllare poi se si riesce o meno ad accelerare. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No, ricaricare la batteria; Sì, controllare la prossima causa. 2. No, controllare la prossima causa; Sì, significa che il circuito ha bisogno di manutenzioneprofessionale, si prega di contattare un agente.
La batteria non riesce a ricaricarsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il connettore della batteria e' cascato o e' allentato. 2. Il caricature e' surriscaldato durante la ricarica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, riconnetterlo; No, controllare la prossima causa; 2. No, il caricature e' malfunzionante, sostituirlo
Quando il veicolo e' in moto nonri riescono a usare le luci o la musica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare che i pulsanti delle luci/musica siano in buone condizioni.. 2. Conntrollare che la connessione dei cavi della batteria (dalla batteria fino alla testina) sia in buone condizioni. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No, sostituire il pulsante; Sì, controllare la prossima causa. 2. No, riconnettere; Sì, controllare la prossima causa.
Quando le ruote girano la macchina non si muove	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se le ruote possono girare liberamente? 2. Controllare eventuali danni al riduttore? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, poggiare le ruote a terra; No, controllare la prossima causa. 2. Yes, sostituire il riduttore; No, controllare la prossima causa.
La macchina e' instabile, muovendosi ad intermittenza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il conducente eccede il peso massimo di 25kg? 2. Il conducente guida su strada dissestata? 3. Controllare se le ruote possono girare liberamente? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, seguire le istruzioni, la macchina non puo' sostenere un peso superiore; No, controllare la prossima causa. 2. Sì, seguire le istruzioni, guidare su superfici piane in cemento ride on the flat cement road; No, controllare la prossima causa; No, risolvere I problem conle ruote e l'asse.

