


## Part list Part Diagram

No.	Part Name	Diagram
1	Wheel cover	
2	Moto	
3	Windshield	
4	Seat	
5	Mirror	
6	Front wheel	
7	Rear wheel	
8	Steering wheel	
9	Rear axle	
10	Gasket	
11	Steering rod	
12	Nut	
13	Screw	
14	Tapping screw	
15	Charger	
16	Remote control	



When the vehicle won't work or can not be charged, please check the fuse first and see whether it is burnt out. If the fuse is broken, please change with a new one, there is a spare fuse in the fuse package. The fuse is under the seat.

-  Please read the operating instructions carefully before using.
-  For your first time using the vehicle, must be sure charge the product about 12 hours, otherwise maybe damage the battery.
-  Once using the battery car, could not make the battery depleted.

## Specifications Introduction:

Item Name	Specifications
Battery and Fuse	6V7AH or 12V7AH
Motor	6V35W(driving motor) 6V9W(steering motor) 12V35W(driving motor) 12V9W(steering motor)
Suitable Age	37-96 Months
Load Capacity	Under 25KG
Size of Car	118*70*50CM
Speed	3-4KM/H
Using Time	Charging 8-12 Hours, Using 1-2 Hours
Charge	Input: 220V Output: 6V500MA or 12V1000MA
Battery of RC	AAA1.5V

\* The data here are only for reference and the samples of each type shall apply.

## Rules for Safe Riding:

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- Keep Children within Safe Riding Areas:
  - Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water;
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on slopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts

Pinghu Qileshi Baby carrier Co.,Ltd  
 No.1698,Cangdong Road,Xincang Town,Pinghu,Jiaxing,Zhejiang  
 province,China  
 Xincang Town,Pinghu,China  
 TEL:0573-85700851  
 FAX:0573-85700351




001-855-537-6088  
 customerservice@aosom.ca



## CHILDREN FOUR-WHEEL BATTERY OPERATED CAR GUIDE BOOK QLS-5188

- Simulation Car Series
- Colorful Light and Wonderful Music
- Forward/Backward/Steering  
Can be Switched by Each Other
- Power Display.MP3 Function




Executive Standard:  
 EN 71-1:2014  
 EN 71-2:2011+A1:2014  
 EN 71-3:2013+A1:2014  
 2005/84/EC  
 EN 62115-2005+A12:2015

### a:Rc-Manual Function

Open the power switch, the light is open, press the rc-manual switch on "manual" position, press the "forward-back" switch to "forward" position, press the "foot pedal", the vehicle will drive forward; press the "forward-back" switch to "back" position, press the "foot pedal", the vehicle will back up; if loose the pedal, the car will stop.

### b:Light Function


Click the horn switch, the car will "baba", click the music switch, the car will start playing music.



### Remote control battery:

Open the remote control's battery cover, put two AAA 1.5V batteries (not included) according to the indicate the direction of the "+/-", then put on the battery cover, tighten the screw. (if you want to update the battery, must do by adult)

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium). Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.



### Charging the Battery:

Turn the power to off, please charge in time. The charge input is under the seat.

## Note and Caring for Your Vehicle :

- When encounter the obstacle, the car would be stopped, please leave that then ridding.
- Do not use indoor, in case of damaging to furniture or even a child fall.
- Overage and overload is forbidden. Maximum load: 35kg.
- Turn off the power when not in use; unused for long periods of time, please unplug the power connection wires.
- Turn off the power when not in use; unused for long periods of time, please unplug the power connection wires.


⚠ The product photos.functions.introduction details are only for reference, to prevail in kind.

### Caring for Your Vehicle

- 1) Always check and maintain your vehicle in order to ensure your baby accidental injury
- 2) Check all the spare parts whether are completed before assemble the car. If missing, contact with us free.
- 3) Regular inspection screw is loose, the components are not damaged.
- 4) Regular clear the product, note the electric elements are not damaged.
- 5) Disassembly the product according the guide book carefully.
- 6) Regular checking the product and charge, electric wire connection, car body and other details. Once found anything damaged, repair or replace succesful then use again.


## MAINTAINING :

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.



## 1.Front Wheel Assembly


Fit the wheel, washer onto the front axle, and secure them to use a split pin, fit the break into the wheel, fit the wheel cover into the wheel.



## 2.Rear Wheel Assembly


**(1WD):** Fit the motor, wheel driver, wheel washer on to the rear axle, secure them to use a split pin. Insert the break into the wheel. Fit the wheel cover into the wheel.

**(2WD):** Fit the motor, wheel driver, wheel washer on to the rear axle, secure them to use a split pin. Insert the break into the wheel. Fit the wheel cover into the wheel.Repeat for the other side.




## 3.Steering wheel:

Insert the steering wheel into the end of the steering shaft, connector the music connector and power connector, insert the screw and tighten it.




## 4.windshield and mirror:

Put the wind frame to relevant position. When hearing the clicking sound, means connector and power connector, insert the screw and tighten it.



## 5.Seat Assembly:

Remove two screws, fit the seat cover into the vehicle body, insert with just two screws into it and tighten.



## Règles pour une conduite sûre:

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À LEURS COPINS DE JEU ET ASSUREZ-VOUS DE LES COMPRENDRE!


- Gardez les enfants dans des endroits sûrs:
  - Ne jamais utiliser sur une chaussée, à proximité de véhicules motorisés, sur une pelouse, sur ou à proximité de fortes pentes ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau;
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, telles que l'intérieur de votre maison, votre jardin ou votre terrain de jeux.
- Ne jamais utiliser dans le noir. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utilisez le véhicule uniquement pendant la journée ou dans une zone bien éclairée.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou des pentes de plus de 15 degrés.
- N'utilisez pas ce véhicule à l'extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Assurez-vous de vous arrêter complètement avant de changer de direction d'avant en arrière.
- Veuillez respecter les limites de poids et d'âge autorisées à conduire ce véhicule.
- Il est interdit de changer de circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.

Pinghu Qileshi Porte-bébé Co., Ltd  
No.1698, route de Cangdong, ville de Xincang, Pinghu, Jiaxing,  
province du Zhejiang, Chine  
Ville de Xincang, Pinghu, Chine  
TEL: 0573-85700851  
FAX: 0573-85700351

## VOITURE À PILES À QUATRE ROUES POUR ENFANTS

### LIVRE DE GUIDE QLS-5188

- Série de voitures de simulation
- Lumière colorée et musique merveilleuse
- Marche avant / arrière / direction peut être commuté entre l'un et l'autre
- Fonction d'affichage de puissance MP3



Standard exécutif::

EN 71-1:2014



EN 71-2:2011+A1:2014


EN 71-3:2013+A1:2014

2005/84/EC

EN 62115-2005+A12:2015

## Schéma de liste de pièces

No.	Nom des pièces	Diagramme
1	Enjoliveur de roue	
2	Moto	
3	Pare-brise	
4	Siège	
5	Miroir	
6	Roue avant	
7	Roue arrière	
8	Volant	
9	Essieu arrière	
10	Joint	
11	Barre de direction	
12	Écrou	
13	Vis	
14	Taroudage	
15	Chargeur	
16	Télécommande	



Si le véhicule ne fonctionne pas ou ne peut pas être chargé, veuillez tout d'abord vérifier le fusible et voir s'il est grillé. Si le fusible est cassé, remplacez-le par un nouveau, il y a un fusible de rechange dans le paquet de fusibles. Le fusible est sous le siège.

 Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser. Lors de votre première utilisation du véhicule, veuillez à charger le produit environ 12 heures, faute de quoi la batterie pourrait être endommagée. Une fois que vous utilisez la voiture à batterie, la batterie ne peut pas être épuisée.

### Introduction de spécifications:


Nom de l'article	Spécifications
Batterie et fusible	6V7AH ou 12V7AH
Moteur	6V35W (moteur d'entraînement) 6V9W (moteur de direction) 12V35W (moteur d'entraînement) 12W9W (moteur de direction)
Âge approprié	37-96 mois
capacité de charge	Moins de 25 kg
Taille de voiture	118*70*50CM
vitesse	3-4KM/H
Durée d'utilisation	Charger pour 8-12 heures, pour utiliser pour 1-2 heures
Charge	Entrée: 220V Sortie: 6V500MA ou 12V1000MA
Batterie de RC	AAA1.5V
Nom de l'article	Spécifications
Batterie et fusible	6V7AH ou 12V7AH
Moteur	6V35W (moteur d'entraînement) 6V9W (moteur de direction) 12V35W (moteur d'entraînement) 12W9W (moteur de direction)
Âge approprié	37-96 mois
capacité de charge	Moins de 25 kg

#### a: Fonction Rc-Manual

Ouvrez l'interrupteur d'alimentation, la lumière est ouverte, appuyez sur l'interrupteur de rc-manuel sur la position «manuelle», appuyez sur l'interrupteur «avant-arrière» en position «avant», appuyez sur la «pédale», le véhicule avancera ; appuyez sur l'interrupteur "avant-arrière" en position "arrière", appuyez sur la "pédale", le véhicule recule; si vous lâchez la pédale, la voiture s'arrêtera.

#### b: Fonction d'éclairage

Cliquez sur le commutateur de klaxon, la voiture sonne comme "baba", cliquez sur le commutateur de musique, la voiture commence à jouer de la musique.




Batterie de contrôle à distance:

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande, mettez deux piles AAA1,5V (non fournies).

Selon le sens du «+/-», mettez ensuite le couvercle du compartiment à piles, serrez la vis.

(Si vous souhaitez mettre à jour la batterie, vous devez le faire par un adulte)

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles: alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Retirez les piles pendant les longues périodes de non-utilisation. Retirez toujours les piles épuisées du produit. Les fuites et la corrosion de la batterie peuvent endommager ce produit. Jeter les piles en toute sécurité.



Chargement de la batterie:

Eteignez l'appareil, veuillez charger à temps.

L'entrée de charge est sous le siège.

### Remarque et entretien de votre véhicule:

- Lorsque vous rencontrerez un obstacle, la voiture serait arrêtée, laissez-la s'il vous plaît.
  - Ne pas utiliser à l'intérieur, en cas de détérioration des meubles ou même de la chute d'un enfant.
  - La surcharge et la surcharge sont interdites. Charge maximale : 35kg.
  - Éteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il est inutilisé pendant une longue période, veuillez débrancher les câbles de connexion électrique.
- ※ Les photos du produit, les fonctions, les détails d'introduction sont donnés à titre indicatif.


### Prendre soin de votre véhicule

- 1) Toujours vérifier et entretenir votre véhicule afin de garder votre bébé loin des blessures accidentelles.
- 2) Vérifiez que toutes les pièces de rechange sont complètes avant d'assembler la voiture. S'il manque, contactez-nous gratuitement.
- 3) L'inspection régulière aux vis est obligatoire, les composants ne sont pas endommagés.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit, vérifiez que les éléments électriques ne sont pas endommagés.
- 5) Démontez le produit conformément au guide avec soin.
- 6) Vérifiez régulièrement le produit, la charge et de la connexion par fil électrique, ainsi que la carrosserie et d'autres détails. Une fois que vous avez trouvé quelque chose d'abîmé, réparez ou remplacez avec succès puis utilisez à nouveau.

### MAINTENIR:


- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant de l'utiliser. Ils doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis fixant le boîtier et d'autres pièces et s'il y a un dommage, le jouet ne doit pas être utilisé avant que le dommage ait été correctement éliminé.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez parfois une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent être fondues.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.

Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.



### 1. Assemblage de roue avant

Installez la roue et la rondelle sur l'essieu avant et fixez-les à l'aide d'une goupille fendue, insérez la rupture dans la roue et insérez l'enjoliveur dans la roue.




### 2. Assemblage de roue arrière

Pour le vélo à deux


**(1WD):** Montez le moteur, la commande de roue et la rondelle de roue sur l'essieu arrière, fixez-les avec une goupille fendue. Insérez la rupture dans la roue. Insérez l'enjoliveur dans la roue.

**(2WD):** Montez le moteur, la commande de roue et la rondelle de roue sur l'essieu arrière, fixez-les avec une goupille fendue. Insérez la rupture dans la roue. Insérez l'enjoliveur dans la roue. Répétez pour l'autre côté




### 3. Volant:

Insérez le volant dans l'extrémité de la colonne de direction, connectez le connecteur de musique et le connecteur d'alimentation, insérez la vis et serrez-le.



### 4. Pare-brise et miroir:

Mettez le cadre de vent à la position appropriée. Lorsque vous entendez un dé clic, il signifie que le connecteur et connecteur d'alimentation sont bien fixés, et insérez la vis et serrez-la.



### 5. Assemblage du siège:

Retirez les deux vis, insérez la housse de siège dans la carrosserie du véhicule, insérez-la avec deux vis et serrez-la.

