














350-006




Please read these instructions and warranty information carefully before use and keep them properly for future reference.

OPERATING INSTRUCTIONS


Part List

							
1: 1PC		2: 1PC		3: 1PC		5: 1PC	
							
				4: 1PC		6: 1PC	
							
7: 1PC		8: 1PC		9: 1PC		10: 1PC	
							
				11: 1PC		12: 1PC	
							
13: 1PC		14: 2PCS		15: 1PC			
							
				16: 1PC		17: 1PC	
							
						18: 1PC	
							
						19: 1PC	
							
20: 1PC		21: 1PC		22: 1PC			
							
						23: 1PC	
							
						24: 1PC	
							
						25: 1PC	
							
26: 1PC		27: 1PC		28: 1PC		29: 1PC	
							
				30: 2PCS		31: 1PC	
							
				32: 1PC		33: 1PC	
							
						34: 1PC	
							
						35: 4PCS	
							
						37: 1PC	
							
38: 1PC		40: 1PC		41: 1PC		A: 6PCS	
							
						C: 12PCS	
							
						E: 3PCS	
							
						G: 16PCS	
							
39: 2PCS		42: 2PCS		B: 28PCS		D: 11PCS	
							
						F: 3PCS	
							
						H: 6PCS	

Assembly Instructions



Assembly Instructions



Safety: the product should be assembled by adult, not suitable for children under three years.

Sicherheit: dieses produkt sollte von erwachsenen, nicht geeignet für kinder unter drei jahren zusammengebaut werden.

Sécurité : ce produit doit être monté par un adulte, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Seguridad: el producto debe ser montado por un adulto responsable. No apto para niños menores de 3 años de edad.

Sicurezza: il prodotto deve essere assemblato da un adulto, non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.

