



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## Instructions on assembly and use

Please read all instructions carefully before use. Always obey safety precautions as mentioned in these instructions and on the warning label. Always use common sense safety practices, and monitor children's at all times. After reading, kindly store the instructions in a safe place for your future reference.

**Item No:** 350-046GN/350-046PK;(008-939A/008-939)

### INSTALLATION

- The product should be assembled by an adult, referring to its assembly diagram or product images.
- USE 3 PCS "AA" Batteries, (Not Included)

### FUNCTION BRIEF

- Made from 100% environment friendly materials, safe to use;
- indoor use .easy to setup;
- Parents and kids can play together for more intimate relationship;
- Inspires the children 's intellectual development;
- Improves the children 's ability to handle practical task;
- To improve children 's performing ability;
- Positive quality culture.

### WARNINGS

1. Adult assembly required.
2. don't swallow! Away from fire!
3. CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years
4. Please keep all the relevant information for future reference.
5. FOR AGES 3 years & ABOVE.
6. To be used under the direct supervision of an adult.

### BATTERY WARNING

1. Batteries should always be replaced by an adult.
2. Batteries are to be inserted with the correct polarity. The supply terminals are not to be short circuited.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium or nickel metal hydride) batteries. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
5. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
6. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. (if removable). Batteries are to be charged by adult, leaked or broken batteries are not to be charged.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adults' supervision.
8. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
9. Never put the batteries near fire or any source of heat, nor water or direct sunlight.
10. Do not dispose of battery in fire. Battery may explode or leak as a result.
11. Skin or clothing is to be washed immediately if you make contact with leaked liquid from the battery.
12. Remove batteries from the toy before prolonged storage.
13. For better preservation of rechargeable batteries, please regularly recharge it. And only a charger of the same or equivalent type as recommended are to be used.
14. Dispose of used batteries properly.
15. Please retain this information for future reference.

## **Produits domestiques populaires** **Instructions de montage et d'utilisation**

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Respectez toujours les consignes de sécurité mentionnées dans ces instructions et sur l'étiquette d'avertissement. Utilisez toujours les pratiques de sécurité de bon sens et surveillez les enfants de manière permanente. Après la lecture, gardez les instructions dans un endroit sûr pour vos futures références.

**Numéro d'article:** 350-046GN/350-046PK;(008-939A/008-939)

### **INSTALLATION**

- Veuillez référer au schéma d'assemblage du produit ou à l'image du produit pour compléter l'assemblage par un adulte.
- VEUILLEZ UTILISER LES 3 PILES AA (Non Fournies)

### **BREVE DE LA FONCTION**

- Fabriqué à partir de matériaux 100% respectueux de l'environnement, utilisation sécurisée;
- Utilisation intérieure. Facile à assembler.
- Les parents et les enfants peuvent jouer ensemble pour développer une relation plus intime.
- Inspire le développement intellectuel des enfants.
- Améliore la capacité des enfants à gérer les tâches pratiques.
- Pour améliorer les capacités d'exécution des enfants.
- Une culture de qualité positive.



### **AVERTISSEMENTS**

1. Montage adulte requis.
2. A ne pas avaler! A tenir loin du feu!
3. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Ce produit étant constitué de petites pièces, n'est pas adapté aux enfants de moins de 3 ans.
4. Veuillez conserver toutes les informations pertinentes pour des références ultérieures.
5. POUR LES 3 ANS ET PLUS.
6. A utiliser sous la supervision directe d'un adulte.

### **ATTENTION PILE**

1. Les piles doivent être toujours remplacées par des adultes.
2. Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
3. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel métal hybride). Différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
4. Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
5. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
6. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être mises à la charge. (si amovibles). Les piles doivent être chargées par des adultes, les piles en fuite ou cassées ne doivent pas être rechargées.
7. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
8. Seules les piles de même type ou équivalentes sont recommandées.
9. Ne jamais mettre les piles près du feu ou tout autres sources de chaleur, ni de l'eau ou sous lumière solaire directe.
10. Ne pas déposer une pile dans du feu. Elle pourrait exploser ou se répandre.
11. La peau ou les vêtements doivent être immédiatement lavés s'il y a eu contact avec le liquide sorti de la pile.
12. Retirer les piles du jouet avant de le ranger pour une longue période.
13. Pour une meilleure préservation des piles rechargeables, prière les recharger régulièrement. Et seuls les chargeurs du même type ou équivalent sont recommandés.
14. Détruire proprement les piles usagées.
15. Prière sauvegarder ces informations pour des références futures.

# Assemble



**USE 3 PCS "AA" Batteries  
(Not Included)**

