



Beliebte Produkte für Zuhause

Anleitungen zum Zusammenbau und Nutzung

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor dem Gebrauch durch. Befolgen Sie immer alle Sicherheitsvorkehrungen in dieser Anleitung und auf dem Warnschild. Benutzen Sie immer Sicherheitspraktiken im Sinne des gesunden Menschenverstandes und behalten Sie Ihre Kinder immer im Auge. Verwahren Sie die Anleitungen nach dem Lesen an einem sicheren Platz, damit Sie später darauf zurück greifen können.

Artikel-Nr: 350-046GN;(008-939A)

INSTALLATION

- Bitte montieren Sie das Produkt gemäß der Montageanleitung oder des Produktbildes. Die Montage sollte durch Erwachsene geleistet werden.
- Bitte verwenden Sie 3 Stück AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

KURZBESCHREIBUNG ZUR FUNKTION:

- Hergestellt aus 100% umweltfreundliche Materialien, sichere Verwendung;
- Für Innengebrauch, einfach zu installieren;
- Eltern und Kinder können zusammen spielen für ein vertrauterer Verhältnis.
- Fördert die geistige Entwicklung von Kindern.
- Verbessert die Fähigkeit der Kinder praktische Aufgaben zu bewältigen.
- Verbessert die Leistungsfähigkeit von Kindern.
- Positive Qualitätskultur.



WARNUNGEN:

1. Zusammenbau von Erwachsenen erforderlich.
2. Nicht schlucken! Von (offenem Feuer) fernhalten!
3. Erstickungsgefahr - Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren.
4. Bitte verwahren Sie alle relevanten Information zum späteren Nachschlagen auf.
5. FÜR ALTERSKLASSE ab 3 Jahren
6. Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

BATTERIE WARNUNG:

1. Batterien sollten immer durch einen Erwachsenen ersetzt werden.
2. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
3. Mischen Sie keine Alkali, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid). Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind vom Spielzeug zu entfernen.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.
6. Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. (wenn entfernbar). Akkus dürfen nur von Erwachsenen geladen werden, ausgelaufene

- oder defekte Akkus dürfen nicht geladen werden.
7. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
 8. Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
 9. Legen Sie die Batterien niemals in die Nähe von Feuer, Hitzequellen, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung.
 10. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann dadurch explodieren oder auslaufen.
 11. Haut oder Kleidung sind sofort zu waschen, wenn Sie mit ausgelaufener Flüssigkeit aus der Batterie in Berührung kommen.
 12. Entfernen Sie vor längerer Lagerung die Batterien aus dem Spielzeug.
 13. Um Akkus besser zu konservieren, laden Sie sie regelmäßig auf. Und nur ein Ladegerät des gleichen oder eines gleichwertigen Typs, wie empfohlen, ist zu verwenden.
 14. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß
 15. Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de