



LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS
LEIA E GUARDE ESTA INSTRUÇÃO PARA USO FUTURO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Siga las precauciones de seguridad mencionadas en estas instrucciones y en las etiquetas de advertencia. Tome las medidas de seguridad que crea convenientes por sentido común, y mantenga siempre a los niños bajo la supervisión de un adulto. Después de leer este documento, guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

Artículo N°: 350-047;(008-938)

MONTAJE

- Este producto debe ser montado por un adulto. Siga las instrucciones ilustradas o imágenes del producto como referencia.
- Requiere 3 pilas "AA" (no incluidas)

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de materiales 100% respetuosos del medio ambiente, es seguro utilizarlo;
- Fácil de montar, adecuado para su uso en interiores.
- Los padres y los niños pueden jugar juntos para fomentar sus vínculos.
- Promueve el desarrollo intelectual de los niños.
- Mejora la capacidad de los niños para llevar a cabo tareas prácticas.
- Mejora la capacidad de desempeño en los niños.
- Cultura de calidad positiva.

ADVERTENCIAS

- 1.Requiere ser montado por un adulto.
- 2.¡Mantener alejado del fuego y fuentes de calor!
- 3.Riesgo de asfixia, contiene piezas pequeñas.
- 4.No apto para niños menores de 3 años.
- 5.Por favor, guarde toda la información relevante para futuras referencias.
- 6.Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- 1.Las pilas siempre deben ser reemplazadas por un adulto.
- 2.Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Los terminales de suministro no deben estar en cortocircuito.
- 3.No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio o hidruro metálico de níquel) ni tampoco usar pilas nuevas con pilas usadas.
- 4.Las pilas agotadas se deben quitar del juguete y desechar.
- 5.Las pilas no recargables no deben recargarse.
- 6.Las pilas recargables deben ser quitadas del juguete antes de ser cargadas (si son extraíbles). Deben ser cargadas por un adulto. En caso de presentar alguna fuga o rotura no deben cargarse.
- 7.Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.
- 8.Solo se deben usar pilas del mismo tipo o del tipo equivalente recomendado.
- 9.Nunca coloque las pilas cerca del fuego o de cualquier fuente de calor, ni agua ni luz solar directa.
- 10.No arroje las pilas al fuego. La pila podría explotar.
- 11.En caso de fugas en las pilas, la piel y la ropa deben lavarse inmediatamente en caso de entrar en contacto.
- 12.Retire las pilas del juguete antes de un almacenamiento prolongado.
- 13.Para una mejor conservación de las pilas recargables, recárguelas regularmente. Solo se debe usar un cargador del mismo tipo o del tipo equivalente al recomendado.
- 14.Deseche las pilas usadas correctamente.
- 15.Conserve esta información para referencias futuras.

Por favor, leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar. Obedeça sempre às precauções de segurança mencionadas nestas instruções e na etiqueta de advertência. Sempre use práticas de segurança de bom senso e observe as crianças o tempo todo. Depois de lê-los, guarde as instruções em um local seguro para referência futura.

Item nº 350-047;(008-938)

INSTALAÇÃO

- O produto deve ser montado por um adulto, consultando suas instruções de montagem ilustradas ou imagens do produto.
- Use 3 pilhas "AA" (não incluídas)

FUNÇÃO


- Fabricado de materiais 100% ecológicos, é seguro de usar;
- Uso interno. Fácil de montar.
- Pais e filhos podem brincar juntos para um relacionamento mais íntimo.
- Inspira o desenvolvimento intelectual das crianças.
- Melhora a capacidade das crianças de realizar tarefas práticas.
- Melhora a capacidade de desempenho em crianças.
- Cultura de qualidade positiva.

AVISOS

1. Requer que a montagem seja feita por um adulto!
2. Mantenha o brinquedo afastado do fogo!
3. Risco de asfixia - peças pequenas! Não é adequado para crianças menores de 3 anos!
4. Salve todas as informações relevantes para referência futura!
5. A partir dos 3 anos!
6. Para ser usado sob a supervisão direta de um adulto!

AVISO DE BATERIA

1. As baterias devem ser sempre substituídas por um adulto.
2. As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta. Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
3. Não misture baterias alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio ou níquel-hidreto metálico). Você não deve misturar diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas.
4. As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
5. As baterias não recarregáveis não devem ser recarregadas.
6. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de carregar (se as baterias forem removíveis). As baterias devem ser carregadas por adultos. Você não deve carregar baterias com vazamento ou quebradas.
7. As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de adultos.
8. Use apenas baterias do mesmo tipo ou equivalente, conforme recomendado.
9. Nunca coloque as baterias perto do fogo ou de qualquer fonte de calor, água ou sob luz solar direta.
10. Não jogue a bateria no fogo. A bateria pode explodir ou vazar.
11. Você deve lavar a pele ou a roupa imediatamente se entrar em contato com o fluido da bateria vazado.
12. Remova as pilhas do brinquedo antes de guardá-lo e não use o brinquedo por muito tempo.
13. Para melhor conservação das baterias recarregáveis, recarregue-as regularmente. E você deve usar apenas um carregador do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado.
14. Descarte as baterias usadas adequadamente.
15. Guarde essas informações para futuras referências.



Requiere 3 pilas AA (no incluidas)
 Utilize 3 baterias "AA" (não incluídas)

Montaje/Montagem

