



LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS
LEIA E GUARDE ESTA INSTRUÇÃO PARA USO FUTURO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

Produtos populares para a casa

Instruções de montagem e utilização

Por favor, leia todas as instruções atenciosamente antes de usar. Obedeça sempre às precauções de segurança mencionadas nestas instruções e na etiqueta de advertência. Sempre use práticas de segurança de bom senso e observe as crianças o tempo todo. Depois de lê-los, guarde as instruções em um local seguro para futuras referências.

Item N°:350-048 ;(008-901A)

INSTALAÇÃO

- O produto deve ser montado por um adulto, consultando suas instruções de montagem ilustradas ou imagens do produto.
- Utilize 3 pilhas AAA (não incluídas)

FUNÇÕES

- Fabricado de materiais 100% ecologicamente corretos, é seguro de usar;
- Uso interno. Fácil de montar.
- Pais e filhos podem brincar juntos para um relacionamento mais íntimo.
- Inspira o desenvolvimento intelectual das crianças.
- Melhora a capacidade das crianças de realizar tarefas práticas.
- Melhora a capacidade de desempenho em crianças.
- Cultura de qualidade positiva.

AVISOS

1. Requer que a montagem seja feita por um adulto!
2. Deixe o brinquedo afastado do fogo!
3. Perigo de asfixia - Peças pequenas! Não é adequado para crianças menores de 3 anos!
4. Guarde todas as informações relevantes para futura referência!
5. PARA IDADES a partir de 3 anos!
6. Para ser usado sob a supervisão direta de um adulto!

AVISO DE BATERIA

- 1.As baterias devem sempre ser substituídas por um adulto.
- 2.As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta. Os terminais de alimentação não devem estar em curto.
- 3.Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis níquel-cádmio ou hidreto metálico de níquel). Diferentes tipos de baterias ou baterias novas e usadas não devem ser misturadas.
- 4.As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
- 5.Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- 6.As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas. (se forem removíveis). As baterias devem ser carregadas por um adulto, baterias com vazamento ou quebradas não devem ser carregadas.
- 7.As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de adultos.
- 8.Somente baterias do mesmo tipo recomendado ou equivalente devem ser usadas.
- 9.Nunca coloque as baterias perto do fogo ou de qualquer fonte de calor, água ou luz solar direta.
- 10.Não jogue a bateria no fogo. A bateria pode explodir ou vazar como resultado.
- 11.A pele ou a roupa devem ser lavadas imediatamente se entrarem em contato com o fluido da bateria vazando.
- 12.Remova as pilhas do brinquedo antes de guardá-las por um longo período.
- 13.Para melhor conservação das baterias recarregáveis, recarregue-as regularmente. E apenas um carregador do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado deve ser usado.
- 14.Descarte as baterias usadas adequadamente.
- 15.Guarde esta informação para futuras referências.

ES

BARBACOA DE JUGUETE

Instrucciones de uso y montaje

Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Siga las precauciones de seguridad mencionadas en estas instrucciones y en las etiquetas de advertencia. Tome las medidas de seguridad que crea convenientes por sentido común, y mantenga siempre a los niños bajo la supervisión de un adulto. Después de leer este documento, guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.

Artículo N°:350-048 ;(008-901A)

MONTAJE

- Este producto debe ser montado por un adulto. Siga las instrucciones ilustradas o imágenes del producto como referencia.
- Requiere 3 pilas AAA (no incluidas)

CARACTERÍSTICAS

- Hecho de materiales 100% respetuosos del medio ambiente, es seguro utilizarlo;
- Fácil de montar, adecuado para su uso en interiores.
- Los padres y los niños pueden jugar juntos para fomentar sus vínculos.
- Promueve el desarrollo intelectual de los niños.
- Mejora la capacidad de los niños para llevar a cabo tareas prácticas.
- Mejora la capacidad de desempeño en los niños.
- Cultura de calidad positiva.

ADVERTENCIAS

- 1.Requiere ser montado por un adulto.
- 2.¡Mantener alejado del fuego y fuentes de calor!
- 3.Riesgo de asfixia, contiene piezas pequeñas.
- 4.No apto para niños menores de 3 años.
- 5.Por favor, guarde toda la información relevante para futuras referencias.
- 6.Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

1.Las pilas siempre deben ser reemplazadas por un adulto.

2.Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta. Los terminales de suministro no deben estar en cortocircuito.

3.No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables

(níquel-cadmio o hidruro metálico de níquel) ni tampoco usar pilas nuevas con pilas usadas.4.Las pilas agotadas se deben de quitar del juguete y desechar.

5.Las pilas no recargables no deben recargarse.

6.Las pilas recargables deben ser quitadas del juguete antes de ser cargadas (si son extraíbles). Deben ser cargadas por un adulto. En caso de presentar alguna fuga o rotura no deben cargarse.

7.Las pilas recargables solo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.

8.Solo se deben usar pilas del mismo tipo o del tipo equivalente recomendado.

9.Nunca coloque las pilas cerca del fuego o de cualquier fuente de calor, ni agua ni luz solar directa.

10.No arroje las pilas al fuego. La pila podría explotar.


11.En caso de fugas en las pilas, la piel y la ropa deben lavarse inmediatamente en caso de entrar en contacto.

12.Retire las pilas del juguete antes de un almacenamiento prolongado.

13.Para una mejor conservación de las pilas recargables, recárguelas regularmente. Solo se debe usar un cargador del mismo tipo o del tipo equivalente al recomendado.

14.Deseche las pilas usadas correctamente.

15.Conserve esta información para referencias futuras.



Requiere 3 pilas AAA (no incluidas)
Utilize 3 pilhas "AAA" (não incluídas)

Montaje/Montagem

