

EN: **WARNING:** CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years. Suitable for children of 3-6 years old. Only allowed for adults to install, keep children away.

DE: **Warnung:** Es gibt Kleinteile, die für Kinder unter 3 Jahren gefährlich sein können. Geeignet für Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Nur für Erwachsene installieren, Kinder fernhalten.








































FR: **Attention:** Contient de petites pièces pouvant être dangereux pour les enfants moins de 3 ans. Convient aux enfants de 3 à 6 ans. Seulement autorisé pour les adultes à installer, éloigner les enfants.


ES: **Advertencia:** Las piezas pequeñas contienen que pueden ser peligrosas para niños menores de 3 años. Adecuado para los niños de 3 a 6 años. Solo se permite la instalación de adultos. Mantenga a los niños alejados.

IT: **Attenzione:** Il prodotto contiene piccoli apparecchi che possono essere pericolosi a bambini inferiore ai 3 anni. Adatto a bambini di 3-6 anni. Consentito solo agli adulti di installare, tenere lontano i bambini.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


ASSEMBLY INSTRUCTION

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
|  1: 1PC |  2: 1PC |  3: 1PC |  4: 1PC |  5: 1PC | | | | | |
|  6: 1PC |  7: 1PC |  8: 1PC |  9: 1PC | | | | | | |
|  10: 2PCS |  11: 1PC |  14: 1PC |  15: 1PC |  16: 1PC |  17: 1PC | | | | |
|  12: 1PC |  13: 2PCS | | | | | | | | |
|  18: 1PC |  19: 1PC |  21: 1PC |  A: 19PC (+1spare) |  B: 7PCS (+1spare) |  C: 20PCS (+1spare) |  D: 12PCS (+1spare) |  E: 2PCS |  F: 1PC |  G: 1PC |
| |  20: 2PCS |  22: 1PC |  H: 2PCS |  I: 1PC |  J: 1PC |  K: 1PC |  L: 1PC |  M: 4PCS |  N: 2PCS |
|    | | | | | | | | | |




A*1
D*1

03




N*2

04





A*2
C*2
D*2
E*1

05




B*1
C*6
E*1
F*1
G*1

06




A*2
D*2


07



08




A*4
D*2
M*2




09

A*2




10

B*2
D*2




11

A*2
D*2




12



13


B*2
C*12
E*2




14

A*4

15



16



17

