

EN: **WARNING:** CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years. Suitable for children of 3-6 years old. Only allowed for adults to install, keep children away.

DE: **Warnung:** Es gibt Kleinteile, die für Kinder unter 3 Jahren gefährlich sein können. Geeignet für Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Nur für Erwachsene installieren, Kinder fernhalten.







FR: **Attention:** Contient de petites pièces pouvant être dangereux pour les enfants moins de 3 ans. Convient aux enfants de 3 à 6 ans. Seulement autorisé pour les adultes à installer, éloigner les enfants.

ES: **Advertencia:** Las piezas pequeñas contienen que pueden ser peligrosas para niños menores de 3 años. Adecuado para los niños de 3 a 6 años. Solo se permite la instalación de adultos. Mantenga a los niños alejados.

IT: **Attenzione:** Il prodotto contiene piccoli apparecchi che possono essere pericolosi a bambini inferiore ai 3 anni. Adatto a bambini di 3-6 anni. Consentito solo agli adulti di installare, tenere lontano i bambini.


**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION




A\*2

01




A\*2  
B\*3

02




A\*2  
B\*4

03




A\*2

04




A\*4

05




B\*2

06




A\*6  
B\*2

07




08




A\*4

09




B\*4

10




A\*2

11




A\*2

12




A\*2

13




A\*4

14



A\*1  
C\*1

15



16

