


Recinto di Sicurezza per Giochi del Bambino

Manuale per Installazione e Uso


Adatto all'età: 6 mesi – 36 mesi






431-041 (3012)

È soggetto al prodotto reale, e l'immagine è solo per riferimento.


Componenti



Istruzione dei componenti

 Fibbia piatta antiscivolo	NO.3010	*6	 Fibbia ad angolo antiscivolo*4	 Scatola di musica*1	 Cerchio basket*1	 Dado*1
	NO.3012	*8				
	NO.3014	*10				
	NO.3016	*12				
	NO.3018	*14				
	NO.3020	*16				
 Cannelletto di sicurezza*1	 Pezzo grosso di recinzione*1	 Pezzo piccolo di recinzione	NO.3010	*8		
			NO.3012	*10		
			NO.3014	*12		
			NO.3016	*14		
			NO.3018	*16		
			NO.3020	*18		


Istruzione dell'Installazione E dell'Uso



1. Installazione della Scatola di musica : puntare la Scatola di musica al foro del Pezzo grosso di recinzione e poi premerlo.


Istruzione dell'installazione della Scatola di musica:

Svitare la vite sul retro della Scatola di musica, aprire il vano batteria per inserire la batteria secondo



Usare 2 batterie da 1.5V AAA (non incluse)

2




Pezzo piccolo di
recinzione

Pezzo grosso di
recinzione*1

2. Collegamento dei pezzi di recinto: come mostrato in figura, puntare e premere in alloggiamento e i collegamenti successivi sono tutti uguali. (I pezzi piccoli del recinto vengono installati in base alla quantità effettiva)

3




Fibbia piatta
antiscivolo

Fibbia ad
angolo
antiscivolo*4

3. Installare le fibbie piatte antiscivolo e le fibbie ad angolo antiscivolo:

Come mostrato nella figura, allacciare le due pezzi de recinto al collegamento con la fibbia piatta antiscivolo. E la fibbia ad angolo antiscivolo funziona allo stesso modo ad angolo. (le fabbie antiscivolo vengono installati in base alla quantità effettiva)

4



Cerchio
basket*1


Dado *1

Cancelletto di
sicurezza*1

4. Installare il Cerchio basket:

Come mostrato in figura, passare la barra del Cerchio basket attraverso il foro sul Cancelletto di sicurezza e serrarlo con il dado.

5



5. Controllare: dopo aver completato l'installazione come sopra, verificare che ciascuna fibbia sia in giusta posizione.

Avviso di sicurezza

Avviso di sicurezza

1. Gli utenti e i tutori devono leggere attentamente queste informazioni e istruzioni sulla confezione prima dell'uso e installare il prodotto correttamente in base alle istruzioni. Se alcune parti non sono installate correttamente, potrebbe essere pericoloso.
2. Il prodotto verrà installato esclusivamente dagli adulti.
3. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana, non installarlo in un sito con un fattore di rischio come all'entrata della scala o su una pendenza, o in cucina.
4. È solo per uso familiare e all'interno, non per attività commerciali.
5. Verificare sempre che la serratura della porta sia bloccata prima di ogni utilizzo. Il recinto può essere utilizzato solo quando il meccanismo di blocco della porta è bloccato.
6. Smontare il sacchetto di plastica prima dell'uso per evitare il rischio di soffocamento e si prega di distruggere il sacchetto di plastica o tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Avvertimento

1. Non lasciare alcun oggetto nella recinzione che può costituire un appiglio o causare apnea o strangolamento.
2. Tenere lontano dal fuoco e da fonti di riscaldamento, altrimenti il prodotto si deformerà.
3. Si prega di controllare prima dell'uso che non vi siano parti danneggiate, spezzate o mancanti, in tal caso si prega di non utilizzare il prodotto.
4. Quando un bambino comincia ad alzarsi in piedi con mani o ginocchia, se il giocattolo non è rimosso questo può causare lussazioni o strangolamento.
5. Il prodotto è adatto per bambini al di sotto di 20kg.
6. Quando il bambino può arrampicarsi fuori dalla recinzione o se l'altezza del bambino raggiunge 1 metro, dovete sospendere l'utilizzo di questo prodotto.
7. È proibito l'utilizzo ai bambini che riescono ad arrampicarsi fino in cima o che riescono ad aprire una porta o a sbloccare la sicura.
8. Tenere i bambini sotto attenta supervisione quando giocano da soli con la recinzione, non lasciare che i bambini escano dal campo visivo degli adulti.
9. Si prega di posizionare la recinzione su un pavimento piano (non posizionarla su pavimentazione morbida come su una coperta)
10. Non appendersi o appoggiarsi alla recinzione.
11. Non lasciare che le mani e i piedi del bambino si incastrino tra le sbarre della recinzione, in quanto il bambino si farà del male.
12. Tenere il bambino lontano dalle parti di ricambio e dalla viteria.
13. Fare attenzione alle mani quando si monta il prodotto.
14. Non connettere due parti usando la forza, disconnettere i pezzi quando non entrano con facilità, altrimenti si romperanno.
15. Non porre alcun tipo di materassino sulla recinzione, per evitare che il bambino si arrampichi al di fuori della stessa.
16. Tenere la sicura della porta della recinzione dal lato esterno.
17. Non legare nulla di pericoloso alle parti della recinzione.
18. Non lasciare che il bambino applichi adesivi alla recinzione, potete staccarli se non servono.
19. Se non seguitate queste istruzioni ed avvertenze, questo potrebbe causare lesioni anche gravi.

Manutenzione

Pulire le macchie sulla superficie con un panno asciutto o un panno umido

Controllare regolarmente i componenti per verificarne la stabilità; controllare regolarmente i vari componenti rotanti per verificarne la flessibilità; in caso contrario, il giocattolo potrebbe cadere o portare altri rischi.

È importante seguire le seguenti operazioni regolarmente durante l'uso o all'inizio di ogni stagione:

- verificare che tutti i bulloni e i dadi siano serrati, e serrarli se necessario;
- controllare i bordi taglienti di tutti i bulloni e sostituirli se necessario;

Quando il prodotto si agita o emette un forte rumore di attrito, verificare che tutti i bulloni e i dadi siano ben serrati e, se necessario, serrarli o sostituirli;

Metodo di pulizia: pulirlo regolarmente con un panno asciutto o umido.

Si consiglia di pulire e mantenere frequentemente il recinto.

Si prega di salvare per riferimento futuro.

Istruzioni sulla sicurezza della batteria

1. Rimuovere e inserire la batteria nel modo corretto;
2. Le batterie non ricaricabili non possono essere caricate;
3. Diversi tipi di batterie o batterie vecchie e nuove non possono essere miscelate;
4. Si consiglia di utilizzare le batterie dello stesso modello o modello equivalente;
5. Le batterie vengono inserite con le polarità corrette;
6. Le batterie usate devono essere rimosse dal giocattolo;
7. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati;
8. Il tipo di batteria: 2 batterie da 1,5 AAA non ricaricabili.

