


6M-6Y



EN: Foldable Baby Safety Playpen Instruction Manual

**ES: Corralito de Seguridad Plegable para Niño
Manual de Instrucción**

IT: Box per Bambini Ripiegabile Manuale d'uso



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it

Playpen Packing Accessories



A. Door Panel x 1



B. Game Panel x 1




C. Small Panel x 12




D. Manual x 1

Product Size


Unit: cm




Precautions




Place on a flat, spacious floor.



Can not be placed in the sand surface, uneven ground



Can not be placed on a slope




Can not be placed in water or waterseepage.



Product Installation


Step 1

Open the packing box and take out the folding fence.



Step 2

Turn the positioning knob and positioning part (up ↑) to adjust the shape as you like, then turn the positioning knob and positioning part (down ↓) to fix the position to keep the shape.



FAQ




1. Make sure that the playpen is not placed on rough surfaces (ex. concrete floor).
 2. Check if there is dirt on the suction cup. Remove dirt with a cloth or water.
 3. (Recommended) If the suction cup becomes non-adhesive after long-term use, immerse it into warm water for 30 minutes. Then install it back after it cools down.
- Tip: Clean the suction cups on a regular basis (ex. once per month) to ensure their adhesiveness.

Tips

1. This product is only for adult to assemble.
2. Place it on a flat and clean floor.
3. Use under adult supervision and climbing is prohibited.
4. Keep away from fire and power supply.
5. Make sure of a wide open site for installation.
6. Put the product in a well-lit room.
7. Do not put this product in water or near water seepage.
8. Can not be used upside down.
9. Check all the parts are well connected before use.
10. Packing materials are non-toys, please keep them properly.
11. Clean the product regularly with sponge, soapy water or other non-corrosive products ensuring a healthy environment for baby.
12. Recommended for 6 months – 72 months.

Accesorios de Embalaje de Corralito



A. Panel de puerta x1



B. Panel de juego x1




C. Panel pequeño x12




D. Manual x1

Tamaño del producto


Unidad: cm




Precauciones




Coloque el producto en un piso amplio y plano



No se puede colocar en la superficie de arena ni el suelo desigual



No se puede colocar en una pendiente




No se puede colocar en agua ni un lugar con filtraciones de agua.



Instalación del Producto


Paso 1

Abra la caja de embalaje y saque el corralito plegable.



Paso 2

Gire la perilla de posicionamiento y la parte de posicionamiento (superior |) para ajustar la forma como desee, luego gire la perilla de posicionamiento y la parte de posicionamiento (inferior |) para fijar la posición y mantener la forma.



Consejos

1. Este producto debe ensamblarse por adultos.
2. Colóquelo en un piso plano y limpio.
3. Úselo bajo supervisión de un adulto y la escalada es prohibida.
4. Manténgase alejado del fuego y la fuente de alimentación.
5. Realice la instalación en un sitio abierto y amplio.
6. Coloque el producto en una habitación bien iluminada.
7. No ponga este producto en agua o cerca de lugar con filtraciones de agua.
8. No se puede usar al revés.
9. Augúrese de que todas las partes estén bien conectadas antes de usarlo.
10. Los materiales de embalaje no son juguetes, guárdelos correctamente.
11. Limpie el producto regularmente con esponja, agua jabonosa u otros productos no corrosivos para garantizar un ambiente saludable para el bebé.
12. Aplicables para niños de 6 meses - 72 meses.

Preguntas más frecuentes



1. Asegúrese de que el corralito no esté colocado sobre superficies rugosas (por ejemplo, piso de concreto).
2. Compruebe si hay suciedad en la ventosa. Elimine la suciedad con un paño o agua.
3. (Recomendado) Si la ventosa se vuelve no adhesiva después de un uso prolongado, sumérjala en agua tibia durante 30 minutos. Luego, vuelva a instalarlo después de que se enfríe.

Consejo: Limpie las ventosas regularmente (por ejemplo, una vez al mes) para asegurar su adhesividad.

Accessori del box



A. Pannello porta x1



B. Pannello gioco x1




C. Pannello piccolo x12




D. Manuale x1

Dimensione prodotto


Unità: cm




Precauzioni




Posizionare in un luogo spazioso e in piano.



Non posizionare su sabbia o su un terreno in pendenza.



Non posizionare su terreno inclinato.




Non posizionare in acqua o vicino ad infiltrazioni d'acqua.



Installazione del prodotto


passo 1

Aprire la confezione ed estrarre i pannelli che formano il recinto del box.



passo 2

Ruotare la manopola di regolazione (verso l'alto |) per controllare la posizione e la forma dei pannelli recinto come desiderate, poi stringere la manopola (verso il basso |) per fissarli in posizione.



FAQ



1. Assicurarsi che il box non sia posizionato su superfici ruvide (ad esempio sul cemento).
2. Controllare se vi sono detriti sulle ventose. In tal caso, rimuovere con acqua o con un panno.
3. (Consigliato) Se dopo averle usate a lungo le ventose perdono la capacità di aspirare, immergerle in acqua calda per 30 minuti. Poi installarla nuovamente dopo che si sono raffreddate.

Consiglio: pulire le ventose regolarmente (es. una volta al mese) per assicurarne la capacità di aspirazione.

Consigli Utili

1. Questo prodotto va assemblato solo da un adulto.
2. Posizionare su una pavimentazione piana e sgombra.
3. Si prega di utilizzare sotto la supervisione di un adulto e non consentire ai bambini di arrampicarvisi.
4. Riporre lontano da fiamme vive e fonti di alimentazione elettrica.
5. Mantenere uno spazio sgombro adeguato attorno all'area di montaggio.
6. Si prega di collocare il prodotto in un luogo ben illuminato.
7. Non immergere in acqua e fare attenzione alle infiltrazioni d'acqua dal terreno.
8. Non utilizzare capovolto sottosopra.
9. Verificare che tutte le parti siano stabili prima dell'uso.
10. I materiali di imballaggio non sono giocattoli, si prega di riporli in maniera corretta.
11. Si prega di utilizzare spugne con acqua e sapone o altri prodotti non corrosivi per pulire il prodotto regolarmente, in modo che il bambino giochi in un ambiente pulito.
12. Età consigliata: 6 mesi - 72 mesi.