

EN: **WARNING:** Not for children under 1 years. Only allowed for adults to install, keep children away. Suitable for children of 1-4 years old; Max weight: 30 kg.

DE: **Warnung:** Nicht für Kinder unter 1 Jahren. Nur für Erwachsene installieren, Kinder fernhalten. Geeignet für Kinder im Alter von 1-4 Jahren; Max. Gewicht: 30 kg.


FR: **Attention:** Pas pour les enfants de moins de 1 ans. Seulement autorisé pour les adultes à installer, éloigner les enfants. Convient aux enfants de 1 à 4 ans; Poids maximum : 30 kg.


ES: **Advertencia:** No para niños menores de 1 años. Solo se permite la instalación de adultos. Mantenga a los niños alejados. Adecuado para los niños de 1 a 4 años; Peso máximo: 30 kg.

IT: **Attenzione:** Non per bambini sotto i 1 anni. Consentito solo agli adulti di installare, tenere lontano i bambini. Adatto a bambini di 1-4 anni; Peso massimo: 30 kg.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION




4x30mm
Ax2pcs


4x18mm
Bx8pcs



4x8mm
Cx16pcs


Dx8pcs


Ex8pcs



Fx4pcs

01





Bx4pcs

02




Bx4pcs


03




Cx16pcs



Fx4pcs

04




 Dx4pcs

05




 Dx4pcs


06




 Ex8pcs




07




08



 Ax2pcs



09



Done

