

SCOOTER



ADVERTENCIA:

No recomendado para los niños menores de 7 años.

PRECAUCIÓN: Lea y comprenda este manual cuidadosamente antes de operar y manejar el scooter, siga todos los procedimientos y advertencias de seguridad para reducir el riesgo de conducir el scooter.

TABLA DE CONTENIDO

SEGURIDAD Y ADVERTENCIA ----- 2

CONOCER A TU SCOOTER ----- 3

CONTENIDO EN EL PAQUETE ----- 3

MONTAJE ----- 4

SEGURIDAD Y ADVERTENCIA

*** POR FAVOR, ESTÉ SEGURO CUANDO CONDUCIR EL SCOOTER.**

¡SIEMPRE USE UN CASCO Y OBEDEZCA TODAS LAS LEYES!

SEGURIDAD

Las personas que no tienen excelente visión, equilibrio, coordinación, reflejo, fuerza muscular y ósea y buenas capacidades de toma de decisiones no deben usar este producto.

- Los menores sin la supervisión de un adulto no deben usar este producto.
- Las personas que no deseen o no puedan asumir la responsabilidad de sus propias acciones no deben usar este producto.
- El usuario de este producto asume **TODOS** los riesgos asociados con su uso. Para minimizar estos **RIESGOS**, el usuario debe usar casco de seguridad, gafas, guantes, coderas y rodilleras y calzado apropiado.
- La edad mínima recomendada para conducir este scooter es de 7 años.
- Nunca use este scooter más de una persona a la vez.
- Inspeccione su scooter de forma completa antes de cada uso para detectar piezas sueltas o faltantes.
- Use solo las piezas de repuesto de calidad de acuerdo con lo recomendado por el fabricante.
- Inspeccione todo el scooter antes de cada uso. Reemplace cualquier parte que esté rajada, astillada o dañada antes del uso.

***NUNCA PERMITA QUE LOS NIÑOS OPEREN EL SCOOTER SIN SUPERVISIÓN DE ADULTOS.**

***NUNCA INTENTE OPERAR EL SCOOTER BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL.**

ADVERTENCIA

¡EL SCOOTER NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO EXTREMO O FUERA DE CARRETERA! ¡TENGA CUIDADO CON SU SCOOTER!

¡NO SALTE NI ABUSE ESTE PRODUCTO!

¡NO LO USE EN CONDICIONES MOJADAS / CONGELADAS!

- Este producto no está diseñado para viajar en calles, carreteras o autopistas públicas. Las operaciones inseguras de este producto pueden provocar lesiones graves. El operador puede minimizar estos riesgos mediante el uso de ciertos equipos de seguridad, tales como: casco de seguridad, gafas, guantes, codo y rodilla almohadillas y calzado adecuado.
- **NO** opere este producto en el tráfico, en condiciones húmedas, congeladas, aceitosas o rutas sin pavimentar o bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite superficies irregulares, baches, grietas y obstáculos.

CONOCER A SU SCOOTER COMPONENTES DEL SCOOTER



1. Manillar
2. Barra en forma T
3. Bloqueo
4. Tubo delantero
5. Marco
6. Horquilla delantera
7. Rueda delantera
8. Gancho plegable
9. Hebilla de bloqueo
10. Pedal de pie
11. Freno de pie trasero
12. Rueda trasera
13. Soporte

CONTENIDOS EN EL PAQUETE

Su Scooter viene con los siguientes elementos en la caja. Localice todos los siguientes:

1. Scooter
2. Herramientas
3. Manual

Herramientas requeridas



Llave hexagonal de 5 mm (incluida)

MONTAJE

Abra la caja de cartón y verifique si el scooter está bien.

Saque el scooter y ponga el scooter en una superficie estable. No lo levante.



1. Pliegue y despliegue el cuerpo principal por el gancho plegable y bloquee la hebilla firmemente.



2. Fijar el manillar

Sujete el manillar, presione el resorte, inserte el manillar en la barra en forma T, haga que el resorte entre en el orificio de la barra.



3. Ajuste la altura del manillar.

Ajuste la barra en forma de T, luego bloquéela firmemente.



4. Usa el pie para estampar el freno para detenerse.

Si surge una situación que no está cubierta en el manual, proceda con precaución y juzgue bien la situación.

