



## Bedienungsanleitung


### Sehr geehrte Benutzer,

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf. Beachten Sie stets die in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Warnschild angegebenen Sicherheitsvorkehrungen. Verwenden Sie stets die Sicherheitspraxis des gesunden Menschenverstands, und überwachen Sie Kinder immer. Es betrifft die korrekte und sichere Montage und Verwendung des Produkts. Das Kind könnte verletzt werden, wenn Sie diese Bedienungsanleitung nicht befolgen

Dieses Handbuch gilt für folgende Produkttypen:  
65135, 390-019;

### Montageanweisungen:

Das Produkt sollte von einem Erwachsenen anhand der Montagezeichnung oder Produktabbildungen montiert werden.



### WARNUNGEN

1. Das Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden!
2. Weg vom Feuer! Weg vom Wasser!
3. Erstickengefahr - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren!

4. Verwenden Sie unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.
5. Für Alter von 3 Jahren und darüber.
6. Plastikbeutel ist nicht zum Spielen. Halten Sie es bitte von kleinen Kindern fern.

#### **EIGENSCHAFTEN & FUNKTION**

Hergestellt aus 100% umweltfreundlichen Materialien, sicher zu verwenden;

Eltern und Kinder können für eine intimere Beziehung zusammen spielen.

Inspiziert die geistige Entwicklung der Kinder.

Verbessert die Fähigkeit der Kinder, praktische Aufgaben zu bewältigen.

Positive Qualitätskultur.

#### **BATTERIE WARNUNG**

1. Batterien sollten immer durch einen Erwachsenen ersetzt werden.
2. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
3. Mischen Sie keine Alkali, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium oder Nickel-Metallhydrid). Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind vom Spielzeug zu entfernen.
5. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufladbar.
6. Akkus müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. (wenn entfernbar). Akkus dürfen nur von Erwachsenen geladen werden, ausgelaufene oder defekte Akkus dürfen nicht geladen werden.
7. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
8. Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
9. Legen Sie die Batterien niemals in die Nähe von Feuer, Hitzequellen, Wasser oder direkter Sonneneinstrahlung.
10. Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer. Die Batterie kann dadurch explodieren oder auslaufen.
11. Haut oder Kleidung sind sofort zu waschen, wenn Sie mit ausgelaufener Flüssigkeit aus der Batterie in Berührung kommen.
12. Entfernen Sie vor längerer Lagerung die Batterien aus dem Spielzeug.
13. Um Akkus besser zu konservieren, laden Sie sie regelmäßig auf. Und nur ein Ladegerät des gleichen oder eines gleichwertigen Typs, wie empfohlen, ist zu verwenden.
14. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß
15. Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

