

Smartes Dreirad

Benutzerhandbuch



227(ohne Musik)




228(mit Musik)



WARNUNG:

- Dieses Paket enthält Kleinteile, die nur für die Montage von Erwachsenen vorgesehen sind.
- Entfernen Sie alle Plastiktüten und -bänder, bevor Sie dieses Spielzeug einem Kind geben.
- Aufsicht von Eltern ist notwendig.

Liste von Einzelteilen



Montageanleitung




1. Führen Sie die Pedalachse in das Vorderrad ein.



2. Führen Sie die Pedalachse durch die Vorderradabdeckung und montieren Sie dann das Fußpedal.



3. Befestigen Sie den Schirm der Vorderradgabel mit starker Kraft an der Pedalachse.



4. Setzen Sie die Radachse durch die Hinterradabdeckung, das Hinterrad und den Rahmen ein und befestigen Sie sie mit dem Fixierring.




5. Montieren Sie das andere Hinterrad wie in Schritt 4 beschrieben, stellen Sie sicher, dass beide Seiten mit einer Dichtung versehen sind.



6. Montieren Sie den Radstopfen auf die Hinterradabdeckung.




7. Fixieren Sie den Sitz auf dem Rahmen.



8. Befestigen Sie diesen mit einer Schraube und einem Schraubenzieher.



9. Befestigen Sie den Korb am Rahmen.



10. Nutzen Sie dafür 4 Schrauben und befestigen Sie diese mit einem Schraubenzieher.



11. Führen Sie die Vorderradgabel durch den Rahmen.



12. Befestigen Sie schließlich den Lenker mit der Vorderradgabel.

Warnung:

- 1-Dreirad ist für Kinder bis 18 Monate konzipiert. Das Gewicht des Fahrers darf 27 kg (60lbs) nicht überschreiten, Da Überlastung nicht getragen werden kann.
- 2-Dieses Produkt darf nur von einem Kind zurzeit verwendet werden, um Verletzungen vorzubeugen.
- 3-Elternführung und Aufsicht sind dringend empfohlen, um sicheres Fahren zu gewährleisten.
- 4- Montage und Installation aller Teile durch einen Erwachsenen ist erforderlich, um Sicherheit zu gewährleisten.
- 5-Batterien müssen von Erwachsenen gehandhabt werden.
- 6-Vermeiden Sie, in der Nähe von Straßen, Kreuzungen, Verkehrsflächen, Schwimmbäder und Treppen zu fahren.
- 7-Ohne regelmäßige Überprüfung des Produkts, kann es zu Unfällen kommen
- 8 - Überprüfen Sie gelegentlich, dass die Mutter und der Bolzen am Lenkrad fest und sicher sind.
- 9-Gefahren können auftreten, wenn das Produkt nicht richtig zusammengebaut ist.
- 10-Schuhe müssen während des Gebrauchs getragen werden.

Batterie-Nutzung:

- 1-Batterie darf nur von Erwachsenen gehandhabt werden.
- 2-Immer leere Batterien entfernen.
- 3-Verwenden Sie nur AA-Batterien.
- 4-Alkaline-Batterien werden empfohlen.
- 5-Immer Batterien entfernen, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- 6 - Ersetzen Sie beim Ersetzen neuer Batterien immer alle Batterien.
- 7-Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
- 8 - Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wieder aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- 9-Entsorgen Sie Batterien nicht im Feuer, Batterien können explodieren oder auslaufen.