

**CHILDREN'S FOOT-FLOOR TOY QUAD
INSTALLATION AND OPERATION MANUAL**

**JOUET QUAD POUR ENFANTS
MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

*Suitable for children of 18-36 months.

*Max weight: 20 kg.

*Convient aux enfants de 18 à 36 mois.

*Poids maximum : 20 kg.



 Pictures are for reference only, please adhere to the original products as standard.
Read and understand this entire manual before using!

 Les images sont à titre de référence uniquement, veuillez vous en tenir aux produits originaux en tant que standard.

Lisez et assurez-vous de bien comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser l'appareil !

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts.
Only allowed for adults to install, keep children away.
2. To be used under the direct supervision of an adult.
3. Just only allow one child to use.
4. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
5. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
6. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
7. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
8. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
 - B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
 - C. Check that the seat is securely fastened.
 - D. Lubricate the chain as often as required.
 - E. Regularly check tyre pressures.
-


AVERTISSEMENT :

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
2. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
3. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
4. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
5. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
6. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
7. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
8. Respectez toujours les lois et règlements locaux.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.

All spare parts When open the carton



HARDWARE




Warm tips:

All screws, nuts and small plastic parts are pre-installed in the corresponding position, please follow the steps to remove before you install the product.


Assembling Procedure:

1. Install Lateral support




Turn over the car body, press the Lateral support on the car body, and fix it with screws. (4X10 Self tapping screw *8)

2. Install the wheel




Flip the car body, insert the rear axle into the car body, put the axle sleeve and gasket, put the drive wheel on the left side, put the ordinary wheel on the right side, put the gasket on, lock with the opening pin, cover the wheel cover. The front wheel operates the same way. (10×18×1 Shim *8 & 2.5X3 Cotter pin*4)

3. Install steering lever




Put the steering lever with a shim to through the car's body. (10x20x2 Shim *1)

4. Install steering wheel




Insert the steering wheel into the steering lever, screw it tight. (M5 Nut *1 & 5x38 Screw *1)

5. Install the tipping bucket




Put the tipping bucket on the tail of the car and screw it. (M5 Nut *2 & 5x40 Screw *2)

6. Install a spade





Put the spade into the slot on the side of the car.

7. line connection



Open the seat, connect the cable speed on the battery box, open the battery box, add the dry battery, and close the seat. (3×1.5V#7 dry cell)

Operation Guide



The notices of installing and changing batteries

(1).Do install and change batteries by adults

(2).install the batteries refer to the pictures(1) of the parts:

the installation of AA (1.5V) batteries: open the cover, install the batteries correctly according to the marks of the positive and the negative electrodes , finally close up and fasten the cover


(3).Do not mix the batteries, such as unused up batteries, new and old batteries, different types batteries

(4).take out the used-up batteries and avoid short circuit.


This product does not come with dry battery, please buy by yourself.

Pictures are for reference only, please adhere to the original products as standard


Toutes les pièces détachées à l'ouverture du carton



HARDWARE


**NOTE :**

Toutes les vis, écrous et petites pièces en plastique sont préinstallés dans leur position correspondante, veuillez suivre les étapes pour les retirer avant d'installer le produit.

Procédure d'assemblage:**1. Installer le support latéral**


Retournez la carrosserie, appuyez le support latéral sur la carrosserie et fixez-le avec des vis.
(Vis autotaraudeuse 4X10 *8)

2. Installer la roue




Retournez la carrosserie, insérez l'essieu arrière dans la carrosserie, mettez le manchon de l'essieu et le joint, mettez la roue motrice sur le côté gauche, mettez la roue ordinaire sur le côté droit, mettez le joint, verrouillez avec la goupille d'ouverture, couvrez le couvercle de la roue. La roue avant fonctionne de la même manière. (10X18X1 Cale *8 & 2,5X3 Goupille fendue*4)

4. Installer le volant




Insérez le volant dans le levier de direction et vissez-le. (Ecrrou M5 *1 & Vis 5x38 *1)

3. Installer le levier de direction




Placez le levier de direction avec une cale pour traverser la carrosserie de la voiture. (10x20x2 Cale *1)

5. Installer la benne




Placez la benne basculante à l'arrière de la voiture et vissez-la. (Ecrrou M5 *2 et vis 5x40 *2)

6. Installer la bêche





Placez la bêche dans la fente sur le côté de la voiture.

7. Raccordement des câbles



Ouvrez le siège, connectez le câble de vitesse au le boîtier de piles, ouvrez le boîtier de piles, ajoutez la pile sèche, et fermez le siège. (3X1,5V#7 pile sèche)

Guide d'utilisation



Remarques concernant l'installation et le remplacement des piles

- (1) L'installation et le remplacement des piles doivent être effectués par des adultes.
- (2) Installez les piles en vous référant aux photos(1) des pièces: installation des piles AA (1,5V): ouvrez le couvercle, installez les piles correctement en respectant les marques des électrodes positives et négatives, puis refermez et fixez le couvercle.
- (3) Ne pas mélanger les piles, telles que les piles usagées, les piles neuves et les piles usagées, les piles de types différents.
- (4) Retirez les piles usagées pour éviter tout court-circuit.

Ce produit n'est pas livré avec une batterie sèche, veuillez l'acheter vous-même.

Les photos ne sont données qu'à titre indicatif, veuillez vous en tenir aux produits originaux.

