



PEDAL GO-KART

Estándar de Ejecución:EN71

Precaución: Para lograr el funcionamiento correcto y seguro de este producto, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Guarde este manual de usuario bien para la referencia en futuro.



ASSEMBLY INSTRUCTION

Lista de Partes (incluida):



1. Un volante
y cubierta del volante



2. Un asiento



3. Un eje de dirección



4. Un soporte de dirección



5. Un panel frontal



6. Una placa



7. Bolsa de tuercas y tornillos
(Tornillos 4 x M5*40mm,
Tornillos 4 x M5*45mm,
Tornillos 2 x M5*50mm)



8. Cubierta del volante

Instrucciones del montaje:

1. Fije el soporte de dirección al marco del kart. Fije con kispernos **M5 * 45 mm** y asegúrese de usar las arandelas correspondiente.




2. Fije el asiento al marco del kart con los pernos **M5 * 40m**, asegúrese de usar arandelas nuevamente si sea necesario.



3. Inserte el eje de dirección a través del poste de giro. Coloque el panel frontal sobre el eje de dirección.



4. Tire esta parte al insertar el eje de dirección a través del poste de giro.



5. Ponga las arandelas de plástico negras en la parte superior del panel frontal.



6. Coloque el volante en el lugar correcto e inserte el eje de la dirección a través de él y fíjelo con **2 arandelas cuadradas** y tuerca **M8**.



7. Fije la placa en la parte delantera del kart con 2 pernos de 5 * 50 mm y arandelas.



8. Coloque la cubierta del volante en el centro del volante.



9. Asegúrese de que todas las tuercas y tornillos estén apretados firmemente antes de usar el producto, y que los neumáticos estén inflados de forma adecuada.

Advertencias:

No es apto para los niños menores de 3 años.

La capacidad máxima es de 30 kg.

Se requiere la supervisión de un adulto durante todo el tiempo.

Los niños deben recibir instrucciones sobre cómo aplicar los frenos antes del uso del producto.

Este producto no debe ser utilizado en vías públicas, autopistas o ciclovías.

Lea la sección "Operación Segura" antes del uso del producto.

Siempre inspeccione y mantenga el producto antes del uso del producto.

OPERACIÓN SEGURA:

Este producto debe ser ensamblado por adultos y se verifica por un adulto/a antes del uso.

Asegúrese de que las tuercas y los pernos permanezcan sujetos firmemente antes del uso.

Lubrique la cadena a menudo.

Realice una prueba de frenos antes de cada uso.

No almacene el producto bajo la luz solar directa.

Material de productos

A、 (PP) B、 (HIERRO)

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it