

### ATTENTION

PLEASE READ THE INSTRUCTION BEFORE USING, IT WILL TELL YOU HOW TO USE AND ASSEMBLE THE TRICYCLE, TO AVOID OF DESTROYING THE PRODUCT AND INJURING YOUR BOBY.

### NOTICE

1. THIS TRICYCLE IS FIT FOR CHILDREN OF 1.5-5 YEARS OLD.
2. NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHEN IN USE.
3. AVOID USING TRICYCLE ON OR NEAR THRESHOLD, STAIRS OR IRREGULAR PLACES, IT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.
4. DO NOT CARRY CHILD MORE THAN 25KGS, DO NOT LET RUN OVER LOAD.
5. DO NOT USE TRICYCLE ON THE SLOPE DRIVEWAY, ROAD OR STREET.
6. DO NOT USE ALLOW CHILD TO PUSH THE TRICYCLE WHEN THERE IS A BABY USE IT.
7. PLASTIC BAGS MAY BE DANGEROUS. KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN TO AVIOD SUFFOCATION HAZARDS. KEEP AWAY FROM THE FIRE.
8. HIGHLIGHT THE POTENTIAL RISKS OF SHARP POINTS OR EDGES.

### WARNING

1. WARNING! ASSEMBLY BY AN ADULT!
2. KEEP AWAY FROM THE STREET AND MOTOR ROAD, KEEP YOUR KIDS IN VIEW.
3. DO NOT PUT THE SMALL PARTS INTO THE MOUTH.
4. DO OVERLOADING, CARRY CAPACITY: 25KGS
5. DO PUT AWAY THE PLASTIC BAGS TO AVOID SUFFOCATION WHEN PLAYING.
6. DO PLAY THIS TRICYCLE IN RIGHT WAY.

### MAINTENANCE

1. CLEANNESS: CLEAN THE TRICYCLE BY FLOPPYCLOTH INSTEAD OF AUTO WAX OR WATER AVOIDING DEGENERATING.
2. STORAGE: KEEP AWAY FRAM FIRE, DAMP AND OTHER HIGH TEMPERATURE AREA
3. PLEASE INSPECT SCREW PERIODICALLY TO . ENSURE IT IS NOT LOOSE.



## KIDS TRICYCLE

370-025




THIS PICTURE IS FOR REFERENCE ONLY ACCORDING TO REAL GOODS

### KIDS TRICYCLE FRAMES



1. Front Wheel Assembly
2. Tube Connection
3. Fixing Bolts & Nuts
4. Front Fork
5. Fender
6. Main Frame
7. Fixing Bolts & Nuts
8. Overlay
9. Black Sleeve
10. Handlebar Assembly
11. Push Handle
12. Stretchy Button
13. Back Rest
14. Guardrail
15. Guardrail Fixing Frame
16. Fixing Bolts & Nuts
17. Seet Fixing Bolts & Nuts
18. Seat
19. Push Handle
20. Stretchy Button
21. Bushbar
22. Pushbar Cap
23. Footrest
24. Basket Fixing Knob
25. Basket
26. Rear Wheel Assembly

### FUNCTION



### INSTALLATION





## ATENCIÓN

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO, LE DIRIGIRÁ COMO USAR Y MONTAR EL TRICICLO, PARA EVITAR DESTRUIR EL PRODUCTO Y LESIONAR SU CUERPO.

## AVISO

1. ESTE TRICICLO ES ADECUADO PARA NIÑOS DE 1,5 A 5 AÑOS DE EDAD.
2. NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO CUANDO LO UTILICE.
3. EVITE UTILIZAR EL TRICICLO EN O CERCA UMBRALES, ESCALERAS O LUGARES IRREGULARES, PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES.
4. NO LLEVE NIÑOS DE MÁS DE 25 KGS, NO PERMITA SOBRECARGA.
5. NO UTILICE EL TRICICLO EN LA CARRETERA, CAMINOS O CALLES CON PENDIENTE.
6. NO PERMITA QUE EL NIÑO EMPUJE EL TRICICLO CUANDO HAY UN BEBÉ QUE LO UTILICE.
7. LAS BOLSAS PLÁSTICAS PUEDEN SER PELIGROSAS. MANTÉNGALAS LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PARA EVITAR RIESGOS DE ASFIXIA. MANTENER LEJOS DEL FUEGO.
8. DESTAQUE LOS POTENCIALES RIESGOS DE PUNTOS O BORDES AFILADOS.

## ADVERTENCIA

1. ADVERTENCIA ¡DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO!
2. MANTÉNGALO LEJOS DE LA CALLE Y CAMINOS DE VEHÍCULOS A MOTOR, MANTENGA SUS NIÑOS A LA VISTA.
3. NO SE PONGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS EN LA BOCA.
4. NO SOBRECARGUE SU CAPACIDAD DE CARGA: 25KGS
5. MANTENGA ALEJADAS LAS BOLSAS DE PLÁSTICO PARA EVITAR LA ASFIXIA AL JUGAR.
6. JUEGUE CON ESTE TRICICLO DE UNA MANERA CORRECTA.

## MANTENIMIENTO

1. LIMPIEZA: LIMPIE EL TRICICLO CON TPAOS SUAVES EN LUGAR DE UTILIZAR CERA DE AUTOMÓVIL O AGUA PARA EVITAR QUE SE DETERIORE.
2. ALMACENAMIENTO: MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO, HUMEDAD Y OTRAS ZONAS DE ALTA TEMPERATURA.
3. POR FAVOR, INSPECCIONE PERIÓDICAMENTE EL TORNILLO PARA ASEGURARSE DE QUE NO ESTÉ FLOJO.

# TRICICLO PARA NIÑOS




ESTA IMAGEN ES PARA REFERENCIA  
SÓLO DE ACUERDO AL OBJETO REAL

## BASTIDOR DEL TRICICLO PARA NIÑOS



1. Conjunto de rueda delantera
2. Conexión del tubo
3. Pernos y tuercas de fijación
4. Horquilla frontal
5. Defensa
6. Bastidor principal
7. Pernos y tuercas de fijación
8. Revestimiento
9. Funda negra
10. Montaje del manillar
11. Empuñadura
12. Botón elástico
13. Respaldo
14. Barandilla
15. Bastidor de fijación de la barandilla
16. Pernos y tuercas de fijación
17. Pernos y tuercas de fijación del asiento
18. Asiento
19. Empuñadura
20. Botón elástico
21. Barra colectora
22. Tapa de la empuñadura
23. Reposapiés
24. Perilla de fijación de la cesta
25. Cesta
26. Conjunto de la rueda trasera

## FUNCIÓN



## INSTALACIÓN



## ATTENZIONE

SI PREGA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, CHE VI INDICHERANNO COME UTILIZZARE ED ASSEMBLARE IL TRICICLO, AL FINE DI EVITARE DANNI AL PRODOTTO E LESIONI FISICHE.

## AVVISO

1. QUESTO TRICICLO È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 1,5 E 5 ANNI.
2. NON LASCIARE MAI IL BAMBINO SENZA SORVEGLIANZA DURANTE L'USO DEL PRODOTTO.
3. EVITARE L'USO DEL TRICICLO NEI PRESSI DELLE SOGLIE, SCALE O SPAZI IRREGOLARI, AL FINE DI EVITARE IL VERIFICARSI DI LESIONI GRAVI.
4. NON TRASPORTARE BAMBINI CON PESO SUPERIORE A 25 KG, EVITARE L'USO DEL VEICOLO SOVRACCARICO.
5. NON USARE IL TRICICLO SU VIALETTI O STRADE IN PENDENZA.
6. NON CONSENTIRE AD ALCUN BAMBINO DI SPINGERE IL TRICICLO MENTRE VIENE UTILIZZATO DA UN ALTRO BAMBINO PICCOLO.
7. LE BUSTE DI PLASTICA POSSONO ESSERE PERICOLOSE. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL FINE DI EVITARE RISCHI DI SOFFOCAMENTO. TENERE LONTANO DAL FUOCO.
8. SOTTOLINEARE I POTENZIALI RISCHI DI SPIGOLI VIVI E BORDI TAGLIENTI.

## AVVERTIMENTO

1. ATTENZIONE ASSEMBLAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO!
2. TENERE LONTANO DA STRADE E STRADALI A MOTORE, TENERE I PROPRI BAMBINI IN VISTA.
3. NON INGERIRE LE PICCOLE PARTI.
4. SOVRACCARICO, CAPACITÀ DI TRASPORTO: 25KGS
5. METTERE VIA LE BUSTE DI PLASTICA PER EVITARE IL SOFFOCAMENTO DURANTE IL GIOCO.
6. GIOCARE CON IL TRICICLO NELLA MANIERA CORRETTA

## MANUTENZIONE

1. PULIZIA: PULIRE IL TRICICLO CON UN PANNO MORBIDO ANZICHÉ CON CERA PER AUTO O ACQUA, PER EVITARE CHE SI ROVINI.
2. CONSERVAZIONE: TENERE LONTANO DA FUOCO, UMIDITÀ ED ALTRI LUOGHI CON ELEVATE TEMPERATURE.
3. SI PREGA D'ISPEZIONARE PERIODICAMENTE LA VITE PER ACCERTARSI CHE NON SI SIA ALLENTATA.



# TRICICLO PER BAMBINI




QUEST'IMMAGINE È A SCOPO ILLUSTRATIVO.  
DEI PRODOTTI REALI

## SCHEMI TRICICLO PER BAMBINI



1. Assemblaggio ruota anteriore
2. Tubo di collegamento
3. Bulloni e dadi di fissaggio
4. Forcella anteriore
5. Parafango
6. Struttura portante
7. Bulloni e dadi di fissaggio
8. Copertura
9. Manicotto nero
10. Assemblaggio manubrio
11. Impugnatura
12. Pulsante elastico
13. Schienale
14. Guardrail
15. Telaio fissaggio guardrail
16. Bulloni e dadi di fissaggio
17. Bulloni e dadi di fissaggio del sedile
18. Sedile
19. Impugnatura
20. Pulsante elastico
21. Maniglione
22. Protezione maniglione
23. Poggiapiedi
24. Manopola fissaggio cestino
25. Cestino
26. Assemblaggio ruota posteriore

## FUNZIONE



## INSTALLAZIONE





## ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION, ELLES VOUS DIRONT COMMENT UTILISER ET ASSEMBLER LE TRICYCLE, POUR ÉVITER VOUS DÉTRUISEZ LE PRODUIT ET QUE VOUS VOUS BLESSIEZ.

## AVIS

1. CE TRICYCLE EST FAIT POUR LES ENFANTS DE 1,5-5 ANS.
2. NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION LORSQU'IL L'UTILISÉ.
3. ÉVITER D'UTILISER LE TRICYCLE SUR OU PRES DU SEUIL DE LA PORTE, DES ESCALIERS OU DES LIEUX IRRÉGULIERS, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.
4. NE SUPPORTE PAS UN ENFANT DE PLUS DE 25KGS, NE PAS CONDUIRE EN SITUATION DE SURCHARGE.
5. N'UTILISEZ PAS LE TRICYCLE SUR LA PISTE, LA ROUTE OU DANS LA RUE.
6. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT PUSSEZ LE TRICYCLE LORSQU'UN BEBE L'UTILISE.
7. LES SACS EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR EVITER DES ACCIDENTS DE SUFFOCATION. TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU.
8. NOTEZ LES RISQUES POTENTIELS DES POINTS ÉTROITS OU DES BORDS.

## ATTENTION

1. ATTENTION ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE!
2. GARDEZ LOIN DE LA RUE ET DES ROUTES DE VEHICULE A MOTEUR, GARDEZ VOS ENFANTS EN VUE.
3. NE METTEZ PAS LES PETITES PIÈCES DANS LA BOUCHE.
4. FAIRE LA SURCHARGE, PORTEZ LA CAPACITÉ: 25KGS
5. RETIREZ LES SACS EN PLASTIQUE POUR ÉVITER LA SUFFOCATION LORS DES JEUX.
6. JOUEZ AVEC LE TRICYCLETTE DE MANIERE CORRECTE.

## ENTRETIEN

1. PROPRETÉ: NETTOYEZ LE TRICYCLE PAR UN TISSU FLOTTANT AU LIEU DE LA CIRE AUTOMOBILE OU DE L'EAU POUR ÉVITER DE LE DÉGÉNÉRER.
2. STOCKAGE: GARDEZ LOIN DES ZONES D'INCENDIE, HUMIDES ET D'AUTRES ZONES À HAUTE TEMPÉRATURE
3. VEUILLEZ INSPECTER PÉRIODIQUEMENT LA VIS POUR VOUS ASSURER QU'ELLE N'EST PAS LACHE.

# TRICYCLE POUR ENFANTS




**CETTE IMAGE SERT DE RÉFÉRENCE  
SEULEMENT SELON LES PRODUITS REELS**

## CADRES DU TRICYCLE POUR ENFANTS




- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Roue avant Assembly  | 14. Tube de poussée                          |
| 2. Roue avant           | 15. Connexion du poignée de poussée          |
| 3. Fourche avant        | 16. Tube de repos arrière                    |
| 4. Aile                 | 17. Tube inférieur de la barre de poussée    |
| 5. Cadre Principal      | 18. Selle                                    |
| 6. Recouvrir            | 19. Partie de fixation du poignée de poussée |
| 7. Manche noire         | 20. Panier arrière                           |
| 8. Assemblage du guidon | 21. Cadre des roues arrière                  |
| 9. Rambarde             | 22. Roues arrière                            |
| 10. Repos               | 23. Pose pieds                               |
| 11. Tube de la verrière | 24. Système de commande de la direction      |
| 12. Verrière            | 25. Capuchon avant                           |
| 13. Guidon              |  |

## FONCTION



- ③ Mettez le tube de barre de poussée supérieur dans le tube de barre de poussée inférieur.
- ④ Appuyez sur le bouton pour ouvrir la rambarde.

## INSTALLATION



- ① Selon l'image, mettez l'aile dans la fourche avant, utilisez la vis pour la fixer.
- ② Mettez un dans b; Puis mettez la manche noire et la recouvrez la sur le guidon comme dans l'image c; Placez C dans le cadre principal, fixez par une vis.



- ③ Cadre Principal d'insertion du panier, tournez le bouton de fixation du panier.
- ④ Comme l'image, tube du cadre principal d'insertion de la rambarde, utilisez les boulons et les écrous pour fixer.
- ⑤ Utilisez les boulons et les écrous pour fixer la selle.



## OUTILS

- ⑥ Insérez le tube de la verrière dans le tube de la rambarde et fixez.
- ⑦ Poussez le manchon d'insertion de la poignée et le fixez.