

ATTENTION

PLEASE READ THE INSTRUCTION BEFORE USING, IT WILL TELL YOU HOW TO USE AND ASSEMBLE THE TRICYCLE, TO AVOID OF DESTROYING THE PRODUCT AND INJURING YOUR BOBBY.

NOTICE

1. THIS TRICYCLE IS FIT FOR CHILDREN OF 1.5-5 YEARS OLD.
2. NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHEN IN USE.
3. AVOID USING TRICYCLE ON OR NEAR THRESHOLD, STAIRS OR IRREGULAR PLACES, IT MAY RESULT IN SERIOUS INJURY.
4. DO NOT CARRY CHILD MORE THAN 25KGS, DO NOT LET RUN OVER LOAD.
5. DO NOT USE TRICYCLE ON THE SLOPE DRIVEWAY, ROAD OR STREET.
6. DO NOT USE ALLOW CHILD TO PUSH THE TRICYCLE WHEN THERE IS A BABY USE IT.
7. PLASTIC BAGS MAY BE DANGEROUS. KEEP AWAY FROM THE REACH OF CHILDREN TO AVOID SUFFOCATION HAZARDS. KEEP AWAY FROM THE FIRE.
8. HIGHLIGHT THE POTENTIAL RISKS OF SHARP POINTS OR EDGES.

WARNING

1. KEEP AWAY FROM THE STREET AND MOTOR ROAD, KEEP YOUR KIDS IN VIEW.
2. DO NOT PUT THE SMALL PARTS INTO THE MOUTH.
3. DO OVERLOADING, CARRY CAPACITY: 25KGS
4. DO PUT AWAY THE PLASTIC BAGS TO AVOID SUFFOCATION WHEN PLAYING.
5. DO PLAY THIS TRICYCLE IN RIGHT WAY.

MAINTENANCE

1. CLEANNESS: CLEAN THE TRICYCLE BY FLOPPYCLOTH INSTEAD OF AUTO WAX OR WATER AVOIDING DEGENERATING.
2. STORAGE: KEEP AWAY FROM FIRE, DAMP AND OTHER HIGH TEMPERATURE AREA
3. PLEASE INSPECT SCREW PERIODICALLY TO . ENSURE IT IS NOT LOOSE.




KIDS TRICYCLE

370-027




THIS PICTURE IS FOR REFERENCE ONLY ACCORDING TO REAL GOODS


KIDS TRICYCLE FRAMES



FUNCTION



INSTALLATION



ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION, ELLES VOUS DIRONT COMMENT UTILISER ET ASSEMBLER LE TRICYCLE, POUR ÉVITER VOUS DÉTRUISIEZ LE PRODUIT ET QUE VOUS VOUS BLESSIEZ.

AVIS

- 1. CE TRICYCLE EST FAIT POUR LES ENFANTS DE 1,5-5 ANS.
- 2. NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SUPERVISION LORSQU'IL L'UTILISÉ.
- 3. ÉVITER D'UTILISER LE TRICYCLE SUR OU PRES DU SEUIL DE LA PORTE, DES ESCALIERS OU DES LIEUX IRRÉGULIERS, CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.
- 4. NE SUPPORTE PAS UN ENFANT DE PLUS DE 25KGS, NE PAS CONDUIRE EN SITUATION DE SURCHARGE.
- 5. N'UTILISEZ PAS LE TRICYCLE SUR LA PISTE, LA ROUTE OU DANS LA RUE.
- 6. NE LAISSEZ PAS L'ENFANT PUSSEZ LE TRICYCLE LORSQU'UN BEBE L'UTILISE.
- 7. LES SACS EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS POUR EVITER DES ACCIDENTS DE SUFFOCATION. TENIR ÉLOIGNÉ DU FEU.
- 8. NOTEZ LES RISQUES POTENTIELS DES POINTS ÉTROITS OU DES BORDS.

ATTENTION

- 1. GARDEZ LOIN DE LA RUE ET DES ROUTES DE VEHICULE A MOTEUR, GARDEZ VOS ENFANTS EN VUE.
- 2. NE METTEZ PAS LES PETITES PIÈCES DANS LA BOUCHE.
- 3. FAIRE LA SURCHARGE, PORTEZ LA CAPACITÉ: 25KGS
- 4. RETIREZ LES SACS EN PLASTIQUE POUR ÉVITER LA SUFFOCATION LORS DES JEUX.
- 5. JOUEZ AVEC LE TRICYCLETTE DE MANIERE CORRECTE.

ENTRETIEN

- 1. PROPRETÉ: NETTOYEZ LE TRICYCLE PAR UN TISSU FLOTTANT AU LIEU DE LA CIRE AUTOMOBILE OU DE L'EAU POUR ÉVITER DE LE DÉGÉNÉRER.
- 2. STOCKAGE: GARDEZ LOIN DES ZONES D'INCENDIE, HUMIDES ET D'AUTRES ZONES À HAUTE TEMPÉRATURE
- 3. VEUILLEZ INSPECTER PÉRIODIQUEMENT LA VIS POUR VOUS ASSURER QU'ELLE N'EST PAS LACHE.

TRICYCLE POUR ENFANTS




CETTE IMAGE SERT DE RÉFÉRENCE
SEULEMENT SELON LES PRODUITS REELS

CADRES DU TRICYCLE POUR ENFANTS



FONCTION



INSTALLATION



ACHTUNG

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH, SIE ERKLÄREN IHNEN, DEN GEBRAUCH UND ZUSAMMENBAU DES DREIRADS, UM SCHÄDEN AM PRODUKT UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.

HINWEIS

1. DIESES DREIRAD IST FÜR KINDER ZWISCHEN DEM ALTER VON 1,5 BIS 5 JAHRE GEEIGNET.
2. NIEMALS IHR KIND BEIM GEBRAUCH UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.
3. VERMEIDEN SIE DAS DREIRAD AUF ODER IN DER NÄHE VON STUFEN, TREPPEN UND UNREGELMÄSSIGEN ORTEN ZU BENUTZEN, SIE KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.
4. KINDER MIT EINEM GEWICHT ÜBER 25 KG SOLLEN ES NICHT BENUTZEN.
5. VERWENDEN SIE DAS DREIRAD NICHT AUS ABSCHÜSSIGEN FAHRWEGEN, BAHNEN ODER STRASSEN.
6. EIN KIND DARF DAS DREIRAD NICHT SCHIEBEN, WENN EIN KLEINKIND DARAUF SITZT.
7. PLASTIKTÜTEN KÖNNEN GEFÄHRLICH SEIN. HALTEN SIE DIESE AUS DER REICHWEITE VON KINDERN, UM ERSTICKUNGSGEFahren ZU VERMEIDEN. HALTEN SIE VON FEUER ENTFERNT.
8. HEBEN SIE DIE MÖGLICHEN GEFahren VON SCHARFEN SPITZEN ODER KANTEN HERVOR.

WARNUNG

1. HALTEN SIE ES VON DER STRASSE UND DEN FAHRWEGEN ENTFERNT, BEAUF SICHTIGEN SIE IHRE KINDER.
2. NICHT DIE KLEINTEILE IN DEN MUND NEHMEN.
3. DIE TRAGEKAPAZITÄT NICHT ÜBERSCHREITEN: 25KGS
4. BEWAHREN SIE DIE PLASTIKTÜTEN BEIM SPIELEN AUF, UM EINE ERSTICKUNG ZU VERMEIDEN.
5. SPIELEN SIE NICHT MIT DEM DREIRAD AUF DEM FAHRWEG.

INSTANDHALTUNG

1. SAUBERKEIT: REINIGEN SIE DAS DREIRAD MIT EINEM TUCH, NICHT MIT AUTOWACHS ODER WASSER, UM EINE ALTERUNG ZU VERMEIDEN.
2. LAGERUNG: HALTEN SIE ES VON FEUER, FEUCHTIGKEIT ODER HOHEN TEMPERATUREN ENTFERNT.
3. BITTE PRÜFEN SIE REGELMÄSSIG DEN SITZ DER SCHRAUBEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE NICHT LOSE SITZEN.

KINDER-DREIRAD




DIESES BILD IST EINE REFERENZ
NUR DIE WARE GILT

KINDER-DREIRAD-RAHMEN



FUNKTION



INSTALLATION



ATTENZIONE

SI PREGA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO, CHE VI INDICHERANNO COME UTILIZZARE ED ASSEMBLARE IL TRICICLO, AL FINE DI EVITARE DANNI AL PRODOTTO E LESIONI FISICHE.

AVVISO

- 1. QUESTO TRICICLO È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA 1,5 E 5 ANNI.
- 2. NON LASCIARE MAI IL BAMBINO SENZA SORVEGLIANZA DURANTE L'USO DEL PRODOTTO.
- 3. EVITARE L'USO DEL TRICICLO NEI PRESSI DELLE SOGLIE, SCALE O SPAZI IRREGOLARI, AL FINE DI EVITARE IL VERIFICARSI DI LESIONI GRAVI.
- 4. NON TRASPORTARE BAMBINI CON PESO SUPERIORE A 25 KG, EVITARE L'USO DEL VEICOLO SOVRACCARICO.
- 5. NON USARE IL TRICICLO SU VIALETTI O STRADE IN PENDENZA.
- 6. NON CONSENTIRE AD ALCUN BAMBINO DI SPINGERE IL TRICICLO MENTRE VIENE UTILIZZATO DA UN ALTRO BAMBINO PICCOLO.
- 7. LE BUSTE DI PLASTICA POSSONO ESSERE PERICOLOSE. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI AL FINE DI EVITARE RISCHI DI SOFFOCAMENTO. TENERE LONTANO DAL FUOCO.
- 8. SOTTOLINEARE I POTENZIALI RISCHI DI SPIGOLI VIVI E BORDI TAGLIENTI.

AVVERTIMENTO

- 1. TENERE LONTANO DA STRADE E STRADALI A MOTORE, TENERE I PROPRI BAMBINI IN VISTA.
- 2. NON INGERIRE LE PICCOLE PARTI.
- 3. SOVRACCARICO, CAPACITÀ DI TRASPORTO: 25KGS
- 4. METTERE VIA LE BUSTE DI PLASTICA PER EVITARE IL SOFFOCAMENTO DURANTE IL GIOCO.
- 5. GIOCARE CON IL TRICICLO NELLA MANIERA CORRETTA

MANUTENZIONE

- 1. PULIZIA: PULIRE IL TRICICLO CON UN PANNO MORBIDO ANZICHÉ CON CERA PER AUTO O ACQUA, PER EVITARE CHE SI ROVINI.
- 2. CONSERVAZIONE: TENERE LONTANO DA FUOCO, UMIDITÀ ED ALTRI LUOGHI CON ELEVATE TEMPERATURE.
- 3. SI PREGA D'ISPEZIONARE PERIODICAMENTE LA VITE PER ACCERTARSI CHE NON SI SIA ALLENTATA.

TRICICLO PER BAMBINI



QUEST'IMMAGINE È A SCOPO ILLUSTRATIVO.
DEI PRODOTTI REALI

SCHEMI TRICICLO PER BAMBINI

1. Ruota anteriore Assembly	14. Tubo di spinta della barra verso l'alto
2. Ruota anteriore	15. Collegamento impugnatura
3. Forcella anteriore	16. Tubo schienale
4. Parafango	17. Tubo di spinta della barra verso il basso
5. Struttura portante	18. Sedile
6. Copertura	19. Componente di fissaggio dell'impugnatura
7. Manicotto nero	20. Cestino posteriore
8. Assemblaggio manubrio	21. Ruota posteriore
9. Guardrail	22. Pedale
10. schienale	23. Sistema di comando della direzione
11. Poggiapiedi	24. Copertura anteriore
12. Cappottina	25. Sacca porta bambino
13. Manubrio	

FUNZIONE

POGGIAPIE

① Il poggiapiedi può essere ripiegato.

GUARDRAIL

② Premere il pulsante per aprire il guardrail.

CAPPOTTIN

③ Mettere anche la cappottina nell'apposita fessura. Spingere il pulsante per regolarla, ripiegarla o aprirla come nella figura a.b.

MANIGLION

a b

④ Mettere il tubo della barra di spinta verso l'alto in quello della barra di spinta verso il basso

INSTALLAZIONE

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

ATENCIÓN

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. LE HARÁN SABER COMO USAR Y ENSAMBLAR EL TRICICLO, EVITAR HACER DAÑOS AL PRODUCTO Y CAUSAR LESIONES A SU CUERPO.

- NOTA**
1. ESTE TRICICLO ES ADECUADO PARA NIÑOS DE 1. 5 - 5 AÑOS DE EDAD.
 2. NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO CUANDO ESTE EN USO.
 3. EVITE USAR EL VEHÍCULO EN O CERCA DEL UMBRAL, ESCALERAS O LUGARES IRREGULARES, PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES.
 4. EL NIÑO NO DEBE PESAR MAS DE 25 KGS, NO PERMITA EL EXCESO DE PESO.
 5. NO USE EL TRICICLO TERRENO INCLINADO, CAMINO O CALLE.
 6. NO PERMITA A UN NIÑO EMPUJAR EL TRICICLO CUANDO UN BEBE LO ESTÁ USANDO.
 7. BOLSAS DE PLÁSTICO PUEDEN SER PELIGROSAS. MANTÉNGALAS ALEJADAS DE LOS NIÑOS PARA EVITAR PELIGRO DE ASFIXIA. MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO.
 8. TOME EN CUENTA EL POSIBLE RIESGO RELACIONADO CON PARTES O BORDES AFILADOS.

- ADVERTENCIA**
1. MANTÉNGALO ALEJADO DE LA CALLE PARA VEHÍCULOS, MANTENGA A SUS NIÑOS BAJO VIGILANCIA.
 2. NO PERMITA QUE PARTES PEQUEÑAS SE METAN A LA BOCA.
 3. NO SOBRECARGUE, LA CAPACIDAD DE CARGA ES DE 25 KGS.
 4. RETIRE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO PARA EVITAR RIESGO DE ASFIXIA AL JUGAR.
 5. USE ESTE TRICICLO EN FORMA ADECUADA.

- MANTENIMIENTO**
1. LIMPIEZA: LIMPIE EL TRICICLO CON TELA SUAVE EN LUGAR DE CERA PARA AUTOMÓVIL O AGUA PARA EVITAR DAÑOS.
 2. ALMACENAMIENTO: MANTENGALO ALEJADO DEL FUEGO. HUMEDAD Y OTRAS AREAS DE ALTA TEMPERATURA.
 3. POR FAVOR INSPECCIONE LOS TORNILLOS PERIODICAMENTE PARA ASEGURARSE DE QUE NO ESTEN FLOJOS.

TRICICLO PARA NIÑOS

T306F6F



ESTA IMAGEN ES SOLO PARA REFERENCIA Y PUEDE VARIAR EN COMPARACIÓN CON PRODUCTO REAL:

PARTES DEL TRICICLO PARA NIÑOS



- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Ensamble de rueda frontal | 14. Tubo de barra de empuje hacia arrib |
| 2. Rueda frontal | 15. Conexion con empuñadura |
| 3. Horquilla delantera | 16. Tubo de respaldo trasero |
| 4. Guardalodos | 17. Tubo de barra de empuje hacia abajo |
| 5. Chasis Principal | 18. Asiento |
| 6. Recubrimiento | 19. Mango de fijación. |
| 7. Casquillo negro | 20. Cesta trasera |
| 8. Ensamble de Manillar | 21. Rueda trasera |
| 9. Barandilla | 22. Pedal |
| 10. Respaldo trasero | 23. Sistema de control de dirección |
| 11. Reposapié | 24. Tapa delantera |
| 12. Sombriilla | 25. Bolso de bebé |
| 13. Manillar | |

OPERACIÓN

Reposapie




- 1) El reposapié se puede plegar

Sombriilla



- 3) Posicione la sombrilla en los espacios laterales. Presione el botón rojo para poder ajustar, doblar y abrir como se muestra en la imagen a, b.

Barra de empuje



- 4) Coloque la barra de empuje hacia arriba en la barra de empuje hacia abajo.

Barandilla




- 2) Presione el botón para abrir la barandilla

INSTALACIÓN



①

- 5) Coloque el guardalodos en la horquilla frontal y fije con tornillo.




②

- 6) Coloque el manillar en la horquilla frontal y fije con con tornillo.




③

- 7) Ponga la cesta en su posición y rote el botón para fijar.



④

- 9) Introduzca el tubo de respaldo trasero en el tubo del asiento y fije con un tornillo. Ponga la barandilla de seguridad indicando hacia el respaldo trasero luego fíjela correctamente.



Llave



⑤

- 10) Coloque el asiento y use 2 tornillos bajo el asiento para fijarlo, luego ponga el tapizado del asiento. Presione el manillar, introduzca el casquillo y fíjelos.