


Outsunny

IN231100538V01_GL

842-324V00



EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES

Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT

Caros clientes,

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Please read all instructions carefully and keep this manual safe for future reference.

- Keep at least 6 feet away from all other articles during use.
- This fire pit is intended for outdoor use only.
- To be used to burn wood logs only. **DO NOT** burn coal, leaves, or other combustible materials in the fire pit.
- Not for use by children. Keep children and pets away from the fire pit.
- **CAUTION!** Please be careful when handling the fire pit, as the pit will be hot. Do not touch the hot fire pit with bare hands.
- Never leave the burning fire pit unattended, and always extinguish the fire completely before leaving the fire pit.
- Do not use near flammable or combustible objects or materials.
- When the fire pit is in use, the handle on the mesh screen can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker or an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
- Check local fire regulations and municipal by-laws for safe and legal use.
- Some parts may have sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- The metal may become extremely hot during and after use. Do not touch the metal or try to move the unit while hot.
- Keep children away from the unit while in use until the fire is extinguished and the metal has cooled.

- Do not use on wooden surfaces, decks, grass, near walls or flammable articles, or under overhead coverings.
- Use only the fuel type(s) specified in the instructions. Using other fuel types is dangerous and could cause injury.
- Do not overload the unit with fuel.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Return the product to the point of purchase.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ :

Veillez lire attentivement toutes les instructions et conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future.

- Gardez au moins 6 pieds de tous les autres articles pendant l'utilisation.
 - Ce foyer est destiné à une utilisation en extérieur uniquement.
 - À utiliser uniquement pour brûler des bûches de bois. NE PAS brûler de charbon, de feuilles ou d'autres matériaux combustibles dans le foyer.
 - Ne pas laisser les enfants l'utiliser. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés du foyer.
 - MISE EN GARDE! Soyez prudent lorsque vous manipulez le foyer car il sera chaud. Ne touchez pas le foyer brûlant à mains nues.
 - Ne laissez jamais le foyer en feu sans surveillance et éteignez toujours complètement le feu avant de quitter le foyer.
 - Ne pas utiliser à proximité d'objets ou de matériaux inflammables ou combustibles.
 - Lorsque le foyer est utilisé, la poignée du grillage peut atteindre des températures extrêmes pouvant causer des blessures graves à une main non protégée. Utilisez un tisonnier ou un gant ou un tampon résistant à la chaleur approprié lors de la manipulation.
 - Vérifiez les réglementations locales en matière d'incendie et les règlements municipaux pour une utilisation sûre et légale.
 - Certaines pièces peuvent avoir des arêtes vives. Porter des gants de protection si nécessaire.
 - Le métal peut devenir extrêmement chaud pendant et après utilisation. Ne touchez pas le métal et n'essayez pas de déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud. Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son utilisation jusqu'à ce que le feu soit éteint et que le métal ait refroidi.
-
- Ne pas utiliser sur des surfaces en bois, des terrasses, de l'herbe, près de murs ou d'articles inflammables, ou sous des revêtements aériens.
 - Utilisez uniquement le(s) type(s) de carburant spécifié(s) dans les instructions. L'utilisation d'autres types de carburant est dangereuse et peut entraîner des blessures.
 - Ne surchargez pas l'appareil avec du carburant.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et le contenu du matériel ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit. Retournez le produit au point de vente

Temps de montage estimé : 10 minutes

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea todas las instrucciones con atención y guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

- Durante el uso, mantenga al menos 6 pies de distancia de todos los demás artículos.
- Este foso de fuego está diseñado para uso al aire libre únicamente.
- Está diseñado sólo para quemar troncos de madera. No queme carbón, hojas u otros materiales combustibles en el foso de fuego.
- No debe ser utilizado por niños. Mantenga a los niños y las mascotas alejados del foso de fuego.
- **¡PRECAUCIÓN!** Tenga cuidado al manipular el foso de fuego, ya que estará caliente. No toque el foso de fuego caliente con las manos desnudas.
- Nunca deje el foso de fuego en llamas sin vigilancia y siempre apague el fuego por completo antes de dejar de usar el foso de fuego.
- No lo use cerca de objetos o materiales inflamables o combustibles.
- Cuando se usa el foso de fuego, la manija de la pantalla de malla puede alcanzar temperaturas extremas que pueden causar lesiones graves y quemaduras en una mano desprotegida. Utilice un hurgón o un adecuado guante o almohadilla resistente al calor cuando lo manipule.
- Consulte las regulaciones locales contra incendios y los estatutos municipales para asegurar el uso seguro.
- Algunas piezas pueden contener bordes afilados. Use guantes protectores si es necesario.
- El metal se calentará mucho durante el uso y se mantendrá caliente durante algún tiempo después de su uso. No toque el metal ni intente mover la unidad mientras esté caliente.
- Mantenga a los niños alejados de la unidad mientras esté en uso hasta que el fuego se extinga y el metal se haya enfriado.

- No lo use en superficies de madera, terrazas, césped, cerca de paredes o artículos inflamables, o debajo de cubiertas superiores.
- Únicamente utilice el tipo de combustible especificado en las instrucciones. El uso de otros tipos de combustible es peligroso y podría causar lesiones.
- No sobrecargue la unidad con combustible.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las piezas estén completas. Compare las piezas con la lista de empaque y la lista de hardware a continuación. Si falta alguna pieza o alguna pieza está dañada, no intente ensamblar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo Estimado de Montaje: 10 minutos.

SICHERHEITSWARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Halten Sie während des Gebrauchs einen Mindestabstand von 6 Fuß zu allen anderen Gegenständen ein.
- Diese Feuerstelle ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Darf nur zum Verbrennen von Holzscheiten verwendet werden. Verbrennen Sie KEINE Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Feuerstelle.
- NICHT für den Gebrauch durch Kinder geeignet. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fern.
- VORSICHT! Seien Sie bei der Handhabung der Feuerstelle bitte vorsichtig, da die Feuerstelle heiß ist. Berühren Sie die heiße Feuerstelle nicht mit bloßen Händen.
- Lassen Sie die brennende Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt, und löschen Sie das Feuer immer vollständig, bevor Sie die Feuerstelle verlassen.
- NICHT in der Nähe von entflammaren oder brennbaren Gegenständen oder Materialien verwenden.
- Wenn die Feuerstelle in Betrieb ist, kann der Griff am Maschendrahtgitter extreme Temperaturen erreichen, die an ungeschützten Händen schwere Verletzungen verursachen können. Verwenden Sie bei der Handhabung einen Schürhaken oder einen geeigneten hitzebeständigen Handschuh oder eine Unterlage.
- Prüfen Sie die örtlichen Brandschutzvorschriften und kommunalen Verordnungen für eine sichere und legale Nutzung.
- Einige Teile können scharfe Kanten haben. Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe.
- Das Metall kann während und nach dem Gebrauch sehr heiß werden. Berühren Sie das Metall nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät zu bewegen, wenn es heiß ist.
- Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Gerät fern, bis das Feuer gelöscht ist und das Metall abgekühlt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Holzflächen, Terrassen, Gras, in der Nähe von Wänden oder brennbaren Gegenständen oder unter Überdachungen.
- Verwenden Sie nur die in der Anleitung angegebene(n) Brennstoffart(en). Die Verwendung anderer Brennstoffarten ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
- Überladen Sie das Gerät nicht mit Brennstoff.

VORBEREITUNG

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind, bevor Sie mit dem Zusammenbau des Geräts beginnen. Vergleichen Sie die Teile mit der Packungsinhaltsliste und dem obigen Hardware-Inhalt. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen. Schicken Sie das Gerät an die Verkaufsstelle zurück.

Geschätzte Zusammenbauzeit: 10 Minuten.

AVVERTENZE E PRACAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente tutte le istruzioni e conservare questo manuale per riferimento futuro.

- Tenere almeno 2 piedi di distanza da tutti gli altri oggetti durante l'uso.
- Questo braciere è progettato solo per uso esterno.
- Da utilizzare solo per bruciare legna. Non bruciare carbone, foglie o altri materiali combustibili nel braciere.
- Non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dal braciere.
- **ATTENZIONE!** Si prega di fare attenzione quando si maneggia il braciere, poiché esso sarà caldo. Non toccare il braciere caldo con le mani nude.
- Non lasciare mai incustodito braciere acceso e spegnere sempre completamente il fuoco prima di lasciarlo incustodito.
- Non utilizzare vicino a oggetti o materiali infiammabili o combustibili.
- Quando il braciere è in uso, la maniglia sulla rete a maglie può raggiungere temperature estreme che possono causare lesioni gravi e ustioni a una mano non protetta. Utilizzare un attizzatoio o un guanto o un cuscinetto resistente al calore appropriato durante la manipolazione.
- Controllare le normative antincendio locali e le leggi municipali per un uso sicuro.
- Alcune parti possono contenere bordi taglienti. Indossare guanti protettivi se necessario.
- Il metallo diventerà estremamente caldo durante l'uso e manterrà il calore a lungo dopo l'uso. Non toccare il metallo e non cercare di spostare l'unità mentre è calda.
- Tenere i bambini lontani dall'unità durante l'uso finché il fuoco non si è spento e il metallo si è raffreddato.

- Non utilizzare su superfici in legno, ponti, erba, vicino a pareti o articoli infiammabili, o sotto panni sospesi.
- Utilizzare solo i tipi di combustibili specificati nelle istruzioni. L'utilizzo di altri tipi di combustibile è pericoloso e potrebbe causare lesioni.
- Non sovraccaricare l'unità con combustibile.


PREPARAZIONE

Prima di iniziare l'assemblaggio del prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano presenti. Confrontare le parti con la lista nella confezione e il contenuto dei componenti. Se una parte è mancante o danneggiata, non tentare di montare il prodotto. Restituire il prodotto al punto vendita.


Tempo di montaggio stimato: 10 minuti.

PARTS

A x 1



B x 4



C x 4



D x 4



E x 4




G x 1



I x 1



K x 1



L x 1



HARDWARE

F x40
+1(spare)

H x 1



J x 2



EN Do not tighten bolts fully until all parts are connected!

FR Ne serrez pas les boulons à fond tant que toutes les pièces ne sont pas connectées!

ES No apriete los tornillos completamente hasta que todas las partes están conectadas!

PT Não apertar completamente os parafusos até que todas as peças estejam encaixadas!

DE Ziehen Sie die Schrauben erst fest an, wenn alle Teile verbunden sind!

IT non serrare completamente i bulloni fino a tutte le parti non sono ancora collegate!

NOTE




Fig.1

EN_Attach Legs (B) to the Fire Bowl (A) by using Bolts (F). Finger Tighten and do not fully tighten all bolts. (View Fig.1)

FR_Fixez les pieds (B) au bol à feu (A) à l'aide des boulons (F). Serrer au doigt et ne pas serrer à fond tous les boulons. (Voir Fig.1)

ES_Fije las patas (B) a la cámara de combustión (A) con los pernos (F). Apriete con los dedos y no apriete completamente todos los pernos. (Ver Fig.1)

PT_Fixe as pernas (B) à taça de incêndio (A) utilizando os parafusos (F). Aperte com os dedos e não aperte totalmente todos os parafusos. (Ver Fig.1)

DE_Befestigen Sie die Beine (B) mit den Schrauben (F) an der Feuerschüssel (A). Ziehen Sie alle Schrauben mit den Fingern an und ziehen Sie sie nicht ganz fest. (Siehe Abb.1)

IT_Fissare le gambe (B) al focolare (A) utilizzando i bulloni (F). Stringere con le dita e non serrare completamente tutti i bulloni. (Vedi Fig. 1)




Fig.2

- EN**_Connect Ring Bars (C) be a round circle. (View Fig.2)
FR_Relier les barres de l'anneau (C) pour former un cercle. (Voir Fig.2)
ES_Conecte las barras de anillo (C) ser un círculo redondo. (Ver Fig.2)
PT_Ligar as barras do anel (C) para obter um círculo redondo. (Ver Fig.2)
DE_Verbinden Sie die Ringstangen (C) zu einem runden Kreis. (Siehe Abb.2)
IT_Collegare le barre ad anello (C) come un cerchio rotondo. (Vedi Fig.2)




Fig.3

EN_Attach Support Bars (D) to Legs (B) by using Bolts (F) to hold assembled Ring (C).
Tighten all the bolts accordingly with the provided Allen Wrench until all pieces fit together securely. (View Fig.3)

FR_Fixez les barres de support (D) aux pieds (B) en utilisant les boulons (F) pour maintenir l'anneau assemblé (C).
Serrez tous les boulons à l'aide de la clé Allen fournie jusqu'à ce que toutes les pièces s'emboîtent solidement. (Voir Fig.3)

ES_Fije las barras de soporte (D) a las patas (B) utilizando pernos (F) para sujetar el anillo montado (C).
Apriete todos los pernos como corresponda con la llave Allen suministrada hasta que todas las piezas encajen firmemente. (Ver Fig.3)

PT_Fixe as barras de suporte (D) às pernas (B), utilizando os parafusos (F) para segurar o anel montado (C).
Aperte todos os parafusos em conformidade com a chave Allen fornecida até que todas as peças se encaixem firmemente. (Ver Fig.3)

DE_Befestigen Sie die Stützstangen (D) an den Beinen (B), indem Sie die Schrauben (F) verwenden, die den zusammengebauten Ring (C) halten.
Ziehen Sie alle Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel fest, bis alle Teile sicher zusammenpassen. (Siehe Abb.3)

IT_Fissare le barre di supporto (D) alle gambe (B) utilizzando i bulloni (F) per tenere l'anello assemblato (C).
Serrare tutti i bulloni con la chiave a brugola in dotazione fino a quando tutti i pezzi si incastrano saldamente. (Vedi Fig. 3)




Fig.4

EN Screw Bolts (F) into holes of the Fire Bowl (A) by hand. Hang and insert Tabletops (E) to Bolts (F) and make sure tabletops in one plane and circle. Then tighten all of Bolts (F) and make sure the tabletop be fixed. (View Fig.4)

FR Visser à la main les boulons (F) dans les trous du bol à feu (A). Accrochez et insérez les plateaux (E) dans les boulons (F) et assurez-vous que les plateaux sont dans un plan et un cercle. Ensuite, serrez tous les boulons (F) et assurez-vous que le plateau est fixé. (Voir Fig.4)

ES Atornille a mano los pernos (F) en los orificios del cuenco de fuego (A). Cuelgue e inserte los tableros (E) en los pernos (F) y asegúrese de que los tableros estén en un plano y un círculo. A continuación, apriete todos los pernos (F) y asegúrese de que el tablero quede fijo. (Ver Fig.4)

PT Aparafusar manualmente os parafusos (F) nos orifícios da taça de fogo (A). Pendure e insira os tampos das mesas (E) nos parafusos (F) e certifique-se de que os tampos das mesas estão num plano e num círculo. Em seguida, aperte todos os parafusos (F) e certifique-se de que o tampo da mesa está fixo. (Ver Fig.4)

DE Schrauben Sie die Bolzen (F) von Hand in die Löcher der Feuerschale (A). Hängen Sie die Tischplatten (E) in die Bolzen (F) ein und achten Sie darauf, dass die Tischplatten in einer Ebene und einem Kreis liegen. Ziehen Sie dann alle Schrauben (F) an und stellen Sie sicher, dass die Tischplatte fixiert ist. (siehe Abb.4)

IT Avvitare a mano i bulloni (F) nei fori della ciotola del fuoco (A). Agganciare e inserire i piani d'appoggio (E) ai bulloni (F) e assicurarsi che i piani d'appoggio siano su un piano e in cerchio. Quindi stringere tutti i bulloni (F) e assicurarsi che il piano sia fissato. (Vedi Fig. 4)




Fig.5

EN_ Insert Support Pole (L) into Pole of the Fire Bowl (A). Connect BBQ Holder (K) onto Support Pole (L), Put BBQ Grill (I) onto the BBQ Holder (K), Tighten Butterfly Screw (J) to adjust height of BBQ Holder (K). (View Fig.5)

FR_ Insérer le poteau de soutien (L) dans le poteau du bol à feu (A). Connecter le support de barbecue (K) au poteau de soutien (L), placer la grille de barbecue (I) sur le support de barbecue (K), serrer la vis papillon (J) pour ajuster la hauteur du support de barbecue (K) (voir Fig.5).

ES_ Inserte el poste de soporte (L) en el poste del recipiente para el fuego (A). Conecte el soporte de la barbacoa (K) en el poste de soporte (L), coloque la parrilla de la barbacoa (I) en el soporte de la barbacoa (K), apriete el tornillo de mariposa (J) para ajustar la altura del soporte de la barbacoa (K). (Ver Fig.5).

PT_ Insira o poste de suporte (L) no poste da taça de fogo (A). Ligue o suporte para BBQ (K) ao poste de suporte (L), coloque o grelhador para BBQ (I) no suporte para BBQ (K), aperte o parafuso borboleta (J) para ajustar a altura do suporte para BBQ (K). (Ver Fig.5)

DE_ Stecken Sie den Stützpfeiler (L) in den Pfeiler der Feuerschale (A). Verbinden Sie den Grillhalter (K) mit dem Stützpfeiler (L), setzen Sie den Grill (I) auf den Grillhalter (K), ziehen Sie die Schmetterlingsschraube (J) an, um die Höhe des Grillhalters (K) einzustellen (siehe Abb. 5).

IT_ Inserire il palo di sostegno (L) nel palo del focolare (A). Collegare il supporto del barbecue (K) al palo di sostegno (L), collocare la griglia del barbecue (I) sul supporto del barbecue (K), stringere la vite a farfalla (J) per regolare l'altezza del supporto del barbecue (K) (vedere fig. 5).

US

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
Fabriqué en Chine

UK

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

FR

ADRESSE D'IMPORTATION:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

ES

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

PT

SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

ADRESSE DES IMPORTEURS:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA