

PawHut

IN221100856V01_GL

D00-108



EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_ IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.


DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.


IT_ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

1. For pets only.
2. Do not leave pet in stroller unattended.
3. Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
4. The maximum weight capacity is 60lbs.
5. Max load weight of storage basket: 3.3lbs.
6. Do not hang or place anything heavy on the handle that the stroller becomes prone to tipping over backwards.
7. Do not use any component not supplied by manufacturer.
8. Excessive load weight may cause a hazardous unstable condition to exist.



Cleaning and maintenance:

1. Unsnap button on stroller;
2. Take apart the canopy;
3. Take out the cushion;
4. Wipe stroller slightly.






1. To open stroller: release the folding hook as the picture shown, lift the handlebar, unfold the stroller and make sure both joints locked.



2. Assemble the front wheel: insert the axle of the wheel into the hole TILL A SOUND "CLICK" as picture 2-1.
Disassemble the front wheel: press the metal clip button as picture 2-2 by one hand and remove the wheel by the other hand.




Assemble the rear wheel



Insert the wheel into the hole on the axle till a sound "click" as picture 3-1. And insert tube leg into wheel connector till "click" sound as picture 3-2.

Disassemble the rear wheel:


Press the button and remove the rear wheel as picture 3-1.




4. To attach footboard: attach footboard position to bottom and tighten screws.




5. To attach cup holder: aim at the stake on the handle tube and fix the cup holder.



6. To step the brake pole down to stop the stroller, and lift it up to release the brake.



7. Fasten the safety leash with the pet collar.





8. Fold the stroller: unzip the canopy window first, then press the folding button as arrow direction to fold the stroller and fasten the folding hook.

- 1) Pour les animaux domestiques uniquement.
2. ne pas laisser l'animal dans la poussette sans surveillance.
3. Toujours appliquer le frein lorsque la poussette est à l'arrêt.
- 4 La capacité de poids maximale est de 60lbs.
5. poids maximum du panier de rangement : 3.3lbs.
6. ne pas accrocher ou placer quelque chose de lourd sur la poignée pour éviter que la poussette ne bascule vers l'arrière.
7. ne pas utiliser de composants non fournis par le fabricant.
8. Un poids excessif de la charge peut entraîner une instabilité dangereuse.


Nettoyage et entretien :

1. débloquer le bouton de la poussette ;
2. démonter la capote
3. retirer le coussin ;
4. essuyer légèrement la poussette.






1. pour ouvrir la poussette : détacher le crochet de pliage comme indiqué sur l'image, soulever le guidon, déplier la poussette et s'assurer que les deux articulations sont verrouillées.




2-1



2-1

2. monter la roue avant : insérer l'axe de la roue dans le trou jusqu'à ce qu'un "CLIC" se fasse entendre, comme sur l'image 2-1.
Démonter la roue avant : appuyer d'une main sur le bouton du clip métallique (photo 2-2) et retirer la roue de l'autre main.




Assembler la roue arrière


Insérer la roue dans le trou de l'essieu jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre, comme sur l'image 3-1, et insérer la jambe du tube dans le connecteur de la roue jusqu'à ce qu'un "clic" se fasse entendre, comme sur l'image 3-2.

Démonter la roue arrière :


Appuyer sur le bouton et retirer la roue arrière comme sur l'image 3-1.




4. pour fixer le pied de lit : fixer la position du pied de lit au fond et serrer les vis.




5. pour fixer le porte-gobelet : viser le piquet sur le tube de la poignée et fixer le porte-gobelet.



6. Pour arrêter la poussette, il faut abaisser la barre de freinage et la relever pour desserrer le frein.



7. Attachez la laisse de sécurité au collier de l'animal.





8. plier la poussette : dézipper d'abord la fenêtre de la capote, puis appuyer sur le bouton de pliage dans le sens de la flèche pour plier la poussette et attacher le crochet de pliage.

1. Sólo para mascotas.
2. No deje a su mascota desatendida en el cochecito.
3. Ponga siempre el freno cuando el cochecito esté parado.
4. La capacidad máxima de peso es de 60 libras.
5. Peso máximo de la cesta portaobjetos: 3.3lbs.
6. No cuelgue ni coloque nada pesado en el asa para evitar que el cochecito vuelque hacia atrás.
7. No utilice ningún componente no suministrado por el fabricante.
8. 8. Un peso de carga excesivo puede provocar una situación de inestabilidad peligrosa.



Limpieza y mantenimiento

1. Desenganche el botón del cochecito;
2. Desmonte la capota;
3. Saque el cojín;
4. Limpie ligeramente el cochecito.






1. Para abrir el cochecito: suelte el gancho de plegado como se muestra en la imagen, levante el manillar, despliegue el cochecito y asegúrese de que ambas articulaciones estén bloqueadas.



2. Monte la rueda delantera: inserte el eje de la rueda en el orificio HASTA QUE SE OIGA UN "CLIC" como en la imagen 2-1.

3. Desmonte la rueda delantera: presione con una mano el botón del clip metálico como en la imagen 2-2 y retire la rueda con la otra mano.




Montaje de la rueda trasera



Inserte la rueda en el orificio del eje hasta que suene un "clic" como en la imagen 3-1. Inserte la pata del tubo en el conector de la rueda hasta que suene un "clic" como en la imagen 3-2.

Desmonte la rueda trasera:


Pulse el botón y retire la rueda trasera como se muestra en la imagen 3-1.




4. Para fijar el estribo: fije la posición del estribo a la parte inferior y apriete los tornillos.




5. Para fijar el portavasos: apunte a la estaca del tubo del manillar y fije el portavasos.



6. Para pisar el freno, baje la barra para detener el cochecito y levántela para soltar el freno.



7. Sujete la correa de seguridad con el collar para mascotas.





8. Pliegue el cochecito: primero abra la ventana de la capota, después pulse el botón de plegado en la dirección de la flecha para plegar el cochecito y fije el gancho de plegado.

1. apenas para animais de estimação.
2. Não deixar o animal de estimação no carrinho de bebé sem vigilância.
3. Sempre que o carrinho de passeio estiver parado, accionar o travão.
4. A capacidade máxima de peso é de 60lbs.
5. Peso máximo de carga do cesto de armazenamento: 3,3lbs.
6. Não pendurar ou colocar nada pesado sobre a pega que o carrinho de passeio fique propenso a tombar para trás.
7. Não utilizar nenhum componente não fornecido pelo fabricante.
8. O peso excessivo da carga pode causar a existência de uma condição perigosa de instabilidade.


Limpeza e manutenção:

1. Botão de desembaciar no carrinho de bebé;
2. Desmontar o dossel;
3. desmontar a almofada;
4. Limpar ligeiramente o carrinho de bebé.






1. para abrir o carrinho de bebê: soltar o gancho dobrável conforme a figura, levantar o guidador, desdobrar o carrinho de bebê e certificar-se de que ambas as juntas estão bloqueadas.




2-1



2-1

2. montar a roda dianteira: inserir o eixo da roda no furo TILLA SOUND "CLICK" como figura 2-1.

Desmontar a roda dianteira: premir o botão de metal como figura 2-2 com uma mão e remover a roda com a outra mão.




Montar a roda traseira


Inserir a roda no orifício do eixo até um som "click" como figura 3-1.e inserir a perna do tubo no conector da roda até um som "click" como figura 3-2.

Desmontar a roda traseira:


Premir o botão e remover a roda traseira como figura 3-1.




4. Para fixar o rodapé: fixar a posição do rodapé no fundo e apertar os parafusos.




5. para fixar o porta-copos: apontar para a estaca no tubo da pega e fixar o porta-copos.



6. Descer o poste de travão para parar o carrinho, e levantá-lo para cima para libertar o travão.



7. Apertar a trela de segurança com a coleira do animal de estimação.





8. Dobrar o carrinho de bebé: abrir primeiro a janela do dossel, depois premir o botão dobrável como direcção da seta para dobrar o carrinho de bebé e prender o gancho dobrável.

1. nur für Haustiere.
2. lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Kinderwagen.
3. immer die Bremse betätigen, wenn der Kinderwagen stillsteht.
4. die maximale Gewichtskapazität ist 60lbs.
5. maximales Gewicht des Ablagekorbs: 3,3 lbs.
- 6) Hängen Sie keine schweren Gegenstände an den Griff, damit der Kinderwagen nicht nach hinten kippt.
7. verwenden Sie keine Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.
8. Übermäßiges Gewicht kann zu einer gefährlichen Instabilität führen.



Reinigung und Wartung:

1. den Druckknopf am Kinderwagen lösen;
2. nehmen Sie das Verdeck ab;
3. nehmen Sie das Kissen heraus;
4. wischen Sie den Kinderwagen leicht ab.






1. zum Öffnen des Kinderwagens: Lösen Sie den Klapphaken wie abgebildet, heben Sie den Lenker an, klappen Sie den Kinderwagen auf und stellen Sie sicher, dass beide Gelenke verriegelt sind.



2. montieren Sie das Vorderrad: Stecken Sie die Achse des Rades in das Loch, bis ein "KLICK" ertönt (Abbildung 2-1).
 Demontieren Sie das Vorderrad: Drücken Sie mit einer Hand auf den Knopf des Metallclips (Abbildung 2-2) und entfernen Sie das Rad mit der anderen Hand.




Montieren Sie das Hinterrad



Stecken Sie das Rad in das Loch auf der Achse, bis ein "Klick" ertönt (Bild 3-1), und stecken Sie den Schlauch in den Radanschluss, bis ein "Klick" ertönt (Bild 3-2).

Demontieren Sie das Hinterrad:


Drücken Sie den Knopf und entfernen Sie das Hinterrad wie in Abbildung 3-1.




4. zur Befestigung des Trittbretts: Befestigen Sie das Trittbrett am Boden und ziehen Sie die Schrauben fest.




5. zum Anbringen des Becherhalters: zielen Sie auf den Pflock am Griffrohr und befestigen Sie den Becherhalter.





7. Befestigen Sie die Sicherheitsleine mit dem Halsband für Haustiere.





8. falten Sie den Kinderwagen: öffnen Sie zuerst das Verdeckfenster, drücken Sie dann die Falttaste in Pfeilrichtung, um den Kinderwagen zu falten und befestigen Sie den Falthaken.

1. Solo per animali domestici.
2. Non lasciare l'animale nel passeggino incustodito.
3. Azionare sempre il freno quando il passeggino è fermo.
4. La capacità massima di peso è di 60 libbre.
5. Peso massimo del cestino portaoggetti: 3,3 libbre.
6. Non appendere o posizionare oggetti pesanti sul manico, in modo che il passeggino possa ribaltarsi all'indietro.
7. Non utilizzare componenti non forniti dal produttore.
8. Un peso eccessivo può causare una condizione di instabilità pericolosa.


Pulizia e manutenzione:

1. Sganciare il pulsante del passeggino;
2. Smontare la capottina;
3. Estrarre il cuscino;
4. Pulire leggermente il passeggino.






1. Per aprire il passeggino: sganciare il gancio di chiusura come mostrato nell'immagine, sollevare il manubrio, aprire il passeggino e assicurarsi che entrambi i giunti siano bloccati.




2-1



2-1

2. Montare la ruota anteriore: inserire l'asse della ruota nel foro fino a quando non si sente un "CLICK" come in figura 2-1.
Smontare la ruota anteriore: premere con una mano il pulsante della clip metallica come in figura 2-2 e rimuovere la ruota con l'altra mano.




Assemblaggio della ruota posteriore



Inserire la ruota nel foro sull'assale fino al suono "click" come in figura 3-1.
Inserire la gamba del tubo nel connettore della ruota fino al suono "click" come in figura 3-2.

Smontare la ruota posteriore:


Premere il pulsante e rimuovere la ruota posteriore come in figura 3-1.




4. Per fissare la pedana: fissare la posizione della pedana al fondo e stringere le viti.




5. Per fissare il portabicchieri: puntare il picchetto sul tubo della maniglia e fissare il portabicchieri.



6. Per abbassare l'asta del freno per arrestare il passeggino e sollevarla per rilasciare il freno.



7. Fissare il guinzaglio di sicurezza con il collare per animali.



8. Ripiegare il passeggino: aprire prima la finestra della cappottina, quindi premere il pulsante di piegatura come indicato dalla freccia per piegare il passeggino e fissare il gancio di chiusura.

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US


 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:


CA

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK


 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR


 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE


 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT


 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES


 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

PT

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr