



1. Internes Zelt * 1 Externes Zelt *
1 Externer Beutel * 1 Faserstab
* 3 Bodennagel * 15



2. Legen Sie das interne Zelt
horizontal. Bitte legen Sie
den Faserstab in die Mitte der
Rohrhülse



3. Setzen Sie den
Vierwinkel-Nadelring in die
Rohrhülse ein



4. Bitte hängen Sie den
Kunststoffhaken an den
Faserstab



5. Bitte befestigen Sie vier Ecknägel, das interne Zelt wie in der
Abbildung gezeigt



6. Bitte legen
Sie das externe
Zelt an



7. Führen Sie den Faserschlauch
in das Luftloch an der Rohrhülse
ein



8. Hängen Sie das elastische
Seil des externen Zelts an
den Nadelring



9. Hängen Sie den Haken an geeigneter Stelle am Rand des
MobilzELTS in die Radnabe

