

PawHut

INdab026V01_UK_DE

D00-129



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


D00-129



- | | |
|------------------|------------------|
| ① Handle | ⑤ Storage basket |
| ② Folding button | ⑥ Front wheel |
| ③ Canopy | ⑦ Rear wheel |
| ④ Pet carrier | ⑧ Buckle |


ASSEMBLY STEPS

STEP1:



Take out the stroller and all components from the carton. Release the locking latch as picture 1-1. Unfold stroller till a sound “click” to secure as picture 1-2. Lift up push handle as picture 1-3

STEP2:



Assemble front wheels: Attach each wheel onto the wheel axle till a sound “click” as picture 2-1 .


Disassemble front wheels: Pull the plastic button as picture 2-1 shown by one hand and take off the wheel by the other hand.

STEP3:



Install rear wheels to rear legs until it clicks into place.

STEP4:



Unfold the stay tubes to both ends until it held by rivets on bottom board and zip it up.

STEP5:



Fix the front end of pet carrier on frame first, and then press the button on rear end to fix the whole pet carrier. (P.S.: Operate in reverse to remove pet carrier as image 5-2.)

Canopy



Open and close canopy by plastic button as picture.

Brake




Step on the brake to stop the stroller and lift it up to release the stroller.

Safety belt



Please tie safety leashes with pet's chain when pet in the stroller.

Folding stroller



Press down the round buttons on both sides to fold the handle first as picture 8-1.

Pull the folding buttons on both sides at the same time to fold the frame.

WARNING:

-  1. For pets only.
-  2. Do not leave pet in stroller unattended.
-  3. Always apply the brake whenever the stroller is stationary.
-  4. The maximum weight capacity is 15kg.
-  5. Do not use any component not supplied by manufacturer.

Cleaning and maintenance:

1. Unsnap button on stroller;
2. Take apart the canopy;
3. Take out the cushion;
4. Wipe stroller slightly.

D00-129



1 Handhaben

2 Klappset

3 Überdachung

4 Träger
Tiere

5 Aufbewahrungskorb


6 Vorderrad

7 Hinterrad

8 Schleife

MONTAGESCHRITTE


SCHRITT 1:



Nehmen Sie den Haustierwagen und alle Komponenten aus dem Karton. Lösen Sie die Verriegelungsbügel, wie in Abbildung 1-1 dargestellt.

Klappen Sie den Haustierwagen auf, bis ein lautes „Klick“ ertönt, um ihn zu sichern gemäß Abbildung 1-2. Heben Sie Wagengriff wie in Abbildung 1-3 dargestellt an

SCHRITT 2:



Montieren Sie die Vorderräder: Montieren Sie jedes Rad auf die Radachse, bis ein „Klick“ ertönt, gemäß Abbildung 2-1


Montieren Sie die Vorderräder ab: Ziehen Sie den Kunststoffknopf wie in Abbildung 2-1 gezeigt mit einer Hand und nehmen Sie das Rad mit der anderen Hand ab.

SCHRITT 3:




Montieren Sie die Hinterräder an den Hinterbeinen, bis sie einrasten.

SCHRITT 4:



4-1



4-2



4-3

Klappen Sie die Scherenrohre an beiden Enden auf, bis sie von den Nieten am Bodenbrett gesichert sind, und schließen Sie den Reißverschluss.

SCHRITT 5:



Befestigen Sie zuerst das vordere Ende des Haustierträgers am Rahmen, und drücken Sie dann den Knopf am hinteren Ende, um den gesamten Haustierträger zu befestigen.

(P.S.: Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor, um den Haustierträger zu entfernen (siehe Abbildung 5-2))

Vordach



Öffnen und schließen Sie das Verdeck mit dem Kunststoffknopf wie abgebildet.

Bremse




Treten Sie auf die Bremse, um den Haustierwagen anzuhalten, und lösen Sie sie, um den Haustierwagen zu lösen.

Sicherheitsgurt



Bitte binden Sie Sicherheitsleinen an die Kette des Haustiers, wenn sich das Haustier im Haustierwagen befindet.

Faltbarer Haustierwagen



Drücken Sie die runden Knöpfe auf beiden Seiten nach unten, um den Griff zuerst zu falten, wie in Abb. 8-1 dargestellt.

Ziehen Sie an den Faltnöpfen auf beiden Seiten gleichzeitig, um den Rahmen zu falten.

WARNUNG:

-  1. Nur für Haustiere.
-  2. Lassen Sie Ihr Haustier nicht unbeaufsichtigt im Wagen.
-  3. Ziehen Sie immer die Bremse an, wenn der Wagen stillsteht.
-  4. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 15 kg.
-  5. Verwenden Sie keine Komponenten, die nicht vom Hersteller geliefert wurden.

Reinigung und Pflege:

1. Lösen Sie die Taste am Wagen;
2. Nehmen Sie das Verdeck auseinander;
3. Nehmen Sie das Kissen heraus;
4. Wischen Sie den Wagen leicht ab.