

ELEKTRO-MOTORRAD FÜR KINDER



Bedienungsanleitung mit Montageanleitungen

Stile und Farben können variieren.

In China hergestellt.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen sowie Anweisungen zur Montage, Verwendung und Wartung.

Das Fahrzeug muss von einem Erwachsenen zusammengestellt werden, der die Anweisungen in dieser Anleitung gelesen und verstanden hat.

Halten Sie die Packung von Kindern fern und entsorgen Sie sie vor dem Gebrauch ordnungsgemäß.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Über den Kauf Ihres neuen Ride-On.

Diese Fahrt wird Ihrem Kind viele Kilometer Freude bereiten. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu ermöglichen, bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Fahrzeugs und seines Fahrers zu verbessern.

SPEZIFIKATIONEN:

Batterie	6V4AH*1	
Aufladegeraet	6V500mA	

Geeignetes Alter: 37-96 Monate

Belastbarkeit: unter 30kg

Geschwindigkeit: 3km / h

Fahrzeuggröße: 106 × 64 × 51 cm

Stromweg: Aufladung


Ladezeit: 8-12 Stunden

Stückliste | 2

TEILN R.	TEILNAME	Anzahl (Stück)	BEMERKUNGEN
1	Fahrzeugkarosserie	1	
2	Sitz	1	
3	Vordergabel	1	
4	Gesichtsschutz	1	
5	Kotflügel vorne	1	
6	Absorberrohr	2	
7	Seitenrad	1	
8	Vorderrad	1	
9	Reifenabdeckung	2	
10	Bremse	2	
11	Fußplatte	2	
12	Fußplatte Achse	1	
13	Vorderachse	1	
14	Schraube Ø4x12	6	
15	Ø10 Kontermutter	5	
16	Unterlegscheibe Ø10	2	
17	Ø8 Sicherungsmutter	2	
18	M10X190 Schraube	1	
19	M5X16-Maschinenschraube	1	
20	Steckschlüssel	2	
21	Ladegerät	1	
22	Schlüssel	1	

Teilediagramm | 3

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle



Vor der Montage | 4



WARNUNG!

- **Erstickungsgefahr** - Kleinteile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Das Produkt enthält Kleinteile, halten Sie Kinder von der Montage fern.
- **Die Montage durch einen Erwachsenen ist ERFORDERLICH.**
- Entfernen Sie immer Schutzmaterial und Polybeutel und entsorgen Sie diese vor der Montage.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf „AUS“ steht, bevor Sie den Aufsatz montieren.
- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 bis 6 Stunden auf.
- Montagewerkzeuge erforderlich:



Schraubendreher
(nicht enthalten)




Schlüssel



Steckschlüssel


INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Verschiedene Arten von Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Verbrauchte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



1. Setzen Sie den vorderen Kotflügel an der Vorderradgabel an.


2. Setzen Sie vier Schrauben $\varnothing 4 \times 12$ ein und ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher fest.




3. Montieren Sie den Gesichtsschutz an den Gabelrohren.

4. Führen Sie eine Schraube $\varnothing 4 \times 12$ durch das vordere Kotflügel und in das vordere Gabelrohr ein und ziehen Sie sie auf beiden Seiten mit einem Schraubendreher

1. Schieben Sie die Absorberrohre auf vordere Gabelrohre.
2. Schieben Sie die Bremsen zur Vorderradgabel Rohre.




Befestigen Sie das Vorderrad | 7



1. Ziehen Sie **eine Sicherungsmutter Ø10** am Ende der Vorderachse an.
 2. Schieben Sie **eine Ø10-Scheibe** auf die Vorderachse.
 3. Führen Sie die Vorderachse durch das Loch in der Vorderradgabel und schieben Sie **die Radabdeckung** zur Vorderachse.
 4. Schieben Sie ein **Vorderrad** auf die Vorderachse.
 5. Schieben Sie eine **Radabdeckung** auf die Vorderachse.
 6. Drücken Sie die vordere Achse, bis sie durch das Loch auf der anderen Seite der Vordergabel geht. Schieben Sie eine **Ø10-Scheibe** auf die vordere Achse.
 7. Ziehen Sie eine **Sicherungsmutter Ø10** mit einem Steckschlüssel am Ende der Vorderachse an.
- HINWEIS:** Mit einem zusätzlichen Steckschlüssel wird die Kontermutter auf der anderen Seite der Vorderachse gehalten, während die Kontermutter auf der anderen Seite festgezogen wird.

Befestigen Sie das Seitenrad | 8

Untersicht



Fahrzeugkarosserie auf den Kopf stellen.

1. Montieren Sie das Seitenrad an der Fahrzeugkarosserie.

2. Ziehen Sie zwei **Sicherungsmuttern Ø8** an, um sie mit einem Schraubenschlüssel zu sichern.

Befestigen Sie die Fußplatten | 9

1. Ziehen Sie eine $\varnothing 10$ -Sicherungsmutter an einem Ende des Fußes an


Plattenachse mit einem Steckschlüssel.

2. Schieben Sie eine Fußplatte (größeres Ende heraus) auf den Fuß

Platte Alxe. Setzen Sie die Fußplattenachse in das Loch ein

Stellen Sie sicher, dass an der Fahrzeugkarosserie das quadratische Ende des

Fußplatte in die Nut am Fahrzeug eingesetzt



Werkzeuge benötigt:


Steckschlüssel x2

3. Schieben Sie eine **Fußplatte** von der anderen Seite der Fahrzeugkarosserie auf die Fußplattenachse.


4. Ziehen Sie eine **Sicherungsmutter $\varnothing 10$** mit einem Steckschlüssel am Ende der Fußplattenachse an.

HINWEIS: Mit einem zusätzlichen Steckschlüssel wird die Kontermutter auf der anderen Seite der Vorderachse gehalten, während die Kontermutter auf der anderen Seite festgezogen wird.


Befestigen Sie den Lenker | 10



1. Plug the sound unit connectors into each other. Plug the power supply connectors into each other.
2. Fit the handle bar assembly to the vehicle body.
3. Insert the M10x190 bolt through the hole on handbar assembly, the hole on vehicle body, and out through the hole on the bottom of handbar assembly.
4. Tighten a **Ø10 lock nut** to the end of the bolt with a socket spanner.



Oberansicht



1. Remove the screw on the top of the seat with a screwdriver, and lift to remove it.
2. Plug the red wire connector on the vehicle body into the terminal on battery. Replace the seat.



WARNUNG!

VERMEIDEN SIE VERLETZUNGEN UND DEN TOD:

- Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt. **DIREKTE ERWACHSENE ÜBERWACHUNG IST ERFORDERLICH. Halten Sie das Kind immer im Blick, wenn sich ein Kind im Fahrzeug befindet.**
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da zur Vermeidung von Stürzen oder Kollisionen, die den Benutzer oder Dritte verletzen könnten, Kenntnisse erforderlich sind.
- Schutzausrüstung sollte getragen werden.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, an oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, in Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe.
- Setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Nicht im Verkehr verwenden.
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Das maximale Benutzergewicht beträgt 30 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse.

Regeln für sicheres Fahren

- Lassen Sie Kinder nur innerhalb sicherer Fahrbereiche fahren:
 - Nicht auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Wie in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben. Das Fahrzeug nur tagsüber oder in einem gut beleuchteten Bereich betreiben.
- Es ist verboten, den Stromkreis zu wechseln oder andere elektrische Teile hinzuzufügen
- Prüfen Sie die Kabel und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in ihrer Nähe befinden, wenn sich das Fahrzeug bewegt.



Verwenden Sie das Fahrzeug **NUR** auf allgemeinem Boden!

Verwenden Sie das Fahrzeug **NICHT** auf dem Rasenplatz!




1. **Power Switch:** Turns the vehicle on and off.

2. **Forward button:** • To move the product forward, press the button down.

• To brake or slow down, release pressure from the button.

PLAYER (WENN AUSGESTATTET)



A. **Digitalvoltmeter:** Überprüfen Sie die Restladung Ihrer Batterie, siehe Seite 15.

B. **Englischlernmodus**

C. **Storytelling-Modus**

D. **Kinderreim-Gesangsmodus**

E. **Erhöhen Sie die Lautstärke**

F. **Lautstärke verringern**

G. **TF (Micro SD) -Kartensteckplatz:** Lassen Sie das Audio von Ihrer TF-Karte wiedergeben durch die Fahrzeuglautsprecher.

H. **Geräteeingang 1:** Lassen Sie den Ton von Ihrer tragbaren Musik zuüber die Fahrzeuglautsprecher abgespielt werden.

I. **Geräteeingang 2:** Ermöglicht die Wiedergabe von Audio von Ihrem tragbaren Gerät die Fahrzeuglautsprecher.

J. **Ladeeingangsbuchse.**



WARNUNG!

Nur ein Erwachsener kann die Batterie laden und neu laden!

- VERMEIDEN SIE FEUER UND STROMSCHLAG:

- Verwenden Sie den einzigen aufladbaren Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Fahrzeug geliefert wurden. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann ein Feuer oder eine Explosion verursachen.

- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für andere Produkte. Überhitzung, Feuer oder Explosion können auftreten.

- NIEMALS das elektrische Schaltungssystem ändern. Eingriffe in das elektrische System können einen Schlag, einen Brand oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.

- Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batterieklemmen. Feuer oder Explosion können auftreten.

- Lassen Sie keine Flüssigkeit in die Batterie oder deren Komponenten.

- Beim Laden entstehen explosive Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von Hitze oder brennbaren Materialien. Laden Sie den Akku NUR an einem gut belüfteten Ort auf.

- Nehmen Sie den Akku NIEMALS an den Kabeln oder am Ladegerät auf. Die Batterie kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Nehmen Sie den Akku NUR am Gehäuse auf.

- Laden Sie den Akku NUR an einem trockenen Ort auf.

- Batteriepole, Terminals und zugehöriges Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die bekanntermaßen Krebs und Fortpflanzungsschäden verursachen. Nach der Handhabung die Hände waschen.

- Öffnen Sie den Akku nicht. Batterie enthält Bleisäure und andere giftige und ätzende Materialien.

- Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Gehäuse können einen elektrischen Schlag verursachen.

- Nur Erwachsene dürfen den Akku handhaben oder aufladen. Lassen Sie Kinder NIEMALS den Akku handhaben oder aufladen. Batterie ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).

- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Die Batterie kann dauerhaft beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.

- Prüfen Sie vor dem Laden des Akkus den Akku, das Ladegerät, das Netzkabel und die Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Laden Sie den Akku NICHT auf, wenn Teile beschädigt sind.

- Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal monatlich auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden.

- Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf.

- Sichern Sie den Akku immer mit der Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.

- Der Schalter muss sich beim Laden in der AUS-Position befinden.

- Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.


- Wenn das Fahrzeug langsam zu laufen beginnt, laden Sie die Batterie auf.

- Nach jedem Gebrauch oder mindestens einmal im Monat Wiederaufladezeit 8 bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden.

Aufladen | 15

- Wenn Sie mit einem **Digitalvoltmeter (IF EQUIPPED)** fahren, erfahren Sie anhand der Spannungsgröße, wie viel Strom die Batterie noch hat, wenn Sie die Batterie aufladen müssen. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug stoppt!

BATTERIE	SPANNUNG	BATTERIESTATUS
6V4Ahx1	> 6.6	Der Akku ist voll.
	6.5~6.3	Das Fahrzeug kann normal arbeiten.
	< 6.2	Der Akku muss aufgeladen sein.



1. Stecken Sie den Ladegerätanschluss in die Eingangsbuchse. (die Buchse befindet sich am MP3-Player)
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku wird aufgeladen.



WARNUNG!


Dieses Produkt mit Ladeschutz: Beim Laden werden alle Funktionen deaktiviert! Nur ein Erwachsener kann den Akku laden und aufladen!

Die Batterie verfügt über eine thermische Sicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung zum Fahrzeug unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder die Batterie überlastet ist. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem das Gerät 20 Sekunden lang ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde. Wenn die Temperatursicherung während des normalen Betriebs wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. To avoid losing power, follow these guidelines:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Ziehen Sie nichts hinter dem Fahrzeug ab.
- Fahren Sie keine steilen Hänge hoch.
- Fahren Sie nicht in feststehende Gegenstände, da die Räder durchdrehen könnten und der Motor überhitzt.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, da die Bauteile überhitzen können.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- Das elektrische System nicht manipulieren. Dies kann zu einem Kurzschluss führen, wodurch die Sicherung ausgelöst wird.

Batteriewechsel und Entsorgung



Der Akku verliert schließlich die Fähigkeit, eine Ladung zu halten. Je nach Nutzungsgrad und unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie ein bis drei Jahre lang funktionieren. Befolgen Sie diese Schritte, um die Batterie auszutauschen und zu entsorgen:

1. Entfernen Sie den Autositz.
 2. Trennen Sie die Batterieanschlüsse.
 3. Entfernen Sie die Batteriehalterung.
 4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung.
 5. Heben Sie die Batterie vorsichtig an.
 - Abhängig vom Zustand der Batterie (d. H. Auslaufen) möchten Sie möglicherweise vor dem Entfernen Schutzhandschuhe tragen.
 - Heben Sie den Akku nicht an den Anschlüssen oder Kabeln an.
 6. Legen Sie die leere Batterie in eine Plastiktüte.
- Wichtig!** Entsorgen Sie den leeren Akku verantwortungsvoll. Die Batterie enthält Blei-Säure (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und legal entsorgt werden. In den meisten Gebieten ist es verboten, Bleibatterien zu verbrennen oder auf Deponien zu entsorgen. Bringen Sie es zu einem bundesweit oder staatlich anerkannten Bleibatterienrecycler wie zum Beispiel dem örtlichen Autobatteriehändler. Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll!
7. Ersetzen Sie die Batterie und schließen Sie die Anschlüsse wieder an.
 8. Ersetzen Sie die Metallbatteriehalterung.
 9. Ersetzen Sie den Sitz.

Fehlerbehebung Guide | 17

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie gering	Batterie aufladen.
	Thermische Sicherung ist ausgetrippt	Neu erstellen Fuse, sehen <Fuse>
	Batterie-Stecker oder Drähte sind lose	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte rund um den Motor locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Akku läuft nicht	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft nicht sehr weit.	Batterie ist unter Aufladung	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinander gesteckt werden.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft schleppend	Batterie gering	Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Fahrzeug ist überlastet	Das Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren. Das maximale Nutzergewicht beträgt 30kg.
	Fahrzeug wird unter harten Bedingungen eingesetzt	Vermeiden Sie den Einsatz von Fahrzeugen unter harten Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Um weiterzufahren, braucht Fahrzeug einen Vorstoß	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckverbindern.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	“Toter Spot " auf Motor	Ein toter Spot bedeutet, dass der Strom nicht an den Anschlussanschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Schwierige Verschiebung von vorne nach umgekehrt oder umgekehrt.	Versuch, sich zu verschieben, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Stoppen Sie das Fahrzeug vollständig und verschieben Sie es, siehe < Nutzen Sie Ihr Ride-On >
Lautes Schleifen oder Klickgeräusche aus Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterie-Stecker oder Adapter-Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht einstecken	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird.
	Ladegerät funktioniert nicht	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Fehlerbehebungstabelle vor dem Aufruf vollständig durch. Wenn Sie noch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, **wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Einsatz zu überprüfen. Muss regelmäßig auf mögliche Gefahren, wie z. B. Batterie, Aufladung, Kabel oder Kabel, Stecker, überprüfen. Schrauben dienen zum Befestigen von Gehäusen an anderen Teilen und im Fall von solchen Beschädigungen darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis die Schäden ordnungsgemäß entfernt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile wie Räder zu schmieren.
- Das Fahrzeug im Innenbereich abstellen oder mit einer Plane abdecken, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn der Raider des Fahrzeugs nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife waschen. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur, um den Kunststoffteilen Glanz zu verleihen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie nicht mit losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, der die beweglichen Teile, Motoren oder das elektrische System beschädigen könnte.
- Bei Nichtgebrauch sollte die gesamte Stromquelle ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Unsere Produkte eignen sich für

ASTM F963; GB6675; EN71 und EN62115.