



BMW 6 GT Voiture électrique

IN220901095V01_FR
370-067



Manuel d'assemblage et d'instructions

Fabriqué en Chine.

Le manuel du propriétaire contient des informations importantes sur la sécurité ainsi que des instructions de montage, d'utilisation et de maintenance.

La voiture doit être assemblée par un adulte ayant lu et compris les instructions de ce manuel.

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ces sacs à la portée des bébés ni des enfants.

Veillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

À propos de votre nouveau véhicule / 1

A l'achat de votre voiture électrique BMW.

Cette petite voiture procurera à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour vous assurer, ainsi qu'à votre petit conducteur, une conduite sûre, nous vous prions de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour référence future.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture et de son conducteur.

Véhicule électrique BMW 6 GT pour enfants fabriqué par Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (Zone industrielle de Xincang, ville de Xincang, ville de Pinghu, province de Zhejiang, Chine). Le logo BMW et le logo BMW sont des marques commerciales de BMW AG et sont utilisés sous licence.

Spécificités :

Battery	6V4AH*1
Charger	6V500mA

Âge requis : 37-96 mois

Capacité de charge : moins de 30kg

Vitesse : 1WD 3km/h 2WD 3-5km/h

Taille de la voiture : 106 X 64 X 51 CM


Moyen d'alimentation : Rechargeable

Temps de recharge : 8-12 heures

Liste des pièces / 2

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Quantité (Pièces) 1WD	Remarques
1	corps du véhicule	1	
2	boîte de vitesses	1	
3	roues motrices	1	
4	roue normale	3	
5	douilles	3	
6	rondelles Ø10	9	
7	Contre-écrou	4	
8	enjolveurs	4	
9	Colonne de direction	1	
10	volant	1	
11	vis à métaux M5x35	1	À placer sur le volant
12	écrou Ø5	1	À placer sur le volant
13	capot moteur	1	
14	vis Ø4x12	4	
15	siège	1	
16	vis à métaux M5x16	2	
17	Anneau à ressort	1	
18	rétroviseur	2	Gauche et droite
19	clé	2	
20	chargeur	1	
21	télécommande	1	
22	vis à métaux M5x25	1	
23	écrou Ø5	1	
24	Pilote R / C	1	

Note : Quelques pièces présentées sont à assembler des deux côtés du véhicule.



Avant l'assemblage / 4



ATTENTION !

- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, éloignez les enfants lors du montage.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- Retirez toujours le matériau de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant de les assembler.

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position «OFF» avant de monter le véhicule.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.
- Outils de montage requis:



Tournevis (non inclus)



Pince à bec long (non inclus)



Clé




Information sur la batterie

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.


1WD Fixer les roues arrière / 5

Note : Si votre véhicule est à 2 roues, veuillez-vous référer à la prochaine page




Retirez toutes les pièces de l'essieu arrière.

1. Faites glisser la boîte de vitesses sur l'essieu arrière. La boîte de vitesses portant l'indication «R» doit être adaptée du côté «R» de la carrosserie du véhicule; La boîte de vitesses étiquetée «L» doit être ajustée sur le côté «L» de la carrosserie du véhicule. Laissez le moteur et le connecteur de la boîte de vitesses passer à travers le plus grand trou à l'arrière du véhicule et à l'endroit où se trouve la batterie.
2. Faites glisser la roue motrice sur l'essieu arrière. Et assurez-vous que la roue motrice correspond à la boîte de vitesses.
3. Faites glisser la rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
4. Serrez un écrou de blocage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.



5. Faites glisser la rondelle Ø10 sur l'essieu arrière (côté droit).
6. Insérez la bague dans le trou au centre de la roue normale.
7. Faites glisser la roue normale sur l'essieu arrière.
8. Faites glisser la rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
9. Serrez un écrou de blocage à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé. ASTUCE: Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir le contre-écrou de l'autre côté de l'essieu arrière tout en serrant l'écrou de blocage de l'autre côté. Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue motrice.
10. Placez les enjoliveurs sur les roues.


Fixer les roues normales de l'avant / 6



Retirez toutes les pièces de l'essieu avant.

1. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
2. Faites glisser une bague sur l'essieu avant.
3. Faites glisser une roue normale sur l'essieu avant. Assurez-vous que la bague correspond à la roue motrice.
4. Glissez une rondelle Ø10 sur l'essieu avant.
5. Serrez un écrou de blocage au bout de l'essieu avant avec une clé.
6. "Enclenchez" l'enjoliveur sur la roue.

Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue normale.




Après avoir assemblé une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'écart entre le filetage de la vis et l'élément repliable (voir illustration ci-dessous). Si l'écart est trop grand, veuillez ajouter deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue, mais après avoir serré l'écrou roue, s'il vous plaît tournez la roue avec votre doigt pour vérifier si la roue peut fonctionner correctement, cela est très important, car si la roue peut fonctionner correctement, c'est ok, mais si l'écrou appuie sur la roue alors la roue ne peut pas fonctionner correctement, le moteur sera cassé facilement ! Ensuite, vous devez diminuer une ou deux rondelles pour que la roue puisse fonctionner sans à-coups !

Type Normal : Fixer la colonne de direction / 7

Note : Si votre véhicule est équipé d'une fonction télécommande, veuillez-vous référer à la prochaine page.


Vue de dessous de l'avant



Tournez la carrosserie du véhicule sur le côté.

1. Glissez une rondelle Ø10 sur la colonne de direction à partir de l'extrémité droite.
2. Insérez l'extrémité droite de la colonne de direction par le bas à travers le trou situé à l'avant de la carrosserie du véhicule et à travers le trou du tableau de bord.
3. Insérez l'extrémité recourbée de la colonne de direction dans le trou de la timonerie de direction.
4. Placez une rondelle Ø10 sur l'extrémité recourbée de la colonne de direction.
5. Insérez une goupille fendue dans le trou situé à l'extrémité recourbée de la colonne de direction, puis repliez les extrémités de la goupille fendue à l'aide d'une pince à bec long (non fournie).

Type R/C Fixez la colonne de direction / 8




Tournez la carrosserie du véhicule sur le côté.

1. Insérez l'extrémité droite de la colonne de direction à travers le trou du boîtier de direction par le bas et par le trou du tableau de bord.
2. Assurez-vous que la partie engrenage de la colonne de direction correspond au boîtier de direction.
3. Insérez l'extrémité recourbée de la colonne de direction dans le trou de la tringlerie d'essieu avant.
4. Montez une rondelle Ø10 sur la colonne de direction.
5. Insérez une goupille fendue dans le trou de la colonne de direction, repliez les extrémités de la goupille fendue vers l'arrière à l'aide d'une pince à bec long.

Fixer le volant / 9

NOTE : si le volant de votre véhicule est équipé de la fonction son, veuillez suivre les étapes 1 à 4 pour ajouter les batteries (non fournies), et reportez-vous aux informations relatives à la batterie à la page 4.

1. A l'aide d'un tournevis, retirez la vis du couvercle de la batterie situé au centre du volant.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé en haut du compartiment à piles.
3. Insérez 2 x 1,5 piles AA dans les polarités correctes.
4. Placez le couvercle du compartiment à piles sur le compartiment à piles et fixez-le à l'aide de la vis retirée à la première étape.




Fixer le volant

Retirez la vis à métaux M5x35 et l'écrou Ø5 du volant.


Redressez la carrosserie du véhicule.

5. Placez le volant sur la colonne de direction, en dépassant du milieu de la base du volant.
6. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les trous situés à l'extrémité de la colonne de direction.
7. Serrez un écrou sur l'extrémité opposée de la vis pour fixer le volant à la colonne de direction.



Connecter la source d'alimentation / 10


Vue de dessus de l'arrière



1WD

1. Branchez le connecteur de fusible rouge sur la borne de la batterie.
2. Branchez le connecteur du véhicule sur le connecteur du moteur sur le corps, comme indiqué ci-dessus.


Fixer le capot moteur / 11



1WD

1. Placez le capot du moteur sur le moteur.
2. Insérez deux vis $\varnothing 4 \times 12$ et serrez.

Fixer le siège et les rétroviseurs / 12



1. Insérez les languettes situées à l'arrière du siège dans les fentes situées à l'arrière du véhicule.
2. Insérez deux vis à métaux M5x16 dans le siège et dans la carrosserie du véhicule et les serrer avec un tournevis.
3. Insérez le rétroviseur dans le trou de la porte. Répétez pour l'autre côté.



Sécurité / 13



ATTENTION !

Prévenir des éventuelles blessures:

- NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE DES ADULTES EST REQUISE CHAMPS OBLIGATOIRES. Toujours garder l'enfant à la vue quand il est dans le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence car il est nécessaire d'être habile pour éviter les chutes et collisions causant des dommages à l'utilisateur ou à des tiers.
- L'équipement de protection devrait être porté.
- Ne jamais utiliser sur les routes, près des voitures, sur ou près de fortes pentes ou montées, piscines ou autres étendues d'eau.
- Portez toujours des chaussures.
- Asseyez-vous toujours sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximum ; Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein.


Règles pour une conduite sûre

- Gardez les enfants dans des endroits sûrs :
 - Ne jamais utiliser sur une chaussée, à proximité de véhicules motorisés, sur une pelouse, sur ou à proximité de fortes pentes ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Comme dans votre maison, votre jardin ou votre terrain de jeu.
- Ne jamais utiliser dans le noir. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Utilisez le véhicule uniquement pendant la journée ou dans une zone bien éclairée.
- Il est interdit de changer de circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les câbles et les connexions du véhicule.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou rester à proximité lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité réglables. Veuillez indiquer aux enfants comment attacher la ceinture de sécurité avant utilisation, pour garantir la sécurité.



Utiliser votre véhicule / 14

Votre véhicule peut être équipé d'un lecteur Mp3, veuillez-vous référer à la prochaine page !




1. Interrupteur d'alimentation : allume et éteint le véhicule.
2. Pédale : applique la puissance (vitesse) au véhicule.
 - Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.
 - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.
3. Boutons sonores (le cas échéant) : appuyez pour écouter les sons.
4. Interrupteur haute / basse vitesse (le cas échéant) :
Le commutateur actionne le véhicule pour avancer à haute vitesse ou à basse vitesse.
NOTE : le véhicule est conçu pour fonctionner à basse vitesse uniquement en marche arrière.
5. Commutateur avant / arrière :
Modifie la direction dans laquelle le véhicule se déplace d'avant en arrière.
 - Pour faire avancer le véhicule, placez le levier en position supérieure.
 - Pour faire reculer le véhicule, déplacez le levier en position abaissée.
6. Bouton de Volume (le cas échéant) : +/- volume du véhicule.



USAGE AVANÇÉ – Conduite à haute vitesse

Assurez-vous que votre enfant sait comment diriger, démarrer et arrêter le véhicule et connaît les règles de conduite sécuritaire. Le véhicule peut rouler à 5 km / h maximum.


Utiliser le lecteur MP3 multifonction (si équipé) / 15



- A. Voltmètre numérique : Vérifiez la charge restante de votre batterie, reportez-vous à la page 20.
- B. Mode d'apprentissage en anglais
- C. Mode narration
- D. Comptines en mode chant
- E. Augmenter le volume
- F. Diminuer le volume
- G. Logement pour carte TF (Micro SD) : permet de lire le son de votre carte TF par les haut-parleurs du véhicule.

Utiliser la télécommande 2.4G (si équipé) / 16

ATTENTION : REQUIERT L'UTILISATION D'UN ADULTE !



La télécommande a priorité sur le fonctionnement de la pédale.
(La pédale ne fonctionnera pas tant que vous utiliserez la télécommande.)

INSÉRER LES PILES

Soulevez la porte du compartiment des piles à l'arrière du contrôleur et insérez deux piles AAA (LR03).

NOTE: Piles non incluses.

Reportez-vous aux informations sur la batterie à la page 4.

1. Bouton de connexion (établir une connexion)

Appuyez longuement sur le bouton de connexion pendant 2 à 4 secondes, puis allumez le bouton d'alimentation situé sur la console du tableau de bord du véhicule. Lorsque le voyant de vitesse lente clignote en clignotant, cela signifie que la connexion est établie. Si le voyant de vitesse réduite ne fait que clignoter, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et répétez les étapes ci-dessus.

2. Bouton de frein

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour desserrer le frein.

3. Bouton de sélection de vitesse


L'interrupteur permet au véhicule de se déplacer à vitesse lente, normale ou élevée.

NOTE : le véhicule est conçu pour fonctionner à basse vitesse uniquement en marche arrière.

REMARQUE :

- Laissez la télécommande inactive pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.
- Répétez l'étape 1 lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

Utiliser le verrouillage de porte / 17



NOTE : Veuillez fermer la porte et assurez-vous que le verrou est bien enclenché lorsque vous conduisez pour des raisons de sécurité.

Recharge / 18

Uniquement un adulte est autorisé à charger et recharger la batterie !




ATTENTION !

- **PREVENIR LES INCENDIES ET LES CHOCS ELECTRIQUES :**
 - Utilisez la seule batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
 - N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion peut se produire.
 - NE JAMAIS modifier le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion, voire l'endommager de manière irréversible.
 - Evitez tout contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
 - Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
 - Des gaz explosifs sont créés lors de la charge. Ne chargez pas à proximité de matériaux chauffants ou inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé **UNIQUEMENT**.
 - NE JAMAIS ramasser la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie peut être endommagée et causer un Feu. Ramassez la batterie par le boîtier **UNIQUEMENT**.
 - Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
 - Les bornes de batterie, les terminaux et les accessoires associés contiennent du plomb et des composés du plomb, des produits chimiques connus pour causer le cancer et des problèmes de reproduction. Se laver les mains après la manipulation.
 - N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
 - N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
 - Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. NE JAMAIS permettre à un enfant de manipuler ou de charger la batterie. La batterie est lourde et contient du plomb acide (électrolyte).
 - Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou causer des blessures graves.
 - Avant de charger la batterie, vérifiez que la batterie, le chargeur, son cordon d'alimentation et les connecteurs ne sont pas usés ou endommagés. NE chargez PAS la batterie si des pièces ont été endommagées.
 - Ne laissez pas la batterie s'épuiser complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si non utilisé régulièrement.
 - Ne chargez pas la batterie à l'envers.
 - Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.
-
- L'interrupteur POWER SWITCH doit être en position OFF lors de la charge.
 - Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4 à 6 heures. Ne pas recharger la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter une surchauffe du chargeur.
 - Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
 - Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge est au minimum de 8 à 12 heures, mais toujours moins de 20 heures.

Recharge / 19

- Si vous utilisez un voltmètre numérique (SI ÉQUIPÉ), l'amplitude de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez recharger la batterie. Assurez-vous que le véhicule est arrêté !

Batterie	Magnitude du voltage	Etat de la batterie
6V4Ahx1, 6V7Ahx1, 6V10Ahx1	≥ 6.6	La batterie est pleine
	6.5~6.3	Le véhicule peut fonctionner normalement
	≤ 6.2	La batterie a besoin d'une recharge
6V4Ahx2, 12V7Ahx1	≥ 13.2	La batterie est pleine
	13.1~12.6	Le véhicule peut fonctionner normalement
	≤ 12.5	La batterie a besoin d'une recharge



1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. (la prise est sous le siège)
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à se charger.



ATTENTION !

Ce produit avec protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !


Remplacement de la batterie et des fusibles / 20

La batterie comporte un fusible thermique avec un fusible de repos qui déclenchera et coupera automatiquement toute alimentation du véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargée. Le fusible sera réinitialisé et l'alimentation sera rétablie après que l'unité soit éteinte pendant 20 secondes, puis rallumée. Si le fusible thermique se déclenche de manière répétée pendant une utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.

Suivez les instructions ci-dessous pour éviter de perdre de la puissance :

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- N'entrez pas dans des objets fixes, car les roues pourraient tourner et le moteur surchauffer.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants pourraient surchauffer.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit et causer le déclenchement du fusible.

Remplacement et disposition d'élimination de la batterie



La batterie finira par perdre la capacité de tenir une charge. Selon la quantité d'utilisation et les conditions, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Suivez ces étapes pour remplacer et jeter la batterie :

1. Retirez le siège auto.
 2. Débranchez les connecteurs de la batterie.
 3. Retirez le support de la batterie.
 4. Retirez le couvercle de la batterie.
 5. Soulevez délicatement la batterie.
- En fonction de l'état de la batterie (fuite), vous pouvez porter des gants de protection avant de le retirer.
 - Ne soulevez pas la batterie par ses connecteurs ou câbles.
6. Placez la batterie à plat dans un sac en plastique.

Important ! Recyclez la batterie à plat de manière responsable. La batterie contient du plomb acide (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des piles au plomb-acide ou de les jeter dans des décharges. Apportez-le à un recycleur de batteries au plomb-acide approuvé par le gouvernement fédéral ou par un État, tel qu'un détaillant de batteries automobile. Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères !

7. Remplacez la batterie et reconnectez les connecteurs.
8. Remplacez le support métallique de la batterie.
9. Remplacez le siège.

Guide de dépannage / 21

Problème	Cause Possible	Solution
Le véhicule ne roule pas	Batterie faible	Recharger la batterie.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible>
	Le connecteur de batterie ou les fils sont lâches	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un dans l'autre. Si les fils sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	La batterie est morte	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le système électrique est endommagé	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le moteur est endommagé	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le véhicule ne roule pas très longtemps	La batterie est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres lors de la recharge
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le véhicule roule lentement	Batterie faible	Rechargez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est en surcharge	Réduire le poids sur le véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'un coup de pouce pour avancer	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres. Si des fils sont lâchés autour du moteur, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas livrée à la connexion du terminal et que le véhicule doit être réparé. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Passage difficile d'avant en arrière ou inversement	Tentative de changer de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre véhicule>
Bruits de grincement ou de claquement provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement connectés les uns aux autres.
	Chargeur non branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale en état de fonctionnement.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le chargeur est chaud lors de la recharge	C'est normal et pas un sujet de préoccupation	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez toujours besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur, s'il vous plaît.

Entretien / 22

- C'est la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant de l'utiliser, il faut examiner régulièrement le danger potentiel, tel que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la fiche, les vis fixant le boîtier d'autres pièces et ce, dans le cas d'un tel endommagement, le jouet ne doit pas être utilisé avant que ces dommages aient été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez parfois une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou recouvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Tenez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de la brillance aux pièces en plastique, utilisez un poli à meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire de voiture. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Eteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Nos produits sont adaptés pour
ASTM F963; GB6675; Norme EN71 et EN62115.