



## MOTO ÉLECTRIQUE AUTOPORTÉE POUR ENFANTS



**ATTENTION!**

- Le jouet doit être assemblé par des adultes.



**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL POUR  
VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**

**Assemblage & manuel d'instructions**

Spécifications:	
Batterie :	6V4.5AH x1
Moteur :	6V 20W*1
Âges appropriés :	18-48 mois
Poids maximum :	25KG
Vitesse :	0-3KM/H
Mode de puissance :	Type de charge
Utilisation du temps :	Charge : 8-12 heures ; Utilisation : 0.75 heures
Chargeur :	Entrée CA 100~240 V,50~60Hz, sortie CD 6V 500mA

## AVERTISSEMENT

1. Les images de cette instruction servent uniquement à expliquer le fonctionnement et la structure du produit. En cas de différence avec le produit réel, veuillez confirmer avec le produit réel.

2. Afin d'améliorer la qualité du produit, nous pouvons modifier la structure ou l'apparence du produit sans notification. Nous vous remercions de votre compréhension.

## POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/UTILISATION. KEEP THIS GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTERIEURE.

● **ASSEMBLAGE ADULTE REQUIS.** Le produit contient de petites pièces, qui sont réservées à l'assemblage par un adulte. Gardez les petits enfants à l'écart lors de l'assemblage.

● Retirez toujours le matériel de protection et les sacs poly et éliminez -les avant l'assemblage.

● Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. une supervision directe des adultes est requise.

● Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.

● Gardez les enfants dans des zones de conduites sûres :

- N'utilisez jamais ce véhicule sur les routes, à proximité de véhicules automobiles, sur la pelouse, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou de toute autre zone dangereuse.

● N'utilisez le jouet que sur des surfaces planes. Par exemple à l'intérieur de votre maison, dans votre jardin ou sur votre terrain de jeu.

● Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Conduisez le véhicule uniquement dans la journée ou une zone bien éclairée.

● Veuillez éviter de rouler sur du sable ou tout autre terrain accidenté.

● Portez toujours des chaussures.

● Toujours s'asseoir sur le siège.

● Ce jouet n'a pas de frein.

● Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques

● Inspecter périodiquement les fils et les connexions du véhicule.

● Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou ne soyez près d'eux lorsque la voiture est en mouvement.

● Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité à jeu réglable. Veuillez indiquer aux enfants comment attacher la ceinture de sécurité avant de l'utiliser, afin de garantir la sécurité.

## **INFORMATIONS DE STOCKAGE ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE**

- Veuillez charger 8 à 12 heures avant la première utilisation.
  - Veuillez utiliser l'adaptateur approprié pour recharger la batterie de stockage, sinon le véhicule sera endommagé.
  - Veuillez charger la voiture une fois que la vitesse est plus lente que la normale, sinon la durée de vie de la batterie de stockage sera réduite.
  - Veuillez recharger complètement la batterie avant de ranger votre véhicule et n'oubliez pas de recharger la batterie tous les 30 jours. Cela permettra d'assurer l'utilisation normale de la batterie, sinon, la batterie pourrait ne pas tenir une charge sans entretien approprié.
  - Les batteries peuvent fuir des fluides qui peuvent causer des brûlures chimiques ou ruiner votre produit.
  - Pour éviter les fuites de batterie : Ne mélangez pas les batteries anciennes et nouvelles ou les batteries de différents types : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
  - Insérez les batteries comme indiqué à l'intérieur du compartiment de la batterie. Retirez les batteries pendant de longues périodes de non-utilisation.
  - Retirez toujours les batteries épuisées du produit. Éliminez les batteries en toute sécurité. Ne jetez pas les batteries dans un feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.
  - Ne court-circuitez jamais les bornes de batterie.
  - Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
  - N'utilisez que des batteries du même type ou de l'équivalent comme recommandé.
  - Ne chargez pas les batteries non rechargeables.
  - Retirez les batteries rechargeables du produit avant de les charger.
  - Si des batteries rechargeables amovibles sont utilisées, elles ne doivent être chargées que sous la supervision d'un adulte
  - Chaque charge ne peut pas aller sur les heures 10. Les batteries de chargeur et de stockage se produiront légèrement au chaud pendant la charge. N'utilisez pas d'adaptateur ou de batterie de stockage mal fonctionnelle à moins qu'ils ne soient réparés.
  - Les chargeurs et les batteries de stockage ne sont pas considérés comme des jouets.
  - Veuillez faire l'inspection périodique pour la batterie de stockage, en particulier les fils et les fiches de l'adaptateur.
  - Veuillez éteindre l'interrupteur lorsque le véhicule n'est pas utilisé. Veuillez faire une charge complète après de longues périodes d'inactivité.
  - Chargez dans un endroit bien aéré et sec. N'ouvrez pas la batterie ou le chargeur.
  - Serrez les vis à l'aide d'un tournevis. NE PAS trop serrer
- Élimination de la batterie:
1. Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée d'une manière respectueuse de l'environnement.
  2. Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un incendie. La batterie peut exploser ou fuir.
  3. Ne jetez pas votre batterie au plomb dans les ordures ménagères. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les ordures ménagères est interdit par la loi.

## PRÉVENIR LE FEU ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Utilisez la seule batterie rechargeable et chargeur suplied avec votre véhicule.
  - NE JAMAIS remplacer la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
  - N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour tout autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
  - NE JAMAIS modifier le système de circuit électrique. La manipulation du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager de façon permanente le système.
  - Ne pas permettre le contact direct entre les bornes de batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
  - Ne permettez pas tout type de liquide sur la batterie ou ses composants.
  - Des gaz explosifs sont créés lors de la charge. Ne pas charger à proximité de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé **UNIQUEMENT**.
  - Ne prenez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie peut être endommagée et provoquer un incendie. Ne ramassez la batterie qu'à la caisse **UNIQUEMENT**.
  - Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
  - Les poteaux de batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus de l'État de Californnia pour causer le cancer et des dommages à la reproduction. Laver les mains après manipulation.
  - N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
  - N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage exposé et les circuits à l'intérieur du boîtier peuvent causer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne jamais permettre à l'enfant de manipuler ou de charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent survenir ou causer des blessures graves.
  - Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou les dommages à la batterie, au chargeur, à son cordon d'alimentation et aux connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des pièces ont été endommagées.
- Ne laissez pas la batterie s'écouler complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
  - Sécurisez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
  - Il est de la responsabilité des parents de vérifier les parties principales du jouet avant d'utiliser. Ils doivent examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou le cordon, la prise, les vis de fixation du boîtier des autres parties et, en cas de dommage, le jouet ne doit pas l'être avant que ce dommage ait été correctement éliminé. Veillez à ce que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
  - Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
  - Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
  - Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.




## Liste des pièces

NO.	DÉSIGNATION DE LA PIÈCE	QTÉ (PCS)	REMARQUE
1	Carrosserie du véhicule	1	
2	Boîte de vitesses	1	
3	Roue	2	
4	Douille	3	Pré-installé
5	Essieu arrière	1	Pré-installé
6	Rondelle $\Phi 10$	4	Pré-installé
7	Rondelle $\Phi 8$	4	Pré-installé
8	Contre-écrou	4	Pré-installé
9	Enjoliveur	2	
10	Roue latérale	1	
11	Vis à tête bombée $\Phi 4 \times 16$	4	
12	Fourche avant	1	
13	Enjoliveur de roue avant	2	
14	Clé à molette	2	
15	Garde-boue avant	1	
16	Vis à tête ronde $\Phi 3 \times 10$	4	
17	Axe avant	1	
18	Marchepied	1	
19	Clignotant	2	
20	Plaque d'immatriculation arrière	1	
21	Poignée	1	
22	Vis à métaux M5x40	1	Pré-installé
23	Ecrou $\Phi 5$	1	Pré-installé
24	Siège	1	
25	Chargeur	1	
26	Vis à tête ronde $\Phi 4 \times 12$	2	
27	Protège-visage	1	
28	Pare-brise	1	
29	Vis à tête ronde $\Phi 3 \times 10$	2	
30	Boîte à outils	2	
31	Vis à tête plate $\Phi 4 \times 12$	4	

# Schéma des pièces


ASTUCE: Certaines pièces présentées sont montées des deux côtés du véhicule.




## Assemblage

1. Insérez les languettes du marchepied dans l'ouverture située à gauche de la carrosserie du véhicule.

*Vue latérale gauche*




*Vue arrière du bas*




2. Montez la tringlerie de la roue latérale contre la carrosserie du véhicule.
3. Fixez l'ensemble en serrant quatre vis à tête bombée  $\Phi 4 \times 16$ .

## Assemblage


1. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé.
2. Faire glisser une rondelle Ø8 sur l'essieu arrière.
3. Faire glisser une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière. Faire passer l'essieu arrière dans le trou de la carrosserie du véhicule.
4. Glisser une douille sur l'essieu arrière.
5. Faire glisser la roue sur l'essieu arrière.
6. Faire glisser la boîte de vitesses sur l'essieu arrière. Continuez à pousser l'essieu arrière jusqu'à ce qu'il passe dans le trou de l'autre côté du véhicule.
7. Faire glisser une rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.
8. Glisser une rondelle Ø8 sur l'essieu arrière.
9. Serrer un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu arrière avec une clé. **ASTUCE:** Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir l'écrou de blocage de l'autre côté de l'essieu arrière pendant le serrage de l'écrou de blocage de l'autre côté.
10. "Enclenchez les enjoliveurs sur la roue.




## Assemblage



1. Montez l'enjoliveur de roue avant contre le garde-boue avant.
2. Insérer quatre vis à tête ronde  $\Phi 3 \times 10$  à travers la paroi de l'aile avant et dans l'enjoliveur de roue avant, puis serrer.
3. Répétez l'opération pour l'autre enjoliveur de roue avant.
4. Insérez la fourche avant dans les trous de l'enjoliveur de roue avant.





## Assemblage




1. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant avec une clé.
2. Faire glisser une rondelle Ø8 sur l'axe avant. Faire passer l'axe avant dans le trou de la fourche avant.
3. Faire glisser une rondelle Ø10 sur l'axe avant.
4. Glisser une douille sur l'axe avant.
5. Faire glisser une roue sur l'essieu avant.
6. Faire glisser une douille sur l'essieu avant.
7. Glisser une rondelle Ø10 sur l'essieu avant. Continuer à pousser l'axe avant jusqu'à ce qu'il passe dans le trou de l'autre côté de la fourche avant.
8. Glisser une rondelle Ø8 sur l'axe avant.
9. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'axe avant avec une clé. **ASTUCE:** Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir le contre-écrou de l'autre côté de l'essieu arrière pendant le serrage du contre-écrou de l'autre côté.

## Assemblage

1. Installez l'extrémité droite de la fourche avant dans le trou situé à l'avant du véhicule.
2. Montez le guidon sur la fourche avant.
3. Aligner les trous de chaque côté du guidon avec les trous à l'extrémité de la fourche avant.
4. Attacher un écrou  $\Phi 5$  sur l'extrémité opposée de la vis pour fixer le guidon.



## Assemblage




1. Montez le pare-brise sur le protège-visage.
2. Insérez deux vis à tête ronde  $\Phi 3 \times 10$  et serrez à l'aide d'un tournevis.
3. Branchez le connecteur de la protection frontale sur le connecteur du véhicule.
4. Insérez les languettes de la protection frontale dans les fentes situées à l'avant du véhicule.
5. Insérez les deux vis à tête ronde  $\Phi 4 \times 12$  et serrez avec un tournevis pour le fixer.




## Assemblage

*Vue intérieure du siège*





Retirez la vis située sur le dessus du siège et soulevez le siège.

1. Insérez le connecteur rouge du véhicule dans la borne rouge de la batterie.
2. Remettez le siège en place.
3. Serrez la vis à l'aide d'un tournevis.



## Assemblage



1. Insérez les languettes du clignotant dans le trou situé sur le côté du véhicule. Poussez-le jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Répétez l'opération pour l'autre clignotant.
2. Installez la plaque d'immatriculation arrière sur le véhicule.




## Assemblage

1. Installez la boîte à outils sur la carrosserie du véhicule, poussez jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" en place.
2. Ouvrir la boîte à outils, insérer les deux vis à tête plate  $\Phi 4 \times 12$  à travers la boîte à outils et dans le véhicule, serrer avec un tournevis.
3. Répétez l'opération pour l'autre boîte à outils.

**Assemblage terminé**



## Utilisez votre nouvelle autoportée



### 1. Interrupteur d'alimentation:

Permet d'allumer et d'éteindre le véhicule.

### 2. Interrupteur de marche avant/arrière:

Change la direction dans laquelle le véhicule se déplace de la marche avant à la marche arrière.

### 3. Pédale de commande:



- Applique la puissance (vitesse) à l'autoportée.
- Pour déplacer l'autoportée, appuyez sur la pédale.
- Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression sur la pédale.

## Chargement

# **AVERTISSEMENT!**

**Ce produit est équipé d'une protection contre la charge:** pendant la charge, toutes les fonctions sont coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie!

- **L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être mis en position **OFF** pendant la charge.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, moins de 20 heures au maximum.



1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée. (côté droit sous le siège)
2. Branchez la prise du chargeur dans une prise murale. La batterie commence à se charger.

## Entretien

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les principales pièces du jouet avant de l'utiliser. Ils doivent examiner régulièrement la batterie, le chargeur, le câble ou le cordon, la prise, les vis et le boîtier de fixation des autres pièces afin de détecter tout risque potentiel et, en cas de détérioration, le jouet ne doit pas être utilisé tant que le problème n'a pas été résolu.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez de temps en temps une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, comme les poêles et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau d'arrosage. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps de pluie ou de neige. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un produit d'entretien pour meubles sans cire. N'utilisez pas de cire pour voiture. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule sur des sols meubles, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le véhicule, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Coupez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la batterie.

# Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le véhicule ne roule pas	Batterie faible sur l'alimentation	Rechargez la batterie.
	Le fusible thermique s'est déclenché	Le fusible se réinitialisera automatiquement dans 20 secondes.
	Le connecteur ou les câbles de la batterie sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un à l'autre. Si les câbles sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.
	La batterie est morte	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur.
	Le système électrique est endommagé	<b>Contactez votre distributeur.</b>
	Le moteur est endommagé	<b>Contactez votre distributeur.</b>
Le véhicule ne roule pas très longtemps	La batterie est insuffisamment chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien enfoncés l'un dans l'autre lors de la recharge.
	La batterie est vieille	<b>Remplacez la batterie, contactez votre distributeur.</b>
Le véhicule roule lentement	Batterie faible en puissance	<b>Rechargez la batterie, contactez votre distributeur.</b>
	La batterie est vieille	<b>Remplacez la batterie, contactez votre distributeur.</b>
	Le véhicule est surchargé	Réduisez le poids du véhicule. Le poids maximum de l'utilisateur est de 25 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'être poussé pour avancer	Mauvais contact des câbles ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés les uns aux autres. Si les câbles sont lâches autour du moteur, contactez votre distributeur.
	"Point mort" sur le moteur	Un point mort signifie que l'énergie électrique n'est pas délivrée à la connexion de la borne et que le véhicule doit être réparé. Contactez votre distributeur.
Il est difficile de passer de la marche avant à la marche arrière ou vice-versa.	Tentative de changement de vitesse alors que le véhicule est en mouvement	Arrêtez complètement le véhicule et changez de vitesse, voir <Utiliser votre nouveau véhicule>.
Bruits de grincement ou de cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses.	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	<b>Contactez votre distributeur.</b>
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou de l'adaptateur est desserré	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un à l'autre.
	Le chargeur n'est pas branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché sur une prise murale en état de marche.
	Le chargeur ne fonctionne pas	<b>Contactez votre distributeur.</b>
Le chargeur est chaud lors de la recharge	C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter	

Lisez entièrement ce manuel et le tableau du guide de dépannage avant d'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, contactez votre distributeur.

## Élimination de la batterie



- Votre batterie plomb-acide scellée doit être recyclée ou mise au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie pourrait exploser ou couler.
- Ne jetez pas une batterie au plomb dans les ordures ménagères. L'incinération, la mise en décharge ou le mélange de batteries plomb-acide scellées avec les ordures ménagères sont interdits par la loi.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



[aosom@mhfrance.fr](mailto:aosom@mhfrance.fr)

ADRESSE D&APOS;  
IMPORTATION:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE





## Children's Battery Operated Ride on Car



**WARNING!**

- The toy must be assembled by adults.



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

Specifications:	
Battery:	6V4.5AH x1
Motor:	6V 20W*1
Suitable ages:	18-48 months
Maximum weight:	25KG
Speed :	0-3KM/H
Power way:	Charging type
Use of time:	Charg: 8-12 hours ; Use: 0.75 hours
Charger:	Input AC 100~240 V, 50~60Hz, output DC 6 V 500mA

## WARNING

1.The pictures in this instruction is only for explaining the operation and structure of the product, when there's any difference with the real product, please confirm with the real product.

2.In order to improve the quality of the product, we may amend some structure or appearance of the product without notification.Thank you for your understanding.

## FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- ADULTASSEMBLYREQUIRED.The product contains small parts, which are for adult assembly only. keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- Never leave child unattended. direct adult supervision is required.
- Always keep child in view when child is in vehicle.
- Keep Children within Safe RidingAreas:
  - Never use in roadways, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or any other dangerous area.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark.Achild could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- Please avoid running on sand or any other rough ground.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- This toy has no brake.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving.
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.

## **STORAGE BATTERY INFORMATION AND MAINTENANCE**

- Please charge 8 to 12 hours before first time use.
- Please use the suitable adapter to charge storage battery, otherwise the ride-on will be damaged.
- Please charge the car once the speed is slower than normal, otherwise it will decrease storage battery life.
- Please fully charge the battery before you put your ride-on away, and remember to recharge the battery every 30 days. This will ensure the normal use of the battery, otherwise, the battery might not hold a charge without proper maintenance.
- Batteries may leak fluids that can cause chemical burn injury or ruin your product.
- To avoid battery leakage: Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment. Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in a fire. The batteries may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision
- Every single charging can not go over 10 hours. Both charger and storage batteries will occur mildly warm during charging. Do not use mal-functioned adapter or storage battery unless they are repaired.
- Charger and storage batteries are not considered as toys.
- Please make periodical inspection for storage battery, especially for adapter wires and plugs.
- Please turn off the switch when the ride-on is not in use. Please do a full charge after long periods of inactivity.
- Charge in well ventilated, dry place. Do not open the battery or the charger.
- Tighten the screws with a screwdriver. DO NOT over tighten.

### **Disposal Of Battery :**

1. Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
2. Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
3. Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with house-hold trash is prohibited by law.

## **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle.  
-NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.  
-Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.

- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.

-Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.

-Do not allow any type of liquid on the battery or its components.

-Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well- ventilated area ONLY.

- NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.

Charge the battery in a dry area ONLY.

●Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

●Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.

●Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.

ONLY adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).

●Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.

●Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.

Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.

●Do not charge battery upside down.

●Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.

●It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed. Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.

●Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.

●Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.

●Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

●Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

●Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

●Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

●Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.


●When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

## Parts List

NO.	PART NAME	Q'TY (PCS)	REMARK
1	Vehicle body	1	
2	Gear box	1	
3	Wheel	2	
4	Bushing	3	Pre-installed
5	Rear axle	1	Pre-installed
6	Φ10 washer	4	Pre-installed
7	Φ8 washer	4	Pre-installed
8	Lock nut	4	Pre-installed
9	Hubcap	2	
10	Side wheel	1	
11	Φ4x16 turss head screw	4	
12	Front fork	1	
13	Front wheel cover	2	
14	Spanner	2	
15	Front fender	1	
16	Φ3x10 round head screw	4	
17	Front axle	1	
18	Foot board	1	
19	Turn signal	2	
20	Rear Number plate	1	
21	Handle bar	1	
22	M5x40 machine screw	1	Pre-installed
23	Φ5 nut	1	Pre-installed
24	Seat	1	
25	Charger	1	
26	Φ4x12 round head screw	2	
27	Faceguard	1	
28	Windshield	1	
29	Φ3x10 round head screw	2	
30	Tool box	2	
31	Φ4x12 flat head screw	4	

# Parts Diagram


HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle




## Assembly

1. Insert the tabs on the foot board into the opening on the left of the vehicle body.

Left side view




Rear bottom view



2. Fit the linkage of the side wheel against to the vehicle body.
3. Tighten four  $\Phi 4 \times 16$  truss head screws to secure it.


## Assembly

1. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a spanner.
2. Slide a  $\text{\O}8$  washer onto the rear axle.
3. Slide a  $\text{\O}10$  washer onto the rear axle. Insert the rear axle through the hole on the vehicle body.
4. Slide a bushing onto the rear axle.
5. Slide the wheel on the rear axle.
6. Slide the gear box onto the rear axle. Continue push the rear axle till it pass through the hole on the other side of the vehicle.
7. Slide a  $\text{\O}10$  washer onto the rear axle.
8. Slide a  $\text{\O}8$  washer onto the rear axle.
9. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a spanner. *HINT: An extra spanner has been provided to hold the lock nut on the other side of the rear axle while tightening the lock nut on the other side.*
10. "Snap" the hubcaps to wheel.







## Assembly



1. Fit the front wheel cover against to the front fender.
2. Insert four  $\Phi 3 \times 10$  round head screws through the front fender wall and into the front wheel cover and tighten.
3. Repeat for the other front wheel cover.
4. Insert the front fork into the the holes on the front wheel cover.




## Assembly




1. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a spanner.
2. Slide a  $\text{Ø}8$  washer onto the front axle. Insert the front axle pass through the hole on the front fork.
3. Slide a  $\text{Ø}10$  washer onto the front axle.
4. Slide a bushing onto the front axle.
5. Slide a wheel on the front axle.
6. Slide a bushing onto the front axle.
7. Slide a  $\text{Ø}10$  washer onto the front axle. Continue push the front axle till it pass through the hole on the other side of the front fork.
8. Slide a  $\text{Ø}8$  washer onto the front axle.
9. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a spanner. **HINT:** An extra spanner has been provided to hold the lock nut on the other side of the rear axle while tightening the lock nut on the other side.

## Assembly

1. Fit the straight end of the front fork into the hole on the front of the vehicle.
2. Fit the handle bar to the front fork.
3. Align the holes on each side of the handle bar with the holes at the end of front fork.
4. Fasten a  $\Phi 5$  nut on the opposite end of the screw to secure the handle bar.




## Assembly



1. Fit the windshield to the faceguard.
2. Insert two  $\Phi 3 \times 10$  round head screws and tighten with a screwdriver.
3. Plug the connector on the faceguard into the connector on the vehicle.
4. Insert the tabs on the faceguard into the slots on the front of the vehicle.
5. Insert the two  $\Phi 4 \times 12$  round head screws and tighten them with a screwdriver to secure it.

## Assembly

Seat inside view





Remove the screw on the top of the seat and lift the seat.

1. Insert the red vehicle connector into the red terminal on the battery
2. Replace the seat.
3. Tighten the screw with a screw-driver.




## Assembly

1. Insert the tabs on the turn signal into the hole on the side of vehicle. Push it until you hear it “click” into place. Repeat for the other turn signal.
2. Fit the rear number plate to the vehicle.




## Assembly

1. Fit the tool box to vehicle body, push until you hear it “click” into place.
2. Open the tool box, insert the two  $\Phi 4 \times 12$  flat head screw through the tool box and into the vehicle, tighten with a screwdriver.
3. Repeat for the other tool box.




**Assembly complete**





## Use Your New Ride-on



### 1. Power Switch:

Turns the vehicle on and off.

### 2. Forward/Reverse switch:

Changes the direction that vehicle moves from forward to reverse.

### 3. Foot pedal:

Applies power (speed) to the ride-on.

- To move the ride-on, press the pedal down.
- To brake or slow down, release pressure from the pedal.





## Charging

### **WARNING!**

**This product with Charging Protection:** when charging, all functions will be cut off! Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in **OFF** position when charging.
- Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.



1. Plug the charger port into the input socket. (right side below the seat)
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

## Maintaining

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

## Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	The fuse will reset automatically in 20 seconds.
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor <b>contact your distributor please.</b>
	Battery is dead	Replace battery, <b>contact your distributor please.</b>
	Electrical system is damaged	<b>Contact your distributor please.</b>
	Motor is damaged	<b>Contact your distributor please.</b>
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, <b>contact your distributor please.</b>
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, <b>contact your distributor please.</b>
	Battery is old	Replace battery, <b>contact your distributor please.</b>
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle. Maximum user weight is 25 kg.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, <b>contact your distributor please.</b>
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. <b>Contact your distributor please.</b>
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	<b>Contact your distributor please.</b>
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	<b>Contact your distributor please.</b>
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

## Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.