

**COMBINACIÓN DE CHIMENEA ELÉCTRICA /  
CALENTADOR**



**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS:  
LEER DETENIDAMENTE**

**Manual del Usuario**

## Tabla de contenidos

### Introducción

Uso previsto.....	3
Especificaciones técnicas.....	3

### Instrucciones de seguridad

Peligro de muerte por choque eléctrico .....	4
Evitar el riesgo de muerte en el entorno del aparato.....	5

<b>Antes de operar el aparato.....</b>	<b>5</b>
--	----------











<b>Instrucciones de la operación.....</b>	<b>6</b>
---	----------

### Mantenimiento y limpieza

Limpiar el calentador.....	7
----------------------------	---


Disposición.....	7
------------------	---

**Los siguientes símbolos se utilizan en este manual de funcionamiento:**

	¡Lea todo el manual de instrucciones!		¡ Peligro de muerte o lesiones graves para niños pequeños y niños!
	Observe las instrucciones de advertencia y seguridad.		¡Advertencia! ¡No cubra el calentador!
	¡Cuidado con las descargas eléctricas! ¡Peligro de muerte!		¡Use los guantes protectores!
	¡Peligro de explosión!	<b>W</b>	Vatios (potencia)
	¡Peligro de incendio!	<b>V~</b>	Voltios (corriente alterna)
	¡Cuidado con las superficies calientes!		¡Deseche el embalaje y el producto en un lugar adecuado!

## CHIMENEA ELÉCTRICA

### Introducción

 Antes de utilizar el aparato por primera vez, lee la página con las imágenes y las ilustraciones, conozca todas las funciones de el aparato y lea las siguientes instrucciones de funcionamiento y seguridad. Utilice el aparato solo para los propósitos prescritos. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. Si entregue el aparato a otra persona, también le entregue todos los documentos juntos.

### Uso previsto

El aparato sirve para generar aire caliente en habitaciones cerradas y secas. El simulador de llama eléctrica transmite una atmósfera de fuego de leña. Si usa el aparato para otros motivos no previstos o modifica el aparato, lo que causará un grave peligro de accidentes. El fabricante no se hace responsable por pérdidas o daños causados por el uso indebido o cualquier otro uso que no sea el propósito previsto. El aparato está diseñado solo para uso doméstico y no es adecuada para propósitos comerciales.

### Especificaciones técnicas

Voltaje nominal: 220V -240V-, 50 Hz

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden todos los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos, se debe reemplazar por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas o similares.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- El calentador no debe ser ubicado debajo de una toma de corriente.
- **ADVERTENCIA:** No debe usar el calentador, si los paneles de vidrio están dañados.
- No use este calentador alrededor de un baño, una ducha o una piscina.

- El aparato está destinado a uso doméstico y de interior.
- No use este calentador con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que pueda encender el calentador de forma automática, ya que existe un riesgo de incendio si el calentador está cubierto o colocado incorrectamente.
- Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o para uso ocasional.

### **Instrucciones de seguridad**

**¡ADVERTENCIA!** Por favor lea todas las instrucciones de seguridad.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede causar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.



**¡GUARDE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD BIEN PARA LA REFERENCIA EN FUTURO!**

- Este aparato puede utilizarse por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura y entienden todos los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente por un adulto.
- Los niños más de 3 años y menos de 8 años solo pueden encender / apagar el aparato que haya sido colocado o instalado en un lugar donde se puede funcionar normalmente y los niños hayan dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprendido todos los peligros involucrados. Los niños más de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, ajustar ni limpiar el aparato, no deben realizar mantenimiento tampoco.
- **¡PRECAUCIÓN!** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Debe prestar especial atención a los niños y personas vulnerables.

### **Peligro de muerte por choque eléctrico**

- Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas o similares para evitar riesgos.
- Para los calentadores portátiles: No utilice este calentador alrededor de una bañera, una ducha o una piscina.



**¡ADVERTENCIA! ¡No cubra el aparato!**

- **¡ATENCIÓN!** Nunca deje la chimenea eléctrica desatendida cuando esté en funcionamiento, ya que esto provoca un riesgo de lesiones.

### **¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!**

Asegúrese de que la distancia entre la parte frontal de la pantalla de la chimenea eléctrica y cualquier objeto inflamable como muebles, cortinas o otras cosas similares sea de al menos 1 metro.

### **¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!**

- Tenga en cuenta que las superficies que irradian calor del aparato y pueden superar a 50°C. Asegúrese de que el aparato esté apagado y enfriado antes de tocarlo.
- Evite que el cable de alimentación se tropieze, lo que causará un peligro. Es mejor que se pase el cable por la parte posterior del aparato.



- Use los guantes protectores al realizar el mantenimiento en el aparato. ¡Los bordes de la chimenea eléctrica son muy afilados!
- Asegúrese de que los niños y las mascotas no estén arriesgando por el funcionamiento del aparato.
- **¡ATENCIÓN!** Nunca opere el aparato usando un sistema externo como un interruptor de tiempo. Nunca conecte el aparato a un circuito eléctrico que pueda encender y apagar el aparato mediante cualquier mecanismo. Podrían causar lesiones y daños al aparato.
- Desconecte la fuente de alimentación retirando el enchufe de la toma de corriente. Nunca tire del cable de alimentación.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y seca.
- No instale ni opere el aparato en vehículos.
- Desenchufe el aparato antes de moverlo a una ubicación diferente.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Para evitar daños a la unidad, almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y vibraciones.



### **Evitar el riesgo de muerte en el entorno del aparato**

- **¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que el aparato no esté cubierto con toallas, cortinas u objetos similares, ya que esto puede causar un sobrecalentamiento; siempre preste atención a las ranuras de ventilación, y mantenga las ranuras despejadas.
- No opere el aparato en habitaciones donde hay humedad o en donde el aparato pueda entrar en contacto con el agua.
- No instale el aparato debajo de una toma de corriente.
- No instale el aparato debajo de un estante.

### **Antes de operar el aparato**

**¡ATENCIÓN!** No coloque el aparato directamente debajo de una toma de corriente de pared, esto puede causar un riesgo de lesiones y puede dañar el aparato.

**¡ATENCIÓN!** Tenga cuidado de no pellizcar el cable de alimentación y protegerlo de los bordes afilados. Los cables de alimentación dañados provocan el riesgo de choque eléctrico.


Para los calentadores sin termostato incorporado:

**¡ADVERTENCIA!** Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando las personas que lo usan no pueden salir de la habitación solas, a menos que dichas personas están bajo supervisión constante.

**¡ADVERTENCIA!** Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calentador en habitaciones pequeñas cuando las personas que lo usan no pueden salir de la habitación solas, a menos que dichas personas están bajo supervisión constante.

Coloque el aparato en una superficie plana y seca, luego instale las 4 patas con los tornillos suministrados, de la siguiente manera:

Empuje las patas a las ranuras



**Nota:** Asegúrese de que aún se pueda acceder al enchufe después de la instalación de la chimenea eléctrica.

**Nota:** Asegúrese de que la chimenea eléctrica esté instalada de forma correcta. Si tiene alguna duda, contacte con una persona profesional.


La chimenea eléctrica ahora está lista para funcionar.

### **Instrucciones de la operación**


**Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.**

¡Asegúrese de que la rejilla de salida del calentador no esté cubierta u obstruida de ninguna manera, y asegúrese de que está encendido el aparato.


**NOTA:** Cuando la función de calor se utiliza por primera vez, puede generar un ligero olor. ¡Esto es normal y no debería ocurrir otra vez a menos que el calentador no se utiliza durante un largo período!



### **Potencia**

El interruptor de potencia  suministra energía para funcionar todas las funciones. Este interruptor debe estar en la posición ON (Encendido) para que cualquier función funcione.

### **Perilla de temperatura**

Encienda el interruptor de temperatura . Luego utilice la perilla de control de temperatura para ajustar la temperatura.

### **Limpieza**

Siempre apague el calentador y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo. Use una aspiradora o un plumero para quitar el polvo y la suciedad del calentador y las áreas de ventilación. Finalmente, limpie el calentador con un paño seco pero ligeramente humedecido, y pule el calentador con un paño seco.

Nunca use limpiadores abrasivos, aerosoles líquidos o cualquier limpiador que pueda arañar la superficie.

Nunca arrastre el aparato sobre un piso. El estrés adicional para arrastrar el aparato puede hacer que las patas se rompan.

### **Información de vidrio (algunos modelos)**

1. Bajo ninguna circunstancia se debe operar este calentador si el vidrio está roto.
2. No golpee ni choque el vidrio.
3. ¡No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el vidrio!
4. Este producto utiliza vidrio templado. Solo un técnico calificado puede reemplazar el vidrio suministrado por el fabricante.

### **Mantenimiento y limpieza**

**¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE POR CHOQUE ELÉCTRICO!** Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento, desenchufe el aparato primero y deje que el aparato se enfríe completamente.

**¡ATENCIÓN! ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!** Se obliga a dejar que el aparato se enfríe completamente antes de realizar cualquier trabajo en el aparato.


**¡ATENCIÓN!** Solo un técnico eléctrico puede realizar reparaciones, el incumplimiento de esto puede causar riesgos de lesiones y / o daños al aparato.


**¡ATENCIÓN! ¡RIESGO DE LESIONES!** Los bordes de la chimenea eléctrica son muy afilados: utilice los guantes protectores al realizar todos los trabajos de mantenimiento.

### **Limpiar el calentador**

- Nunca use los agentes de limpieza agresivos o corrosivos, que pueden causar daños al aparato.
- Use un paño ligeramente húmedo para limpiar la carcasa.
- Limpie las ranuras de ventilación regularmente y a fondo (por ejemplo, con una aspiradora) para quitar el polvo acumulado.
- Limpie la placa de vidrio con un paño húmedo, si es necesario, utilice un limpiacristales.

### **Disposición**

 Todos los embalajes y materiales de embalaje consisten en materiales ecológicos. Se pueden eliminar como basura doméstica.



**¡No deseche el electrodomésticos a la basura doméstica!**

El símbolo arriba y en el producto significa que el producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico y no debe ser desechado con otras basuras domésticas o comerciales cuando termina su vida útil.

La Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) se ha implementado para reciclar productos utilizando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el aumento de los vertederos.

### **INFORMACIÓN**

**¡ADVERTENCIA!** Solo los especialistas calificados pueden reparar el aparato, y solo se puede utilizar los repuestos originales. Esto da la seguridad para el aparato.

**¡ADVERTENCIA!** Siempre haga que el fabricante del aparato o su servicio al cliente realicen el reemplazo del enchufe o cable de alimentación. Esto da la seguridad para el aparato.


## Tabla de requisitos de información para aparatos de calefacción local eléctricos

Identificador(es) del modelo: SE512-14A(820-183V91)					
Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	Unidad
Salida de calor			Tipo de entrada de calor, solo para calentadores de espacio locales de almacenamiento eléctrico (seleccione uno)		
Potencia calorífica nominal	$P_{nom}$	2,0	kW	Control de carga de calor manual, con termostato integrado	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	$P_{min}$	N/A	kW	Control manual de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior	[no]
Máxima salida de calor continuo	$P_{max}$	2,0	kW	Control electrónico de carga de calor con retroalimentación de temperatura ambiente y/o exterior	[no]
<b>Consumo de electricidad auxiliar</b>			<b>Salida de calor asistida por ventilador</b>		[no]
A potencia calorífica nominal	$e_{l_{max}}$	N/A	kW	Tipo de salida de calor/control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
A la salida de calor mínima	$e_{l_{min}}$	N/A	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
En modo de espera	$e_{l_{SB}}$	N/A	W	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
				Con termostato mecánico control temperatura ambiente	[sí]
				Con control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
				Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador de día	[no]
				Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
<b>Otras opciones de control (múltiples selecciones posibles)</b>					
				Control de temperatura ambiente, con detección de presencia	[no]
				Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
				Con opción de control a distancia	[no]
				Con control de arranque adaptativo	[no]
				Con limitación de tiempo de trabajo	[no]
				Con sensor de bombilla negra	[no]
Datos de contacto	SPANISH AOSOM, S.L. C/ Roc Gros, nº15. 08550 Els Hostalets de Balenyà (Barcelona), España 931 29 45 12 (L-V de 8:30 a 17:30 h) atencioncliente@aosom.es Aosom.es				

### Observación:

En el caso de los calentadores locales eléctricos, la eficiencia energética estacional medida de la calefacción de espacios no puede ser diferente que el valor declarado a la potencia calorífica nominal de la unidad.





**COMBINAÇÃO DE LAREIRA ELÉCTRICA  
/AQUECEDOR**



**IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA  
ATENTAMENTE**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## **Conteúdos**

### **Introdução**

Utilização prevista.....	11
Especificações técnicas.....	11

### **Instruções de segurança**

Perigo devido a choque elétrico.....	12
Evitar o risco de morte nas proximidades do aparelhoPágina.....	13

<b>Antes de operar o aparelho</b> .....	13
---	----











<b>Instruções de funcionamento</b> .....	14
--	----

### **Manutenção e limpeza**

Limpeza do aquecedor.....	15
---------------------------	----


<b>Disposição</b> .....	15
-------------------------	----

## Os seguintes símbolos são utilizados neste manual de instruções:

	Leia o manual de instruções completo!		Perigo de morte ou ferimentos graves em crianças pequenas!
	Observe o aviso e as instruções de segurança.		Atenção! não cubra o aquecedor!
	Perigo de choque elétrico!		Usar luvas de proteção!
	Perigo de explosão!	<b>W</b>	Watt (potência)
	Perigo de incêndio!	<b>V</b> ~	Volts (corrente alternada)
	Cuidado com as superfícies quentes!		Elimine a embalagem e o produto num local adequado!

## LAREIRA ELÉCTRICA

### Introdução

 Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, leia a página com as imagens e ilustrações, conheça todas as funções do aparelho e ler as seguintes instruções de funcionamento e segurança. Utilize o aparelho apenas para o fim a que se destina. Guarde estas instruções num local seguro. Se entregar o aparelho a outra pessoa, por favor, entregue também todos os documentos em conjunto.

### Utilização pretendida

O aparelho é utilizado para gerar ar quente em salas fechadas e secas. O simulador de chama elétrica cria uma atmosfera de fogo de lenha. Se utilizar o aparelho para outros fins que não os previstos ou o modificar, isso causará um sério risco de acidentes. O fabricante não é responsável por qualquer perda ou dano causado por utilização indevida ou qualquer outra utilização que não seja a prevista. O aparelho é concebido apenas para uso doméstico e não é adequado para fins comerciais.

### Especificações técnicas

Voltagem nominal: 220V -240V-, 50 Hz

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender todos os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção somente pode ser realizada por um adulto e não deve ser feitas por crianças sem supervisão.
- Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.
- **AVISO:** Para evitar o sobreaquecimento, não cobrir o aquecedor.
- O aquecedor não deve ser colocado debaixo de uma tomada elétrica.

- AVISO: O aquecedor não deve ser utilizado se os painéis de vidro estiverem danificados.
- Não utilizar este aquecedor à volta de um banho, duche ou piscina.
- O aparelho destina-se a uso doméstico e interior.
- Não utilizar este aquecedor com um programador, temporizador, sistema de controlo remoto separado ou qualquer outro dispositivo que possa ligar o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional.

### **Instruções de segurança**

**ADVERTÊNCIA!** Por favor, leia todas as instruções de segurança.

O não cumprimento das instruções de segurança pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



### **MANTENHA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA REFERÊNCIA FUTURA!**

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e compreender todos os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, a menos que sejam supervisionadas e tenham mais de 8 anos de idade.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho a menos que sejam continuamente supervisionadas por um adulto.
- As crianças com mais de 3 anos e menos de 8 anos de idade só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado num local onde possa ser utilizado normalmente e se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem todos os perigos envolvidos. As crianças com mais de 3 e menos de 8 anos de idade não devem ligar, ajustar ou limpar o aparelho, nem devem efetuar qualquer manutenção.
- CUIDADO! Algumas partes deste produto podem tornar-se muito quentes e causar queimaduras. Deve ser dada especial atenção às crianças e às pessoas vulneráveis.



### **Perigo por choque elétrico**

- Se o cabo de alimentação for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar um perigo.
- Para aquecedores portáteis: Não utilizar este aquecedor à volta de uma banheira, duche ou piscina.



### **ATENÇÃO Não cubra o equipamento!**

- **CAUSA!** Nunca deixe a lareira elétrica sem vigilância quando em funcionamento, uma vez que isto causa um risco de ferimentos.



### **CUIDADO! PERIGO DE INCÊNDIO!**

Certifique-se de que a distância entre a frente da tela da lareira elétrica quaisquer objetos inflamáveis, tais como mobiliário, cortinas ou outras coisas semelhantes é de pelo menos 1 metro.



### **CUIDADO! PERIGO DE QUEIMADURAS!**

- É favor notar que as superfícies que irradiam calor do aparelho podem exceder 50°C. Certifique-se de que o aparelho é desligado e arrefecido antes de o tocar.
- Evite tropeçar no cabo elétrico, o que causará um perigo. É melhor passar o cabo à volta da parte de trás do aparelho.



- Use luvas de proteção quando efetuar a manutenção do aparelho. As extremidades da lareira elétrica são muito afiadas!
- Certifique-se de que as crianças e os animais de estimação não são postos em perigo pelo funcionamento do aparelho.
- **CUIDADO!** Nunca opere o aparelho utilizando um sistema externo, tal como um interruptor de tempo. Nunca ligue o aparelho a um circuito elétrico que possa ligar e desligar o aparelho por qualquer mecanismo. Podem resultar ferimentos e danos no aparelho.
- Desligue a fonte de alimentação retirando a ficha da tomada. Nunca puxe diretamente o cabo de alimentação.
- Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana e seca.
- Não instale ou opere o aparelho em veículos.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o deslocar para outro local.
- Desligar o aparelho da tomada antes da limpeza.
- Para evitar danos na unidade, armazenar o aparelho num local seco, livre de pó e vibrações.



### **Evite o risco de morte nas proximidades do aparelho**

- **ADVERTÊNCIA!** Certifique-se de que o aparelho não está coberto com toalhas, cortinas ou objetos semelhantes, pois isto pode causar sobreaquecimento; preste sempre atenção às ranhuras de ventilação, e mantenha as ranhuras desobstruídas.
- Não opere o aparelho em salas onde haja humidade ou onde o aparelho possa entrar em contacto com água.
- Não instale o aparelho sob uma tomada elétrica.
- Não instale o aparelho debaixo de uma prateleira.

### **Antes de operar o aparelho**


**CUIDADO!** Não coloque o aparelho diretamente debaixo de uma tomada de parede, isto pode causar um risco de ferimentos e pode danificar o aparelho.

**CUIDADO!** Tenha cuidado para não torcer o cabo de alimentação e proteja-o de arestas vivas. Os cabos elétricos danificados provocam o risco de choque elétrico.

Para aquecedores sem termóstato incorporado: **CUIDADO!** Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não utilizar este aquecedor em salas pequenas quando as pessoas que o utilizam não estão autorizadas a deixar a sala sozinhas, a menos que essas pessoas estejam sob supervisão constante.

Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e seca, depois instalar as 4 pernas com os parafusos fornecidos, como se segue:

Empurre as patas para as ranhuras



**Nota:** Certifique-se de que a tomada ainda está acessível após a instalação da lareira elétrica.

**Nota:** Certifique-se de que a lareira elétrica está instalada corretamente. Em caso de dúvida, contacte uma pessoa profissional.

A lareira elétrica está agora pronta a funcionar.


### **Instruções de funcionamento**

**Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.**


Certifique-se de que a grelha de saída do aquecedor não está coberta ou obstruída de forma alguma, e certifique-se de que o aparelho está ligado.

**NOTA:** Quando a função de aquecimento é utilizada pela primeira vez, pode gerar um ligeiro odor.


Isto é normal e não deve ocorrer novamente, a menos que o aquecedor não seja utilizado durante um longo período!



#### **Potência**

O interruptor de alimentação  fornece energia para operar todas as funções. Este interruptor deve estar na posição ON (Ligar) para que qualquer função possa funcionar.

#### **Botão de temperatura**

Ligue o interruptor de temperatura . Depois utilize o botão de controlo de temperatura para ajustar a temperatura.

#### **Limpeza**

Desligue sempre o aquecedor e desconecte o cabo elétrico tomada antes da limpeza. Utilizar um aspirador ou um espanador para remover pó e sujidade das áreas de aquecimento e de ventilação. Finalmente, limpar o aquecedor com um pano seco mas ligeiramente húmido, e polir o aquecedor com um pano seco.

Nunca utilizar produtos de limpeza abrasivos, sprays líquidos ou qualquer produto de limpeza que possa arranhar a superfície.

Nunca arraste o aparelho através de um chão. O stress adicional de arrastar o aparelho pode causar a rutura das pernas.

### **Informação sobre vidro (alguns modelos)**

1. Este aquecedor não deve, em circunstância alguma, ser operado se o vidro estiver partido.
2. Não bata com o vidro.
3. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar o vidro!
4. Este produto utiliza vidro temperado. Apenas um técnico qualificado pode substituir o vidro fornecido pelo fabricante.

### **Manutenção e Limpeza**

#### **AVISO! PERIGO POR CHOQUE ELÉCTRICO!**

• Antes da limpeza ou manutenção, desligar primeiro o aparelho da tomada e permitir que o aparelho arrefeça completamente.

**CUIDADO! PERIGO DE QUEIMADURAS!** O aparelho deve arrefecer completamente antes da realização de qualquer trabalho no aparelho.


**AVISO!** As reparações só podem ser efetuadas por um técnico elétrico, o não cumprimento deste requisito pode resultar em risco de lesões e/ou danos no aparelho.


**RISCO DE LESÕES!** Os bordos da lareira elétrica são muito afiados: usar luvas de proteção ao realizar todos os trabalhos de manutenção.

### **Limpeza do aquecedor**

- Nunca utilize agentes de limpeza agressivos ou corrosivos, que possam causar danos no aparelho.
- Utilize um pano ligeiramente humedecido para limpar o invólucro.
- Limpe as ranhuras de ventilação regularmente e cuidadosamente (por exemplo, com um aspirador) para remover a poeira acumulada.
- Limpe a placa de vidro com um pano húmido, se necessário, utilizar um limpador de vidros.

### **Disposição**

 Todas as embalagens e materiais que consistem em materiais amigos do ambiente. Podem ser eliminados como lixo doméstico.



#### **Eliminação do produto**

Este aparelho está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE). Esta directiva fornece o quadro jurídico a nível da UE para a retirada e reutilização de resíduos desta tipologia.

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Pode levá-lo para um ponto de reciclagem seguro e assim proteger o meio ambiente.

### **Informação**

**ADVERTÊNCIA!** Só especialistas qualificados podem reparar o aparelho, e só podem ser utilizadas peças sobressalentes originais. Isto garante a segurança do dispositivo.

**ADVERTÊNCIA!** Substituir sempre a ficha ou o cabo de alimentação pelo fabricante do aparelho ou pelo seu serviço de apoio ao cliente. Isto garante a segurança do aparelho.

## Requisitos de informação para aquecedores eléctricos de ambiente locais

Identificador(es) do(s) modelo(s): SE512-14A(820-183V91)					
Item	Símbolo	Valor	Unit	Item	Unit
<b>Produção de calor</b>				Tipo de entrada de calor, apenas para aquecedores de espaço locais de armazenamento eléctrico (seleccionar um)	
Produção mínima de calor (indicativo)	$P_{nom}$	2,0	kW	Controlo manual da carga de calor, com termostato integrado	[Não]
Máximo contínuo saída de calor	$P_{min}$	N/A	kW	Controlo manual da carga de calor com temperatura ambiente e/ou exterior feedback	[Não]
Potencia calorífica Máxima continua	$P_{max}$	2,0	kW	Controlo electrónico da carga térmica com espaço e/ou temperatura exterior feedback espontâneo	[Não]
<b>Electricidade auxiliar consumo</b>				Produção de calor assistida por ventilador	[Não]
Na saída nominal de calor	$el_{max}$	N/A	kW	<b>Tipo de saída de calor/ temperatura ambiente controlo (seleccionar um)</b>	
Na saída mínima de calor	$el_{min}$	N/A	kW	saída de calor de estágio único e não controle de temperatura ambiente	[Não]
Modo de espera	$el_{SB}$	N/A	W	Dois ou mais estágios manuais, não controle de temperatura ambiente	[Não]
				com sala de termostato mecânico controle de temperatura	[Sim]
				com temperatura ambiente eletrônica ao controle	[Não]
				controle eletrônico de temperatura ambiente mais timer diurno	[Não]
				controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador de semana	[Não]
				<b>Outras opções de controle (múltiplas seleções possíveis)</b>	
				controle de temperatura ambiente, com detecção de presença	[Não]
				controle de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	[Não]
				com opção de controle de distância	[Não]
				Con control de arranque adaptativo	[Não]
				com limitação de tempo de trabalho	[Não]
				com sensor de lâmpada preta	[Não]
Detalhes do contato:	SPANISH AOSOM, S.L C.Roc Gros n.15, 08550. Els Hostalets de Balenyà Tel: 931294512 (Seg-Sex das 7:30h às 16:30h) info@aosom.pt www.aosom.pt				

### Observação:

Para os aquecedores eléctricos locais, a eficiência energética medida do aquecimento sazonal  $\eta_s$  não pode ser pior do que o valor declarado na saída nominal de calor da unidade.



