




IIN230500081V01_US_CA

820-349V80_820-349V81

EN



PORTABLE ELECTRIC HEATER

* UNIT LEGS LOCATED UNDER BOTTOM MOST PACKAGING FOAM

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

TABLE OF CONTENTS

Package Contents 3

Safety Information 4

Frequently Asked Questions 6

Preparation 8

Troubleshooting 9


Control Panel 10

Remote Control 11

Operating Instructions 13

Care and Maintenance 14

PACKAGE CONTENTS



PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Infrared Heater	1
B	Remote Control	1
C	Control Panel (preassembled to Infrared Heater (A))	1
D	Air Intake Vent (preassembled to Infrared Heater (A))	1
E	Unit Legs (*assembly required)	4
F	Screw	4

▲ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install this product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

▲ WARNING: POTENTIAL ELECTRICAL HAZARD IF NOT ADHERED TO. When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons, and hyperthermia, including the following:

- The heater must be plugged into a 120V, 15amp (or more) circuit of its own. Do not plug anything else into the same circuit. If unsure that your home meets this specification, consult a certified electrician prior to use. Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury or death may result if not adhered to!
- Do not connect the heater to extension cords, surge protectors, timers, direct breakers or an outlet with other appliances connected to the same outlet. Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury or death may result if not adhered to!
- The heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handles (certain models) or wheels to move this heater.
- Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, paper, clothes and curtains at least 3 ft (0.9m) from the front, sides and rear of the heater.
- Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets, persons with disabilities or when the heater is left operating unattended.
- Always unplug the heater when not in use.
- Do not operate any heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer for resolution options.
- Do not use outdoors. Exposure to rain, snow, sun, wind or extreme temperatures may cause the heater to become a safety hazard.
- Do not use this heater in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Do not use in any location that uses GFCI outlets.
- Never place the heater where it could fall into a bathtub or other water containers.
- Do not run the cord under carpet. Do not cover the cord with throw rugs, runners or similar coverings. Keep the cord away from congested areas, so it cannot be tripped over.
- The heater must be plugged into a wall outlet that is a dedicated circuit with a minimum 15-amp rating.
- When unplugging the heater, turn the power button to the 'OFF' position, then remove the plug from the wall outlet.
- Do not let foreign objects enter or block any ventilation or exhaust opening – this could cause electric shock, fire or damage to the heater.
- Allow at least 3 ft of unobstructed space to the front and rear of the heater for maximum heat, air and ventilation flow.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. Do not use flammable solvents to clean this heater. Keep the heater dry at all times.
- Do not use abrasive solvents to clean the heater – this could damage the finish or casing.
- To prevent a fire, do not block air intakes or the exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, such as beds, where opening could be blocked.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
- Hyperthermia can result in death. Symptoms of hyperthermia include high body temperature, headache, nausea, vomiting, tiredness, dizziness, fainting, and rapid pulse. If you begin to experience symptoms related to hyperthermia, turn off the heater and seek medical attention.
- To avoid excessive room temperatures which can cause hyperthermia: DO NOT leave product running unattended in a confined space around infants, or individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

Child lock safety feature

Press and hold the flame button on the remote control (B) for five seconds – locking is confirmed when the buzzer sounds. When locked, the control panel and remote control (if provided) will not function.



To unlock the control panel or remote, repeat the steps above – unlocking is confirmed when the buzzer sounds.


Tip-over safety feature


This heater has a tip-over safety feature. If the heater tips over, an internal switch will automatically shut the heater off. Once the heater is back to its upright position, the heater will reset. To continue operation, turn on the heater using the control panel or remote.

Overheat safety feature

This heater is equipped with an overheat safety feature. When the heater's internal components reach a certain temperature, which could cause overheating or a possible fire, the heater will automatically shut off. If the unit overheats, unplug the unit from the wall and plug back in to use again.

 **WARNING:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, FULLY INSERT THE PLUG INTO THE RECEPTACLE.



 **WARNING:** It is normal for the power cord to feel warm. However, a loose fit between the outlet and plug may cause overheating. If this occurs, try inserting the plug into a different outlet. Contact a qualified electrician to inspect damaged outlets.

Specifications

Voltage Rating	120V, ~60Hz
Power Consumption	1000 W/1500 W
Unit Size	16.60in(W) X 10.70in(D) X 22.44in(H)
Unit Weight	11.99 lbs

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Please review these FAQs before using this heater.

Q. My heater has a strange odour when first opening the box and turning on for the first time. Why is this happening?

A. This is normal. This heater is treated with a special heat safe/resistant coating. This odour will sometimes be present when the box is opened. When the coating is exposed to heat, it produces this odour during the first few hours of operation. This will vanish after the break-in period. If you are sensitive to odours, you may want to turn on the unit in a ventilated space with the door open.

Q. If my heater runs on the maximum voltage, how many BTUs is that?

A. This heater is to be used as supplemental heat in areas most needed. It may take several minutes or hours to heat your area, depending on various factors. The below chart provides BTU translations for different wattages.

WATTAGE	BTUS
1,500	5,118
1,000	3,412
750	2,559
500	1,706

Q. Once I plug in and turn on the unit, how long will it take to heat my room?

A. The heating process begins immediately upon turning on and setting the desired temperature above the ambient temperature. A noticeable change in the ambient temperature will vary due to different factors, such as:

- The location of the heater (in the home), floor plan and size of the room.
- How well the insulation is, how many doors/windows and how much bare concrete (acts as a heat sink with any type of heating).
- The opening and closing of an exterior door, long hallways, high ceilings, etc.
- Customers with smaller rooms will experience quick heat changes. Larger rooms can expect up to 24 hours to completely heat up.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q. The temperature on my heater does not match the display on my wall or external thermostat, why?

A. This is completely normal. The display on your heater may vary from another thermostat (like the one on your wall or an external thermostat). This is because the sensor on the heater reads the temperature directly around the heater. With the heater near the cold floor (and heat rising), any readings on elevated or external thermostats will differ to the readings on the heater. It is best to set the unit on high and dial up to a temperature that is comfortable. Then, leave it at that temperature, regardless of the mismatch. The heater will cycle off when the set temperature is met or slightly exceeded.

Q. Can I use more than one heater at a time? Can I use the heater with another appliance at the same time?

A. Yes, but make sure they are not plugged into the same circuit. Each heater requires its own minimum 15-amp circuit with no other items plugged into that circuit or outlet. This is because heaters are considered appliances and draw out high amperage. If you are unsure your circuit meets these requirements, verify with a certified electrician.

⚠ WARNING: Risk of fire, damage to property or injury could result if requirements are not met.

Q. Why does my heater's fan keep running after the temperature is reached or the power is turned off?

A. This is normal. The fan will continue to run, even after the heater automatically cycles down. It continues to run so every bit of heat is blown out of the heat chamber, while allowing the unit to continue filtering your air. Once the internal components cool completely, the fan should shut off on its own. In this case, allow a few minutes after the heat cycles off (with power on). The fan shuts off faster when power is turned off.

Q. The display shows the ambient temperature to be in the 20s – I know it is warmer than that, so why is this happening?

A. The display is set to read temperature as Fahrenheit. If your heater is heating but shows it is in the 20's, the setting is most likely in Celsius rather than Fahrenheit.

Q. The power cord gets warm. The cord is showing signs of heat or melting at the outlet, is this normal?

A. A warm power cord is normal. These power cords are rated safe for up to 105°C/221°F by the UL, CSA, or ETL. However, if you detect heat, smoke or signs of melting at the contact point of the wall outlet, it may be due to loose or worn wall contacts (or arcing). Please stop using the heater immediately, contact warranty support for a replacement cord, and have certified electrician replace the wall outlet as soon as possible.

PREPERATION

Place the heater on a firm, level surface and plug into a 120V, ~60Hz power outlet. Only operate the heater in an upright position.


Insert two AAA batteries into the remote control before using (batteries not included). (Not all products will include a remote control).

Please note:

- Portable fireplaces do not heat like a traditional space heater.
- Do not expect portable fireplaces to blow hot air like a traditional space heater.
- Portable fireplaces supplement an already heated, insulated room.
- Square footage specifications assume a single enclosed room, not an entire room.
- Portable fireplaces do not heat through walls, floors and are not intended to replace a main heat source.
- Portable fireplaces can take at least 24 hours to warm a room but operate more efficiently to maintain the desired temperature.
- Portable fireplaces will not work well in uninsulated or unheated spaces, such as RV's, garages and unheated basements.

UNIT LEG ASSEMBLY


To assemble the unit feet, align the foot to the mounting bracket and press up firmly – you will hear a 'click' when secured. For permanent attachment, secure the leg by adding a screw into the predrilled hole (one per leg).



TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Heater does not turn on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The power cord is not plugged in. 2. The electricity at the main fuse box is not working. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plug the power cord into an electrical outlet. 2. Check the electricity at the main fuse box.
The flame effect does not turn on.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flame intensity is low. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Increase the intensity using the flame button.
There is no heat from the unit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The heater's thermostat is set lower than the room temperature. 2. The switch for heat is not on. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Increase the thermostat to a higher temperature. 2. Select 'High' or 'Low' heat setting, then increase the thermostat to a higher temperature.
The heater turns off unexpectedly.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The unit has overheated. 2. Insufficient power to the unit. 3. Air vent is clogged. 4. Insufficient airflow to the heater. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug the heater, wait a few seconds, then plug it back in. 2. Make sure the unit is plugged into a dedicated outlet. Do not use extension cords or surge protectors. 3. Clean the air vent, which is on the back of the unit. See page 14. 4. Move the unit at least 3ft from the wall.
The heater displays the error code 'E2'	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temperature sensor not functioning properly. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Please contact customer support.

CONTROL PANEL



PART	NAME	DESCRIPTION
1	Heater Mode Button	Toggles between Hi / Low Heat Modes
2	Temp-Up Button	Increases the set temperature
3	Temp-Down Button	Decreases the set temperature
4	Short Press: Timer Button Long Press: Ambient Temp	Short Press Engages the on/off timer function Long Press for 5 seconds to Display Ambient Room Temperature
5	Short Pres: Flame Effect Button Long Press: C/F Button	Short Press Toggles the Flame Effect ON / OFF and between the varied flame effect brightnesses. Long Press for 5 Seconds to switch between Celsius and Fahrenheit
6	Power Switch Button	Powers the heater ON or OFF
7	Power Indicator Light	Indicates when the unit is receiving power.
8	Digital Display	Readout of the set room temperature or timer value
9	High Heat Indicator Light	Indicates when High Heat mode is on
10	Low Heat Indicator Light	Indicates when Low Heat mode is on

REMOTE CONTROL




PART	NAME	DESCRIPTION
1	Temp Up Button	Increases the set temperature value
2	Heater Mode Button	Toggles between the two heat modes available
3	Temp Down Button	Decreases the set temperature value
4	Power Button	Powers the heater on or off
5	Flame/Lock Button	Short Press Toggles the Flame Effect ON / OFF and between the varied flame effect brightnesses. Long press: for 5 seconds to activate lock function.
6	Timer Button	Engages the timer on or off

OPERATION INSTRUCTIONS

1. Turn the heater on/off by pressing the power button on the control panel (C) or remote control (B).

Once the power is off, the heating elements will stop working first. The fan will continue to work for up to 90 seconds to blow out residual heat from inside the heater. This is normal.




2. Select a heat setting by pressing 'MODE' on the panel (C) or remote (B).

High power: 1500W

Low power: 1000W

Note: The 'HIGH LOW LED' light will illuminate when the unit is heating.




3. Set the temperature by pressing the arrows on the panel (C) or remote (B).

You can set the temperature between 50-90°F.

Once set, the heater will stay on until the ambient temperature reaches your desired setting. The heater will cycle and off to maintain the desired room temperature.

NOTE: For child lock, hold 'TEMP UP' and 'TEMP DOWN' together for five seconds on the control panel (C). On the remote (B), hold the child lock button for five seconds. Repeat the above steps to turn the child lock off.




OPERATION INSTRUCTIONS

4. Setting a timer to turn off the heater: start the unit and press 'TIMER' on the panel (C) or remote control (B).

Note: When setting a timer to turn the heater off, the unit must be on.


The digital display on the panel (C) will show the timer instead of the set temperature. Press 'TIMER' repeatedly to change its duration. The range is between 0-12 hours.



5. Setting a timer to turn on the heater: ensure the unit is off, then press 'TIMER' on the panel (C).


Note: When setting a timer to turn the heater on, the unit must be off.

The digital display on the panel (C) will show the timer instead of the set temperature. Press 'TIMER' repeatedly to change its duration. The range is between 0-12 hours.




6. To turn on or adjust the brightness of the flame effect, press 'Flame Effect' on the remote control (B).

The unit will cycle between the four brightness levels.



7. To replace the batteries, remove the battery cover (1) from the remote (B) by applying pressure and sliding it away. Insert two AAA batteries (not included) (2) and place the cover (1) back onto the remote (B).

Note: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (NiCad, Ni-Mh, etc) batteries.



CARE AND MAINTENANCE

⚠ WARNING: Before cleaning and maintenance, turn off and unplug the unit, allowing it to cool completely.

1. Clean the outer shell with a soft, damp cloth. Use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry the unit with a soft cloth.


CAUTION: Do not let liquid enter the heater.


2. DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish or rough brushes to clean the heater. This may damage its surface.
3. DO NOT immerse the heater in water.
4. Wait until the unit is completely dry before use.
5. Store the heater in a cool, dry location when not in use. To prevent dust and dirt build-up, use its original packaging when storing the unit.

⚠ WARNING: Do not use the heater without all assembly in place.

CLEANING THE AIR INTAKE VENT

1. Clean the air intake or inside the unit after three months or if it appears to be blocking the airflow. With the heater unplugged, use a vacuum hose attachment (B) or compressed air (A) to blow out or clean any dirt, hair or debris.





CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PORTABLE


*LES PIEDS DE L'APPAREIL SE TROUVENT SOUS LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA MOUSSE D'EMBALLAGE

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

TABLE DES MATIÈRES

Contenu de l'emballage.....	3
Indications relatives a la securite.....	4
Foire aux questions.....	6
Mise en place.....	8
Dépannage.....	9
Panneau de commande.....	10
Télécommande.....	11
Mode d'emploi.....	13
Entretien et Maintenance.....	14

CONTENU DE L'EMBALLAGE



PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Appareil de chauffage infrarouge	1
B	Télécommande	1
C	Panneau de commande (pré-monté sur l'appareil de chauffage infrarouge [A])	1
D	Évent d'admission d'air (pré-monté à l'appareil de chauffage infrarouge [A])	1
E	Pieds de l'unité (*assemblage requis)	4
F	Vis	4

INDICATIONS RELATIVES A LA SECURITE

Veillez consulter et prendre connaissance de l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : RISQUE POTENTIEL DE CHOC ELECTRIQUE EN CAS DE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE. Des précautions de base doivent toujours être prises à l'occasion de l'utilisation d'appareils électriques afin de prévenir les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures et d'hyperthermie, dont voici quelques exemples:

- L'appareil de chauffage doit être branché sur un circuit séparé de 120 V et 15 ampères (ou plus). Ne branchez rien d'autre sur le même circuit. Si vous n'êtes pas sûr que votre maison réponde à cette spécification, consultez un électricien certifié avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des risques d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures ou même de décès.
- Ne pas brancher l'appareil de chauffage sur une rallonge, un parasurtenseur, une minuterie, un disjoncteur direct ou une prise de courant sur laquelle sont branchés d'autres appareils. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des risques d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures ou même de décès !
- L'appareil de chauffage devient brûlant lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Utilisez les poignées (sur certains modèles) ou les roues pour déplacer l'appareil de chauffage.
- Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m de l'avant, des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage.
- Une extrême prudence s'impose lorsque l'appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'animaux domestiques, de personnes handicapées ou lorsque l'appareil est laissé en marche sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant pour connaître les solutions possibles.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. L'exposition à la pluie, à la neige, au soleil, au vent ou à des températures extrêmes peut rendre l'appareil de chauffage dangereux.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans les salles de bains, les buanderies et autres lieux intérieurs similaires. Ne l'utilisez pas dans un endroit où il y a des prises GFCI.
- Ne placez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou d'autres récipients d'eau.
- Ne pas faire passer le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon avec des tapis, des patins ou des revêtements similaires. Le cordon doit être éloigné des zones encombrées afin qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
- L'appareil de chauffage doit être branché sur une prise murale avec un circuit dédié d'au moins 15 ampères.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de chauffage, mettez le bouton d'alimentation en position "OFF", puis retirez la fiche de la prise murale.
- Ne laissez pas d'objets étrangers entrer dans les orifices de ventilation ou d'évacuation ou les obstruer - cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou endommager l'appareil de chauffage.
- Laissez un espace libre d'au moins 3 pieds à l'avant et à l'arrière de l'appareil pour une circulation maximale de la chaleur, de l'air et de la ventilation.
- L'appareil de chauffage contient des pièces chaudes, qui produisent des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés. N'utilisez pas de solvants inflammables pour nettoyer l'appareil de chauffage. Gardez l'appareil de chauffage sec en permanence.
- N'utilisez pas de solvants abrasifs pour nettoyer l'appareil de chauffage - cela pourrait endommager la finition ou l'enveloppe.
- Pour éviter un incendie, n'obstruez pas les entrées d'air ou les sorties d'air de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces molles, telles que les lits, où l'ouverture pourrait être bloquée.

▲ INDICATIONS RELATIVES A LA SECURITE

- Toujours brancher les appareils de chauffage directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ou de prise de courant déplaçable (prise/bande d'alimentation).
- L'hyperthermie peut être mortelle. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, de la fatigue, des vertiges, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez l'appareil de chauffage et consultez un médecin.
- Pour éviter les températures ambiantes excessives susceptibles de provoquer une hyperthermie : NE PAS laisser l'appareil fonctionner sans surveillance dans un espace confiné à proximité d'enfants en bas âge ou de personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Dispositif de sécurité pour enfants

Appuyez sur la touche flamme de la télécommande (B) et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes - le verrouillage est confirmé lorsque l'avertisseur sonore retentit. Lorsque l'appareil est verrouillé, le panneau de commande et la télécommande (le cas échéant) ne fonctionnent pas.



Pour déverrouiller le panneau de commande ou la télécommande, répétez le processus ci-dessus - le déverrouillage est confirmé lorsque l'avertisseur sonore retentit.


Dispositif de sécurité en cas de renversement

Cet appareil de chauffage est doté d'un dispositif de sécurité contre le basculement. Si l'appareil se renverse, il s'éteint automatiquement grâce à un interrupteur interne. Une fois que l'appareil de chauffage est remis en position verticale, il se réinitialise. Pour continuer à fonctionner, allumez l'appareil de chauffage à l'aide du panneau de commande ou de la télécommande.

Dispositif de sécurité en cas de surchauffe

Cet appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité contre la surchauffe. Lorsque les composants internes de l'appareil atteignent une certaine température, susceptible de provoquer une surchauffe ou un éventuel incendie, l'appareil s'éteint automatiquement. En cas de surchauffe, débranchez l'appareil et rebranchez-le pour l'utiliser à nouveau.

▲ AVERTISSEMENT: POUR PREVENIR TOUT D'ELECTROCUTION, INSEREZ COMPLETEMENT LA FICHE DANS LA PRISE DE COURANT.



▲ AVERTISSEMENT: Il est normal que le cordon d'alimentation chauffe. Cependant, un mauvais ajustement entre la prise et la fiche peut entraîner une surchauffe. Si cela se produit, essayez d'insérer la fiche dans une autre prise. Contactez un électricien qualifié pour inspecter les prises endommagées.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	120V, ~60Hz
Consommation électrique	1000 W/1500 W
Dimensions	16.60in(W) X 10.70in(D) X 22.44in(H)
Poids	11,99 lbs

FOIRE AUX QUESTIONS

Veillez consulter cette foire aux questions avant d'utiliser cet appareil de chauffage.

Q. Mon appareil de chauffage dégage une odeur étrange lorsque j'ouvre la boîte et que je l'allume pour la première fois. Pourquoi cela se produit-il ?

R. C'est normal. Cet appareil de chauffage est traité avec un revêtement spécial résistant à la chaleur. Cette odeur est parfois présente à l'ouverture de la boîte. Lorsque le revêtement est exposé à la chaleur, il produit cette odeur pendant les premières heures de fonctionnement. Elle disparaîtra après un certain temps de fonctionnement. Si vous êtes sensible aux odeurs, vous pouvez allumer l'appareil dans un espace ventilé, porte ouverte.

Q. Si mon appareil de chauffage fonctionne à la tension maximale, combien de BTU cela représente-t-il ?

R. Cet appareil de chauffage doit être utilisé comme chauffage d'appoint dans les zones qui en ont le plus besoin. Il peut prendre plusieurs minutes ou plusieurs heures pour chauffer votre zone, en fonction de divers facteurs. Le tableau ci-dessous donne des indications sur le nombre de BTU pour différentes puissances.

PUISSANCE	BTUS
1,500	5,118
1,000	3,412
750	2,559
500	1,706

Q. Une fois l'appareil branché et mis en marche, combien de temps faudra-t-il pour chauffer ma pièce ?

R. Le processus de chauffage commence immédiatement après la mise en marche et le réglage de la température souhaitée à une valeur supérieure à la température ambiante. Le changement perceptible de la température ambiante varie en fonction de différents facteurs, tels que :

- l'emplacement de l'appareil de chauffage (dans la maison), le plan d'étage et la taille de la pièce.
- la qualité de l'isolation, le nombre de portes/fenêtres et la quantité de béton nu (qui agit comme un puits de chaleur avec n'importe quel type de chauffage).
- l'ouverture et la fermeture d'une porte extérieure, les longs couloirs, les hauts plafonds, etc.
- les clients dont les pièces sont plus petites connaîtront des changements de chaleur rapides. Pour les pièces plus grandes, il faut compter jusqu'à 24 heures pour un réchauffement complet.

Q. La température de mon appareil de chauffage ne correspond pas à l'affichage de mon thermostat mural ou externe, pourquoi ?

R. C'est tout à fait normal. L'affichage de votre appareil de chauffage peut différer de celui d'un autre thermostat (comme celui de votre mur ou d'un thermostat externe). Cela est dû au fait que le capteur de l'appareil de chauffage lit la température directement autour de l'appareil. L'appareil étant proche du sol froid (et la chaleur montant), les relevés des thermostats surélevés ou externes différeront des relevés de l'appareil de chauffage. Il est préférable de régler l'appareil sur une température élevée et de l'augmenter jusqu'à ce qu'il soit confortable. Ensuite, laissez l'appareil à cette température, quelle que soit la différence. L'appareil de chauffage s'éteint lorsque la température programmée est atteinte ou légèrement dépassée.

Q. Puis-je utiliser plus d'un appareil de chauffage à la fois ? Puis-je utiliser l'appareil de chauffage avec un autre appareil en même temps ?

R. Oui, mais assurez-vous qu'ils ne sont pas branchés sur le même circuit. Chaque appareil de chauffage doit avoir son propre circuit d'au moins 15 ampères et aucun autre appareil ne doit être branché sur ce circuit ou cette prise. En effet, les appareils de chauffage sont considérés comme des appareils électroménagers et consomment un ampérage élevé. Si vous n'êtes pas sûr que votre circuit réponde à ces exigences, vérifiez auprès d'un électricien certifié.

⚠ AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces exigences peut entraîner des risques d'incendie, de dommages matériels ou de blessures.

Q. Pourquoi le ventilateur de mon appareil de chauffage continue-t-il à tourner après que la température a été atteinte ou que le courant a été coupé ?

R. C'est normal. Le ventilateur continue de fonctionner, même après que l'appareil de chauffage s'est éteint automatiquement. Il continue de fonctionner afin que chaque parcelle de chaleur soit évacuée de la chambre de chauffage, tout en permettant à l'appareil de continuer à filtrer l'air. Une fois que les composants internes ont complètement refroidi, le ventilateur devrait s'arrêter de lui-même. Dans ce cas, attendez quelques minutes après l'arrêt du chauffage (lorsque l'appareil est sous tension). Le ventilateur s'arrête plus rapidement lorsque l'appareil est éteint.

Q. L'écran affiche une température ambiante de 20 degrés - je sais qu'il fait plus chaud que cela, alors pourquoi cela se produit-il ?

R. L'écran est réglé pour afficher la température en degrés Fahrenheit. Si votre appareil de chauffage chauffe mais affiche une température de 20 degrés, le réglage est probablement en Celsius plutôt qu'en Fahrenheit.

Q. Le cordon d'alimentation chauffe. Le cordon montre des signes de chaleur ou de fonte au niveau de la prise, est-ce normal ?

R. Il est normal que le cordon d'alimentation chauffe. Ces cordons d'alimentation sont considérés comme sûrs jusqu'à 105°C/221°F selon les normes UL, CSA ou ETL. Cependant, si vous détectez de la chaleur, de la fumée ou des signes de fusion au point de contact de la prise murale, cela peut être dû à des contacts muraux desserrés ou usés (ou à des arcs électriques). Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil de chauffage, contactez le service de garantie pour obtenir un cordon de remplacement et demandez à un électricien agréé de remplacer la prise murale dès que possible.

MISE EN PLACE

Installer l'appareil de chauffage sur une surface plane et solide et le brancher sur une prise de courant de 120V, ~60Hz. N'utilisez l'appareil de chauffage qu'en position verticale.


Insérer deux piles AAA dans la télécommande avant de l'utiliser (les piles ne sont pas incluses). (La télécommande n'est pas fournie avec tous les produits).

À noter:

- Les foyers portatifs ne fonctionnent pas comme un appareil de chauffage traditionnel.
- Ne vous attendez pas à ce que les foyers portatifs soufflent de l'air chaud comme un appareil de chauffage traditionnel.
- Les foyers portatifs complètent une pièce déjà chauffée et isolée.
- Les indications de superficie correspondent à une seule pièce fermée, et non à une pièce entière.
- Les foyers portatifs ne chauffent pas à travers les murs ou les planchers et ne sont pas destinés à remplacer une source de chaleur principale.
- Les foyers portatifs peuvent prendre au moins 24 heures pour réchauffer une pièce, mais ils fonctionnent plus efficacement pour maintenir la température souhaitée.
- Les foyers portatifs ne fonctionnent pas bien dans les espaces non isolés ou non chauffés, tels que les véhicules de loisirs, les garages et les sous-sols non chauffés.

ASSEMBLAGE DES PIEDS DE L'APPAREIL

Pour assembler les pieds de l'appareil, alignez le pied sur le support de montage et appuyez fermement - vous entendrez un "clic" lorsqu'il sera fixé. Pour une fixation permanente, fixez le pied en ajoutant une vis dans le trou pré-percé (une par pied).



DÉPANNAGE


PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
L'appareil de chauffage ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Le cordon d'alimentation n'est pas branché.2. L'électricité au niveau de la boîte à fusibles principale ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none">1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.2. Vérifier l'électricité au niveau de la boîte à fusibles principale.
L'effet de flamme ne s'allume pas.	<ol style="list-style-type: none">1. L'intensité de la flamme est faible.	<ol style="list-style-type: none">1. Augmenter l'intensité à l'aide du bouton de flamme.
L'appareil ne dégage pas de chaleur.	<ol style="list-style-type: none">1. Le thermostat de l'appareil de chauffage est réglé à une température inférieure à celle de la pièce.2. L'interrupteur de chauffage n'est pas enclenché.	<ol style="list-style-type: none">1. Augmenter la température du thermostat.2. Sélectionner le réglage de chaleur "Élevé" ou "Faible", puis augmenter le thermostat à une température plus élevée.
L'appareil de chauffage s'éteint inopinément.	<ol style="list-style-type: none">1. L'appareil a surchauffé.2. L'alimentation électrique de l'appareil est insuffisante.3. Le conduit d'aération est obstrué.4. Débit d'air insuffisant vers l'appareil de chauffage.	<ol style="list-style-type: none">1. Débrancher l'appareil de chauffage, attendez quelques secondes, puis rebranchez-le.2. Assurez-vous que l'appareil est branché sur une prise dédiée. N'utilisez pas de rallonges ou de parasurtenseurs.3. Nettoyer le conduit d'aération situé à l'arrière de l'appareil. Voir page 14.4. Éloigner l'appareil d'au moins 3 pieds du mur.
L'appareil de chauffage affiche le code d'erreur 'E2'	<ol style="list-style-type: none">1. Le capteur de température ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none">1. Contactez le service clientèle.

PANNEAU DE COMMANDE



PARTIE	NOM	DESCRIPTION
1	Touche Mode de chauffage	Bascule entre les modes de chauffage élevé et faible
2	Touche Temp Haut	Augmente la température réglée
3	Touche Temp Bas	Diminue la température réglée
4	Appui court: Bouton de minuterie Appui long Température ambiante	Appui court pour activer la fonction de minuterie marche/arrêt Appui long pendant 5 secondes pour afficher la température ambiante de la pièce
5	Appui court: Bouton d'effet de flamme Appui long: Bouton C/F	Appui court Permet d'activer ou de désactiver l'effet de flamme et de passer d'un effet de flamme à l'autre en fonction de sa luminosité. Appui long pendant 5 secondes pour basculer entre Celsius et Fahrenheit
6	Bouton d'alimentation	Allume ou éteint l'appareil de chauffage
7	Voyant d'alimentation	Indique que l'appareil est alimenté.
8	Affichage Digital	Affichage de la température ambiante réglée ou de la valeur de la minuterie
9	Voyant Chauffage élevé	Indique que le mode Chauffage élevé est activé
10	Voyant Chauffage faible	Indique que le mode Chauffage faible

TÉLÉCOMMANDE



PARTIE	NOM	DESCRIPTION
1	Touche Temp Haut	Augmente la valeur de la température réglée
2	Touche Mode de chauffage	Bascule entre les deux modes de chauffage disponibles
3	Touche Temp Bas	Diminue la valeur de la température réglée
4	Bouton d'alimentation	Allume ou éteint l'appareil de chauffage
5	Touche Flamme /Verrouillage	Appui court : permet d'activer ou de désactiver l'effet de flamme et de passer d'un effet de flamme à l'autre en fonction de sa luminosité. Appui long : pendant 5 secondes pour activer la fonction de verrouillage.
6	Touche Minuterie	Active ou désactive la minuterie

MODE D'EMPLOI

1. Allumez/éteignez l'appareil de chauffage en appuyant sur le bouton d'alimentation du panneau de commande (C) ou de la télécommande (B).

Une fois l'appareil éteint, les éléments chauffants s'arrêtent d'abord. Le ventilateur continue de fonctionner pendant 90 secondes pour évacuer la chaleur résiduelle à l'intérieur de l'appareil de chauffage. Cela est normal.

2. Sélectionnez un régime de chauffage en appuyant sur la touche "MODE" du panneau (C) ou de la télécommande (B).

Puissance élevée : 1500W




Puissance faible : 1000W

Remarque: Le voyant "Élevée - Faible" s'allume lorsque l'appareil est en train de chauffer.

3. Réglez la température en appuyant sur les flèches du panneau (C) ou de la télécommande (B).

Vous pouvez régler la température entre 50 et 90°F. Une fois réglé, l'appareil de chauffage demeure en marche jusqu'à ce que la température ambiante atteigne la température désirée. L'appareil de chauffage s'éteint et se rallume pour maintenir la température ambiante souhaitée.

REMARQUE: Pour le verrouillage des enfants, maintenez les touches "TEMP HAUT" et "TEMP BAS" simultanément pendant cinq secondes sur le panneau de commande (c). Sur la télécommande (B), maintenez le bouton de verrouillage des enfants pendant cinq secondes. Répétez les étapes ci-dessus pour désactiver le verrouillage enfant.




MODE D'EMPLOI

4. Réglage d'une minuterie pour éteindre l'appareil de chauffage : démarrez l'appareil et appuyez sur 'MINUTERIE' sur le panneau (C) ou sur la télécommande (B).

Remarque: Lorsque vous réglez une minuterie pour éteindre l'appareil de chauffage, l'appareil doit être en marche.


L'écran numérique du panneau (C) affichera la minuterie au lieu de la température réglée. Appuyez plusieurs fois sur 'MINUTERIE' pour modifier la durée de la minuterie. La plage est comprise entre 0 et 12 heures.



5. Réglage d'une minuterie pour allumer l'appareil de chauffage : assurez-vous que l'appareil est éteint, puis appuyez sur 'MINUTERIE' sur le panneau (C) .


Remarque: Lorsque vous réglez une minuterie pour allumer l'appareil de chauffage, l'appareil doit être éteint.

L'écran numérique du panneau (C) affichera la minuterie au lieu de la température réglée. Appuyez plusieurs fois sur 'MINUTERIE' pour modifier la durée de la minuterie. La plage est comprise entre 0 et 12 heures.




6. Pour activer ou régler la luminosité de l'effet de flamme, appuyez sur "Effet de flamme" sur la télécommande (B).

L'appareil passe d'un niveau de luminosité à l'autre.



7. Pour remplacer les piles, retirez le couvercle du compartiment à piles (1) de la télécommande (B) en exerçant une pression et en le faisant glisser. Insérez deux piles AAA (non incluses) (2) et remplacez le couvercle (1) sur la télécommande (B).

Remarque: Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves. Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCad, Ni-Mh, etc.).



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

⚠ AVERTISSEMENT: Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, éteignez et débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

1. Nettoyez le boîtier extérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire. Après le nettoyage, séchez l'appareil avec un chiffon doux.

ATTENTION: Ne laissez pas de liquide pénétrer dans l'appareil de chauffage.

2. N'utilisez PAS d'alcool, d'essence, de poudres abrasives, de produits de polissage pour meubles ou de brosses rugueuses pour nettoyer l'appareil de chauffage. Cela pourrait endommager sa surface.

3. NE PAS immerger l'appareil de chauffage dans l'eau.


4. Attendez que l'appareil soit complètement sec avant de l'utiliser.

5. Rangez l'appareil de chauffage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, utilisez l'emballage d'origine pour ranger l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'appareil de chauffage sans l'avoir assemblé.

NETTOYAGE DE L'ÉVENT ADMISSION D'AIR

1. Nettoyez l'entrée d'air ou l'intérieur de l'appareil après trois mois ou si elle semble empêcher la circulation de l'air. L'appareil de chauffage étant débranché, utilisez un tuyau d'aspirateur (B) ou de l'air comprimé (A) pour souffler ou nettoyer la saleté, les cheveux ou les débris.



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

