



IN230600184V01_IT

A90-137

IT



IMPORTANTE, GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS: LEIA ATENTAMENTE


MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Per garantire la sicurezza e la salute, utilizzare correttamente questo apparecchio. È importante leggere questo manuale prima di assemblare e utilizzare l'apparecchiatura. Per garantire la massima sicurezza ed efficienza, l'attrezzatura deve essere assemblata, mantenuta e utilizzata correttamente. È vostra responsabilità garantire che tutti gli utenti di questa apparecchiatura siano informati di tutti i seguenti avvertimenti e precauzioni:

1. Prima di iniziare qualsiasi programma di esercizi si consiglia di consultare il proprio medico per determinare se si dispone di condizioni mediche o fisiche che potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza o impedire l'utilizzo appropriato dell'apparecchiatura. Il consiglio del medico è essenziale se si sta assumendo farmaci che influenzano la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna o il livello di colesterolo.
2. Essere consapevoli dei segnali del tuo corpo. L'esercizio non corretto o eccessivo può danneggiare la salute. Smettere di esercitare se si verifica uno dei seguenti sintomi: dolore, tensione nel torace, battito cardiaco irregolare, estremo respiro, vertigini o sensazioni di nausea. Se si verifica una di queste condizioni, consultare il proprio medico prima di continuare con il programma di esercizi.
3. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'attrezzatura. L'apparecchiatura è progettata solo per uso adulto.
4. Utilizzare l'apparecchiatura su una superficie solida e piatta con una coperta protettiva per il pavimento o il tappeto. Per garantire una sicurezza ottimale, l'attrezzatura dovrebbe avere almeno 2 piedi di spazio libero tutto intorno.
5. Assicurarsi che tutti i dadi e bulloni siano ben serrati prima di utilizzare l'attrezzatura. La sicurezza dell'apparecchio può essere mantenuta solo se viene regolarmente esaminata per danni e / o usura.
6. Si raccomanda di lubrificare tutte le parti in movimento su base mensile.
7. Utilizzare sempre l'apparecchiatura come indicato. Se ci sono componenti difettosi durante l'assemblaggio o il controllo dell'apparecchiatura o se si verificano rumori insoliti durante l'utilizzo dell'apparecchiatura, smettere di utilizzare immediatamente l'apparecchiatura e non utilizzare l'apparecchiatura finché il problema non è stato risolto.
8. Indossare indumenti adatti durante l'utilizzo dell'apparecchiatura. Evitate di indossare abiti sciolti che potrebbero entrare nella macchina.
9. Non collocare le dita o gli oggetti nelle parti in movimento dell'apparecchiatura per esercizi.
10. La capacità massima di quest'unità è di 220 libbre.
11. L'attrezzatura non è adatta per uso terapeutico.
12. Utilizzare sempre tecniche di sollevamento adeguate e richiedere assistenza se necessario quando si solleva o si sposta l'apparecchiatura per evitare lesioni.
13. Quest'apparecchiatura è progettata solo per uso interno e domestico! Non è destinato ad uso commerciale!

LISTA DELLE PARTE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1) Smontaggio dell'apparecchiatura

Fissare il telaio di supporto (C) 1, (D) il telaio di supporto 2, (B) staffa 1, (E) staffa 2 al (A) telaio mostrato di seguito.

Passo 1



Passo 2



Passo 3



Passo 4



2) Collegamento dei manubri e supporto addominale

Assicurarsi che i fori quadrati su ciascun manubrio siano rivolti verso l'esterno come mostrato sotto (F) Manubrio, assicurandosi che la parte quadrata dei bulloni si blocchi nei fori quadrati. Inserire l'armadietto di supporto addominale (G1) e (G) Supporto addominale nello slot situato nella parte superiore del telaio (A)



3) Collegamento del monitor

Collegare il cavo come indicato di seguito, far scorrere il monitor (H) sulla barra posizionata dietro il telaio principale (A).



4) L'assemblaggio è completo.



UTILIZZARE L'ATTREZZATURA

Mettere i piedi sull'apparecchiatura

Stare dietro l'attrezzatura con ciascuna mano sui manubri. Assicurarsi di spingere e tirare ogni manubrio prima di posizionare i piedi sui pedali, per sentire la tensione e il movimento della macchina. Tenga costantemente il manubrio destro mentre posiziona il piede destro sul pedale destro. Continuare a trattenere costantemente tutti i manubri mentre si tiene l'equilibrio con il piede destro per sollevare il piede sinistro e posizionare il piede sinistro sul pedale sinistro.

Uso dell'apparecchiatura

Per un movimento ottimale occorre avere una pressione costante e tirare il movimento. Mentre spingete un braccio, dovrai tirare l'altro braccio, in tandem, per creare un movimento continuo sulla macchina. Assicurati di essere bilanciato e usando movimenti lisci e controllati.

FUNZIONI DI MONITORAGGIO

PULSANTE DI FUNZIONAMENTO: Premere il tasto grande (modalità) sul monitor per selezionare una funzione: tempo, conteggio, conteggio totale, calorie. Se tenete premuto il pulsante rosso per 4 secondi il monitor verrà ripristinato completamente (tranne il Conteggio Totale).

SCANSIONE: Premere il pulsante "modalità" per selezionare "scansione". Questa funzione esegue la scansione automatica di tutte le funzioni riprodotte nella riga inferiore del monitor.

TEMPO: controlla automaticamente il tuo tempo per la sessione.

CONTEGGIO: tiene automaticamente traccia dei tuoi conteggi per ogni sessione.

CONTEGGIO TOTALE: mantiene automaticamente traccia dei tuoi conteggi accumulati per tutte le sessioni. Il conteggio totale verrà reimpostato una volta posizionata la batteria.

CALORIE: tiene traccia delle tue calorie bruciate per ogni sessione.



***NOTA:**

1. Se esiste un display impreciso sul monitor, sostituire la batteria AAA (1,5 V).
2. Monitor si accenderà automaticamente una volta che si usa macchina o che si schiaccia il pulsante "modalità" e si spegnerà automaticamente dopo 4 minuti di inattività.
3. Il monitor inizierà automaticamente a calcolare quando s'inizia l'esercizio e si arresta automaticamente dopo 4 secondi di inattività. Dopo 4 secondi di inattività, tutte le operazioni si arrestano automaticamente e viene visualizzato un segno "stop" nell'angolo superiore sinistro del monitor.



IN230600184V01_EN

A90-137

EN



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

We thank you for choosing our product. To ensure your safety and health, use this equipment correctly. It is important to read this entire manual before assembling and using the equipment. For optimal safety and efficiency, the equipment must be assembled, maintained and used properly. It is your responsibility to ensure that all of the users of this equipment are informed of all of the following warnings and precautions:

1. Before starting any exercise program you should consult your physician to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk, or prevent you from using the equipment properly. Your physician's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure or cholesterol level.
2. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, light headedness, dizziness or feelings of nausea. If you do experience any of these conditions, you should consult your physician before continuing with your exercise program.
3. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is designed for adult use only.
4. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. To ensure optimal safety, the equipment should have at least 2 feet of free space all around it.
5. Ensure that all of the nuts and bolts are securely tightened before using the equipment. The safety of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
6. It is recommended that you lubricate all of the moving parts on a monthly basis.
7. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components while assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noises while using the equipment, stop using the equipment immediately and don't use the equipment until the problem has been resolved.
8. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose clothing that may become entangled in the equipment.
9. Do not place fingers or objects into the moving parts of the exercise equipment.
10. The maximum weight capacity of this unit is 220 pounds.
11. The equipment is not suitable for therapeutic use.
12. Always use proper lifting techniques and seek assistance if necessary when lifting or moving the equipment to avoid injury.
13. This equipment is designed for indoor and home use only! It is not intended for commercial use!

PART LIST



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1) Unfolding the Air Walker Trainer

Attach the (C) Supporting Frame 1, (D) Supporting Frame 2, (B) Bracket 1, (E) Bracket 2 to the (A) Main Frame as shown below.

Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



2.)Attaching the Handlebars and Abdominal Support

Make sure the square holes on each handlebar are facing outward as shown below. (F) Handlebar , making sure the square part of the bolts lock into the square holes. Insert the (G1)Abdominal Support locker and (G)Abdominal Support into the slot located at the top of the (A)Main Frame



3) Attaching the Monitor

Join the cable as shown below, Slide the (H) Monitor onto the bar located behind the (A) Main Frame.



4) Assembly is complete.



USING THE AIR WALKER TRAINER

Placing your feet on the Air Walk Trainer

Stand behind the Air Walk Trainer with each hand holding one of the handlebars. Make sure to push and pull each handlebar prior to placing your feet on the foot pedals, in order to feel the tension and motion of the machine. Steadily hold the right handlebar as you place your right foot on the right pedal. Continue to steadily hold each of the handlebars as you balance on your right foot to lift your left foot and place your left foot on the left pedal.

Using the Air Walker Trainer

For optimal movement you will need to have a steady push and pull motion. As you push one arm, you will need to pull the other arm, in tandem, to create a steady walking motion on the machine. Make sure you are balanced and using smooth, controlled movements.

MONITOR FUNCTIONS

- **FUNCTION BUTTON:** Press the large red button (mode) on the monitor to select a function: time, count, total count, calories. If you hold the red button for 4 seconds the monitor will completely reset (except for the Total Count).
- **SCAN:** Press the “mode” button to select “scan.” This function will automatically scan through all of the functions displayed on the bottom line of the monitor.
- **TIME:** Automatically keeps track of your time for each session.
- **COUNT:** Automatically keeps track of your counts for each session.
- **TOTAL COUNT:** Automatically keeps track of your accumulated counts for all of your sessions. The Total Count will be reset once you replace the battery.
- **CALORIES:** Keeps track of your calories burned for each session.



*NOTE:

1. If there is an inaccurate display on the monitor, replace the AAA battery (1.5V).
2. Monitor will automatically turn on once you begin exercising on the machine or if you push the red “mode” button and it will automatically shut-off after 4 minutes inactivity.
3. The monitor will automatically start calculating when you begin exercising on the machine and will automatically stop calculating after 4 seconds of inactivity. After 4 seconds of inactivity, all of the functions will automatically stop calculating and a “stop” sign will appear on the upper-left corner of the monitor.

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA