



Kinder-Strandauto

- * Geeignet ab 18+ Monate
- * Maximales Benutzergewicht: 25 kg



! **WARNUNG:** Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung vollständig!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen enthält.

Laden Sie den Akku vor dem Erstgebrauch mindestens 4-6 Stunden, aber nicht länger als 10 Stunden auf.

WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Über den Kauf Ihres neuen Ride-On.

Diese Fahrt wird Ihrem Kind viele Kilometer Freude bereiten. Um Ihnen und Ihrem Fahrer eine sichere Fahrt zu ermöglichen, bitten wir Sie, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen und für spätere Zwecke aufzubewahren.

Befolgen Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch, um die Sicherheit und den Betrieb Ihres Fahrzeugs und seines Fahrers zu verbessern.

SPEZIFIKATIONEN:

Batterie	6V4.5AH X1
Ladegerät -Eingang	6V500mA Abhängig von der örtlichen Spannung
Motor	390 9000-12000

Geeignetes Alter:	18 Monate+
Ladezeit:	8-12 Stunden
Belastbarkeit:	unter 25 kg
Fahrzeuggröße:	700 × 415 × 485 MM
Geschwindigkeit:	2.8-4.6 km/h



AKKU-INFORMATIONEN


- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wenn herausnehmbare Akkus verwendet werden, sind diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden.
- Entfernen Sie die Akkus vor dem Laden aus dem Produkt.
- Vermischen Sie alte und neue Batterien nicht. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen: Alkaline, Standard (Kohle-Zink) oder wieder aufladbar (Nickel-Cadmium).
- Setzen Sie die Akkus wie im Akkufach angegeben ein, Anode an Anode, Kathode an Kathode.
- Entfernen Sie die Akkus bei längerer Nichtbenutzung. Entfernen Sie verbrauchte Akkus immer aus dem Produkt. Auslaufende Akkus und Korrosion können dieses Produkt beschädigen. Entsorgen Sie die Akkus sicher.
- Schließen Sie die Kontakte der Akkus niemals kurz.

NR.	TEILEBEZEICHNUNG	MENGE (STÜCK)		BEMERKUNGBG
1	Fahrzeugkarosserie	1		
2	Fahrzeugrad	4		
3	Unterlegscheibe Ø10	7		
4	Kontermutter	4		
5	Hubkappe	4		
6	Lenksäule	1		
7	Vorderachse	1		
8	Ø4x16 Schraube	6		
9	Vorderer Stoßfänger	1		
10	Sitz	1		
11	Lenkstange	1		
12	M5x50 Maschinenschraube	1		
13	Ø5 Mutter	1		
14	Etikett	1		
15	Steckschlüssel	2		
16	Ladegerät	1		

Erforderliches Montagewerkzeug (nicht enthalten): Schraubenzieher



TIPP: Einige abgebildete Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert



**WARNUNG:**

- ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Hängen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern; tragen Sie immer Schuhe, und lassen Sie niemals mehr als 1 Fahrer zu.
- Das mit dem Elektrospielzeug verwendete Netz- oder Akku-Ladegerät ist regelmäßig auf Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse oder anderen Teilen zu überprüfen und darf im Falle eines Schadens nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben wurde.
- Verwenden Sie nur den/die vom Hersteller angegebenen Akku(s) und das Ladegerät.
- Der Akku in dem Fahrzeug ist nicht ersetzbar.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen.
- Es sollte eine Schutzausrüstung getragen werden.
- Tragen Sie immer Schuhe, sitzen Sie immer auf dem Sitz.
- Nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet.
- Dieses Spielzeug verfügt über keine Bremse.

Regeln für sicheres Fahren


- Halten Sie Kinder in sicheren Fahrbereichen:
Niemals im Straßenverkehr, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf Rasenflächen, an oder in der Nähe von starken Steigungen oder Treppen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden; Tragen Sie immer Schuhe und erlauben Sie niemals mehr als 1 Fahrer.
- Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. Zum Beispiel in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall erleiden. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tageslicht oder in einem gut beleuchteten Bereich.
- Es ist verboten, die Schaltung zu verändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen
- Überprüfen Sie die Leitungen und Anschlüsse des Fahrzeugs regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in deren Nähe aufhalten, wenn das Motorrad in Bewegung ist.
- Dieses Fahrzeug verfügt über einstellbare Spiel-Sitzgurte. Bitte weisen Sie Kinder vor der Verwendung im Anlegen des Sicherheitsgurtes ein, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Befestigen Sie die Vorderachse und die Lenksäule


5

• Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie vorsichtig auf den Kopf.

1. Bringen Sie das Gestänge der Fahrzeugkarosserie an.
2. Stecken Sie vier Ø4 x 16 Schrauben durch das Gestänge der Fahrzeugkarosserie und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.



Rückansicht von unten



• Drehen Sie die Motorradkarosserie auf die Seite.

3. Stecken Sie das gerade Ende der Lenksäule in das Loch an der Karosserie und durch das Loch an der Oberseite der Karosserie heraus.
4. Stecken Sie das gebogene Ende der Lenksäule in das Loch am Gestänge der Fahrzeugkarosserie.

• Drehen Sie die Karosserie um.


1. Stecken Sie die Lenkstange auf das Ende der Lenksäule.

2&3. Richten Sie die Löcher am Lenkrad mit den Löchern an der Lenksäule aus und setzen Sie die M5 x 50 Maschinenschraube ein. Befestigen Sie eine Mutter auf der gegenüberliegenden Seite der Schraube.


4. Bringen Sie den vorderen Stoßfänger an der Karosserie an.

5. Setzen Sie zwei Ø4 x 16 Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.

6. Waschen Sie sich die Hände und wischen Sie die Oberfläche des vorderen Stoßfängers mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, bringen Sie das Etikett genau wie abgebildet an.





Rückansicht





1. Schieben Sie ein Rad von der rechten Seite auf die Hinterachse. Achten Sie darauf, dass das Rad mit dem Getriebe übereinstimmt.
2. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
3. Ziehen Sie eine Kontermutter mit einem Steckschlüssel auf das Ende der Hinterachse.
4. Setzen Sie die Laschen der Radkappe in die Nuten des Rades ein.
5. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe von links auf die Hinterachse.
6. Schieben Sie ein Rad auf die Hinterachse.
7. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Hinterachse.
8. Ziehen Sie eine Kontermutter am Ende der Hinterachse mit einem Steckschlüssel fest.
9. Setzen Sie die Laschen der Radkappe in die Nuten des Rades ein.

Rückansicht






1. Schieben Sie eine $\varnothing 10$ Unterlegscheibe von der linken Seite auf die Vorderachse.
 2. Schieben Sie ein Rad auf die Vorderachse.
 3. Schieben Sie eine $\varnothing 10$ Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
 4. Ziehen Sie eine Kontermutter am Ende der Vorderachse mit einem Steckschlüssel fest.
 5. Setzen Sie die Laschen der Radkappe in die Nuten des Rades ein.
- Wiederholen Sie den Vorgang für das andere Vorderrad.



1. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) oder eine Münze, um die Sitzverriegelung zu lösen, und entfernen Sie den Sitz aus der Fahrzeugkarosserie.
2. Stecken Sie den Fahrzeugstecker in den Stecker des Akkus. Tauschen Sie den Sitz aus.



1. Ein-/Aus-Taste: Schaltet das Motorrad ein und aus.
2. Vorwärts/Stop/Rückwärts-Hebel: Ändert die Richtung, in die sich das Gerät bewegt, von vorwärts bis rückwärts.
 - Um das Gerät vorwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die obere Position.
 - Um das Gerät rückwärts zu bewegen, schieben Sie den Hebel in die untere Position.
3. Gaspedal: Verleiht dem Gerät Kraft (Geschwindigkeit).
 - Um das Gerät zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten.
 - Um zu bremsen oder zu verlangsamen, lassen Sie den Druck vom Pedal los.



**WARNUNG!**

NUR EIN ERWACHSENER KANN DEN AKKU LADEN UND AUFLADEN!

**WARNUNG!**

Dieses Produkt mit Ladeschutz: beim Laden werden alle Funktionen abgeschaltet!
Nur ein Erwachsener kann den Akku laden und aufladen!

- Der NETZSCHALTER muss während des Ladevorgangs in die Position AUS gedreht werden.
- Vor dem Erstgebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden lang aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
- Laden Sie die Batterie auf, wenn das Fahrzeug langsam zu laufen beginnt.
- Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat ist eine Mindestladezeit von 8 bis 12 Stunden, höchstens 20 Stunden einzuhalten.
- Verwenden Sie nur den Akku und das Ladegerät, die mit Ihrem Motorrad geliefert wurden. Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts kann einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt.



So laden Sie den Akku auf

1. Öffnen Sie die Ladeabdeckung (unterhalb des Sitzes). Stecken Sie den Ladeanschluss in die Ladebuchse.
2. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in eine Steckdose. Der Akku beginnt zu laden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie gering	Batterie aufladen.
	Thermische Sicherung ist ausgetrippt	Neu erstellen Fuse, sehen <Fuse>
	Batterie-Stecker oder Drähte sind lose	<i>Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte rund um den Motor locker sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
	Akku läuft nicht	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Elektrisches System ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Motor ist beschädigt	Bitte kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft nicht sehr weit.	Batterie ist unter Aufladung	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse beim Aufladen fest ineinander gesteckt werden.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Fahrzeug läuft schleppend	Batterie gering	Laden Sie die Batterie auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
	Batterie ist alt	Ersetzen Sie die Batterie, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
	Fahrzeug ist überlastet	Das Gewicht auf dem Fahrzeug reduzieren. Das maximale Nutzergewicht beträgt 30kg.
	Fahrzeug wird unter harten Bedingungen eingesetzt	Vermeiden Sie den Einsatz von Fahrzeugen unter harten Bedingungen, siehe <Sicherheit>.
Um weiterzufahren, braucht Fahrzeug einen Vorstoß	Schlechter Kontakt von Drähten oder Steckverbindern.	<i>Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind. Wenn die Drähte um den Motor herum lose sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
	"Toter Spot " auf Motor	<i>Ein toter Spot bedeutet, dass der Strom nicht an den Anschlussanschluss geliefert wird und das Fahrzeug repariert werden muss. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</i>
Schwierige Verschiebung von vorne nach umgekehrt oder umgekehrt.	Versuch, sich zu verschieben, während das Fahrzeug in Bewegung ist.	Stoppen Sie das Fahrzeug vollständig und verschieben Sie es, siehe < Nutzen Sie Ihr Ride-On >
Lautes Schleifen oder Klickgeräusche aus Motor oder Getriebe	Motor oder Getriebe ist beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Batterie wird nicht aufgeladen	Batterie-Stecker oder Adapter-Stecker ist locker	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse fest ineinander gesteckt sind.
	Ladegerät nicht einstecken	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät in eine funktionierende Steckdose gesteckt wird.
	Ladegerät funktioniert nicht	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ladegerät fühlt sich beim Aufladen warm	Das ist normal und kein Grund zur Sorge	

Lesen Sie dieses Handbuch und die Fehlerbehebungstabelle vor dem Aufruf vollständig durch. Wenn Sie noch Hilfe bei der Lösung des Problems benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Einsatz zu überprüfen. Muss regelmäßig auf mögliche Gefahren, wie z. B. Batterie, Aufladung, Kabel oder Kabel, Stecker, überprüfen. Schrauben dienen zum Befestigen von Gehäusen an anderen Teilen und im Fall von solchen Beschädigungen darf das Spielzeug nicht verwendet werden, bis die Schäden ordnungsgemäß entfernt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Verwenden Sie gelegentlich ein leichtes Öl, um bewegliche Teile, wie z. B. Räder, zu schmieren.
- Das Fahrzeug im Innenbereich abstellen oder mit einer Plane abdecken, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Motorrad von Wärmequellen, wie z. B. Öfen und Heizungen, fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch auf. Nur ein Erwachsener kann mit der Batterie umgehen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat auf, wenn der Raider des Fahrzeugs nicht verwendet wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Schlauch. Das Fahrzeug nicht mit Wasser und Seife waschen. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie eine nicht wachshaltige Möbelpolitur, um den Kunststoffteilen Glanz zu verleihen. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine Scheuermittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, da dadurch die beweglichen Teile, Motoren oder das Stromsystem beschädigt werden können.
- Bei Nichtgebrauch sollte die gesamte Stromquelle ausgeschaltet sein. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbinding.

Der Akku verfügt über eine Thermosicherung mit einer Ruhesicherung, die automatisch auslöst und die gesamte Stromversorgung des Fahrzeugs unterbricht, wenn der Motor, das elektrische System oder der Akku überlastet wird. Die Sicherung wird zurückgesetzt und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, nachdem die Einheit 20 Sekunden lang auf AUS und dann wieder auf EIN geschaltet wurde. Wenn die Thermosicherung bei normalem Gebrauch wiederholt auslöst, muss das Fahrzeug möglicherweise repariert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Um einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Schleppen Sie keine Gegenstände hinterm Fahrzeug ab.
- Fahren Sie nicht an steilen Hängen hoch.
- Fahren Sie nicht gegen feste Gegenstände, was zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter, Komponenten können sich überhitzen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in Kontakt mit dem Akku oder anderen elektrischen Komponenten kommen.
- Nehmen Sie keine Eingriffe in das elektrische System vor. Anderenfalls kann ein Kurzschluss entstehen, der zum Auslösen der Sicherung führen kann.

Entsorgen der Batterie



- Ihre verschlossene Blei-Säure-Batterie muss recycelt oder umweltgerecht entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Ihre Bleibatterie nicht in einem Feuer. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen.
- Entsorgen Sie eine Blei-Säure-Batterie nicht im normalen Hausmüll. Das Verbrennen, Deponieren oder Vermischen von verschlossenen Blei-Säure-Batterien mit Hausmüll ist gesetzlich verboten.

Unsere Produkte sind geeignet für die Standards ASTM F963; GB6675; EN71 und EN62115.



Children's Beach Car

- Suitable for 18+ months
- Maximum user weight: 25 kg



WARNING: Must be assembled by an adult.

Read and understand this entire manual before using!

Please keep this manual for future reference as it contains important information. Before first time use, charge the battery for at least 4-6 hours, but no more than 10 hours.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

On the purchase of your new Ride-On.

This ride-on car will provide your child with many miles of riding of enjoyment. To help assure you and your rider a safe ride we ask you to please read this manual carefully, and keep it for future reference.

Follow the recommendations in this manual, they are designed to improve the safety and operation of your ride-on car and its rider.

Specification

Battery	6V4.5AH X1
Charger	6V500mA
input	Depend on local voltage
Motor	390 9000-12000

- Suitable age:** 18 months+
- Charge time:** 8-12 hours
- Load capacity:** Under 25 kg
- Size of car:** 700 × 415 × 485 MM
- Speed:** 2.8-4.6 km/h



BATTERY INFORMATION

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- If removable rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment, anode to anode, cathode to cathode.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Battery leakage and corrosion can damage this product. Dispose of batteries safely.
- Never short circuit the battery terminals.

NO.	PART NAME	Q'TY (PCS)		REMARK
1	Vehicle body	1		
2	Vehicle wheel	4		
3	Ø10 washer	7		
4	Lock nut	4		
5	Hubcap / Wheel cover	4		
6	Steering column	1		
7	Front axle	1		
8	Ø4x16 screw	6		
9	Front bumper	1		
10	Seat	1		
11	Handle bar	1		
12	M5x50 machine screw	1		
13	Ø5 nut	1		
14	Label	1		
15	Socket wrench	2		
16	Charger	1		


Assembly tools required (not included):



Screwdriver

Parts Diagram

HINT: Some parts shown are assembled on both sides of vehicle



**WARNING:**

- **CHOKING HAZARD!**
- Must be assembled by an adult.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required.
- Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Power supply or battery charger used with the electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.
- The battery on the vehicle is not replaceable.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Protective equipment should be worn.
- Always wear shoes, always sit on the seat.
- Not to be used in traffic.
- This toy has no brake.


Rules for Safe Riding

- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Use the toy only on flat surfaces. Such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .
- This vehicle has adjustable play seat belts. Please instruct children how to tie the safety belt before using, guarantee the security.


Attach the Front Axle & Steering Column

5

- Gently turn the vehicle body upside down.
1. Fit the front axle linkage to the vehicle body.
 2. Insert four Ø4x16 screws through the front axle linkage and into the vehicle body, tighten with a screwdriver.



Rear Bottom View





Front Bottom View


- Turn the vehicle body on its side.
3. Insert the straight end of the steering column into the hole on the vehicle body and out through the hole on the top of the vehicle body.
 4. Insert the bent end of the steering column into the hole on the front axle linkage.

Attach the Handle Bar & Front Bumper


6


- Turn the vehicle body over.
1. Fit the handle bar onto the end of the steering column.
 - 2&3. Line up the holes on the steering wheel with the holes on the steering column, insert the M5x50 machine screw. Fasten a nut on the opposite end of the screw.
 4. Fit the front bumper to the vehicle body.
 5. Insert two $\varnothing 4 \times 16$ screws and tighten with a screwdriver.
 6. Wash your hands and wipe the surface of the front bumper with a clean dry cloth, place the label exactly as shown.







1. Slide a wheel onto the rear axle from the right side. Ensure the wheel match up with the gear box.
2. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the rear axle.
3. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a socket wrench.
4. Insert the tabs on the **hubcap or wheel cover** into the grooves on the wheel.
5. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the rear axle from the left side.
6. Slide a wheel onto the rear axle.
7. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the rear axle.
8. Tighten a lock nut to the end of the rear axle with a socket wrench.
9. Insert the tabs on the **hubcap or wheel cover** into the grooves on the wheel.






1. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the front axle from the left side.
2. Slide a wheel onto the front axle.
3. Slide a $\varnothing 10$ washer onto the front axle.
4. Tighten a lock nut to the end of the front axle with a socket wrench.
5. Insert the tabs on the **Hubcap** into the grooves on the wheel.

Repeat for the other front wheel.



1. Using a slotted screwdriver(not included) or coin to unlock the seat lock, remove the seat from the vehicle body.
2. Pulg the vehicle connector into the connector from the battery. Replace the seat.





- 1. Power button:** Turn the product on and off.
- 2. Forward/Stop/Reverse lever:** Changes the direction that product moves from forward to reverse.
 - To move the product forward, shift the lever to top position.
 - To move the product backward, shift the lever to down position.
- 3. Throttle pedal:** Applies power (speed) to the product.
 - To move the product, press the pedal down.
 - To brake or slow down, release pressure from the pedal.

⚠ WARNING!**ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!****⚠ WARNING!**

This product with **Charging Protection**: when charging, all functions will be cut off!
Only an adult can charge and recharge the battery!

- The POWER SWITCH must be turned in OFF position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 4-6 hours. Do not recharge the battery for more than 10 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, less than 20 hours at most.
- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product.

**How to charge the battery**

1. Open the charging cover (below the seat). Plug the charger port into the charger socket.
2. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Problem	Possible Cause	Solution
Vehicle does not run	Battery low on power	Recharge battery.
	Thermal fuse has tripped	Reset fuse, see <Fuse>
	Battery connector or wires are loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor contact your distributor please.
	Battery is dead	Replace battery, contact your distributor please.
	Electrical system is damaged	Contact your distributor please.
	Motor is damaged	Contact your distributor please.
Vehicle does not run very long	Battery is under charged	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other when recharging
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
Vehicle runs sluggishly	Battery low on power	Recharge battery, contact your distributor please.
	Battery is old	Replace battery, contact your distributor please.
	Vehicle is overload	Reduce weight on vehicle.
	Vehicle is being used in harsh conditions	Avoid using vehicle in harsh conditions ,see <Safety>.
Vehicle needs a push to go forward	Poor contact of wires or Connectors	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other. If wires are loose around the motor, contact your distributor please.
	"Dead Spot" on motor	A dead spot means the electric power is not being delivered to the terminal connection and the vehicle needs repair. Contact your distributor please.
Difficult shifting from forward to reverse or vice-versa	Attempting to shift while the vehicle is motion	Completely stop the vehicle and shift, see <Use Your New Vehicle>
Loud grinding or clicking noises coming from motor or gear box	Motor or gears are damaged	Contact your distributor please.
Battery will not recharge	Battery connector or adapter connector is loose	Check that the battery connectors are firmly plugged into each other.
	Charger not plugged in	Check that the battery charger is plugged into a working wall outlet.
	Charger is not working	Contact your distributor please.
Charger feels warm when recharging	This is normal and not a cause for concern	

Completely read through this manual and the troubleshooting guide table before calling. If you still need help resolving the problem **Contact your distributor please.**

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be used until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage the moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turned off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

The battery features a thermal fuse with a reset fuse that will automatically trip and cut all power to the vehicle if the motor, electric system or battery is overloaded. The fuse will reset and power will be restored after the unit is turned OFF for 20 seconds and then turned ON again. If the thermal fuse trips repeatedly during normal use, the vehicle may need repair. Contact your distributor please.

To avoid losing power, follow these guidelines:

- Do not overload the vehicle.
- Do not tow anything behind the vehicle.
- Do not drive up steep slopes.
- Do not drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.
- Do not drive in very hot weather, components may overheat.
- Do not allow water or other liquids to come in contact with the battery or other electric components.
- Do not tamper with the electric system. Doing so may create a short, causing the fuse to trip.

Our products are suitable for ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.

Model identifie	370-278V90	
Input voltage	AC 100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC 6	V
Output current	0.5	A
Output power		W
Average active efficiency	74.9	%
Efficiency at low load (10 %)	61.4	%
No-load power consumption	0.07	W

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte
an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

