



MANUEL DE LA MOTO ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS



- Convient aux enfants de 18 à 60 mois.
- Ce produit doit être assemblé par un adulte.
- Ces instructions contiennent un contenu important d'informations sécurité, veuillez la conserver comme référence.
- Musique, lumière
- Marche avant et marche arrière

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

À propos du produit

Merci d'avoir choisi notre moto électrique pour enfants. Nous nous efforçons de concevoir des voitures électriques confortables et sûres pour enfants.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil, elles vous indiqueront la bonne manière de procéder à l'assemblage et à l'utilisation. Veuillez conserver ces instructions afin d'éviter que des opérations incorrectes n'endommagent le produit ou ne blessent vos enfants.

Spécifications

Batterie:	6V4AH
Moteur:	RS-380-6V, RPM 14000 x1
Âge approprié:	18 à 60 mois
Poids maximum:	25KG
Taille :	800x 350x520mm
Vitesse:	2 à 3km/h
Utilisation du temps:	Charge : 8 à 12 heures Utilisation : 1 à 2 heures
Charge:	Entrée CA100-240V,50/60Hz; Sortie CC6V500mA
Fusible:	fusible réarmable

LISTE DES PIÈCES:

No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)	No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)
1	Carrosserie		1	2	Poupée fixe		1
3	Garde-boue avant		1	4	Fourchette de poignée		1

No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)	No.	Nom de pièce	Image	Qté (pcs)
5	Roue avant		1	6	Tableau de bord		1
7	Enjoliveur de roue		2	8	Pare-brise		1
9	Boîte à outils		1	10	Capuchon de roue avant		2
11	Couvercle de boîte à outils		1	12	Essieu avant		1
13	Chargeur		1	14	Clé		2
15	Lumière d'alarme de coffre		1	16	Vis		9
17	Vis de direction		1	18	Joint		4
				19	Ecrou		2

Vue éclatée



①	Carrosserie
②	Poupée fixe
③	Garde -boue avant
④	Fourche avant
⑤	Roue avant
⑥	Tableau de bord
⑦	Enjoliveur de roue
⑧	Pare-brise
⑨	Boîte à outils
⑩	Capuchon de roue avant
⑪	Couverture de boîte à outils
⑫	Essieu avant
⑮	Voyant d'alarme du coffre
⑰	Vis de direction
⑱	Joint
⑲	Ecrou

Assemblage

- Le véhicule doit être assemblé par un adulte avant utilisation.
L'assemblage prendra 30 minutes.
- Les petites pièces peuvent provoquer un étouffement, veuillez les tenir éloignées des enfants.
- Veuillez vérifier le nombre de pièces avant l'assemblage et conserver les sacs d'emballage hors de portée des enfants en cas d'étouffement.

1. Fixation de la roue avant

Fixez l'enjoliveur des deux côtés de la roue avant, puis fixez les autres pièces dans l'ordre indiqué sur la Figure 1, et enfin fixez et serrez les écrous des deux côtés des roues avec une clé.




2. Fixation du garde-boue avant

Placez le garde-boue avant sur la fourche dans la bonne direction, poussez-le vers le bas et serrez-le.




3. Fixation de la poupée fixe

Fixez le pare-brise avec trois vis. Fixez le tableau de bord sur la fourche ; Mettez le câblage de la poupée fixe à travers le trou de fourche avant et fixez la poupée fixe à la fourche dans la bonne direction, puis serrez-le avec 3 vis.



4. Fixation du farouche avant

Branchez d'abord le connecteur, puis alignez l'ensemble de la fourche avant avec le trou de l'avant de la carrosserie. La vis de direction traverse l'ensemble de la fourche avant et la carrosserie de haut en bas. Alignez l'écrou de la fourche avant et serrez-le avec une clé.



5. Fixation de la boîte à outils

Passez le câblage de la lampe d'alarme à travers le trou du couvercle de la boîte à outils, et connectez les deux parties de la boîte à outils. Fixez la boîte à outils sur la carrosserie du véhicule, connectez le câblage de la lampe d'alarme, et fixez-la avec trois vis.



6. Connexion de l'alimentation électrique

Comme indiqué sur la figure, connectez la fiche d'alimentation dans le bon sens (rouge à rouge, noir à noir).



Avertissements

Pour la sécurité des enfants, veuillez les lire attentivement.

L'assemblage et le réglage doivent être effectués par les adultes, gardez les enfants à l'écart.

Tenir les enfants de moins de 18 mois éloignés des petites pièces.

Ne pas s'approcher du feu.

L'adulte ne doit jamais laisser son enfant jouer seul sans surveillance.

Ne vous levez pas ou ne jouez pas lorsque les enfants marchent sur le marchepied.

La batterie ne doit être chargée que par les adultes.

Veuillez charger la batterie avant utilisation

Tenez les enfants éloignés du sac en plastique, sinon ils risquent de s'étouffer.

N'utilisez que les pièces de rechange fournies par le fabricant.

Ne pas jouer avec le chargeur

La capacité de chargement maximale est de 25 KG. Ne surchargez pas.

Âge approprié : 18 à 60 mois.

Notification de facturation

Pour la première utilisation, veuillez charger 10 heures, sinon la batterie sera endommagée.

Branchez le chargeur CC dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. Ne jouez pas avec le produit pendant sa recharge.

Le produit ne peut pas être chargé plus de 18 heures à chaque fois.


Il est normal que le chargeur et la batterie chauffent légèrement (moins de 60°) pendant la charge.

Ne pas charger le jouet si la prise est humide car elle risque d'être court-circuitée.

N'utilisez que le chargeur fourni par le fabricant, sinon vous risquez d'endommager le chargeur et la batterie ou de provoquer un court-circuit.

Si vous ne l'avez pas utilisé pendant une longue période, veuillez à le charger une fois par mois.

Fonction



Fonction bouton


- ① Bouton du klaxon
- ② Bouton musique
- ③ Bouton d'arrêt avant/arrière

Les étapes de charge sont les suivantes :

Étape 1: Le port de charge se trouve sous le volant.

Étape 2: Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge

Étape 3: Connectez le chargeur à la prise de courant.



**Attention: Ce produit doit être chargé uniquement par les adultes.
Ce produit est inutilisable pendant la charge**

Entretien et service

Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et d'autres pièces de rechange. En cas de problème, veuillez le résoudre avant de jouer.

Utilisez de l'huile lubrifiante pour prendre soin des pièces de fer. Gardez le véhicule à l'écart du feu et du soleil.

Garez-la sur une surface plane, sans inversion ni pente.

Garez-le à l'intérieur et couvrez-le d'un tissu imperméable à l'eau.

Tenez la voiture éloignée du feu, comme la cuisinière ou le chauffage, ou le plastique pourrait fondre.

Tenez le véhicule à l'écart des objets inflammables, sinon un incendie pourrait se produire.

Chargez-le après utilisation et la charge ne doit être effectuée que par des adultes.

S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez charger la batterie une fois par mois pour assurer l'utilisation normale de la batterie.

Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec sous la pluie et la neige.

Lorsque vous arrêtez d'utiliser la moto, coupez l'alimentation, éteignez tous les boutons pour « arrêter » ou « éteindre »

N'utilisez pas de fusible incohérent.

Ne modifiez pas le système de ligne, la structure et le système électrique supplémentaire du véhicule par vous-même, les travaux de réparation doivent être effectués par une personne qualifiée ou sous la supervision d'un professionnel.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

DYSFONCTIONNEMENT ÉLIMINE:

Le véhicule ne démarre pas	1. Vérifiez si l'interrupteur est éteint.
	2. Vérifiez si l'interrupteur de marche avant/arrière est au point mort (au milieu).
	3. Vérifiez que le fusible est endommagé, si oui, changez-le.
	4. Vérifiez si les fils de batterie sont bien connectés ?
	5. Si le chargeur n'est pas dans la prise de charge, il ne fonctionnera pas, si c'est le cas, retirez-le.
	6. Vérifiez si vous avez marché sur la pédale.
	7. Vérifiez si quelque-chose est coincé dans les roues.
Motorrad bewegt sich langsam	1. Vérifiez que la batterie soit complètement chargée.
	2. Vérifiez si quelque chose coincée dans les roues.
	3. Vérifiez si le véhicule est surchargé.
Motorrad kann nicht geladen werden	1. Vérifiez si le chargeur ou la batterie est endommagé.
	2. Vérifiez si le chargeur et la batterie sont bien connectés.
	3. Vérifiez que le chargeur et la batterie soit bien connectés.

Avertissement

1. Merci de noter que les illustrations sont à titre indicatif et votre produit peut présenter une légère différence.
2. Afin d'améliorer la qualité des produits, nous pouvons apporter des modifications à la structure du produit, sans le faire apparaître dans la notice.

