

Trampolin mit Umhausung



**WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

MONTAGEANLEITUNG

 **GEFAHR**

Versuchen Sie KEINE Purzelbäume oder Saltos. Wenn Sie auf dem Kopf oder Hals landen, kann dies zu Lähmungen oder zum Tod führen.

Nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin. Mehrere Benutzer erhöhen das Verletzungsrisiko.

Benutzen Sie das Trampolin nur unter sachkundiger Aufsicht.

 **WARNUNG**

Diese Anweisungen sind wichtig, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Bitte lesen Sie jede von ihnen gründlich durch, bevor Sie dieses Trampolin aufbauen und benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Das maximale Gewicht des Benutzers darf 250 lbs/113,6 kg für dieses Produkt NICHT überschreiten.

Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von über 6 Jahren bestimmt.

Kinder unter 3 Jahren dürfen während der Montage nicht in der Nähe sein. Kleinteile - Erstickungsgefahr!

Geschätzte Montagezeit: 2 Erwachsene, 2 Stunden.







Nur für den Gebrauch im Haus und im Freien.

Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

Ausreichender Freiraum über den Köpfen ist unerlässlich. Ein Mindestabstand von 8 Metern vom Boden wird empfohlen. Sorgen Sie für Freiraum für Drähte, Baumäste und andere mögliche Gefahren. Stellen Sie immer sicher, dass sich das Trampolin auf ebenem Boden befindet und mindestens 2 Meter Abstand zu allen Strukturen oder Hindernissen hat.

 **GEFAHR**


 **WARNUNG**


 <p>KEINE PURZELBÄUME ODER SALTOS Lähmung oder Tod können die Folge sein, wenn Sie auf dem Kopf oder Hals landen!</p>	 <p>Nicht mehr als EIN Benutzer auf einmal</p>		
 <p>Nicht verwenden, wenn Sie einen Gips oder eine frühere Bein-, Arm-, Kopf-, Nacken- oder Rückenverletzung haben.</p>	 <p>Erlauben Sie Kindern unter sechs (6) Jahren nicht die Einnahme.</p>	 <p>Entfernen Sie vor dem Springen alle harten oder scharfen Gegenstände wie Schmuck, Brillen, Sonnenbrillen oder Haarspangen.</p>	 <p>Bei Schwangerschaft nicht ohne die Zustimmung Ihres Arztes anwenden.</p>

Tägliche Vor-Inspektion:


- > Bitte prüfen Sie die Beine auf korrekte Befestigung oder Risse
- > Bitte prüfen Sie das Netz auf Risse und Durchhängen
- > Bitte prüfen Sie auf lose oder beschädigte Federn
- > Bitte prüfen Sie die Matte auf Risse oder abgenutzte Nähte
- > Bitte prüfen Sie den Rahmen auf Durchbiegung oder Risse


Bitte stellen Sie sicher, dass sie vor der Verwendung inspiziert werden-Prüfen Sie, ob die Beine richtig befestigt sind und stabil auf dem Boden stehen; keine losen Federn; Matte und Einfriedungsnetz an der richtigen Stelle und in gutem Zustand ohne Risse sind.





Benötigter Freiraum







GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur unter sachkundiger Aufsicht eines Erwachsenen.
- Versuchen oder erlauben Sie keine Purzelbäume. Eine Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn die Landung in der Mitte der Matte erfolgt.
- Erlauben Sie nicht mehr als eine Person auf dem Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person erhöht die Verletzungsgefahr.



WARNING

Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch vor dem Zusammenbau und vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch und verstehen Sie sie. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers dieses Trampolins, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts umfassend über die ordnungsgemäße Verwendung, aber auch über die mit dem Springen auf einem Trampolin verbundenen Risiken informiert sind. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Vor der Montage

- Bitte überprüfen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile haben, die im Abschnitt Teileliste dieses Benutzerhandbuchs aufgeführt sind. Falls Ihnen eines der Teile fehlt, rufen Sie bitte die auf dem Deckblatt angegebene Kundendienstnummer an, um Hilfe zu erhalten.
- Bitte installieren oder verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn eines seiner Teile fehlt oder beschädigt ist. Bitte bewahren Sie es in diesem Fall bis zur Installation an einem sicheren Ort auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz und einen sauberen, trockenen Raum haben, der für die Montage dieses Trampolins geeignet ist.

ES IST WICHTIG, DASS DER VORGESEHENE STANDORT FÜR DIESES TRAMPOLIN VÖLLIG FLACH UND EBEN IST. Eine ausreichende Überkopfhöhe ist für den Aufbau dieses Trampolins unerlässlich. Ein Mindestabstand von 8 Metern vom Boden wird empfohlen. Bitte denken Sie daran, Freiraum für Drähte, Baumäste und andere mögliche Gefahren vorzusehen. Stellen Sie immer sicher, dass das Trampolin auf einem ebenen Untergrund steht und mindestens 2 Meter Abstand von jeder Struktur oder jedem Hindernis hat. Wenn der Boden uneben ist, könnte dies zu Bewegungen im Rahmen und zu Spannungen an den verbundenen Rahmenteilern führen, die das Trampolin beschädigen und/oder schwere Verletzungen verursachen können.

- Für den Aufbau dieses Trampolins werden zwei Erwachsene benötigt.
- Zum Schutz der Hände vor Quetschverletzungen während des Aufbauprozesses sind schwere Handschuhe zu tragen, und zur Vermeidung von Augenverletzungen muss eine Schutzbrille getragen werden.
- Verändern Sie niemals die Konstruktion oder das Design des Produkts. Verwenden Sie keine nicht zugelassenen MIJUMP-Teile mit diesem Trampolin.
- Diese Packung kann Kleinteile enthalten, daher sollten Kleinkinder unter drei (3)

Jahren während des Montageprozesses nicht anwesend sein. Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar.

- **WICHTIG:** Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bevor Sie das Trampolin benutzen

- Bitte beachten Sie, dass die Benutzung dieses Trampolins die ständige Aufsicht von Erwachsenen erfordert. Benutzen Sie das Trampolin nur, wenn ein Erwachsener anwesend ist, um alle Benutzer zu beaufsichtigen.
- Vergewissern Sie sich bitte, dass die Trampolineinfassung gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch korrekt zusammengesetzt wurde und dass der Reißverschluss und die Schnallen am Eingang vor der Benutzung vollständig geschlossen sind.
- Trampoline, die über 20 Zoll groß sind. (51 cm) hoch sind, sollten von Kindern unter 6 Jahren nicht benutzt werden.
- Es darf sich nicht mehr als eine Person gleichzeitig auf dem Trampolin befinden.
- Das Höchstgewicht des Benutzers darf 250 lbs/113,6 kg für dieses Produkt NICHT überschreiten.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt - Es ist nicht für den Gebrauch in Schulen, auf Spielplätzen, für Mietzwecke oder andere kommerzielle Zwecke bestimmt.
- Es ist von besonderer Bedeutung, die Wartungsanweisungen zu Beginn jeder Saison zu befolgen.

Die Vernachlässigung der regelmäßigen Wartung kann zu einem Risiko für die Benutzer führen.

WICHTIGE WARNHINWEISE



GEFAHR

- Bitte benutzen Sie das Trampolin nur, wenn ein verantwortlicher Erwachsener anwesend ist, um alle Benutzer zu beaufsichtigen.
- Bitte versuchen oder erlauben Sie keine Purzelbäume. Eine Landung auf dem Kopf oder Nacken kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn in der Mitte des Trampolins gelandet wird.
- Bitte erlauben Sie nicht mehr als eine Person auf dem Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person erhöht die Verletzungsgefahr.

Wichtige Warnhinweise



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



GEFAHR

- Es sollte immer nur ein Benutzer auf dem Trampolin sein! Mehrere Benutzer gleichzeitig auf dem Trampolin können zu Kontrollverlust, Kollisionen oder Stürzen auf dem Trampolin führen. Dies kann zu schweren Verletzungen an Beinen, Armen,

- Rücken, Nacken oder Kopf führen.
- Bitte benutzen Sie das Trampolin nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten, die das Urteilsvermögen des Benutzers beeinträchtigen könnten.
 - Konsultieren Sie immer Ihren Arzt, bevor Sie irgendeine Art von körperlicher Aktivität ausüben.
 - Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie unter hohem Blutdruck leiden.
 - Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie in Ihrer Anamnese Nacken- oder Rückenverletzungen oder geistige oder körperliche Zustände aufweisen, die Verletzungen verursachen könnten.
 - Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn Sie gebrochene Knochen haben (und einen Gips tragen) oder vor kurzem für umfangreiche Behandlungen im Krankenhaus waren (Operationen, schwere Wunden, Stiche, Rückenverletzungen oder Gehirnerschütterung).
 - Bei Schwangerschaft nicht ohne die Zustimmung des Arztes verwenden.
 - Verwenden Sie das Trampolin nicht bei Wind oder wenn der Benutzer oder die Trampolinoberfläche nass ist. Diese Bedingungen können dazu führen, dass der Benutzer die Kontrolle verliert und stürzt, was zu schweren Verletzungen führen kann.
 - Das Produkt darf nicht unter windigen Bedingungen verwendet werden, da Wind eine unerwartete Bewegung des Produkts verursachen kann. Wind kann dazu führen, dass das Trampolin vom Boden abgehoben und in die Luft getragen wird. Dies kann eine Gefahr für Personen und Eigentum darstellen. Der Wind kann besonders stark sein in offenen Gebieten, an Vorgebirgsausläufern, auf Bergen, an Orten, die Orkanen und Tornados ausgesetzt sind, in Gebieten zwischen Häusern, die Windkanäle bilden, und überall dort, wo die örtlichen Wetterbedingungen starke Winde erzeugen können. Wir empfehlen Ihnen, das Trampolin zu verankern oder anderweitig zu sichern, um zu verhindern, dass es sich durch den Wind bewegt. Eine Möglichkeit, das Trampolin zu verankern, ist die Befestigung des Trampolins an einem Betonfundament unter jedem Bein. Wir empfehlen, einen vor Ort lizenzierten Auftragnehmer zu konsultieren, um am besten zu bestimmen, wie das Verankerungssystem für Ihre spezifischen Bedingungen konstruiert sein sollte. Der lizenzierte Auftragnehmer kann Sie auch über andere Optionen, wie z.B. die unterirdische Installation, beraten. Selbst mit Ankern kann ein Trampolin, wie alles andere auch, bei starkem Wind angehoben werden. Wenn sehr starke Winde zu erwarten sind, sollte das Trampolin demontiert und sicher verstaut werden, bis sich die Wetterbedingungen verbessern. Schäden durch Wind oder andere Unwetter sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt. Da die Herstellergarantie keine wind- oder wetterbedingten Schäden abdeckt und Schäden an Ihrem Eigentum oder dem Eigentum anderer durch ein windgetriebenes Trampolin verursacht werden können, wird dringend empfohlen, eine standortspezifische Verankerung durch einen lizenzierten, örtlichen Auftragnehmer bereitzustellen.

WICHTIGE WARNHINWEISE



GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur in Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen, um alle Benutzer zu beaufsichtigen.
- Versuchen oder erlauben Sie keine Purzelbäume. Eine Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn sie in der Mitte der Matte erfolgt.
- Erlauben Sie nicht mehr als eine Person auf dem Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person erhöht die Verletzungsgefahr.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG

Nutzungsanleitung

- Verwenden Sie das Produkt immer an einem gut beleuchteten Ort. Nicht ohne Beleuchtung in der Dämmerung, in der Abenddämmerung oder bei völliger Dunkelheit verwenden!
- Das Trampolin muss auf einer VOLLSTÄNDIG FLACHEN UND VOLLSTÄNDIG EBENEN Oberfläche aufgestellt werden. Wenn der Untergrund uneben ist, kann dies zu Bewegungen im Rahmen führen und die zusammengefügte Teile des Rahmens belasten, was das Trampolin beschädigen und/oder schwere Verletzungen verursachen kann.
- Installieren oder positionieren Sie dieses Trampolin NICHT auf einer harten Oberfläche wie Beton, Asphalt oder Pflaster. Geeignete Untergründe sind Gras, Sand oder ein Spielfeld, das mit Rindenmaterial mit entsprechender Spieltiefe bedeckt ist.
- Achten Sie IMMER darauf, dass sich das Trampolin auf ebenem Boden befindet und mindestens 2 Meter Abstand zu allen Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen hat.
- Ein ausreichender Freiraum über den Köpfen ist unerlässlich. Ein Mindestabstand von 8 Metern (26,25 ft) vom Boden wird empfohlen. Sorgen Sie für Freiraum für Drähte, Baumäste und andere mögliche Gefahren.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht in Innenräumen, da dieses Produkt nur für den Gebrauch zu Hause im Freien vorgesehen ist.
- Das Produkt darf nicht unter windigen Bedingungen verwendet werden, da Wind eine unerwartete Bewegung des Produkts verursachen kann. Wind kann dazu führen, dass das Trampolin vom Boden abgehoben und in die Luft getragen wird. Dies kann eine Gefahr für Personen und Eigentum darstellen. Der Wind kann besonders stark sein in offenen Gebieten, Vorgebirgen, Bergen, Orten, die Hurrikane und Tornados

ausgesetzt sind, Gebieten zwischen Häusern, die Windkanäle bilden, und überall dort, wo die örtlichen Wetterbedingungen starke Winde erzeugen können. Wir empfehlen, das Trampolin zu verankern oder anderweitig zu sichern, um zu verhindern, dass sich das Trampolin durch den Wind bewegt. Eine Möglichkeit, das Trampolin zu verankern, ist die Befestigung des Trampolins an einem Betonfundament unter jedem Bein. Wir empfehlen, einen örtlichen lizenzierten Auftragnehmer zu konsultieren, um am besten zu bestimmen, wie das Verankerungssystem für Ihre spezifischen Bedingungen konstruiert sein sollte. Der lizenzierte Auftragnehmer kann Sie auch über andere Optionen, wie z.B. die unterirdische Installation, beraten. Selbst mit Ankern kann ein Trampolin, wie alles andere auch, bei starkem Wind angehoben werden. Wenn sehr starke Winde zu erwarten sind, sollte das Trampolin demontiert und sicher verstaut werden, bis sich die Wetterbedingungen verbessern. Schäden durch Wind oder andere Unwetter sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

WICHTIGE WARNHINWEISE



GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur in Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen, um alle Benutzer zu beaufsichtigen.
- Versuchen oder erlauben Sie keine Purzelbäume. Eine Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn sie in der Mitte der Matte erfolgt.
- Erlauben Sie nicht mehr als eine Person auf dem Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person erhöht die Verletzungsgefahr.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG

Geeignete Nutzungsbedingungen:

- Kinder müssen immer beaufsichtigt werden, während sie auf dem Trampolin spielen, und sie müssen angewiesen werden, das Trampolin nicht in unangemessener oder gefährlicher Weise zu benutzen. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen, um den Zugang von Kindern zum Trampolin zu verhindern, wenn keine erwachsene Aufsicht vorhanden ist.
- Schränken Sie den Zugang zum Trampolin durch nicht autorisierte Benutzer ohne Ihre Zustimmung ein.
- Trampoline sind Rückprallvorrichtungen, die den Benutzer in ungewohnte Höhen treiben und eine Vielzahl von Körperbewegungen ermöglichen. Ein Abprallen vom Trampolin, ein Schlag auf den Rahmen oder die Federn oder eine unsachgemäße Landung auf der Trampolinmatte kann zu schweren Verletzungen führen.

- Beginnen und halten Sie Ihren Sprung immer in der Mitte der Trampolinmatte, um das Risiko zu verringern, auf dem Rahmen oder den Federn zu landen oder vom Trampolin zu fallen.
- Vermeiden Sie zu hohe Sprünge. Bleiben Sie niedrig, bis Sie Ihren Sprung kontrollieren können, und landen Sie konsequent in der Mitte der Trampolinmatte.
- Stellen Sie sicher, dass der Trampolinrahmen und die Federn vollständig von der Rahmenaufgabe bedeckt sind, um jeden direkten Kontakt mit Metallteilen zu vermeiden.
- Stehen oder springen Sie nicht auf den Federn, während Sie das Trampolin benutzen. Die Federn sind nicht dafür ausgelegt, diese Belastung und dieses Gewicht zu tragen. Dies kann zu schweren Verletzungen und/oder Produktschäden führen. Wenn Sie Anzeichen von gespannten oder beschädigten Federn sehen, benutzen Sie das Trampolin nicht, bis die Ersatzfedern ordnungsgemäß installiert sind.

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Original-Mijump-Ersatzteile zu bestellen.

- Das Trampolin steht mehrere Meter über dem Boden. Ein Sprung vom Trampolin auf den Boden oder eine andere Oberfläche kann zu Verletzungen führen. Kleinere Kinder benötigen möglicherweise Hilfe beim Auf- oder Absteigen auf das Trampolin. Der ordnungsgemäße Auf- und Abbau sollte als strenge Regel befolgt werden. Die Benutzer sollten auf das Trampolin steigen, indem sie ihre Hände auf den Rahmen legen und auf den Rahmen, über die Federn und auf die Matte treten oder rollen. Treten Sie beim Auf- und Abbau des Trampolins nicht direkt auf das Rahmenpolster und fassen Sie das Rahmenpolster nicht an. Zum Absteigen sollten die Springer zur Seite der Matte gehen, sich bücken, die Hände auf den Rahmen legen und dann von der Matte auf den Boden treten. Die Benutzer sollten beim Auf- und Absteigen immer ihre Hände auf den Rahmen legen.
- Verwenden Sie das Trampolin NICHT als Sprungbrett, um auf andere Gegenstände zu springen.
- Entfernen Sie vor der Benutzung alle Gegenstände, die nicht für die Benutzung des Trampolins bestimmt sind, vom Trampolin. Lassen Sie Kinder keine Spielzeuge oder andere Gegenstände auf das Trampolin mitnehmen.
- Essen Sie während des Sprungs nicht.
- Das Trampolin darf nicht vergraben oder im Boden versenkt werden.
- Während der Winterperiode können die Schneelast und die sehr niedrigen Temperaturen das Trampolin beschädigen. Es wird empfohlen, den Schnee zu entfernen und die Matte und die Umhausung in der Halle zu lagern.

WICHTIGE WARNHINWEISE



GEFAHR

- Benutzen Sie das Trampolin nur in Anwesenheit eines verantwortlichen Erwachsenen, um alle Benutzer zu beaufsichtigen.
- Versuchen oder erlauben Sie keine Purzelbäume. Eine Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn

sie in der Mitte der Matte erfolgt.

- Erlauben Sie nicht mehr als eine Person auf dem Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person erhöht die Verletzungsgefahr.



Lesen Sie diese Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG

- Springen oder treten Sie nicht auf das Rahmenpolster, da es nicht dafür ausgelegt ist, das Gewicht einer Person zu tragen.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, während Sie scharfe oder spitze Gegenstände wie Schmuck, Uhren, Ringe, Brillen und Halsketten halten oder tragen, bevor Sie dieses Produkt benutzen. Dadurch wird verhindert, dass der Schmuck die Matte zerreißt oder sich im Schutznetz verfängt.
- Tragen Sie keine lose sitzende Kleidung, die sich während des Gebrauchs verfangen oder verfangen kann.
- Tragen Sie bei der Benutzung des Trampolins niemals festes Schuhwerk (z.B. Schuhe).
- Binden Sie immer lange Haare zurück, so dass sie nicht die Sicht des Benutzers blockieren oder sich im Einfriedungsnetz verfangen können.
- RAHMENPLATTEN - Die Rahmenpolster sind dazu da, den Benutzer vor einem Sturz oder einer Landung auf den Federn und dem Rahmen zu schützen.

Es darf auf keinen Fall erlaubt werden, darauf zu sitzen oder zu stehen, wenn das Trampolin benutzt wird. Sie sollten auch darauf achten, dass kleinere Benutzer die Innenkanten der Polster nicht als "Griff" benutzen, wenn sie auf das Trampolin steigen.

- Benutzen Sie das Trampolin nie, ohne dass die Rahmenpolster sicher befestigt sind. Binden Sie das Rahmenpolster vor jeder Benutzung ordnungsgemäß fest. Eine unsachgemäße Montage der Rahmenpolster kann zu Verletzungen führen!
- Prüfen Sie immer, ob sich unter dem Trampolin keine Hindernisse oder Gegenstände befinden, die Verletzungen verursachen oder die Bewegung der Sprungmatte behindern könnten. Überprüfen Sie auch, dass sich keine Haustiere oder andere Personen unter dem Trampolin befinden.
- Springen Sie nicht mit einem Snowboard, Skateboard, Rollschuhen, Fahrrad oder einer anderen Ausrüstung auf das Trampolin.

Halten Sie KEINE vom Hersteller nicht autorisierten Fremdkörper in der Hand und legen Sie KEINE Gegenstände auf das Trampolin, während jemand auf dem Trampolin springt. Bitte achten Sie auf Ihre Umgebung, um sicherzustellen, dass keine Gegenstände vorhanden sind, die beim Spielen auf dem Trampolin Schaden verursachen könnten.

- Der Rahmen Ihres Trampolins besteht aus Stahl und ist elektrisch leitend. Es dürfen unter keinen Umständen elektrische Geräte (Lampen, Heizgeräte, Verlängerungskabel, Haushaltsgeräte usw.) in oder auf dem Gehäuse angebracht werden, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.

- Springen Sie immer in der Mitte der Matte.

Umhausungsnetz und Sprungmatte - Angemessene Nutzungsbedingungen

- Kinder DÜRFEN NIEMALS unbeaufsichtigt im Gehege gelassen werden.
- Die Umzäunung ist NUR dazu bestimmt, die Verletzungsgefahr durch Herunterfallen vom Trampolin zu verringern. Treten Sie nicht absichtlich gegen das Netz, springen Sie nicht dagegen, klettern Sie nicht darauf, hängen Sie nicht daran, springen Sie nicht darüber und kriechen Sie nicht unter dem Netz hindurch.
- Betreten und verlassen Sie das Gehäuse nur durch die Reißverschlusstür. Gehen Sie nicht durch den Spalt zwischen dem Netz und der Matte. Der Versuch, auf diese Weise hinauszugehen, birgt die Gefahr der Strangulierung, insbesondere für kleine Kinder.
- Netz und Matte des Haltungsberereichs müssen vor jeder Benutzung inspiziert werden. Bei Anzeichen von Schwäche müssen Sie die Benutzung des Trampolins sofort einstellen, das Trampolin ordnungsgemäß lagern und den Zugang für Benutzer einschränken, bis ein neues, von Mijump autorisiertes Ersatznetz oder -kissen installiert ist. Bitte lesen Sie den Abschnitt Trampolinnetz & Polster - Wartungsanforderungen in diesem Handbuch für weitere Einzelheiten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR UMHAUSUNGSNETZ UND SPRUNGMATTE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR UMHAUSUNGSNETZ UND SPRUNGMATTE



Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes Ihres Trampolins kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

1. Wartung von Umhausungsnetz, Sprungmatte und Polster

Umhausungsnetz, Sprungmatte und Polsterungen sind ähnlich wie Autoreifen einem Verschleiß unterworfen. Es kommt zu einem allmählichen Verfall des Materials, dessen Geschwindigkeit vom Grad der Exposition gegenüber UV-Strahlen, Luftverschmutzung und den Wetterbedingungen im Freien wie Regen und Wind abhängt.

Das Netz und die Polsterung müssen ordnungsgemäß gewartet und überprüft werden, indem der in dieser Anleitung beschriebene Wartungsplan befolgt wird. Wenn das Material irgendwelche Anzeichen von Schwäche zeigt, müssen Sie die Benutzung des Trampolins sofort einstellen, das Trampolin ordnungsgemäß lagern und den Zugang für Benutzer einschränken, bis ein neues Ersatznetz oder eine neue Polsterung ordnungsgemäß installiert ist.

2. Wartungsbedingungen des Umhausungsnetzes

Ihr Trampolinnetz wird aus einem UV-beständigen Material hergestellt. Trotzdem ist das Netz in der Regel ständig den Elementen im Freien ausgesetzt, darunter Sonnenlicht, Wind, Regen und Wildtiere. Das Netz, das das Trampolin umgibt, muss vor jeder Benutzung überprüft werden. Dazu gehört unter anderem die Überprüfung des Netzes auf

Risse, übermäßige Abnutzung, Sprödigkeit und Dehnung, ist aber nicht darauf beschränkt. Überprüfen Sie auch alle Verbindungen und die gesamte Umhüllung auf allgemeine Unversehrtheit. Das Netz muss sofort ersetzt werden, wenn es Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung, Dehnung, Rissen, Lockerheit, Brüchigkeit oder anderen Integritätsverlusten aufweist. Der folgende Wartungsplan muss befolgt werden:

1 bis 3 Monate	3 bis 6 Monate	3 bis 6 Monate
Überprüfen Sie das Gehäuse (Netz, Netzbügel und Gurte) vor jedem Gebrauch.	Gründliche Inspektion auf UV-Schäden und vor jeder Verwendung auf Netz, Netzbügel und Gurte.	Gründliche Inspektion vor jedem Einsatz an Netz, Netzbügel, Gurten, Reißverschlüssen, Krawatten und Schnüren. Bei Bedarf nach 12 Monaten oder früher austauschen.


ES WIRD EMPFOHLEN, DAS NETZ BEI NORMALEM GEBRAUCH JÄHRLICH ZU ERSETZEN, AUCH WENN ES KEINE SICHTBAREN ANZEICHEN VON SCHÄDEN AUFWEIST.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR UMHAUSUNGSNETZ UND SPRUNGMATTE

Wie man das Trampolinnetz auf ordnungsgemäßen Gebrauch überprüft

Überprüfen Sie das Geflecht der Einhausung vor jedem Gebrauch des Trampolins und der Einhausung auf Anzeichen von UV-Schäden, Beschädigung, Brüchigkeit, Rissen und Zerreißen.

Schritt 1 - Überprüfen Sie das Umhausungsnetz vor JEDER Benutzung auf Abnutzung oder Risse, indem Sie einen Teil des Netzes zwischen den Fingern einklemmen und nach unten ziehen. Siehe Diagramm unten.























Wenn das Netz reißt oder ein Knack- oder Reißgeräusch von sich gibt, dann ist es unsicher und MUSS sofort abgebaut werden. **STELLEN SIE DIE BENUTZUNG DER TRAMPOLINEINFASSUNG EIN, WENN SIE ANZEICHEN VON ABNUTZUNG ODER RISSEN AM NETZ FESTSTELLEN.**













Schritt 2 - Gehen Sie um den gesamten Umfang des Trampolins herum, um das Trampolin visuell auf Materialverschleiß oder andere Schäden zu überprüfen.




3. Wartungsbedarf für die Trampolinunterlage

Gehen Sie um den gesamten Umfang des Trampolins herum, um das Trampolin visuell auf Materialverschlechterung, Risse, Lockerheit, Elastizitätsverlust oder andere Beschädigungen der Unterlage zu überprüfen.




Stückliste

Nr.	Abbildung	Beschreibung	Stückzahl			
			8FT	10FT	12FT	14FT
1		Sprungmatte	1	1	1	1
2		Rahmen-Polsterung	1	1	1	1
3		Rahmen	6	6	8	8
4		T-Sektion	6	6	8	8
5		Vertikales Rohr	6	6	8	8
6		W-Bein	3	3	4	4
7		Feder	42	54	72	80
8		Feder-Werkzeug	1	1	1	1
9		Oberer Pol	6	6	8	8
10		Unterer Pol	6	6	8	8
11		Beilage	1	1	1	1
12		Kunststoffkappe	6	6	8	8
13		Fiberglas	7	8	10	12
14		Schraubenschlüssel	1	1	1	1
15		Schraube	18	18	24	24
16		Bolzen Satz A	6	6	8	8
17		Bolzensatz B	6	6	8	8
18		Handbuch	1	1	1	1
19		Schraubensatz für Flachstahl	10	16	16	22
20		Schl ü ssel	1	1	1	1





7



Montageanleitung



Überprüfen Sie alle Schritte vor dem Zusammenbau und lesen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

In Zeiten, in denen das Trampolin und die Umhausung nicht benutzt werden, kann dieses Trampolin und die Umhausung leicht zerlegt und gelagert werden, indem die Reihenfolge des Zusammenbaus umgekehrt wird.



WARNUNG

- Zum Aufbau des Trampolins und der Trampolineinfassung sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Bei der Montage müssen Schutzhandschuhe verwendet werden, um Verletzungen während der Installation zu vermeiden.
- Es müssen Schutzbrillen getragen werden, um Verletzungen der Augen zu vermeiden.



WARNUNG

Um das Trampolin angemessen nutzen zu können, bauen Sie das Trampolin bitte an einem Ort auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Ein ausreichender Freiraum über der Decke ist erforderlich. Ein Mindestabstand von 8 Metern (26,25 ft) vom Boden wird empfohlen. Sorgen Sie für Freiraum für Drähte, Baumäste und andere mögliche Gefahren.
- Stellen Sie bitte IMMER sicher, dass das Trampolin auf ebenem Boden steht und mindestens 2 Meter Abstand zu jeglicher Struktur oder Hindernis wie Zaun, Garage, Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen hat.
- Bitte stellen Sie das Trampolin vor der Benutzung auf eine flache und ebene Fläche.
- Stellen Sie das Trampolin nicht auf hartem Untergrund auf. Geeignete Oberflächen sind Gras oder Sand.
- Verwenden Sie das Trampolin in einem gut beleuchteten Bereich. Für schattige Bereiche kann eine künstliche Beleuchtung erforderlich sein.
- Das Trampolin sollte in einem Bereich installiert werden, in dem der Zugang vor unbefugter und unbeaufsichtigter Benutzung eingeschränkt werden kann.
- Stellen Sie sicher, dass sich unter dem Trampolin nichts befindet, was Verletzungen verursachen oder die Bewegung der Sprungmatte behindern könnte.
- Die Trampolineinfassung darf nur als Einfassung für ein Trampolin der Größe verwendet werden, für die die Einfassung ausgelegt ist.
- Der Eigentümer und die Aufsichtspersonen des Trampolins sind dafür verantwortlich, alle Benutzer auf die im Abschnitt "Gebrauchsanweisung" beschriebenen Praktiken aufmerksam zu machen.

- Benutzer können sich in losen Seilen oder in Spalten zwischen Trampolin und Gehäuse verfangen oder sich darin strangulieren. Halten Sie die Einhausung gemäß den Anweisungen des Herstellers fest am Trampolin befestigt.

Wenn das Trampolin/die Umhüllung nicht ordnungsgemäß zusammengebaut und fest und sicher gehalten wird, kann dies zu schweren Verletzungen, Strangulation oder zum Tod führen.

Wenn Sie diese Richtlinien nicht befolgen, erhöhen Sie das Risiko von Verletzungen oder Tod.

VOR DER MONTAGE

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Zusammenbau, dass Sie über alle Teile verfügen, die für den Zusammenbau des Produkts erforderlich sind. Sollten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

HINWEIS

- Bitte verwenden Sie zum Zusammenbau des Trampolins keine nicht zugelassenen Mijump-Teile. Dies kann die Integrität des Produkts beschädigen und führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
- **Verwenden Sie KEINE elektrischen Werkzeuge zum Anziehen oder Lösen von Bolzen und Schrauben, da dies die Vorrichtung beschädigen kann.**
- Alle Muttern und Schrauben müssen auf festen Sitz überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden.
- Alle federbelasteten (Pit-Pin-)Gelenke müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie noch intakt sind und sich während des Spiels nicht lösen können.
- Alle Abdeckungen sind auf Bolzen und scharfe Kanten zu überprüfen und gegebenenfalls zu ersetzen.
- Falls selbstsichernde Muttern verwendet werden, ist zu beachten, dass diese nur für eine Baugruppe geeignet sind und deshalb ersetzt werden müssen.

AUSEINANDERBAU

▲ WICHTIG

Wenn Sie mit dem Zusammenbau des Trampolins fertig sind, gehen Sie noch einmal alle Muttern und Schrauben durch und ziehen Sie sie vor dem Gebrauch richtig fest.

Lesen Sie das gesamte Handbuch und vergewissern Sie sich, dass alle Springer alle Sicherheitsregeln, die im Handbuch und auf den verschiedenen Warnschildern abgedruckt sind, vollständig verstanden haben. Weisen Sie alle Springer in die im Handbuch beschriebenen grundlegenden Sprungkräfte ein.

PFLEGE- UND WARTUNGS- UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN MÜSSEN VOR DER BENUTZUNG DES TRAMPOLINS SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN. DIE BEAUFSICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE IST ZU JEDER ZEIT ERFORDERLICH.

Demontage des Trampolins und der Umhausung

Wenn Sie das Trampolin zerlegen müssen, befolgen Sie bitte die Aufbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge und achten Sie besonders darauf, dass alle Teile erhalten bleiben. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Transport auf.

Bewegen des Trampolins und der Einhausung

Zum Umsetzen des Trampolins wird empfohlen, das Trampolin zu demontieren und am neuen Standort wieder aufzubauen. Wenn Sie das Trampolin jedoch aus irgendeinem Grund um eine kurze Strecke verschieben müssen, müssen Sie Klebeband oder schweres Industrieklebeband verwenden, um alle Beinverbindungen zusammenzukleben. Zum Verschieben des Trampolins sind zwei oder mehr Personen erforderlich, die das Trampolin aus dem Bodenkontakt heben müssen. Ziehen Sie das Trampolin nicht über den Boden. Das Trampolin muss während der Bewegung ruhig und horizontal zum Boden gehalten werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass sich die Beinstütze löst, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



WARNUNG

BITTE NUTZEN SIE DAS TRAMPOLIN NICHT, WENN DIE UMHAUSUNG NICHT VERBUNDEN IST

Nehmen Sie keine Änderungen oder Anbauten am Trampolin vor, die keine autorisierten Mijump-Originalteile sind. Der Benutzer muss Änderungen am Trampolin (z.B. das Hinzufügen einer Befestigung) nach den Anweisungen des Herstellers vornehmen, insbesondere solche Befestigungen, die eine Anleitung für ihren Aufbau, die erforderlichen Maße und die korrekte Befestigung (z.B. Einhausungen, Aufstiegshilfen) enthalten.

PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE UND WARTUNG



Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebszustandes Ihres Trampolins kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG

- Die Federn, Trampolinbeine und das Einfriedungsnetz müssen vor jeder Benutzung überprüft werden. Die Beine sollten sicher arretiert und alle Federn am Rahmen befestigt sein, und es dürfen keine Risse im Geflecht des Trampolins auftreten. Sollte ein Teil beschädigt oder abgenutzt sein, stellen Sie bitte die Benutzung des Trampolins sofort ein, bis dieses Teil durch autorisierte Mijump-Teile ersetzt wird.
- Wenn Sie Anzeichen von gespannten oder beschädigten Federn sehen, benutzen Sie das Trampolin nicht mehr, bis die Ersatzfedern ordnungsgemäß installiert sind. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Original-Mijump-Ersatzteile zu bestellen.
- Bitte verwenden Sie für den Zusammenbau des Trampolins keine nicht autorisierten

Mijump Teile. Dies kann die Integrität des Produkts beschädigen und während des Gebrauchs Verletzungen verursachen.

- Um das Trampolin zu bewegen, empfiehlt es sich, das Trampolin zu zerlegen und am neuen Standort wieder zusammenzubauen. Wenn Sie das Trampolin jedoch aus irgendeinem Grund um eine kurze Strecke verschieben müssen, müssen Sie Klebeband oder schweres Industrieklebeband verwenden, um alle Beinverbindungen zusammenzukleben. Zum Verschieben des Trampolins sind zwei oder mehr Personen erforderlich, die das Trampolin aus dem Bodenkontakt heben müssen. Ziehen Sie das Trampolin nicht über den Boden. Das Trampolin muss während der Bewegung ruhig und horizontal zum Boden gehalten werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass sich die Beinstütze löst, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Das Trampolin und die Umzäunung müssen bei rauen Wetterbedingungen, einschließlich extremen Wind-, Hitze- und Frosttemperaturen, gelagert werden.
- Lagern Sie das Trampolin und das Gehäuse immer ordnungsgemäß, wenn es nicht in Gebrauch ist, und sichern Sie es vor unbefugter Benutzung.
- Überprüfen Sie das Trampolin vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie abgenutzte, defekte oder fehlende Teile. Die folgenden Bedingungen können potentielle Gefahren darstellen:
 - Fehlende, falsch positionierte oder ungesicherte Gehäusestützsysteme, Rahmenpolster und Stangenkappen
 - Einstiche, Ausfransungen, Risse oder Löcher in der Trampolinmatte, dem Tragsystem oder der Rahmenpolsterung
 - Verschlechterung der Nähte oder des Textilmaterials der Matte, des Schutznetzes oder der Rahmenpolsterung
 - Gebrochene oder lose Federn
 - Verbogenes oder gebrochenes Stützsystem (Rahmen)
 - Durchhängende Trampolinmatte und/oder durchhängendes Schutznetz
 - Scharfe Vorsprünge an der Stütze (Rahmen) oder am Aufhängesystem

NUTZUNGSANLEITUNG

Nutzungsanleitung



Lesen und verstehen Sie die Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Verantwortlichkeiten des Benutzers

Hier kommt es darauf an, die Kontrolle über die Sprünge zu behalten. Machen Sie erst dann mit komplizierteren, schwierigeren Manövern weiter, wenn Sie den grundlegenden, fundamentalen Sprung gemeistert haben. Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen, bevor Sie das Trampolin benutzen. Ein kontrollierter Sprung ist ein Sprung, bei dem Sie von der gleichen Stelle aus landen und starten. Weitere Tipps und Anweisungen erhalten Sie von einem zertifizierten Trampolin-Instruktor.

Die Rolle des Aufsichtführenden oder Eigentümers bei der Verhütung von Verletzungen

Es liegt in der Verantwortung der Aufsichtsperson(en) der Trampolinbenutzer, eine sachkundige und verantwortungsbewusste Aufsicht zu gewährleisten. Sie müssen alle in diesem Handbuch aufgeführten Regeln und Warnungen kennen und durchsetzen, um die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Verletzungen zu minimieren und die Benutzer über diese Regeln zu informieren. Während der Zeit, in der die Aufsicht nicht verfügbar oder unzureichend ist, sollte das Trampolin demontiert und an einem sicheren Ort gelagert werden, um eine unbefugte Benutzung zu verhindern. Der Aufsichtführende ist auch dafür verantwortlich, dass das Sicherheitsschild auf dem Trampolin angebracht wird und dass die Springer über diese Warnungen und Anweisungen informiert werden.



GEFAHR

Alle Springer müssen beaufsichtigt werden, unabhängig von ihrem Können oder Alter.

- Bitte versuchen oder erlauben Sie KEINE Purzelbäume. Eine Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder zum Tod führen, selbst wenn sie in der Mitte der Matte erfolgt.
- Bitte erlauben Sie nicht mehr als eine Person auf dem Trampolin. Die gleichzeitige Benutzung durch mehr als eine Person kann zu schweren Verletzungen führen.
- Trampoline mit einer Höhe von mehr als 51 cm (20 Zoll) sollten nicht von Kindern unter sechs (6) Jahren benutzt werden.
- Tragen Sie Kleidung, die frei von Zugbändern, Haken, Schlaufen oder allem ist, was sich bei der Benutzung des Trampolins/der Umhüllung verfangen und zu Verwicklung oder Strangulation oder beidem führen könnte.
- Klettern Sie immer auf und vom Trampolin. Es ist eine gefährliche Praxis, beim Absteigen vom Trampolin auf den Boden oder auf den Boden zu springen oder beim Aufsteigen auf das Trampolin zu springen. Verwenden Sie das Trampolin

nicht als Sprungbrett zu anderen Gegenständen.

- Halten Sie das Gehäuse gemäß den Anweisungen des Herstellers fest am Trampolin befestigt. Wenn das Trampolin/die Umhüllung nicht ordnungsgemäß montiert und fest und sicher gehalten wird, kann dies zu schweren Verletzungen, Strangulation oder Tod führen.
- Schließen Sie die Öffnung der Umhüllung vor dem Springen vollständig. Schließen Sie die Öffnung des Gehäuses nach der Benutzung des Trampolins.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Versuchen Sie nicht, über die Haltungsverriegelung zu springen.
- Prallen Sie nicht absichtlich von der Umzäunung ab.

NUTZUNGSANLEITUNG



Lesen und verstehen Sie die Gebrauchsanweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



WARNUNG

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Trampolin benutzen. Es sind Warnhinweise und Anweisungen für die Pflege, Wartung und Benutzung dieses Trampolins enthalten, um den richtigen und angenehmen Gebrauch dieses Geräts zu fördern.
- Bitte überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung. Stellen Sie sicher, dass die Rahmenpolsterung, das Gehäuse und die Polsterung der Gehäusestütze (Rahmen) korrekt und sicher positioniert ist. Ersetzen Sie alle verschlissenen, defekten oder fehlenden Teile vor der Verwendung.
- Benutzen Sie das Trampolin nur unter reifer, sachkundiger Aufsicht.
- Prüfen Sie auf lose Schnüre und Lücken. Benutzer können sich in losen Seilen oder in Lücken zwischen Trampolin und Gehäuse verfangen oder sich darin strangulieren.
- Verwenden Sie das Trampolin nur, wenn die Oberfläche der Sprungmatte trocken ist. Wind oder Luftbewegungen sollten ruhig bis sanft sein. Das Trampolin darf nicht bei böigem oder starkem Wind verwendet werden.
- Halten Sie Gegenstände fern, die den Springer stören könnten. Halten Sie einen freien Bereich unter, über und um das Trampolin herum frei.
- Versuchen Sie nicht, unter die Barriere zu kriechen.
- Hängen Sie sich nicht an der Barriere auf, treten, schneiden oder klettern Sie nicht auf die Barriere.
- Bringen Sie an der Barriere nichts an, was nicht ein vom Hersteller zugelassenes Zubehör oder Teil des Gehäusesystems ist.
- Betreten und verlassen Sie den Schrank nur an der Schranktür.
- Erlernen Sie die grundlegenden Sprünge und Körperpositionen gründlich, bevor Sie fortgeschrittenere Fertigkeiten ausprobieren. Eine Vielzahl von Trampolinaktivitäten kann durchgeführt werden, indem man die

Grundprinzipien in verschiedenen Serien und Kombinationen ausführt, indem man eine Grundregel nach der anderen ausführt, mit oder ohne Sprünge zwischen den Füßen.

- Stoppen Sie den Sprung, indem Sie die Knie beugen, wenn die Füße mit der Trampolinmatte in Kontakt kommen. Lernen Sie diese Fertigkeit, bevor Sie andere ausprobieren.
- Vermeiden Sie zu hohe Sprünge. Bleiben Sie niedrig, bis die Sprungkontrolle und die wiederholte Landung in der Mitte des Trampolins erreicht werden können. Die Kontrolle ist wichtiger als die Höhe, während Sie den Kopf aufrecht halten, konzentrieren Sie Ihre Augen auf das Trampolin in Richtung des Randes. Dies hilft bei der Kontrolle des Sprunges.
- Vermeiden Sie das Aufspringen, wenn Sie sich müde fühlen. Bitte achten Sie darauf, die Schwünge kurz zu halten.
- Bitte begrenzen Sie die Zeit der kontinuierlichen Nutzung. Machen Sie regelmäßige Stopps. Springen Sie nicht, wenn Sie müde sind.
- Bitte sichern Sie das Trampolin ordnungsgemäß, wenn es nicht benutzt wird. Schützen Sie es gegen unbefugte Benutzung. Wenn ein
- Trampolinleiter verwendet wird, sollte die Aufsichtsperson diese beim Verlassen des Bereichs vom Trampolin entfernen, um den unbeaufsichtigten Zugang von Kindern unter sechs (6) Jahren zu verhindern.
- Weitere Informationen zur Schulung von Fertigkeiten erhalten Sie von einem zertifizierten Trampolinausbilder.
- Für zusätzliche Informationen bezüglich der Trampolinausrüstung wenden Sie sich an den Hersteller.
- Warnung: Das Trampolin muss von einem Erwachsenen in Übereinstimmung mit der Montageanleitung zusammengebaut und danach vor der ersten Benutzung überprüft werden.
- Warnhinweis: Leeren Sie Taschen und Hände vor dem Springen.
- Warnung: Taschen und Hände vor dem Springen leeren: Verlassen Sie das Trampolin nicht durch einen Sprung.

LERNEN SIE DIE GRUNDLEGENDEN SPRUNGARTEN

Erlernen der grundlegenden Trampolin- Fähigkeiten

Die folgenden Lektionen können Ihnen helfen, grundlegende Schritte und Sprünge zu lernen. Bevor Sie das Trampolin benutzen, sollten Sie alle Warnhinweise lesen und verstehen. Eine vollständige Diskussion und Demonstration der Körpermechanik und der Trampolinrichtlinien sollte ebenfalls zwischen dem Betreuer und dem Schüler stattfinden. Die Sprünge sind auf der folgenden Seite illustriert.

Lektion 1

- A. Auf- und Absteigen auf das Trampolin - Demonstration der richtigen Techniken
- B. Der grundlegende Sprung - Vorführung und Übung
- C. Bremsen (Kontrolle des Sprungs - Demonstration) und Übung. Lernen Sie, auf Kommando zu bremsen
- D. Sprung auf Hände und Knie - Vorführung und Übung. Die Betonung sollte auf

Vier-Punkt-Landung und Ausrichtung liegen.

Lektion 2

A. Wiederholung und Übung der in Lektion 1 erlernten Techniken

B. Kniesprung - Vorführung und Übung. Lernen Sie die Grundlagen bis zum Knie und zurück, bevor Sie eine halbe Drehung nach links und rechts versuchen.

C. Sitzsprung - Vorführung und Übung. Erlernen Sie den grundlegenden Sitzsprung und fügen Sie dann einen Kniesprung hinzu, und eine Wiederholung des Sprungs auf Hände und Knie

Lektion 3

A. Überprüfen und üben Sie die in früheren Lektionen erlernten Fähigkeiten und Techniken

B. Frontalabsprung - Um Verbrennungen durch Rutschen auf der Sprungmatte zu vermeiden und die vordere Sprunghaltung zu lehren, sollten alle Schüler aufgefordert werden, die Bauchlage einzunehmen (mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden), während der Ausbilder auf fehlerhafte Positionen prüft, die Verletzungen verursachen könnten

C. Beginnen Sie mit einem Aufprall auf Hände und Knie und strecken Sie dann Ihren Körper in Bauchlage und auf der Matte aus und kehren Sie zu den Füßen zurück.

D. Übungsroutine - Sprung auf Hände und Knie , nach vorne springen, zurück auf die Füße, Sitzsprung , zurück auf die Füße, Sitzsprung, zurück auf die Füße

Lektion 4

A. Überprüfen und üben Sie die in früheren Lektionen erlernten Fähigkeiten und Techniken

B. Halbe Drehung

i. Beginnen Sie aus der vorderen Fallposition und stoßen Sie sich beim Kontakt mit der Matte mit den Armen entweder nach rechts oder nach links ab und drehen Sie Kopf und Schultern in dieselbe Richtung.

ii. Achten Sie beim Drehen darauf, den Rücken parallel zur Matte und den Kopf hoch zu halten.

iii. Nach Abschluss der Drehung in der vorderen Absetzposition landen

Nach Abschluss dieser Lektion verfügt der Schüler nun über die Grundlagen des Trampolinspringens. Die Springer sollten ermutigt werden, zu versuchen, ihre eigene Routine zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf Kontrolle und Form liegt.

Ein Spiel, das gespielt werden kann, um Trampolinschüler zu ermutigen, die Entwicklung von Routinen auszuprobieren, ist "BOUNCE". Bei diesem Spiel zählen die Spieler von 1 bis X. Spieler eins beginnt mit einem Manöver. Spieler zwei muss das Manöver von Spieler eins wiederholen und einen weiteren Zug hinzufügen. Jeder Spieler muss die Routine der vorherigen Spieler in der richtigen Reihenfolge ausführen. Die erste Person, die einen Zug verpasst, erhält den Buchstaben "B". Dies geht so lange, bis jemand das Wort "BOUNCE" buchstabiert. Der letzte verbleibende Teilnehmer gilt als Sieger! Auch bei diesem Spiel ist es wichtig, dass Sie Ihre Routinen unter Kontrolle ausführen und keine schwierigen oder hochqualifizierten Sprünge versuchen, die Sie noch nicht gemeistert haben.

Ein zertifizierter Trampolinlehrer sollte kontaktiert werden, um Ihre Trampolinfertigkeiten weiter zu entwickeln.

ERLERNEN DER GRUNDLEGENDEN TRAMPOLIN-FERTIGKEITEN

EINFACHE TRAMPOLIN-SPRÜNGE

DER GRUNDLEGENDE SPRUNG



1. Bitte beginnen Sie aus dem Stehen, mit schulterbreit auseinander stehenden Füßen, Kopf nach oben und Augen auf der Matte
2. Arme kreisförmig nach vorne und oben schwenken
3. Bringen Sie Ihre Füße in der Luft zusammen und zeigen Sie mit den Zehen nach unten.
4. Halten Sie die Füße schulterbreit auseinander, wenn Sie auf der Matte landen.

DER KNIE SPRUNG




1. Beginnen Sie mit dem Grundsprung und halten Sie ihn gering
2. Landen Sie auf den Knien, während Sie den Rücken gerade und den Körper aufgerichtet halten, während Sie die Arme zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts einsetzen
3. Durch Hochschwingen der Arme in die Grundposition zurückfedern

DER SITZ SPRUNG



1. In flacher Sitzposition landen
2. Legen Sie die Hände neben den Hüften auf die Matte, aber spannen Sie den Ellbogen nicht ein
3. Rückkehr in die aufrechte Position durch Drücken mit den Händen

DER 180 GRAD SPRUNG



1. Beginnen Sie mit der 'Front Bounce'-Position
2. Abstoßen mit der linken oder rechten Hand und Armen (je nachdem, in welche Richtung Sie sich drehen wollen)
3. Halten Sie Kopf und Schultern in der gleichen Richtung, während Sie den Rücken parallel zur Matte und den Kopf nach oben halten.
4. In Bauchlage landen und in die stehende Position zurückkehren

EN

Trampoline with Enclosure



CE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

 **DANGER**

DO NOT attempt somersaults or flips. Paralysis or death can result if you land on your head or neck!
No more than one person on the trampoline at a time. Multiple users increase the risk of injury.
Use trampoline only with mature, knowledgeable supervision.

 **WARNING**

These instructions are important to minimise chances of injury. Please read each of them thoroughly before you assemble and use this trampoline. Retain this manual for future reference.

Maximum weight of the user shall NOT exceed 250 lbs/113.6kg for this product.

This product is designed for children ages above 6 years.

Do not allow children under 3 years old nearby during assembly. Small parts – choking hazard!

Estimated assembly time: 2 adults, 2 hours.

Domestic and outdoor use only.

Adult supervision required.

Adequate overhead clearance is essential. A minimum of 8 meters from ground level is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards. Always ensure the trampoline is on level ground with a minimum of 2 meters clear space from any structure or obstruction

DANGER

WARNING



NO SOMERSAULTS OR FLIPS
PARALYSIS OR DEATH can result if you land on your head or neck!



No more than ONE user at a time



Do not use if in a cast or have previous leg, arm, head, neck or back injury.



Do not allow children less than six (6) years of age to use.




Remove all hard or sharp objects including jewelry, eyeglasses, sunglasses or hairclips before jumping.



Do not use without the consent of your physician, if pregnant.

Daily Pre-Inspection:

- >Inspect legs for proper attachment or cracks
- >Inspect netting for tears and sagging
- >Inspect for loose or damaged springs
- >Inspect mat for tears or worn stitching
- >Inspect frame for sagging or cracks



Inspect prior to use – check that the legs are properly attached and stable on the ground; no loose springs; mat and enclosure net are in proper place and in good condition with no tears.

DANGER

- Use trampoline only with mature, knowledgeable adult supervision.
 - Do not attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the mat.
 - Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time increases the chance of injury.
-

WARNING

Carefully read and understand all of the instructions and warnings in this manual before assembling and using this product. It is the responsibility of the owner of this trampoline to ensure that all users of this product are fully informed on the proper use and the inherent risks of jumping on a trampoline. Failure to do so can result in serious injury or death.

Before you start to assemble...

- Check the package and make sure you have all of the parts listed in the Parts List section of this user manual. **IF ANY PARTS ARE MISSING**, please call the Customer Service number listed on the cover page for assistance.
- Do not install or use the product if any parts are missing or damaged. Store in a safe place until ready to install.
- Make sure that you have plenty of space and a clean dry area suitable for the assembly of this trampoline. **IT IS ESSENTIAL THAT THE INTENDED SITE FOR THIS TRAMPOLINE IS COMPLETELY FLAT AND LEVEL.** Adequate overhead clearance is essential. A minimum of 8 meters from ground level is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards. Always ensure the trampoline is on level ground with a minimum of 2 meters clear space from any structure or obstruction. If the ground is uneven, this could cause movement in the frame and stress on the joined sections of the frame that could damage the trampoline and/or can cause serious injury.
- Two adults are needed to assemble this trampoline.
- Heavy gloves must be used to protect your hands from pinch points during assembly and goggles must be worn to avoid injuries to the eyes.
- Never modify the construction or the design of the product. Do not use any unauthorised MIJUMP parts with this trampoline.
- This pack may contain small parts and is not suitable for children under three (3) years of age to be nearby during assembly. Small parts. Choking hazard.
- **IMPORTANT:** Save this manual for future reference.

Before using the product...

- Use of this trampoline requires constant adult supervision. Use the trampoline only with mature and knowledgeable **ADULT** supervision.
- Ensure that the trampoline enclosure has been assembled correctly, as per the instructions in this manual and that the zipper and buckles located at the entrance are fully closed before use.
- Trampolines over 20 in. (51 cm) tall are not recommended for use by children under 6 years of age.
- There must be no more than one person at a time on the trampoline.
- Maximum weight of the user shall **NOT** exceed 250 lbs/113.6kg for this product.
- This product is for household and family domestic use only – It is not for use in schools, playgrounds, rental or commercial use.
- It is of particular importance to follow the maintenance instructions at the beginning of every season. Neglecting regular maintenance can lead to a risk for users.

⚠ DANGER

- Use trampoline only with mature, knowledgeable adult supervision.
 - Do not attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the mat.
 - Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time increases the chance of injury.
-

Important Warnings

Carefully read these warnings before using this product. Failure to follow these warnings can result in serious injury or death.

⚠ DANGER

- Only one user at any one time! Multiple users can cause loss of control, collision or falls on the trampoline. This could result in serious injury to legs, arms, back, neck or head.
- Do not use the trampoline when under the influence of alcohol, drugs or medication, which may impair the jumper's judgement.
- Always consult your physician before performing any kind of physical activity.
- Do not use the trampoline if you have high blood pressure.
- Do not use the trampoline if you have a medical history of neck or back injuries or mental or physical conditions that could cause injury.
- Do not use if the user has any broken bones (casts) or has recently been in the hospital for extensive treatments (operations, severe wounds, stitches, back injury or concussion).
- Do not use without the consent of your physician, if pregnant.
- Do not use the trampoline during windy conditions or if the user or the trampoline surface is wet. These conditions can cause the user to lose control and fall resulting in serious injury.
- The product must not be used in windy conditions as wind can cause unexpected movement of the product. Wind can cause the trampoline to be lifted off the ground and become airborne. This can present a danger to individuals and to property. Winds can be especially strong in open areas, foothills, mountains, locations subject to hurricanes and tornadoes, areas between homes that create wind tunnels and anywhere else where local weather conditions can create high winds. We recommend that you anchor the trampoline or otherwise secure the trampoline to prevent it from moving as a result of the wind. One possible way to anchor the trampoline is to secure the trampoline to a concrete footing under each leg. We recommend consulting a local licensed contractor to best determine how the anchor system should be constructed for your specific conditions. The licensed contractor can also advise you of other options such as below ground installation. Even with anchors, a trampoline can be lifted, just like anything else, by strong winds. If the winds are anticipated to be very strong, the trampoline should be disassembled and stored away safely until the weather conditions improve. Damage from the wind or other severe weather is not covered by the manufacturer's warranty. Because the manufacturer warranty does not cover wind or weather related damage and damage can be caused to your property or the property of others by a windblown trampoline, it is strongly advised that you provide site specific anchoring through a licensed local contractor.

! DANGER

- Use trampoline only with mature, knowledgeable adult supervision.
 - Do not attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the mat.
 - Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time increases the chance of injury.
-



Carefully read these warnings before using this product. Failure to follow these safety instructions can result in serious injury or death.

! WARNING**Proper Play Conditions:**

- Always use the product in a well-lit area. Do not use without lighting during dawn, dusk or in complete darkness!
- The trampoline must be placed on a surface that is **COMPLETELY FLAT AND LEVEL**. If the ground is uneven, this could cause movement in the frame and could cause stress on the joined sections of the frame that could damage the trampoline and/or can cause serious injury.
- **DO NOT** install or position this trampoline on a hard surface such as concrete, tarmac or paving. Suitable surfaces are grass, sand or a play area covered with an appropriate depth of play bark material.
- **ALWAYS** ensure the trampoline is on level ground with a minimum of 6.6ft (2 metres) clear space from any structure or obstruction such as fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Adequate overhead clearance is essential. A minimum of 26.25 ft (8 metres) from ground level is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs, and other possible hazards.
- Do not use the trampoline indoors, as this product is intended for outdoor home use only.
- The product must not be used in windy conditions as wind can cause unexpected movement of the product. Wind can cause the trampoline to be lifted off the ground and become airborne. This can present a danger to individuals and to property. Winds can be especially strong in open areas, foothills, mountains, locations subject to hurricanes and tornadoes, areas between homes that create wind tunnels and anywhere else where local weather conditions can create high winds. We recommend that you anchor the trampoline or otherwise secure the trampoline to prevent it from moving as a result of the wind. One possible way to anchor the trampoline is to secure the trampoline to a concrete footing under each leg. We recommend consulting a local licensed contractor to best determine how the anchor system should be constructed for your specific conditions. The licensed contractor can also advise you of other options such as below ground installation. Even with anchors, a trampoline can be lifted, just like anything else, by strong winds. If the winds are anticipated to be very strong, the trampoline should be disassembled and stored away safely until the weather conditions improve. Damage from the wind or other severe weather is not covered by the manufacturer's warranty.

! DANGER

- Use trampoline only with mature, knowledgeable adult supervision.
 - Do not attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the mat.
 - Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time increases the chance of injury.
-



Carefully read these warnings before using this product. Failure to follow these safety instructions can result in serious injury or death.

! WARNING**Appropriate Use Conditions:**

- Children must always be supervised while they are playing on the trampoline and must be instructed not to use the trampoline in an inappropriate or hazardous manner. Take precautions to prevent access to the trampoline by children when there is no adult supervision.
- Restrict access to the trampoline by any unauthorized users without your consent.
- Trampolines are rebounding devices, which propel the user to unaccustomed heights, and into a variety of body movements. Rebounding off of the trampoline, striking the frame or springs, or improperly landing on the trampoline mat may cause serious injury.
- Always start and maintain your jump at the center of the trampoline mat in order to reduce the risk of landing on the frame or springs or falling off the trampoline.
- Avoid bouncing too high. Stay low until you can control your bounce and land consistently in the middle of the trampoline mat.
- Ensure the trampoline frame and springs are fully covered by the frame pad to avoid any direct contact with metal parts.
- Do not stand or jump on the springs while using the trampoline. The springs are not designed to support such stress and weight. This can result in serious injuries and/or product damage. If you see any signs of stretched or damaged springs, do not use the trampoline until replacement springs are properly installed. Please contact our customer service representatives to order original Mijump replacement parts.
- The trampoline is several feet off the ground. Jumping off the trampoline to the ground or any other surface may result in injury. Smaller children may need assistance getting up onto or down from the trampoline. Mounting and dismounting properly should be followed as a strict rule. Users should climb onto the trampoline by placing their hands on the frame and stepping or rolling up onto the frame, across the springs and onto the mat. Do not step directly on the frame pad or grasp the frame pad when mounting or dismounting the trampoline. To dismount, jumpers should walk to the side of the mat, bend over and place their hands on the frame, then step from the mat to the ground. Users should always place their hands on the frame while mounting or dismounting.
- Do NOT use the trampoline as a springboard to jump onto other objects.
- Remove all objects not designed for use with the trampoline from the trampoline before use. Do not let children take toys or other items onto the trampoline.
- Do not eat while jumping.
- The trampoline should not be buried or sunken into the ground.
- During winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the mat and the enclosure indoor.

⚠ DANGER

- Use trampoline only with mature, knowledgeable adult supervision.
 - Do not attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the mat.
 - Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time increases the chance of injury.
-



Carefully read these warnings before using this product. Failure to follow these safety instructions can result in serious injury or death.

⚠ WARNING

- Do not jump or step onto the frame pad as it was not designed to support the weight of a person.
- Do not use the trampoline while holding or wearing any type of sharp or pointed objects such as jewelry, watches, rings, eyewear and necklaces before using this product. This will prevent the jewelry from tearing the mat or getting caught in the enclosure netting.
- Do not wear loose fitting clothing that may catch or snag during play.
- Never wear footwear (e.g. shoes) when using the trampoline.
- Always tie back long hair so that it does not block user's vision or get caught in the enclosure netting.
- **FRAME PADS** – Frame pads are there to protect user from any fall or landing on the springs and frame. On no account should people be permitted to sit or stand on them when the trampoline is in use. You should also make sure that smaller users do not use the inside edges of the pads as a “handle” when getting up on to the trampoline.
- Never use the trampoline without the frame pad being securely attached. Properly tie down the frame pad before each use. Improper assembly of the frame pad may lead to injury!
- Always check to ensure there are no obstructions or objects under the trampoline that could cause injury or obstruct movement of jump mat. Also check that there are no pets or other people underneath the trampoline.
- Do not jump on the trampoline with a snowboard, skateboard, roller blades, bicycle or any other equipment. **DO NOT** hold any foreign objects not authorized by the manufacturer in your hand and **DO NOT** place any objects on the trampoline while anyone is jumping on it. Please be aware of your surroundings to ensure there are no objects that could cause harm when you are playing on the trampoline.
- The frame of your trampoline is made of steel and it will conduct electricity. No electrical equipment (lights, heaters, extension cords, household appliances, etc.) should be permitted in or on the enclosure under any circumstances to avoid the risk of electrocution.
- Always jump in the middle of the mat.

Enclosure Netting and Mat – Appropriate Use Conditions

- Children **MUST NEVER** be left unattended inside the enclosure at any time.
- The enclosure is **ONLY** intended to be used to reduce the risk of injury from falling off the trampoline. Do not intentionally kick, bounce against, climb on, hang from, jump over or crawl under the netting.
- Enter and exit the enclosure only through the zipper door. Do not go through the gap between the netting and the mat. Trying to exit this way poses a risk of strangulation, especially for young children.
- The enclosure netting and mat must be inspected prior to each use. If there are any signs of weakness, you must stop using the trampoline immediately, properly store the trampoline and restrict access by users until a new Mijump authorized replacement netting or pad is installed. Please refer to the Trampoline Net & Pad – Maintenance Requirements section contained in this manual for further details.

Important Instructions for Enclosure Netting and Mat



Failure to follow these instructions to ensure proper operational condition of your trampoline may lead to serious injury or death.

1. Maintenance of Trampoline Enclosure Net, Mat and Pad

Enclosure nets and padding are prone to wear and tear like tires on a car. Gradual deterioration of the material will occur; the speed of which will depend on the level of exposure to UV rays, airborne pollution and outdoor weather conditions such as rain and wind.

The net and padding needs to be properly maintained and checked by following the Maintenance Schedule set out in these instructions. When the material shows any signs of weakness, you must stop using the trampoline immediately, properly store the trampoline and restrict access by users until a new replacement net or padding is properly installed.

2. Maintenance Requirement for Enclosure Net

Your trampoline enclosure netting is manufactured with UV resistant material. Despite this the netting is exposed to the outdoor elements including sunlight, wind, rain and wildlife. The net surrounding the trampoline must be checked prior to each use. This includes, but is not limited to inspecting the net for cracks, excess wear, brittleness, and stretching. Also inspect all connections and the entire enclosure for overall integrity. The net must be immediately replaced if it shows any signs of wear, damage, stretching, cracking, looseness, brittleness or other losses in integrity. The following Maintenance Schedule must be followed:

1 to 3 Months	3 to 6 Months	6 to 12 Months
Inspect the enclosure (net, net hanger, and straps) prior to every use.	Thorough inspection for UV damage and prior to every use for net, net hanger and straps.	Thorough inspection before every use on net, net hanger, straps, zippers, ties and strings. Replace after 12 months or earlier if necessary.


IT IS RECOMMENDED THAT THE NET BE REPLACED ON A YEARLY BASIS UNDER NORMAL USE, EVEN IF IT DOES NOT SHOW ANY VISIBLE SIGNS OF DAMAGE.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR ENCLOSURE NETTING AND MAT

How to Inspect the Trampoline Net for Proper Use

Always check the enclosure netting for signs of UV damage, deterioration, brittleness, cracking, and tearing every time before using the trampoline and enclosure.

Step 1 - Inspect the enclosure netting before **EACH** use for wear or tear by pinching and pulling a section of the netting between fingers and pulling downward. Please see diagram below.









If it produces any tear or cracking or ripping sound, then the net is unsafe and **MUST** be taken down immediately. **STOP USING THE TRAMPOLINE ENCLOSURE IF YOU FIND ANY SIGNS OF WEAR OR TEARING ON THE NETTING.**









Step 2 - Walk around the whole perimeter of the trampoline to visually check for material deterioration or other damage.













3. Maintenance Requirement for Trampoline Pad




Walk around the whole perimeter of the trampoline to visually check for material deterioration, tears, looseness, loss of elasticity or other damage in the pad.

Parts list





No.	Picture	Description	Quantity			
			8FT	10FT	12FT	14FT
1		Jumping Mat	1	1	1	1
2		Frame Pad	1	1	1	1
3		Frame	6	6	8	8
4		T Section	6	6	8	8
5		Vertical Tube	6	6	8	8
6		W leg	3	3	4	4
7		Spring	42	54	72	80
8		Spring Tool	1	1	1	1
9		Upper Pole	6	6	8	8
10		Bottom Pole	6	6	8	8
11		Enclosure	1	1	1	1
12		Plastic Cap	6	6	8	8

No.	Picture	Description	Quantity			
			8FT	10FT	12FT	14FT
13		Fiber Glass Socket	5	8	8	11
14		Wrench	1	1	1	1
15		Screw	18	18	24	24
16		Bolt Set A	6	6	8	8
17		Bolt Set B	6	6	8	8
18		Manual	1	1	1	1
19		Bolt Set for Flat Steel	10	16	16	22
20		Wrench	1	1	1	1





7



Assembly and Installation Instructions



Review all steps before assembly and read all precautions before using this product. Failure to do so can result in serious injury or death.

During periods of non-use, this trampoline and trampoline enclosure can be easily disassembled and stored by reversing the order of installation.

WARNING

- **At least two people are required to assemble the trampoline and trampoline enclosure.**
- **Protective gloves must be used during assembly to avoid injuries during installation.**
- **Protective goggles must be worn to avoid injuries to the eyes.**

WARNING

For appropriate use of the trampoline, please assemble the trampoline in a location that meets the following conditions:

- Adequate overhead clearance is needed. A minimum of 26.25 ft (8 meters) from ground level is recommended. Provide clearance for wires, tree limbs and other possible hazards.
- ALWAYS ensure the trampoline is on level ground with a minimum of 2 meters clear space from any structure or obstruction such as fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
- Place the trampoline on a flat and level surface before use.
- Do not install this trampoline on hard surfaces. Suitable surfaces include grass or sand.
- Use the trampoline in a well-lit area. Artificial illumination may be required for shady areas.
- The trampoline should be installed in an area where access can be restricted from unauthorized and unsupervised use.
- Ensure there is nothing beneath the trampoline that could cause injury or obstruct movement of jump mat.
- The trampoline enclosure is only to be used as an enclosure for a trampoline of a size for which the enclosure is designed.
- The owner and supervisors of the trampoline are responsible to make all users aware of practices specified in the use instructions section.
- Users may become entangled in or strangled by loose cords or in gaps between trampoline and enclosure. Keep enclosure tightly fastened to the trampoline in accordance with the manufacturer's instructions. Failure to properly assemble and maintain a tight, secure trampoline/enclosure boundary may result in serious injury, strangulation, or death.

If you do not follow these guidelines, you increase the risk of injury or death.

PRIOR TO ASSEMBLING

Before assembly, please ensure that you have all the parts required to assemble the product. If you are missing any parts, please contact our Customer Support agents.

NOTICE

- Please do not use unauthorised Mijump parts to assemble the trampoline. This may damage the integrity of the product and will void the manufacturer's warranty.
- **DO NOT use electric power tools to tighten or loosen bolts and screws as this can damage the hardware.**
- All nuts and bolts must be checked for tightness and if necessary must be retightened.
- All spring-loaded (pit pin) joints must be checked to see that they are still intact and cannot become dislodged during play.
- Check all coverings for bolts and sharp edges and replace them if necessary.
- If self-locking nuts are used, it should be noted that these are only suitable for one assembly and must therefore be replaced.

IMPORTANT

Once you have finished the assembly of the trampoline, go back over all of the nuts and bolts and properly tighten all of them before using.

Read this entire manual and make sure all jumpers completely understand all of the safety rules printed in the manual and on the various warning signs. Instruct all jumpers in the basic bounces described in the manual.

CARE AND MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS MUST BE READ CAREFULLY BEFORE USING THE TRAMPOLINE. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED AT ALL TIMES.

Disassembly of the Trampoline and Enclosure

If you need to disassemble the trampoline, please follow the assembly instructions in reverse and take special care to retain all parts. Retain the original packaging for transport purposes.

Moving the Trampoline and Enclosure

To move the trampoline, it is recommended for the trampoline to be disassembled and then reassembled in the new location. However, if you need to move the trampoline a short distance for any reason, you must use duct tape or heavy industry tape to tape all leg joints together. To move the trampoline requires two or more people to lift the trampoline from contact with the ground. Do not drag the trampoline along the ground. The trampoline must be kept steady and horizontal to the ground during the move. Failure to follow these instructions may result in the leg support coming loose which may cause serious injury or death.

WARNING

DO NOT USE THE TRAMPOLINE WHEN THE ENCLOSURE IS REMOVED.

Do not make changes or add attachments to the trampoline that are not authorized genuine Mijump parts. The user must carry out changes to the trampoline (e.g. the addition of an attachment) according to the instructions of the manufacturer, particularly those attachments which include instructions on their assembly, necessary measurements and the correct fastening (e.g. enclosures, climbing assistance).

Care and Maintenance



Failure to follow these instructions to ensure proper operational condition of your trampoline may lead to serious injury or death.

WARNING

- The springs, trampoline legs and enclosure netting must be inspected prior to every use. The legs should be locked securely into place, all the springs attached to the frame and there should be no tears in the enclosure netting. If any part becomes damaged or worn, please stop using the trampoline immediately until this part is replaced with authorized mijump parts.
- If you see any signs of stretched or damaged springs, do not use the trampoline until replacement springs are properly installed. Please contact our customer service representatives to order original mijump replacement parts.
- Please do not use unauthorized mijump parts to assemble the trampoline. This may damage the integrity of the product and can cause injuries during use.
- To move the trampoline, it is recommended for the trampoline to be disassembled and then reassembled in the new location. However, if you need to move the trampoline a short distance for any reason, you must use duct tape or heavy industry tape to tape all leg joints together. To move the trampoline requires two or more people to lift the trampoline from contact with the ground. Do not drag the trampoline along the ground. The trampoline must be kept steady and horizontal to the ground during the move. Failure to follow these instructions may result in the leg support coming loose which may cause serious injury or death.
- The trampoline and enclosure must be stored away during harsh weather conditions including extreme wind, heat and freezing temperatures.
- Always properly store away the trampoline and enclosure when not in use and secure from any unauthorized use.
- Inspect the trampoline before each use and replace any worn, defective or missing parts. The following conditions could represent potential hazards:
 - Missing, improperly positioned or unsecured enclosure support system, frame padding and pole caps
 - Punctures, frays, tears or holes in the trampoline mat or enclosure support system or frame padding
 - Deterioration in the stitching or fabric of the mat, enclosure netting or frame padding
 - Ruptured or loose springs
 - Bent or broken support system (frame)
 - Sagging trampoline mat and/or sagging enclosure netting
 - Sharp protrusions on the support (frame) or suspension system

Proper Use Instructions



Read and understand the use instructions in this manual prior to using this product. Failure to do so can result in serious injury or death.

Responsibilities of the user

The key here is to stay in control of your jumps. DO NOT move onto more complicated, more difficult maneuvers until you have mastered the basic, fundamental bounce. Read, understand, and practice all precautions and warnings prior to using the trampoline. A controlled jump is when you land and take off from the same location. For additional tips and instructions, contact a certified trampoline instructor.

Supervisor's or owner's role in preventing injuries

It is the responsibility of the supervisor(s) of the trampoline users to provide knowledgeable and mature supervision. They need to know and enforce all the rules and warnings set forth in this manual in order to minimize the likelihood of accidents and injuries and to inform users of these rules. During the periods of time when supervision is unavailable or inadequate, the trampoline should be disassembled and stored in a secure place to prevent unauthorized use. The supervisor is also responsible to ensure that the safety placard is placed on the trampoline and that the jumpers are informed of these warnings and instructions.



All jumpers need to be supervised, regardless of skill level or age.

- DO NOT attempt or allow somersaults. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis or death, even when landing in the middle of the mat.
- Do not allow more than one person on the trampoline. Use by more than one person at the same time can result in serious injuries.
- Trampolines over 20 inches (51 cm) tall should not be used by children under six (6) years of age.
- Wear clothing free of drawstrings, hooks, loops or anything that could get caught while using the trampoline/enclosure and result in entanglement or strangulation, or both.
- Climb on and off the trampoline. It is a dangerous practice to jump from the trampoline to the floor or ground when dismounting, or to jump onto the trampoline when mounting. Do not use the trampoline as a springboard to other objects.
- Keep enclosure tightly fastened to the trampoline in accordance with the manufacturer's instructions. Failure to properly assemble and maintain a tight, secure trampoline/enclosure boundary may result in serious injury, strangulation or death.
- Completely close the opening of the enclosure before jumping. Close the opening of the enclosure after using the trampoline.
- Do not use the trampoline while under the influence of alcohol or drugs.
- Do not attempt to jump over the enclosure barrier.
- Do not intentionally rebound off the enclosure barrier.



Read and understand the use instructions in this manual prior to using this product. Failure to do so can result in serious injury or death.

! WARNING

- Read all instructions before using the trampoline. Warnings and instructions for the care, maintenance and use of this trampoline are included to promote proper and enjoyable use of this equipment.
- Inspect the trampoline before each use. Make sure the frame padding, enclosure and the enclosure support (frame) padding is correctly and securely positioned. Replace any worn, defective or missing parts before using.
- Use trampoline only with mature, knowledgeable supervision.
- Check for loose cords and gaps. Users may become entangled in or strangled by loose cords or in gaps between trampoline and enclosure.
- Use trampoline only when the surface of the mat is dry. Wind or air movement should be calm to gentle. The trampoline must not be used in gusty or severe winds.
- Keep objects away which could interfere with the jumper. Maintain a clear area under, above, and around the trampoline.
- Do not attempt to crawl under the barrier.
- Do not hang from, kick, cut or climb on the barrier.
- Do not attach anything to the barrier that is not a manufacturer-approved accessory or part of the enclosure system.
- Enter and exit the enclosure only at the enclosure door.
- Learn fundamental bounces and body positions thoroughly before trying more advanced skills. A variety of trampoline activities can be carried out by performing the basic fundamentals in various series and combinations, performing one fundamental after another, with or without feet bounces between them.
- Stop bounce by flexing knees as feet come into contact with the trampoline mat. Learn this skill before attempting others.
- Avoid bouncing too high. Stay low until bounce control and repeated landing in the center of the trampoline can be accomplished. Control is more important than height while keeping the head erect, focus eyes on the trampoline toward the perimeter. This will help control the bounce.
- Avoid bouncing when tired. Keep turns short.
- Limit the time of continuous usage. Make regular stops. Do not jump when tired.
- Properly secure the trampoline when not in use. Protect it against unauthorized use. If a trampoline ladder is used, the supervisor should remove it from the trampoline when leaving the area to prevent unsupervised access by children under six (6) years of age.
- For information concerning skill training, contact a certified trampoline instructor.
- For additional information concerning the trampoline equipment, contact the manufacturer.
- Warning. The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.
- Warning. Empty pockets and hands before jumping.
- Warning. Do not exit by a jump.

Learning the fundamental trampoline skills

The following lessons are suggested for you to learn basic steps and bounces. Before using the trampoline, you should read and understand all warnings. A complete discussion and demonstration of body mechanics and trampoline guidelines should occur between the supervisor and student as well. The bounces are diagrammed on the following page.

Lesson 1

- A. Mounting and Dismounting – Demonstration of proper techniques
- B. The Basic Bounce – Demonstration and practice
- C. Braking (Check the Bounce – Demonstration) and practice. Learn to brake on command
- D. Hands and Knees Bounce – Demonstration and practice. Stress should be on four-point landing and alignment

Lesson 2

- A. Review and practice of techniques learned in Lesson 1
- B. Knee Bounce – Demonstration and practice. Learn the basic down to knee and back up before trying half twist to left and right
- C. Seat Bounce – Demonstration and practice. Learn basic seat bounce then add a knee bounce, hands and knees repeat

Lesson 3

- A. Review and practice skills and techniques learned in previous lessons
- B. Front Drop – To avoid mat burns and teach the front bounce position, all students should be requested to assume the prone position (face down on the ground) while the instructor checks for faulty positions that could cause injury
- C. Start with a Hands and Knees bounce and then extend body into prone position and on the mat and return to feet
- D. Practice Routine – Hands and Knees Bounce, Front Bounce, return to feet, Seat Bounce, return to feet, Seat Bounce, return to feet

Lesson 4

- A. Review and practice skills and techniques learned in previous lessons
- B. Half – Turn
 - i. Start from front drop position and as you make contact with mat, push off with arms in either the right or left direction and turn head and shoulders in same direction
 - ii. During turn, be sure to keep back parallel to mat and head up
 - iii. After completing turn, land in the Front Drop position


After completing this lesson, the student now has a basic foundation of trampoline bounces. Jumpers should be encouraged to try and develop their own routines with the emphasis on control and form.

A game that can be played in order to encourage students to try developing routines is “BOUNCE”. In this game, players count off from 1 to X. Player one starts with a maneuver. Player two has to do Player one’s maneuver and add on another. Each player must do the routine properly in the correct sequence. The first person to miss receives the letter “B”. This continues until someone spells out the word “BOUNCE”. The last remaining contestant is deemed the winner! Even when playing this game, it is important to perform your routines under control and not try difficult or highly skilled bounces that you have not yet mastered.

A certified trampoline instructor should be contacted to further develop your trampoline skills.


BASIC TRAMPOLINE BOUNCES

THE BASIC BOUNCE




1. Start from the standing position, with your feet having shoulder width apart and with head up and eyes on mat
2. Swing arms forward and up in a circular motion
3. Bring feet together while in mid-air and point toes downwards.
4. Keep the feet shoulder width apart when landing on mat

THE KNEE BOUNCE




1. Start with the basic bounce and keep it low
2. Land on knees while keeping your back straight and body erect while using your arms to maintain balance
3. Bounce back to basic bounce position by swinging arms up

THE SEAT BOUNCE



1. Land in a flat sitting position
2. Place hands on mat besides hips, but do not lock your elbow
3. Return to erect position by pushing with hands

THE 180 DEGREE BOUNCE



1. Start with the Front Bounce position
2. Push off with left or right hands and arms (depending on which way you wish to turn)
3. Maintain head and shoulders in the same direction while keeping your back parallel to the mat and your head up
4. Land in the Prone position and return to standing position

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA