


CHILDREN'S ELECTRONIC TOY MOTORCYCLE

IN240500265V01_ES_PT_IT_370-339V90



- Suitable for 18⁺ months
- Maximum user weight: 30kg
- Adult assembly required



Please keep this manual for future reference as it contains important information.
Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, no more than 20 hours.

Read and understand this entire manual before using!

OWNER'S MANUAL

Table of Contents

1. *About Your New Motorcycle*
2. *Parts List*
3. *Parts Diagram*
4. *Assembly Steps*
5. *How To Operation Your Motorcycle*
6. *Charging The Motorcycle*
7. *Troubleshooting Guide*
8. *Maintaining Your Motorcycle*
9. *Disposal Of Battery*

About Your New Motorcycle

Thank you for your purchasing our products, we wants your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:















Suitable age:	18 ⁺ months	Battery:	DC 6V 4.5AH *1
Load Capacity:	Under 30Kg	Size of car:	800*365*430mm
Speed:	2.5-3Km/h	Carton size:	590*250*345mm
Material:	PP	Optimum Temperature:	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	Charging time:	8-12 hours, at most 20 hours
	Output: DC 6V	Fuse:	F 5A, Self-resetting
	Current: DC 0.5A	Operating life:	12 months to 18 months

WARNING!



FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.











Parts List

PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Handlebar		1	
3	Fork		1		4	Mudguard		1	
5	Gear box		1		6	Driving wheel		1	
7	Wheel		1		8	Front Wheel		1	
9	Wheel hub		2		10	Footrest A		1	
11	Footrest B		1		12	Front axle		1	
13	Axle		2		14	Rear axle		1	

Parts List

PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS
15	Washer		8	Placed in the rear axle and front axle	16	Nut		4	Placed in the rear axle and front axle


Assembly package

PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS
17	Bolt		1		18	Nut		1	Placed in the bolt
19	Screw		18		20	Fixings		4	
21	Capping board		1		22	Bubble Machine		1	
23	Bubble Solution Container		1		24	Instruction manual		1	
25	Charger		1			Spanner		2	

Parts Diagram

1	Vehicle body *1	2	Handlebar *1	3	Fork *1
4	Mudguard *1	5	Gear box*1	6	Driving wheel *1
7	Wheel *2	8	Front Wheel *1	9	Wheel hub *2
10	Footrest A *1	11	Footrest B *1	12	Front axle *1
13	Axle *2	14	Rear axle *1	15	Washer *8
16	Nut *4	17	Bolt*1	18	Nut *1
19	Screw *18	20	Fixings *4	21	Capping board*1
22	Bubble Machine *1	23	Bubble Solution Container *1		

NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle



Tools Required




Screwdriver(not included)



Pliers(not included)



Hammer(not included)




Spanner

Assembly Steps

- Your new motorcycle requires adult assembly. Please set aside at least 40 minutes for assembly. Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, or help in assembly of the vehicle.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Assembly tool for need: screwdriver(not included), pliers(not included), hammer(not included), spanner.


1. Install the back wheel.



- As shown in the picture, put the axle through the car body.
- Put the footrest B through the axle, and fasten with the screw.
- Put the footrest A through the axle, and fasten with the screw.
- As shown in the picture, install the fixings to the corresponding place, and fasten with the screws.
- Install the capping board to the corresponding place, and fasten with the screws.


Assembly Steps

2. Install the back wheel.



- Turn over the car body, as shown in Figure 1, disconnect the rear axle parts, keep one washer, then put the rear axle through the car body.
- Put the gear box is arranged on the left, and the wire connector plug butt.
- Put the driving wheel through the back axle.
- Put the washer, wheel through the back axle, then Install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides.


3. Install the fork.



- The headlight line plug butt.
- As shown in the picture, put the bolt through the fork, and tighten the nut.


Assembly Steps

4. Install the mudguard.



- As shown in the picture, install mudguard to the corresponding place, and fasten with the screws.


5. Install the front wheel.



- As shown in Figure 1, disconnect the front axle parts.
- Put the front axle through the fork, sequentially installed washer, front wheel, washer.
- Then through the fork, and install washers to both sides and fasten with nuts.


Assembly Steps



6. Install the handlebar.



- As shown in the picture, put the handlebar through the fork, and fasten with the screws.


7. Connect the power supply.




- As shown in the picture, rotate the knob to “”, and open the seat.
- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.
- As shown in the picture, install the seat to the corresponding place, and rotate the knob to “”.

Assembly Steps

8. Install the Bubble Machine and Bubble Solution Container.




- The line plug butt.
- As shown in the picture, install bubble machine to the corresponding place, and fasten with the screws.



- As shown in the picture, unpack the bubble solution container.
- As shown in the picture, install bubble solution container to the corresponding place.

Assembly Steps

9. USING FILLING RESERVOIR:




USING FILLING RESERVOIR:

- Hold unit upright and unscrew bubble solution Container A being careful not to spill any liquid.
- Fill Reservoir with bubble solution and reinstall securely being careful not to bend Feed Tubes B.

WARNINGS:

- Bubble solution not for human consumption.
- Eye Irritant: In case of contact with eyes, flush eye thoroughly with water.
- Bubble solution may stain some surfaces.
- Use only commercially available bubble solution.

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL



GAP

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, But after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

How To Operate Your Motorcycle

WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 18⁺ months; Maximum user weight is 30kgs.
- Not to be used in traffic.
- Not to be used in traffic.
- The battery on the vehicle is not replaceable.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for the first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete motorcycle to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break. Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on lopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .

How To Operate Your Motorcycle

Use Operation




IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

- (1) Turn on the general power switch first, the music can be played.
- (2) Forward
Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Forward" position.
Press the pedal.
The vehicle drives forward.
- (3) Stop
Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Stop" position.
Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.
- (4) Reverse
Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Reverse" position.
Press the pedal.
The vehicle drives backward.
- (5) Turn on the general power switch, Then you can enjoy music by push any music button.

How To Operate Your Vehicle

How to TO USE BUBBLE MAKER:



TO USE BUBBLE MAKER:


- Turn Bubble Machine Switch ON to activate Bubble feature.
- Turn Bubble Machine Switch off to de-activate Bubble feature.

How to TO USE BUBBLE MAKER:

- Turn Bubble Machine Switch ON to activate Bubble feature.
- Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Forward" position.
- Press the pedal.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram



Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the toy;
- the supply terminals are not to be short-circuited.
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

WARNING!

• PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger may cause a fire or explosion.
- Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
- NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or may permanently damage the system.
- Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
- Do not allow any type of liquid on the battery or its components.


Charging Your Vehicle

WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area **ONLY**.
- **NEVER** pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case **ONLY**.
- Charge the battery in a dry area **ONLY**.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. **NEVER** allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. **DO NOT** charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE SEAT**.
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.



1. Find the charging input socket below the seat;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)



To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :30kg

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004




enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

Our products are suitable for

ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

MOTO ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS



- Convient aux enfants de 18+ months
- Poids maximal de l'utilisateur : 30kg
- Assemblage par un adulte requis



Veillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

MANUEL D'UTILISATEUR

Table des matières

1. À propos de votre nouvelle moto
2. Liste des pièces
3. Schéma des pièces
4. Étapes d'assemblage
5. Comment utiliser votre moto
6. Recharge de la moto
7. Guide de dépannage
8. Entretien de votre moto
9. Mise au rebut de la batterie

À propos de votre nouvelle moto

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Nous vous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années. Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :















Âge recommandé :	18+ months	Batterie :	DC 6V 4, 5AH *1
Capacité de charge :	En dessous de 30 Kg	Taille de la moto :	800*365*430mm
Vitesse :	2,5-3 km/h	Dimensions du carton :	590*250*345mm
Matériel :	PP	Température optimale :	Sous 40°C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	Entrée : Indiquée sur le chargeur	Durée de charge :	8-12 heures, au maximum 20 heures
	Sortie : DC 6V	Fusible :	F 5A, à réarmement automatique
	Courant : DC 0,5A	Durée de vie :	12 à 18 mois

ATTENTION !


POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/D'UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.** Le produit contient de petites pièces réservées à l'assemblage par un adulte uniquement. Éloignez les petits enfants pendant l'assemblage.
- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et éliminez-les avant l'assemblage.

Liste des pièces

PARTI E N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMAR QUES	PARTI E N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMAR QUES
1	Carros serie		1		2	Guidon		1	
3	Fourche		1		4	Garde- boue		1	
5	Boîte de vitesse		1		6	Roue motrice		1	
7	Roue		1		8	Roue avant		1	
9	Moyeu de roue		2		10	Repose- pieds A		1	
11	Repose- pieds B		1		12	Essieu avant		1	
13	Essieu		2		14	Essieu arrière		1	

Liste des pièces

PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES	PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES
15	Rondelle		8	Placé sur les essieux avant et arrière	16			4	Placé sur les essieux avant et arrière

Emballage d'assemblage










PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES	PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES
17	Boulon		1		18	Écrou		1	Placé dans le boulon
19	Vis		18		20	Fixations		4	
21	Plaque de recouvrement		1		22	Machine à bulles		1	
23	Conteneur de solution à bulles		1		24	Manuel d'utilisation		1	
25	Chargeur		1			Clé plate		2	

Schéma des pièces

1	Carrosserie *1	2	Guidon *1	3	Fourche *1
4	Garde-boue *1	5	Boîte de vitesses *1	6	Roue motrice *1
7	Roue *2	8	Roues avant *1	9	Moyeu de roue *2
10	Repose-pieds A *1	11	Repose-pieds B *1	12	Essieu avant *1
13	Essieu *2	14	Essieu arrière *1	15	Rondelle *8
16	Écrou *4	17	Boulon * 1	18	Écrou *1
19	Vis * 18	20	Fixations *4	21	Plaque de recouvrement *1
22	Machine à bulles *1	23	Conteneur de solution à bulles* 1		


REMARQUE : Certaines pièces illustrées sont assemblées sur les deux côtés du véhicule



Outils nécessaires *1




Tournevis (non inclus)



Pince (non incluse)



Marteau (non inclus)




Clé plate

Étapes d'assemblage

- Votre nouvelle moto doit être montée par un adulte. Veuillez prévoir au moins 40 minutes pour l'assemblage. Les enfants peuvent être blessés en raison de petites pièces, d'arêtes vives et de pointes acérées sur le véhicule non assemblé. Une attention particulière doit être portée au déballage et à l'assemblage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces ni aider à l'assemblage du véhicule.
- Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour éviter que des pièces ne soient jetées.
- Outils nécessaires pour l'assemblage : tournevis (non inclus), pinces (non incluses), marteau (non inclus), clé.


1. Installer la roue arrière.



- Comme montré sur l'image, passez l'essieu à travers la carrosserie de la voiture.
- Passez le repose-pied B à travers l'essieu et fixez-le avec la vis.
- Passez le repose-pied A à travers l'essieu et fixez-le avec la vis.
- Comme montré sur l'image, installez les fixations à l'endroit correspondant et fixez-les avec les vis.
- Installez la plaque de recouvrement à l'endroit correspondant et fixez-la avec les vis.


Étapes d'assemblage

2. Installer la roue arrière.



- Retournez la carrosserie de la voiture, comme montré sur la Figure 1, déconnectez les pièces de l'essieu arrière, gardez une rondelle, puis passez l'essieu arrière à travers la carrosserie de la voiture.
- Placez la boîte de vitesses à gauche et raccordez le connecteur de fil.
- Passez la roue motrice à travers l'essieu arrière.
- Passez la rondelle et la roue à travers l'essieu arrière, puis installez des rondelles de chaque côté et fixez avec des écrous.
- Fixez le moyeu de roue de chaque côté.


3. Installer la fourche.



- Raccordez le connecteur du phare.
- Comme montré sur l'image, passez le boulon à travers la fourche et serrez l'écrou.


Étapes d'assemblage

4. Installer le garde-boue.



- Comme montré sur l'image, installez le garde-boue à l'endroit correspondant et fixez-le avec les vis.


5. Installer la roue avant.



- Comme montré sur la Figure 1, déconnectez les pièces de l'essieu avant.
- Passez l'essieu avant à travers la fourche, installez successivement la rondelle, la roue avant et la rondelle.
- Puis passez à travers la fourche et installez des rondelles de chaque côté et fixez avec des écrous.


Étapes d'assemblage

6. Installer le guidon.



- Comme montré sur l'image, passez le guidon à travers la fourche et fixez-le avec les vis.


7. Brancher l'alimentation électrique.




- Comme montré sur l'image, tournez le bouton sur "🔓", et ouvrez le siège.
- Branchez le connecteur d'alimentation sur la borne de la batterie comme montré.
- Comme montré sur l'image, installez le siège à l'endroit correspondant et tournez le bouton sur "🔒"

Étapes d'assemblage

8. Installer la machine à bulles et le conteneur de solution à bulles.




- Raccordez le connecteur de fil.
- Comme montré sur l'image, installez la machine à bulles à l'endroit correspondant et fixez-la avec les vis.



- Comme montré sur l'image, déballez le conteneur de solution à bulles.
- Comme montré sur l'image, installez le conteneur de solution à bulles à l'endroit correspondant.

Étapes d'assemblage

9. UTILISER LE RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE :




UTILISER LE RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE :

- Tenez l'unité en position verticale et dévissez le conteneur de solution à bulles A en faisant attention à ne pas renverser de liquide.
- Remplissez le réservoir avec la solution à bulles et réinstallez-le soigneusement en faisant attention à ne pas plier les tubes d'alimentation B.

ATTENTION :

- La solution à bulles n'est pas destinée à la consommation humaine.
- Irritant pour les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau.
- La solution à bulles peut tacher certaines surfaces.
- Utilisez uniquement une solution à bulles disponible dans le commerce.



GAP

COMPLÉMENT IMPORTANT AU MANUEL D'INSTRUCTION

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'écart entre le filetage de la vis et la partie rétractable (voir l'image ci-dessous). Si l'écart est trop grand, veuillez ajouter deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Cependant, après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, veuillez tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si la roue peut tourner librement. Ceci est très important, car si la roue peut tourner librement, c'est bon, mais si l'écrou appuie sur la roue et que celle-ci ne peut pas tourner librement, le moteur risque de se casser facilement ! Ensuite, vous devez retirer une ou deux rondelles pour vous assurer que la roue peut tourner librement !

Comment conduire votre moto

ATTENTION !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.** Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité d'une voiture, sur ou près d'une pente ou d'une marche raide, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Toujours porter des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient pour les enfants de 18+ months ; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

Avant de l'utiliser, assurez-vous que les tâches sont déjà accomplies:

- **Important !** Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures. Seul un adulte doit charger ou recharger la batterie.
- Finir l'assemblage complet de la moto en suivant les étapes décrites dans le manuel. Le paquet enfichable de la batterie de stockage a déjà été inséré correctement, l'alimentation a déjà été mise en marche.
- Tous les endroits nécessitant une vis doivent garantir que la vis a déjà été serrée.


Règles de conduite en toute sécurité

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !

- Ce jouet n'a pas de frein. Toujours porter un casque et des vêtements de protection lors de la conduite.
- Surveillance directe d'un adulte requise.
- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur une pelouse, à proximité d'une pente raide ou d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, telles que l'intérieur de votre maison, le jardin ou l'aire de jeux.
- Ne pas utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Faites fonctionner le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.
- Ne pas utiliser ce véhicule à l'extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Assurez-vous de vous arrêter complètement avant de changer de direction, de l'avant vers l'arrière.
- Veuillez respecter les limites de poids et d'âge autorisées pour conduire ce véhicule.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Pour éviter les accidents, assurez-vous que le véhicule est sécurisé avant de conduire.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'approcher d'elles lorsque la voiture est en mouvement.

Comment conduire votre moto

Mode d'emploi




IMPORTANT !

Toujours arrêter le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur

- (1) Allumez d'abord l'interrupteur général d'alimentation, la musique peut être jouée.
- (2) Marche avant
Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" sur la position "Avant".
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule avance.
- (3) Arrêt
Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" sur la position "Arrière".
Retirez le pied de la pédale d'accélérateur pour arrêter la voiture.
- (4) Marche arrière
Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" sur la position "Arrière". Appuyez sur la pédale.
Le véhicule recule.
- (5) Allumez l'interrupteur général d'alimentation, vous pouvez ensuite écouter de la musique en appuyant sur n'importe quel bouton de musique.

Comment conduire votre véhicule

Comment utiliser la machine à bulles :



UTILISATION DE LA MACHINE À BULLES :


- Allumez l'interrupteur de la machine à bulles pour activer la fonction de bulles.
- Éteignez l'interrupteur de la machine à bulles pour désactiver la fonction de bulles.

UTILISATION DE LA MACHINE À BULLES :

- Allumez l'interrupteur de la machine à bulles pour activer la fonction de bulles.
- Appuyez sur le commutateur "Avance et Arrêt et Recul" en position "Avance".
- Appuyez sur la pédale.

Comment conduire votre véhicule

Schéma de câblage



Recharge du véhicule

SEUL UN ADULTE DOIT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées ;
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte ;
- piles épuisées doivent être retirées du jouet avant d' ;
- Les transformateurs ou chargeurs de piles utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres parties ne sont pas endommagés et, si c'est le cas, ils ne doivent pas être utilisés tant que les dommages n'ont pas été réparés.



ATTENTION !

- ÉVITEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :
 - Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une batterie ou un chargeur d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
 - N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
 - Ne modifiez JAMAIS le circuit électrique. Toute modification du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager le système de manière permanente.
 - Ne pas permettre de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion pourrait se produire.
 - Ne laissez aucun type de liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.


Recharge du véhicule

ATTENTION !

• ÉVITEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie **UNIQUEMENT** dans un endroit bien ventilé.
 - Ne prenez **JAMAIS** la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie risque d'être endommagée et de provoquer un incendie. Prenez la batterie par le boîtier **UNIQUEMENT**.
 - Chargez la batterie dans un endroit sec **UNIQUEMENT**.
 - Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et nocifs pour la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
 - Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.
 - Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer des chocs électriques.
- Seuls les adultes sont autorisés à manipuler ou à charger la batterie. Ne laissez **JAMAIS** un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne faites pas tomber la batterie. La batterie pourrait être endommagée de façon permanente ou provoquer des blessures graves.
 - Avant de charger la batterie, vérifiez que la batterie, le chargeur, son cordon d'alimentation et les connecteurs ne sont pas usés ou endommagés. **NE PAS** charger la batterie si des pièces ont été endommagées.
 - Ne pas laisser la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
 - Ne pas charger la batterie à l'envers.
 - Fixez toujours la batterie à l'aide du support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.
 - Il est recommandé que les jeunes enfants soient surveillés par un adulte.
 - Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

- La prise de charge se trouve **SOUS LE SIÈGE**.
- **L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être en position d'**ARRÊT** lors de la recharge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter une surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie. • Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.



1. Trouvez la prise d'entrée de charge sous le siège ;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la fiche du chargeur sur une prise murale. La batterie commence à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image).



Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces conseils :

- NE PAS surcharger le véhicule, poids maximum autorisé : 30 kg.
- NE PAS remorquer d'objet derrière le véhicule. NE PAS conduire sur des pentes raides.
- NE PAS heurter d'objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur. NE PAS conduire par temps très chaud, les composants risquent de surchauffer.
- NE PAS manipuler le système électrique, cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues ne s'engageront pas dans les engrenages avant. Serrer l'écrou à l'aide de la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous correctement entretenu la batterie en suivant les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Il se peut que votre batterie doive être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

De l'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés l'un à l'autre.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que la prise est sous tension.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que le chargeur soit cassé et doive être remplacé.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par ne plus pouvoir tenir la charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet un bourdonnement ou un gargouillement lors de la charge.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant. Elle peut également être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant utilisation. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou la corde, la prise, les vis de fixation de l'enceinte ou d'autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Mise au rebut de la batterie

Mise au rebut de la batterie

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie risque d'exploser ou de fuir.
- Ne vous débarrassez pas d'une batterie plomb-acide avec vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retournez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologique des batteries au plomb.C
- La batterie ne doit être chargée que par un adulte. veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Le chargeur de batterie doit régulièrement vérifier que les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et les dommages constatés doivent cesser d'être utilisés et être restaurés.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez deux piles, en respectant la polarité des piles. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et verrouillez le tout à l'aide de vis (faites remplacer les piles par un adulte et conformément aux étapes ci-dessus).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles piles, ou ne mélangez pas différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si tel est le cas, il ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été réparés.

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux


France

Fabriqué en Chine

Nos produits sont conformes aux normes

ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 et EN62115

INFANTIL MOTO DE JUGUETE ELÉCTRICA



- Adecuado para mayores de 18+ meses
- Peso máximo del usuario: 30 kg
- Requiere montaje por parte de un adulto



Conserve este manual para futuras consultas, ya que contiene información importante.

Antes del primer uso, cargue la batería durante al menos 8-12 horas, no más de 20 horas.

Lea y comprenda todo el manual antes de utilizar el aparato!

Tabla de contenidos

1. *Acerca de su nueva motocicleta*
2. *Lista de piezas*
3. *Diagrama de piezas*
4. *Pasos de montaje*
5. *Cómo operar su motocicleta*
6. *Cargando la motocicleta*
7. *Guía de solución de problemas*
8. *Mantenimiento de su motocicleta*
9. *Eliminación de la batería*

Acerca de su nueva motocicleta

Gracias por comprar nuestros productos, queremos que su hijo disfrute de este producto durante años. Tenga en cuenta estos puntos mientras lee esta guía:















Edad:	3+ años	Batería:	DC 6V 4.5AH *1
Carga máx.:	máximo 30Kg	Medidas:	800*365*430mm
Velocidad:	2.5-3Km/h	Medidas de la caja:	590*250*345mm
Material:	PP	Temperatura óptima:	Por debajo de 40°C Evita usar bajo el sol
Cargador:	Entrada: Se muestra en el cargador	Tiempo carga:	8-12horas,máx. 20 horas
	Salida: DC 6V	Fusible:	F5A,Auto-reinico
	Entrada:DC 0.5A	Vida útil:	12 a 18 meses

ADVERTENCIA



POR LA SEGURIDAD DE TU HIJO, POR FAVOR LEE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE MONTAJE/USO. GUARDA ESTA GUÍA PARA FUTURA REFERENCIA.

- **SE REQUIERE MONTAJE POR UN ADULTO.** El producto contiene piezas pequeñas, que son solo para el montaje por un adulto. Mantén a los niños pequeños alejados durante el montaje.
- Siempre retira el material protector y las bolsas de plástico y deséchalos antes del montaje.

Lista de partes

Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS	Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS
1	Carrocería		1		2	Manillar		1	
3	horquilla		1		4	Guardabarros		1	
5	Caja de cambios		1		6	Rueda motriz		1	
7	Rueda		1		8	Rueda delantera		1	
9	Tapacubos		2		10	Reposapiés A		1	
11	Reposapiés B		1		12	Eje frontal		1	
13	Eje		2		14	Eje trasero		1	

Lista de partes

Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS	Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS
15	Arandela		8	Colocado en el eje trasero y delantero o eje delantero	16	Tuerca		4	Colocado en el eje trasero y delantero o eje delantero

Assembly package












Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS	Nº	NOMBRE	IMAGEN	Q,ty (pcs)	NOTAS
17	Perno		1		18	Tuerca		1	Colocar en el perno
19	Tornillo		18		20	Fijaciones		4	
21	Tablero de remate		1		22	Máquina de burbujas		1	
23	Recipiente para soluciones de burbujas		1		24	Manual de instrucciones		1	
25	Cargador		1			Llave		2	

Diagrama de partes

1	Carrocería*1	2	Manillar *1	3	Horquilla *1
4	Guardabarros *1	5	Caja de cambios *1	6	Driving wheel *1
7	Ruedal *2	8	Rueda delantera *1	9	Tapacubos *2
10	Reposapiés A *1	11	Reposapiés B *1	12	Eje delantero *1
13	Eje *2	14	Eje trasero *1	15	Arandela *8
16	Tuerca *4	17	Perno*1	18	Tuerca *1
19	Tornillo *18	20	Fijaciones *4	21	Tablero de remate *1
22	Máquina de burbujas *1	23	Recipiente para soluciones de burbujas *1		


NOTA: Algunas partes mostradas están montadas en ambos lados del vehículo.



Requiere




destornillador (no incluido)



Alicates (no incluidas)



Martillo (no incluido)




Llave

Pasos de montaje

- Tu nueva motocicleta requiere montaje por un adulto. Por favor, reserva al menos 40 minutos para el montaje. Los niños pueden resultar heridos por piezas pequeñas, bordes afilados y puntos agudos en el estado desmontado del vehículo. Se debe tener cuidado al desempaquetar y montar el vehículo. Los niños no deben manejar las piezas ni ayudar en el montaje del vehículo.
- Por favor, identifica todas las partes antes del montaje y guarda todo el material de embalaje hasta que el montaje esté completo para asegurarte de que no se desechan piezas.
- Herramientas necesarias para el montaje: destornillador (no incluido), alicates (no incluido), martillo (no incluido), llave.


1. Instale la rueda trasera.



- Como se muestra en la imagen, pase el eje por la carrocería.
- Pase el reposapiés B por el eje y fíjelo con el tornillo.
- Pase el reposapiés A por el eje y fíjelo con el tornillo.
- Como se muestra en la imagen, instale las fijaciones en el lugar correspondiente y sujételas con los tornillos.
- Instale el tablero de remate en el lugar correspondiente y fíjelo con los tornillos.


Pasos de montaje

2. Instale la rueda trasera.



- Dar la vuelta a la carrocería, como se muestra en la Figura 1, desconecte las piezas del eje trasero, mantener una arandela, a continuación, poner el eje trasero a través de la carrocería.
- Ponga la caja de cambios está dispuesto a la izquierda, y el conector de cable a tope.
- Ponga la rueda motriz a través del eje trasero.
- Ponga la arandela, la rueda a través del eje trasero, a continuación, Instale las arandelas a ambos lados y fijar con tuercas.
- Fije el cubo de la rueda a ambos lados.


3. Instale la horquilla.



- El tope del tapón de la línea del faro.
- Como se muestra en la imagen, poner el perno a través de la horquilla, y apriete la tuerca.


Pasos de montaje

4. Instale el guardabarros.



- Como se muestra en la imagen, instale el guardabarros en el lugar correspondiente y fíjelo con los tornillos.


5. Instale la rueda delantera.



- Como se muestra en la figura 1, desconecte las piezas del eje delantero.
- Pase el eje delantero por la horquilla, instale secuencialmente la arandela, la rueda delantera y la arandela.
- Luego a través de la horquilla, e instale las arandelas a ambos lados y sujete con tuercas.


Pasos de montaje



6. Instale el manillar.



- Como se muestra en la imagen, pase el manillar por la horquilla y fíjelo con los tornillos.


7. Conecte la fuente de alimentación.




- Como se muestra en la imagen, gire el mando a “”, y abra el asiento.
- Enchufe el conector de alimentación en el terminal de la batería como se muestra.
- Como se muestra en la imagen, instale el asiento en el lugar correspondiente, y gire el mando a “”.

Pasos de montaje

8. Instale la máquina de burbujas y el contenedor de solución de burbujas.




- El tope del enchufe de la línea.
- Como se muestra en la imagen, instale la máquina de burbujas en el lugar correspondiente y fíjela con los tornillos.



- Como se muestra en la imagen, desembale el contenedor de solución de burbujas.
- Como se muestra en la imagen, instale el contenedor de solución de burbujas en el lugar correspondiente.

Pasos de montaje

9. USO DEL DEPÓSITO DE LLENADO:




USO DEL DEPÓSITO DE LLENADO:

- Mantenga la unidad en posición vertical y desenrosque el Contenedor A de solución de burbujas con cuidado de no derramar ningún líquido.
- Llene el depósito con solución de burbujas y vuelva a instalarlo firmemente con cuidado de no doblar los tubos de alimentación B.

ADVERTENCIAS:

- La solución de burbujas no es para consumo humano.
- Irrita los ojos: En caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua.
- La solución de burbujas puede manchar algunas superficies.
- Utilice únicamente solución de burbujas comercial.



GAP

IMPORTANTE SUPLEMENTO AL MANUAL DE INSTRUCCIONES

Después de montar cualquier rueda en los ejes, por favor verifica el espacio entre la rosca del tornillo y el elemento plegable (refiérete a la imagen de abajo). Si el espacio es demasiado grande, por favor añade dos o tres arandelas dentro de la rueda. Pero después de apretar la tuerca fuera de la rueda, por favor gira la rueda con tu dedo para verificar si la rueda puede girar suavemente. Esto es muy importante, porque si la rueda puede girar suavemente, está bien, pero si la tuerca presiona la rueda y la rueda no puede girar suavemente, ¡el motor se romperá fácilmente! Entonces necesitas quitar una o dos arandelas para asegurarte de que la rueda pueda girar suavemente.

Cómo operar su motocicleta



ADVERTENCIA

PREVENIR LESIONES Y MUERTES:

- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN VIGILANCIA. ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO.** Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
- No lo utilice nunca en la calzada, cerca de coches, en pendientes pronunciadas o escalones, piscinas u otras masas de agua.
- Lleve siempre zapatos.
- Siéntese siempre en el asiento.
- Adecuado para mayores de 18+ meses; el peso máximo del usuario es de 30 kg.
- No debe utilizarse en el tráfico.
- La batería del vehículo no es reemplazable.

Debe confirmar antes de usar que se ha terminado el siguiente trabajo:


- **¡Importante!** Antes de utilizar el vehículo por primera vez, la batería debe cargarse durante 8 a 12 horas, no más de 20 horas. Sólo un adulto puede cargar o recargar la batería.
- Terminar de montar la moto completa según los pasos que describe el manual. El enchufe
- paquete de batería de almacenamiento ya se ha insertado bien, el poder ya se ha puesto a través.
- Todos los lugares para necesitar la garantía del tornillo el tornillo se ha trabado ya.

Reglas para un manejo seguro

- **¡LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO Y SUS AMIGOS Y ASEGÚRESE DE QUE LAS ENTIENDAN!**
- Este juguete no tiene frenos. Siempre use un casco y ropa protectora al montar.
- Se requiere supervisión directa de un adulto.
- Mantenga a los niños dentro de áreas seguras para montar:
- Nunca use en carreteras, cerca de vehículos motorizados, en espacios de césped, en o cerca de pendientes empinadas o escalones, piscinas u otros cuerpos de agua.
- Use el juguete solo en superficies planas, como dentro de su casa, jardín o parque infantil.
- Nunca use en la oscuridad. Un niño podría encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente. Opere el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada.
- No se recomienda conducir el vehículo en superficies húmedas o en pendientes de más de 15 grados.
- No use este vehículo al aire libre cuando esté lloviendo o nevando.
- Asegúrese de detenerse completamente antes de cambiar de dirección de adelante hacia atrás.
- Por favor, siga los límites correctos de peso y edad permitidos para conducir este vehículo.
- Está prohibido cambiar el circuito o agregar otras partes eléctricas.
- Inspeccione los cables y conexiones del vehículo periódicamente.
- Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo es seguro antes de montar.
- No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el automóvil esté en movimiento.

Cómo operar su motocicleta

Use Operation




IMPORTANTE

Detenga siempre el vehículo cuando cambie de velocidad o dirección para evitar daños en la caja de cambios y el motor.

- (1) Encienda primero el interruptor general, la música se puede reproducir.
- (2) Avance
Ponga el interruptor de avance, parada y retroceso en la posición «Adelante».
Pise el pedal.
El vehículo avanza.
- (3) Parada
Ponga el interruptor de marcha adelante, parada y marcha atrás en la posición «Stop». Retire el pie del pedal del acelerador para detener el vehículo.
- (4) Marcha atrás
Ponga el interruptor de marcha adelante, parada y marcha atrás en la posición «Marcha atrás». Pise el pedal.
El vehículo se desplaza hacia atrás.
- (5) Encienda el interruptor general de encendido, a continuación, puede disfrutar de la música pulsando cualquier botón de música.

Cómo operar su motocicleta

Cómo UTILIZAR LA MÁQUINA DE BURBUJAS:



PARA UTILIZAR LA MÁQUINA DE BURBUJAS:


- Encienda el interruptor de la máquina de burbujas para activar la función de burbujas.
- Apague la máquina de burbujas para desactivarla.

Cómo UTILIZAR LA MÁQUINA DE BURBUJAS:

- Encienda la máquina de burbujas para activar la función de burbujas.
- Ponga el interruptor de avance, parada y marcha atrás en la posición de avance.
- Pise el pedal.

Cómo operar su motocicleta

Diagrama de circuito



Carga del vehículo

¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA!

- Las pilas no recargables no deben recargarse;
- No deben mezclarse pilas de distinto tipo o pilas nuevas y usadas;
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta;
- Las pilas agotadas deben retirarse del juguete;
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto;
- Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas;
- Los transformadores o el cargador de baterías utilizados con el juguete deberán examinarse periódicamente para comprobar si el cable, el enchufe, la caja y otras piezas presentan daños y, en caso de que éstos se produzcan, no deberán utilizarse hasta que dichos daños hayan sido reparados.



ADVERTENCIA

• EVITE INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:


- Utilice únicamente la batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el cargador por otros de otra marca. El uso de otra batería o cargador puede provocar un incendio o una explosión.
- No utilice la batería o el cargador para ningún otro producto. Podría producirse un sobrecalentamiento, un incendio o una explosión.
- NUNCA modifique el sistema del circuito eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión, o dañar el sistema de forma permanente.
- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede producirse un incendio o una explosión.
- No permita que ningún tipo de líquido entre en contacto con la batería o sus componentes.

Carga del vehículo

ADVERTENCIA

- EVITAR INCENDIOS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS:
 - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
 - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
 - Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son tóxicos y corrosivos.
- No abra el cargador. Los cables y circuitos expuestos en el interior de la carcasa pueden provocar descargas eléctricas. Sólo los adultos pueden manipular o cargar la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito)
- No deje caer la batería. La batería podría sufrir daños permanentes o causar lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, su cable de alimentación y los conectores. NO cargue la batería si se ha producido algún daño en las piezas.
- No deje que la batería se descargue completamente. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no se utiliza con regularidad.
- No cargue la batería boca abajo.
- Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un niño si el vehículo vuelca.
- Se recomienda la supervisión de los niños pequeños por parte de un adulto.
- El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

- La toma de entrada de carga está **DEBAJO DEL ASIENTO**.
- **EL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** debe estar en posición **APAGADO** cuando se está cargando.
- Antes del primer uso, debes cargar la batería durante 8-12 horas. No recargues la batería durante más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
- Cuando el vehículo comienza a funcionar lentamente, recarga la batería.
- Después de cada uso o al menos una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12 horas, no más de 20 horas.



1. Busque la toma de carga situada debajo del asiento;
2. Conecte el puerto del cargador a la toma de entrada;
3. Enchufe el cargador a la toma de corriente. La batería comenzará a cargarse.

Guía de solución de problemas


■ PROBLEMA: El vehículo no funciona

CAUSA DEL PROBLEMA: La batería puede estar baja de energía.

Después de cada uso, o al menos una vez al mes, cargue la batería durante 8-12 horas. No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.

POSIBLE CAUSA: El fusible térmico ha saltado.

El vehículo está equipado con un fusible autorearmable. Cuando el vehículo está sobrecargado o se opera incorrectamente; el fusible autorearmable se cortará durante 5-20 segundos antes de volver a funcionar. El fusible autorearmable está debajo del asiento (Consulte la imagen).



Para evitar que el fusible corte la energía, sigue estas pautas:

NO sobrecargues el vehículo, el peso máximo permitido es de: 30kg

NO remolques nada detrás del vehículo.

NO conduzcas en pendientes empinadas.

NO conduzcas hacia objetos fijos, lo que puede hacer que las ruedas giren, causando el sobrecalentamiento del motor.

NO conduzcas en clima muy caliente, los componentes pueden sobrecalentarse.

NO manipules el sistema eléctrico, hacerlo puede crear un cortocircuito, causando que el fusible se dispare.

POSIBLE CAUSA: Las tuercas de la rueda están sueltas.

Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no engranarán las marchas hacia adelante. Aprieta la tuerca con la llave de tuercas.

POSIBLE CAUSA: El conector de la batería o los cables están sueltos.

Asegúrate de que los conectores de la batería estén firmemente enchufados entre sí.

POSIBLE CAUSA: La batería está muerta.

¿Has mantenido correctamente la batería según las indicaciones? ¿Es vieja la batería? Es posible que necesites reemplazar tu batería.

POSIBLE CAUSA: El sistema eléctrico está dañado.

El agua puede haber corroído el sistema, o la suciedad suelta, grava o arena podrían haber atascado el interruptor.

POSIBLE CAUSA: El motor está dañado.

El motor necesita una reparación profesional..

■ **PROBLEMA: La batería no se recarga**

POSIBLE CAUSA: El conector de la batería o el conector del adaptador está suelto.

Asegúrate de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén firmemente enchufados entre sí.

POSIBLE CAUSA: El cargador no está enchufado.

Asegúrate de que el cargador esté enchufado en el enchufe de la pared y que la corriente fluya hacia el enchufe.

POSIBLE CAUSA: El cargador no funciona.

¿Está caliente el cargador mientras se carga? Si no, es posible que el cargador esté roto y necesite ser reemplazado.

Guía de solución de problemas

■ **PROBLEMA: El vehículo no funciona durante mucho tiempo.**

POSIBLE CAUSA: La batería puede estar descargada.

Es posible que no estés cargando la batería el tiempo suficiente. Después de cada uso, o al menos una vez al mes, carga la batería durante 8 a 12 horas. No dejes la batería en el cargador durante más de 20 horas. **POSIBLE CAUSA: La batería es vieja.**

La batería eventualmente perderá la capacidad de mantener una carga. Dependiendo de la cantidad de uso y las condiciones variables, la batería debería funcionar de uno a tres años. Reemplaza la batería por una nueva.

■ **PROBLEMA: La batería zumba o gorgotea cuando se está cargando.**

Esto es normal y no es motivo de preocupación. También puede estar en silencio cuando se está cargando, lo cual también es normal.

■ **PROBLEMA: El cargador se siente caliente al recargar la batería.**


Esto es normal y no es motivo de preocupación.

Mantenimiento de la motocicleta

- Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de usarlo. Deben examinar regularmente en busca de posibles peligros, como la batería, el cargador, el cable o el cordón, el enchufe, los tornillos están sujetando la carcasa u otras partes y en caso de tal daño, el juguete no debe ser usado hasta que ese daño haya sido eliminado adecuadamente.
- Asegúrate de que las partes de plástico del vehículo no estén agrietadas o rotas.
- Ocasionalmente usa un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las ruedas.
- Aparca el vehículo en interiores o cúbrelo con una lona para protegerlo del clima húmedo.
- Mantén el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. Las partes de plástico pueden derretirse.
- No laves el vehículo con una manguera. No laves el vehículo con jabón y agua.
- Limpia el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo a las partes de plástico, usa un pulimento para muebles sin cera. No uses cera para coches. No uses limpiadores abrasivos.
- No conduzcas el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las partes móviles.
- Cuando no se utilice, todas las fuentes eléctricas deben estar apagadas. Apague el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.

Eliminación de la batería


Eliminación de la batería



- Su batería de plomo-ácido sellada debe reciclarse o desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- No arroje la batería al fuego. La batería podría explotar o tener fugas.
- No tire la batería de plomo-ácido a la basura doméstica normal. La incineración, el vertido o la mezcla de baterías de plomo selladas con la basura doméstica están prohibidos por ley.
- Devuelva una batería agotada a su centro local autorizado de reciclaje de baterías de plomo-ácido, como un vendedor local de baterías de automoción.
- Póngase en contacto con las autoridades locales de gestión de residuos para obtener más información sobre el reciclaje y la eliminación respetuosos con el medio ambiente de las baterías de plomo-ácido.
- La batería sólo debe ser cargada por un adulto. Por favor, ¡cargue el producto antes de usarlo!
- El juguete no debe conectarse a potencias excesivas (más de la cantidad especificada en este documento), y no debe funcionar durante el proceso de carga.
- Cualquier batería recargable sólo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- El cargador de baterías deberá comprobar periódicamente que los cables, enchufes, carcasa y otras piezas no estén dañados, y si encuentra algún daño deberá dejar de utilizarlo y restaurarlo.
- Abre la tapa de la batería en el control remoto y coloca dos baterías, prestando atención a la polaridad de las baterías. Reemplaza la tapa de la batería y ciérrala con tornillos (por favor, reemplaza la batería de acuerdo a los pasos anteriores y debe ser hecho por un adulto).
- Todas las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
- Las baterías no recargables no deben ser cargadas, por favor, retira cualquier batería que se esté agotando del juguete.
- No uses baterías viejas y nuevas juntas, ni mezcles diferentes tipos de baterías.
- El cargador de baterías utilizado con el juguete debe ser examinado regularmente en busca de daños en el cable, el enchufe, la carcasa y otras partes, y en caso de tales daños, no deben ser utilizados hasta que se haya reparado el daño.

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

**Nuestros productos cumplen con la normativa
ASTM F963; GB6675, GB19865; EN71 y EN62115.**

BRINQUEDO MOTOCICLETA ELECTRÓNICA PARA CRIANÇAS



- Adequado para 18+ meses
- Peso máximo do utilizador: 30 kg
- Montagem necessária por adultos



Guarde este manual para consulta futura, pois contém informações importantes.

Antes da primeira utilização, carregar a bateria durante pelo menos 8-12 horas, não mais de 20 horas.

Leia e compreenda todo este manual antes de o utilizar!

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Índice

1. *Sobre a sua nova motocicleta*
2. *Lista de peças*
3. *Diagrama de peças*
4. *Etapas de montagem*
5. *Como operar a sua motocicleta*
6. *Carregar a motocicleta*
7. *Guia de resolução de problemas*
8. *Manutenção da sua motocicleta*
9. *Descarte da bateria*

Sobre a sua nova motocicleta

Obrigado por adquirir os nossos produtos, queremos que o seu filho desfrute deste produto durante muitos anos. Tenha em conta estes pontos ao ler esta guia:

Idade adequada:	18+ meses	Bateria:	DC 6V 4.5AH *1
Capacidade de carga:	Abaixo de 30Kg	Tamanho do veículo:	800*365*430mm
Velocidade:	2.5-3Km/h	Tamanho da caixa:	590*250*345mm
Material:	PP	Temperatura óptima:	Inferior a 40°C Evitar a utilização sob o sol abrasador
Carregador:	Entrada: Mostrado no carregador	Tempo de carregamento:	8-12 horas, no máximo 20 horas
	Saída: DC 6V	Fusível:	F 5A, auto-rearmável
	Corrente: DC 0.5A	Vida operacional:	12 meses a 18 meses

















ATENÇÃO!



PARA A SEGURANÇA DO SEU FILHO, LEIA TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM/UTILIZAÇÃO. GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.

- MONTAGEM NECESSÁRIA POR ADULTOS. O produto contém peças pequenas, que devem ser montadas apenas por adultos. Manter as crianças pequenas afastadas durante a montagem.
- Retirar sempre o material de proteção e os sacos de polietileno e eliminá-los antes da montagem.











Lista de peças

PEÇA Nº	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Quantidade de peças	OBSERVAÇÕES	PEÇA Nº	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Quantidade de peças	OBSERVAÇÕES
1	Carroçaria do veículo		1		2	Guiador		1	
3	Forquilha		1		4	Guardalamas		1	
5	Caixa de velocidades		1		6	Roda motriz		1	
7	Roda		1		8	Roda dianteira		1	
9	Cubo da roda		2		10	Apoio para os pés A		1	
11	Apoio para os pés B		1		12	Eixo dianteiro		1	
13	Eixo		2		14	Eixo traseiro		1	

Lista de peças

PEÇA Nº	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Quantidade de peças	OBSERVAÇÕES	PEÇA Nº	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Quantidade de peças	OBSERVAÇÕES
15	Arruela		8	Placed in the rear axle and front axle	16	Porca		4	Placed in the rear axle and front axle


Pacote de montagem

PEÇA Nº	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Quantidade de peças	OBSERVAÇÕES	PEÇA Nº	NOME DA PEÇA	IMAGEM	Quantidade de peças	OBSERVAÇÕES
17	Parafuso		1		18	Porca		1	Colocado no parafuso
19	Parafuso		18		20	Fixações		4	
21	Placa de cobertura		1		22	Máquina de bolhas		1	
23	Recipiente para soluções de bolhas		1		24	Manual de instruções		1	
25	Carregador		1			Chave		2	

Schema delle Parti

1	Carroçaria do veículo *1	2	Guiador *1	3	Forquilha *1
4	Guarda-lamas *1	5	Caixa de velocidades *1	6	Roda motriz*1
7	Roda *2	8	Roda dianteira *1	9	Cubo da roda *2
10	Apoio para os pés A*1	11	Apoio para os pés B*1	12	Eixo dianteiro*1
13	Eixo*2	14	Eixo traseiro*1	15	Arruela *8
16	Porca *4	17	Parafuso * 1	18	Porca*1
19	Parafuso* 18	20	Fixações*4	21	Tábua de remate*1
22	Bubble Machine *1	23	Bubble Solution Container* 1		


NOTA: Algumas peças mostradas são montadas em ambos os lados do veículo.



Ferramentas necessárias




Chave de fendas (não incluída)



Alicate (não incluído)



Martelo (não incluído)




Chave

Etapas de montagem

- A sua nova motocicleta requer a montagem por um adulto. Por favor, reserve pelo menos 40 minutos para a montagem. As crianças podem ser feridas por peças pequenas, bordas afiadas e peças pontiagudas no estado não montado do veículo. Deve-se ter cuidado ao desembalar e montar o veículo. As crianças não devem manusear peças ou ajudar na montagem do veículo.
- Identifique todas as peças antes da montagem e guarde todo o material de embalagem até à conclusão da montagem para garantir que nenhuma peça é descartada.
- Ferramentas de montagem necessárias: chave de fendas (não incluída), alicate (não incluído), martelo (não incluído), chave (não incluída).


1. Instalar a roda traseira.



- Como mostra a figura, colocar o eixo através da carroçaria do automóvel.
- Passe o apoio para os pés B pelo eixo e aperte-o com o parafuso.
- Passe o apoio para os pés A pelo eixo e aperte-o com o parafuso.
- Como mostra a figura, instale as fixações no local correspondente e aperte-as com os parafusos.
- Instale a placa de cobertura no local correspondente e aperte-a com os parafusos.


Etapas de montagem

2.Instalar a roda traseira.



- Vire a carroçaria do carro, como mostra a Figura 1, desligue as peças do eixo traseiro, guarde uma anilha, depois coloque o eixo traseiro através da carroçaria do carro.
- Colocar a caixa de velocidades disposta à esquerda, e a ficha de ligação dos fios na extremidade.
- Colocar a roda motriz através do eixo traseiro.
- Colocar a anilha, a roda através do eixo traseiro, depois instalar anilhas em ambos os lados e fixar com porcas.
- Fixar o cubo da roda em ambos os lados.


3.Instalar a forquilha.



- A extremidade da ficha da linha do farol.
- Como mostra a imagem, coloque o parafuso através da forquilha e aperte a porca.


Etapas de montagem

4. Instale o guarda-lamas.



- Como mostra a imagem, instale o guarda-lamas no local correspondente e aperte-o com os parafusos.


5. Instale a roda dianteira.



- Como mostra a Figura 1, desligue as peças do eixo dianteiro.
- Coloque o eixo dianteiro através da forquilha, instalando sequencialmente a arruela, a roda dianteira e a arruela.
- Em seguida, através da forquilha, instale as arruelas em ambos os lados e aperte-as com porcas.


Etapas de montagem



6. Instale o guidador.



- Como mostra a figura, passe o guidador pela forquilha e aperte-o com os parafusos.


7. Ligar a fonte de alimentação.




- Como indicado na imagem, rode o botão para “”, e abra o assento.
- Ligue o conector de alimentação ao terminal da bateria, conforme ilustrado.
- Como mostra a figura, instale o banco no sítio correspondente e rode o botão para “”

Etapas de montagem

8. Instalar a máquina de bolhas e o recipiente de solução de bolhas.




- O bujão de linha
- Como mostra a figura, instale a máquina de bolhas no local correspondente e fixe-a com os parafusos.



- Como mostra a figura, desembale o recipiente de solução de bolhas.
- Como mostra a figura, instale o recipiente de solução de bolhas no local correspondente.

Etapas de montagem

9. UTILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ENCHIMENTO:




UTILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ENCHIMENTO:

- Segure a unidade na vertical e desaperte o recipiente de solução de bolhas A, tendo cuidado para não derramar qualquer líquido.
- Encher o reservatório com solução de bolhas e voltar a colocá-lo de forma segura, tendo o cuidado de não dobrar os tubos de alimentação B.

AVISOS:

- A solução de bolhas não se destina ao consumo humano.
- Irritante para os olhos: Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água.
- A solução de bolhas pode manchar algumas superfícies.
- Utilizar apenas solução para bolhas de ar comercial.



Distância

SUPPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Depois de montar qualquer roda nos eixos, verifique o espaço entre a rosca do parafuso e o elemento de dobragem (consulte a figura abaixo). Se a folga for demasiado grande, adicione duas ou três anilhas no interior da roda. Mas, depois de apertar a porca no exterior da roda, rode a roda com o dedo para verificar se a roda pode rodar suavemente. Isto é muito importante, porque se a roda rodar suavemente, está tudo bem, mas se a porca pressionar a roda e esta não puder rodar suavemente, o motor avaria-se facilmente! Em seguida, é necessário retirar uma ou duas anilhas para garantir que a roda pode rodar suavemente. Ite per assicurarsi che la ruota possa funzionare senza intoppi!

Como utilizar a sua motocicleta



ATENÇÃO!

EVITAR FERIMENTOS E MORTES:

- **NUNCA DEIXAR A CRIANÇA SEM VIGILÂNCIA. É NECESSÁRIA A SUPERVISÃO DIRECTA DE UM ADULTO.** Manter sempre a criança à vista quando a criança está no veículo.
- Nunca utilizar em estradas, perto de carros, em ou perto de inclinações ou degraus íngremes, piscinas ou outras massas de água.
- Usar sempre sapatos.
- Sente-se sempre no assento.
- Adequado para idades superiores a 18+ meses; o peso máximo do utilizador é de 30 kg.
- Não deve ser utilizado no trânsito.
- A bateria do veículo não é substituível.

Deve confirmar antes de utilizar o trabalho seguinte que já está terminado:

- **Importante!** Antes de utilizar o veículo pela primeira vez, a bateria deve ser carregada durante 8 a 12 horas, não mais de 20 horas. Só um adulto pode carregar ou recarregar a bateria.
- Acabar de montar o motociclo completo de acordo com os passos descritos no manual. A embalagem

A embalagem da bateria de armazenamento já foi bem inserida, a alimentação já foi efectuada.


- Todos os locais onde é necessário garantir o parafuso já foram bloqueados.

Regras para uma condução segura

LEIA ESTAS REGRAS EM VOZ ALTA PARA O SEU FILHO E PARA OS SEUS COMPANHEIROS DE JOGO E CERTIFIQUE-SE DE QUE ELES AS COMPREENDEM!

- Este brinquedo não é de quebrar. Use sempre um capacete e vestuário de protecção quando montar.
- É necessária a supervisão directa de um adulto.
- Manter as crianças dentro de áreas seguras para andar de motocicleta:
- Nunca utilizar na estrada, perto de veículos motorizados, em espaços relvados, sobre ou perto de inclinações ou degraus pronunciados, piscinas ou outras superfícies de água.
- Utilizar o brinquedo apenas em superfícies planas, como o interior da casa, o jardim ou o parque infantil.
- Nunca utilizar na escuridão. Uma criança pode encontrar obstáculos inesperados e ter um acidente. Utilizar o veículo apenas durante o dia ou num local bem iluminado.
- Não se recomenda a condução do veículo em superfícies molhadas ou em inclinações superiores a 15 graus.
- Não utilizar este veículo no exterior quando estiver a chover ou a nevar.
- Certifique-se de que pára completamente antes de mudar de direcção da frente para trás.
- Respeite os limites de peso e idade permitidos para conduzir este veículo.
- É proibido alterar o circuito ou acrescentar outros componentes eléctricos.
- Inspeccionar periodicamente os fios e as conexões do veículo.
- Para evitar acidentes, certifique-se de que o veículo é seguro antes de o conduzir.
- Não deixar nenhuma criança tocar nas rodas ou estar perto delas quando o carro estiver em movimento.

Como utilizar a sua motocicleta




IMPORTANTE !

Pare sempre o veículo quando mudar de velocidade ou de direção para evitar danificar a caixa de velocidades e o motor.

- (1) Ligar primeiro o interruptor geral de alimentação, a música pode ser reproduzida.
- (2) Avançar
Prima o “Interruptor de avanço, paragem e marcha-atrás” para a posição “Avançar” . Premir o pedal.
O veículo avança.
- (3) Paragem
Prima o interruptor “Avançar e Parar e Marcha atrás” para a posição “Parar”. Retirar o pé do pedal do acelerador para parar o veículo.
- (4) Marcha atrás
Prima o interruptor “Avançar e Parar e Marcha atrás” para a posição “Marcha atrás”. Carregue no pedal.
O veículo anda para trás.
- (5) Ligar o interruptor geral, depois pode ouvir música premindo qualquer botão de música.

Como utilizar a sua motocicleta

Como utilizar o BUBBLE MAKER:



PARA UTILIZAR A MÁQUINA DE FAZER BOLHAS:


- Ligar o interruptor da Bubble Machine para ativar a função Bubble.
- Desligue o interruptor da Bubble Machine para desativar a função Bubble.

Como utilizar o Bubble MAKER:

- Ligue o interruptor da Bubble Machine para ativar a função Bubble.
- Prima o interruptor "Forward and Stop and Reverse" para a posição "Forward".
- Prima o pedal.

Como operar seu veículo

Diagrama de circuito



Carregar o seu veículo

SÓ UM ADULTO PODE CARREGAR E RECARREGAR A BATERIA!

- as pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas;
- não devem ser misturados diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas;
- as pilhas devem ser colocadas com a polaridade correcta;
- as pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo;
- os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.
- As pilhas recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto;
- as pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas;
- Os transformadores ou o carregador de pilhas utilizados com o brinquedo devem ser examinados regularmente para verificar se apresentam danos no cabo, na ficha, na caixa e noutros componentes e, em caso de danos, não devem ser utilizados até que estes sejam reparados.



ATENÇÃO!

• EVITAR INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉTRICOS:

- Utilize apenas a bateria recarregável e o carregador fornecidos com o seu veículo. NUNCA substitua a bateria ou o carregador por outra marca. A utilização de outra bateria ou carregador pode provocar um incêndio ou explosão.
- Não utilize a bateria ou o carregador para qualquer outro produto. Pode ocorrer um sobreaquecimento, um incêndio ou uma explosão.
- NUNCA modifique o sistema do circuito elétrico. A manipulação do sistema elétrico pode provocar choques, incêndios ou explosões ou pode danificar permanentemente o sistema.
- Não permita o contacto direto entre os terminais da bateria. Pode ocorrer um incêndio ou uma explosão.
- Não permita que qualquer tipo de líquido entre em contacto com a bateria ou os seus componentes.

Carregar a sua motocicleta

ATENÇÃO!

• EVITAR INCÊNDIOS E CHOQUES ELÉCTRICOS:

- São criados gases explosivos durante o carregamento. Não carregue a bateria perto de calor ou materiais inflamáveis. Carregue a bateria APENAS numa área bem ventilada.
- NUNCA pegue na bateria pelos fios ou pelo carregador. Podem ocorrer danos na bateria e provocar um incêndio. Apanhe a bateria APENAS pela caixa.
- Carregue a bateria APENAS numa área seca.
- Os postes, terminais e acessórios relacionados da bateria contêm chumbo e compostos de chumbo, químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro e de danos reprodutivos. Lavar as mãos após o manuseamento.
- Não abra a bateria. A bateria contém ácido de chumbo e outros materiais que são tóxicos e corrosivos.
- Não abra o carregador. Os fios e circuitos expostos no interior da caixa podem provocar choques eléctricos. Apenas os adultos podem manusear ou carregar a bateria. NUNCA permita que uma criança manuseie ou carregue a bateria. A bateria é pesada e contém ácido de chumbo (eletrólito).
- Não deixe cair a bateria. Poderão ocorrer danos permanentes na bateria ou causar ferimentos graves.
- Antes de carregar a bateria, verifique se há desgaste ou danos na bateria, no carregador, no cabo de alimentação e nos conectores. NÃO carregue a bateria se tiver ocorrido algum dano nas peças.
- Não deixe que a bateria se esgote completamente. Recarregue a bateria após cada utilização ou uma vez por mês se não for utilizada regularmente.
- Não carregue a bateria de cabeça para baixo.
- Fixe sempre a bateria com o suporte. A bateria pode cair e ferir uma criança se o veículo tombar.
- Uma recomendação para a supervisão de adultos a crianças pequenas.
- O brinquedo deve ser utilizado com precaução, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que provoquem ferimentos no utilizador ou em terceiros.

- A tomada de entrada de carga encontra-se por baixo do banco.
- O interruptor de alimentação deve ser colocado na posição OFF durante o carregamento.
- Antes da primeira utilização, deve carregar a bateria durante 8-12 horas. Não recarregar a bateria durante mais de 20 horas para evitar o sobreaquecimento do carregador.
- Quando o veículo começar a funcionar lentamente, recarregue a bateria.
- Após cada utilização ou uma vez por mês, o tempo mínimo de recarga é de 8 a 12 horas, não mais de 20 horas.



1. Localize a tomada de entrada de carga por baixo do banco;
2. Ligar a tomada do carregador à tomada de entrada;
3. Ligue a tomada do carregador a uma tomada de parede. A bateria começa a carregar.

Guia de resolução de problemas


■ PROBLEMA: O veículo não funciona

CAUSA DO PROBLEMA: A bateria pode ter pouca carga.

Após cada utilização, ou no mínimo uma vez por mês, carregue a bateria durante 8-12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

CAUSA POSSÍVEL: O fusível térmico activou-se.

O veículo está equipado com um fusível de auto-rearme. Quando o veículo é sobrecarregado ou utilizado incorretamente, o fusível de auto-rearme é cortado durante 5-20 segundos antes de voltar a estar operacional. O fusível de auto-rearme encontra-se debaixo do assento (ver imagem).



Para evitar que o fusível corte a alimentação, siga estas directrizes:

NÃO sobrecarregar o veículo, peso máximo permitido: 30kg

NÃO conduzir com tempo muito quente, pois os componentes podem sobreaquecer.

NÃO mexer no sistema elétrico. Se o fizer, pode criar um curto-circuito, provocando o acionamento do fusível.

NÃO conduzir com tempo muito quente, pois os componentes podem sobreaquecer.

NÃO mexer no sistema elétrico. Se o fizer, pode criar um curto-circuito, provocando o

CAUSA POSSÍVEL: As porcas das rodas estão soltas.

Se as porcas não estiverem apertadas, as rodas não engrenam as mudanças de marcha à frente. Aperte a porca com a chave de porcas.

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou os fios estão soltos.

Certifique-se de que os conectores da bateria estão firmemente ligados uns aos outros.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está morta.

Fez a manutenção correcta da bateria de acordo com as instruções? A bateria está velha? A sua bateria pode precisar de ser substituída.

CAUSA POSSÍVEL: O sistema elétrico está danificado.

A água pode ter corroído o sistema, ou sujidade solta, gravilha ou areia podem ter encravado o interruptor.

CAUSA POSSÍVEL: O motor está danificado.

O motor necessita de reparação profissional.

■ PROBLEMA: A bateria não recarrega.

CAUSA POSSÍVEL: O conector da bateria ou o conector do adaptador está solto.

Certifique-se de que o conector da bateria e o conector do adaptador estão firmemente ligados.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está ligado à tomada.

Certifique-se de que o carregador está ligado à tomada de parede e que o fluxo de energia para a tomada está ligado.

CAUSA POSSÍVEL: O carregador não está a funcionar.

O carregador está quente durante o carregamento? Se não estiver, o carregador pode estar avariado e ter de ser substituído.

Guia de resolução de problemas

■ PROBLEMA: O veículo não funciona durante muito tempo.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria pode estar com pouca carga.

Poderá não estar a carregar a bateria durante tempo suficiente. Após cada utilização, ou no mínimo uma vez por mês, carregue a bateria durante 8 a 12 horas. Não deixe a bateria no carregador durante mais de 20 horas.

CAUSA POSSÍVEL: A bateria está velha.

A bateria acabará por perder a capacidade de manter a carga. Dependendo da quantidade de utilização e das condições variáveis, a bateria deve funcionar durante um a três anos. Substituir a bateria por uma nova.

■ PROBLEMA: A bateria faz um zumbido ou gorgoleja quando está a carregar.

Isto é normal e não é motivo de preocupação. Pode também ficar silencioso durante o carregamento, o que também é normal.

■ PROBLEMA: O carregador fica quente ao recarregar a bateria.


Isto é normal e não é motivo de preocupação.

Manutenção da sua motocicleta

- É da responsabilidade dos pais verificar as partes principais do brinquedo antes de o utilizar, devendo examinar regularmente se existem riscos potenciais, tais como a bateria, a carga, o cabo ou o fio, a tomada, os parafusos de fixação ou outras partes e, em caso de danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto esses danos não forem devidamente removidos.
- Verificar se as peças de plástico do veículo não estão rachadas ou partidas.
- Utilizar ocasionalmente um óleo leve para lubrificar as peças móveis, como as rodas.
- Estacione o veículo no interior ou cubra-o com uma lona para o proteger da chuva.
- Mantenha o veículo afastado de fontes de calor, como fogões e aquecedores. As peças de plástico podem derreter.
- Recarregar a bateria após cada utilização. Apenas um adulto pode manusear a bateria. Recarregue a bateria pelo menos uma vez por mês quando o veículo Raider não estiver a ser utilizado.
- Não lave o veículo com uma mangueira. Não lave o veículo com água e sabão. Não conduza o veículo com tempo chuvoso ou com neve. A água danifica o motor, o sistema elétrico e a bateria.
- Limpar o veículo com um pano macio e seco. Para restaurar o brilho das peças de plástico, utilize um polidor de móveis sem cera. Não utilize cera para automóveis. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos.
- Não conduzir o veículo em terra solta, areia ou cascalho fino que possam danificar as peças móveis, os motores ou o sistema elétrico.
- - Quando não estiver a ser utilizado, todas as fontes de energia eléctrica devem ser desligadas. Desligue o interruptor de alimentação e desligue a ligação da bateria.

Descarte da bateria

Descarte da bateria




- A sua bateria selada de chumbo-ácido deve ser reciclada ou eliminada de uma forma ambientalmente correcta.
- Não jogue a bateria de chumbo-ácido no fogo. A bateria pode explodir ou derramar.
- Não descarte uma bateria de chumbo-ácido no lixo doméstico normal. A incineração, o aterro ou a mistura de baterias de chumbo-ácido seladas com o lixo doméstico são proibidos por lei.
- Devolva uma bateria gasta a uma empresa local aprovada para a reciclagem de baterias de chumbo-ácido, como um vendedor local de baterias para automóveis.
- Contacte os responsáveis locais pela gestão de resíduos para obter mais informações sobre a reciclagem e eliminação ecológica de baterias de chumbo-ácido.
- A bateria só deve ser carregada por um adulto. Carregue o produto antes de o utilizar!
- O brinquedo não deve ser ligado a potências excessivas (mais do que a quantidade aqui especificada) e não deve ser operado durante o processo de carregamento.
- Qualquer bateria recarregável só deve ser carregada sob a supervisão de um adulto.
- O carregador de bateria deve verificar regularmente os fios, tomadas, carcaça e outras peças quanto a danos, e os danos encontrados devem ser interrompidos e restaurados.
- Abra a tampa da bateria no controlo remoto e coloque duas peças de baterias, prestando atenção à polaridade das baterias. Volte a colocar a tampa do compartimento da bateria e fixe-a com parafusos (por favor, substitua a bateria de acordo com os passos acima e deve ser feito por um adulto).
- Todas as baterias devem ser inseridas com a polaridade correcta.
- A bateria não recarregável não deve ser carregada, por favor, remova qualquer bateria que esteja a acabar do brinquedo.
- Não utilize baterias velhas e novas em conjunto, nem misture diferentes tipos de baterias.
- O carregador de bateria utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para verificar se existem danos no cabo, na tomada, na caixa e noutras partes e, em caso de danos, não deve ser utilizado até que esses danos tenham sido reparados.

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Os nossos dados de contacto são os seguintes:


 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

Os nossos produtos são adequados para
ASTM F963; GB6675,GB19865; EN71 and EN62115 standard.

MOTO GIOCATTOLO ELETTRONICA PER BAMBINI



- **Adatta per 18+ mesi**
- **Peso massimo utente: 30kg**
- **Deve essere il montaggio da parte di un adulto**



Si prega di conservare questo manuale per riferimenti futuri poiché contiene informazioni importanti.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, e per non più di 20 ore.

Leggere e comprendere per intero il manuale prima di usare il prodotto!

Indice

- 1. Informazioni Sulla Vostra Nuova Moto**
- 2. Elenco Delle Parti**
- 3. Schema Delle Parti**
- 4. Fasi Di Assemblaggio**
- 5. Come Utilizzare La Moto**
- 6. Ricarica Della Moto**
- 7. Guida Alla Risoluzione Dei Problemi**
- 8. Manutenzione Della Moto**
- 9. Smaltimento Della Batteria**

Informazioni Sulla Vostra Nuova Moto

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto, desideriamo che vostro figlio possa godere di questo prodotto per gli anni a venire. Tenere a mente questi punti mentre si legge questo manuale:

Età adatta:	18+ mesi	Batteria:	DC 6V 4, 5AH *1
Capacità di carico:	Sotto 30Kg	Dimensioni del veicolo:	800*365*430mm
Velocità:	2,5-3Km/h	Dimensioni della confezione:	590*250*345mm
Materiale:	PP	Temperatura ottimale:	Sotto 40°C Evitare l'uso sotto il sole cocente
Caricatore:	Input: mostrato sul caricatore	Tempo di ricarica:	8-12 ore, al massimo 20 ore
	Output: DC 6V	Fusibile:	F 5A, Autoripristinante
	Corrente: DC 0,5A	Ciclo di vita:	12 mesi fino a 18 mesi

















AVVERTENZA!



PER LA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO, LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/USO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI.

- **DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO.** Il prodotto contiene parti di piccole dimensioni destinate esclusivamente al montaggio da parte di adulti. Tenere lontani i bambini durante il montaggio.
- Rimuovere sempre il materiale protettivo e i sacchetti di polietilene e smaltirli prima del montaggio.



Lista Parti

NO. PARTE	NOME PART	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE	NO. PARTE	NOME PART	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE
1	Carrozzeria		1		2	Manubrio		1	
3	Forcella		1		4	Parafango		1	
5	Scatola del cambio		1		6	Ruota motrice		1	
7	Ruota		1		8	Ruota anteriore		1	
9	Mozzo della ruota		2		10	Pedana A		1	
11	Pedana B		1		12	Asse anteriore		1	
13	Asse		2		14	Asse posteriore		1	

Lista Parti

NO. PARTE	NOME PART	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE	NO. PARTE	NOME PART	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE
15	Rondella		8	Posizionata nell'asse posteriore e nell'asse anteriore	16	Dado		4	Posizionato nell'asse posteriore e nell'asse anteriore


Confezione

NO. PARTE	NOME PART	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE	NO. PARTE	NOME PART	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE
17	Bullone		1		18	Dado		1	Inserito nel bullone
19	Vite		18		20	Morsetto		4	
21	Pannello di copertura		1		22	Macchina delle bolle		1	
23	Contenitore soluzioni per bolle		1		24	Manuale d'istruzioni		1	
25	Caricatore		1			Chiave a boccia		2	

Schema delle Parti

1	Carrozzeria *1	2	Manubrio *1	3	Forcella *1
4	Parafango *1	5	Scatola del cambio *1	6	Ruota motrice *1
7	Ruota *2	8	Ruota anteriore *1	9	Mozzo della ruota *2
10	Pedana A*1	11	Pedana B*1	12	Asse anteriore*1
13	Asse*2	14	Asse posteriore *1	15	Rondella *8
16	Dado *4	17	Bullone * 1	18	Dado*1
19	Vite * 18	20	Morsetti *4	21	Pannello ci copertura*1
22	Macchina delle bolle *1	23	Contenitore soluzione per bolle* 1		

NOTA: Alcune delle parti mostrate sono assemblate da entrambi i lati del veicolo



Utensili necessari




Cacciavite (non incluso)



Pinze (non incluse)



Martello (non incluso)




Chiave a boccola

Fasi di Montaggio

- La vostra nuova moto deve essere assemblata da un adulto. Si prega di considerare almeno 40 minuti per il montaggio. I bambini possono subire lesioni a causa delle parti di piccole dimensioni, spigoli vivi e punti taglienti quando il veicolo non è montato. È necessario prestare attenzione durante il disimballaggio e l'assemblaggio del veicolo. I bambini non devono maneggiare parti o aiutare nel montaggio del veicolo.
- Identificare tutte le parti prima del montaggio e conservare tutto il materiale di imballaggio fino al completamento del montaggio per garantire che nessuna parte venga scartata.
- Utensili necessari per l'assemblaggio: cacciavite (non incluso), pinza (non inclusa), martello (non incluso), chiave a boccola.


1. Installazione delle ruote posteriori.



- Come mostrato in figura, far passare l'asse attraverso la carrozzeria della moto.
- Far passare la pedana B attraverso l'asse e fissarla con la vite.
- Far passare la pedana A attraverso l'asse e fissarla con la vite.
- Come mostrato in figura, installare i morsetti nell'apposita posizione e fissarli con le viti.
- Installare il pannello di copertura nell'apposita posizione e fissarlo con le viti.


Fasi di Montaggio

2. Installazione delle ruote posteriori.



- Capovolgere la carrozzeria, come mostrato in Figura 1, scollegare le parti dell'asse posteriore, tenere da parte una rondella, quindi far passare l'asse posteriore attraverso la carrozzeria.
- Posizionare la scatola del cambio a sinistra e il connettore del cavo all'estremità.
- Far passare la ruota motrice attraverso l'asse posteriore.
- Inserire la rondella e la ruota nell'asse posteriore, quindi installare le rondelle su entrambi i lati e fissarle con i dadi.
- Fissare il mozzo della ruota su entrambi i lati.


3. Installazione della forcella.



- L'estremità della spina del cavo del fanale.
- Come mostrato in figura, inserire il bullone nella forcella e stringere il dado.


Fasi di Montaggio

4. Installazione del parafango.



- Come mostrato in figura, installare il parafango nella relativa posizione e fissarlo con le viti.


5. Installazione della ruota anteriore.



- Come mostrato in Figura 1, scollegare le parti dell'asse anteriore.
- Far passare l'asse anteriore in sequenza attraverso la forcella, la rondella, la ruota anteriore e la rondella.
- Quindi attraverso la forcella, infine installare le rondelle su entrambi i lati e fissarle con i dadi.


Fasi di Montaggio



6. Installazione del manubrio.



Come mostrato in figura, inserire il manubrio nella forcella e fissarlo con le viti.


7. Connessione dell'alimentazione.




- Come mostrato in figura, ruotare la manopola su “”, e aprire la sella.
- Collegare la spina del connettore dell'alimentazione al terminale della batteria come mostrato.
- Come mostrato in figura, installare la sella e ruotare la manopola su “”

Fasi di Montaggio

8. Installazione Della Machine Per Bolle E Del Container Della Soluzione Per Bolle.




- Connettore del cavo. Connettore Vite
- Come mostrato nell'immagine, installare la macchina per le bolle nella posizione corrispondente e fissarla con le viti.



- Come mostrato in figura, estrarre il contenitore della soluzione per bolle.
- Come mostrato in figura, installare il contenitore della soluzione per bolle nella sua posizione sulla carrozzeria.

Fasi di Montaggio

9. RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO:




RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO:

- Tenere il veicolo in posizione verticale e svitare il Contenitore della soluzione per bolle A facendo attenzione a non rovesciarne i liquidi.
- Riempire il Serbatoio con la soluzione per bolle e reinstallarlo saldamente facendo attenzione a non piegare i Tubi di Alimentazione B.

AVVERTENZE:

- Soluzione per bolle non destinata al consumo umano.
- Irritante per gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.
- La soluzione per bolle può macchiare alcune superfici.
- Utilizzare solo soluzioni per bolle disponibili in commercio.



GAP

SUPPLEMENTO IMPORTANTE AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Dopo aver montato una ruota sugli assi, controllare la distanza tra la filettatura della vite e la struttura pieghevole (vedere di seguito immagine), se lo spazio è troppo grande, aggiungere due o tre rondelle all'interno della ruota, ma dopo aver stretto il dado all'esterno della ruota, girare la ruota con il dito per verificare se la ruota può girare senza intoppi, questo è molto importante, perché se la ruota può girare bene, va bene, ma se il dado preme la ruota e la ruota non può girare bene, il SPAZIOil motore si romperà facilmente! Quindi è necessario diminuire una o due rondelle per assicurarsi che la ruota possa funzionare senza intoppi!

Come utilizzare la moto



AVVERTENZA!

PREVENIRE FERITE E MORTI:

- **NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO. È NECESSARIA LA SUPERVISIONE DIRETTA DI UN ADULTO.** Tenere sempre il bambino in vista si trova nel veicolo.
- Non utilizzare mai su strade, vicino ad automobili, su o vicino a pendenze o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua.
- Indossare sempre le scarpe.
Sedersi sempre sul sedile.
- Età adatta 18+ mesi; Il peso massimo consentito è di 30 kg.
- Non utilizzare nel traffico.
- Non utilizzare nel traffico.
- La batteria del veicolo non è sostituibile.

Prima dell'utilizzo, è necessario assicurarsi di aver completato queste operazioni:

- Importante! Prima di utilizzare il veicolo per la prima volta, la batteria deve essere caricata per 8-12 ore, e per non più di 20 ore. Solo un adulto può caricare o ricaricare la batteria.
- Assicurarsi di aver terminato l'assemblaggio della moto secondo i passaggi descritti nel manuale. Assicurarsi anche che la spina della batteria sia stata inserita e che l'alimentazione sia già stata trasmessa al veicolo.
- Assicurarsi che in tutti i punti in cui sono necessarie le viti queste siano state strette correttamente.


Regole per una guida sicura

LEGGERE AD ALTA VOCE QUESTE REGOLE AL VOSTRO BAMBINO E AI SUOI COMPAGNI DI GIOCO E ASSICURARSI CHE LE COMPENDANO!

- Questo giocattolo non è dotato di freni. Indossare sempre un casco e indumenti protettivi durante la guida.
- È richiesta la supervisione diretta di un adulto.
- Tenere i bambini in aree di guida sicure.
- Non utilizzare mai su carreggiate, vicino a veicoli a motore, su prati, su o vicino a pendenze o gradini ripidi, piscine o altri specchi d'acqua.
- Utilizzare il giocattolo solo su superfici piane, come all'interno della vostra abitazione, in giardino o al parco giochi.
- Non utilizzare mai al buio. Un bambino potrebbe incontrare ostacoli imprevisti e avere un incidente. Utilizzare il veicolo solo di giorno o in un'area ben illuminata.
- Si sconsiglia di guidare il veicolo su superfici bagnate o su pendenze superiori a 15 gradi.
- Non utilizzare questo veicolo all'aperto quando piove o nevicata.
- Assicurarsi di fermarsi completamente prima di cambiare direzione di marcia in avanti o in retromarcia.
- Si prega di rispettare i limiti di peso ed età consentiti per guidare questo veicolo.
- È vietato modificare il circuito elettrico o aggiungere altre parti elettriche.
- Ispezionare periodicamente cavi e connettori del veicolo.
- Per evitare incidenti, assicurarsi che il veicolo sia sicuro prima di mettersi alla guida.
- Non permettere ai bambini di toccare le ruote o di avvicinarsi ad esse quando il veicolo è in movimento.

Come utilizzare la moto

Funzionamento




IMPORTANTE !

Fermarsi sempre quando si cambia velocità o direzione per evitare danni alla scatola del cambio e al motore

- (1) Accendere prima l'interruttore generale del veicolo, sarà quindi possibile riprodurre la musica.
- (2) Marcia avanti
Portare l'interruttore "Marcia Avanti, Arresto E Retromarcia" nella posizione "Avanti". Premere il pedale.
Il veicolo avanzerà.
- (3) Arresto
Portare l'interruttore "Marcia Avanti, Arresto E Retromarcia" nella posizione "Arresto". Togliere il piede dal pedale dell'acceleratore per arrestare la moto.
- (4) Retromarcia
Portare l'interruttore "Marcia Avanti, Arresto E Retromarcia" nella posizione "Retromarcia". Premere il pedale.
Il veicolo procederà in retromarcia.
- (5) Accendere l'interruttore generale del veicolo, sarà quindi possibile ascoltare la musica premendo qualsiasi pulsante di riproduzione musicale.

Come utilizzare il veicolo

Come usare la MACCHINA PER BOLLE:



PER USARE LA MACCHINA PER BOLLE:


- Accendere L'interruttore Della Macchina Per Le Bolle per attivare la funzione di emissione delle Bolle.
- Spegnere L'interruttore Della Macchina Per Le Bolle per disattivare la funzione Bolle.

Come USARE BUBBLE MAKER:

- Accendere L'interruttore Della Macchina Per Le Bolle per attivare la funzione Bolle.
- Portare l'interruttore "Marcia Avanti, Arresto e Retromarcia" nella posizione "Avanti".
- Premere il pedale.

Come Utilizzare Il Veicolo

Schema elettrico



Ricarica del Veicolo

SOLO UN ADULTO PUÒ CARICARE E RICARICARE LA BATTERIA!

- le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate;
- non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate;
- le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta;
- le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo;
- i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto;
- le batterie ricaricabili devono essere estratte dal giocattolo prima di essere caricate;
- I trasformatori o il caricatore utilizzati con il giocattolo devono essere regolarmente esaminati per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso siano danneggiati, non devono essere utilizzati finché il danno non è stato riparato.



AVVERTENZA!

• PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Utilizzare esclusivamente la batteria ricaricabile e il caricatore forniti con il veicolo. Non sostituire MAI la batteria o il caricatore con quelli di un'altra marca. L'utilizzo di un'altra batteria o caricatore potrebbe provocare un incendio o un'esplosione.
- Non utilizzare questa batteria o caricatore per nessun altro prodotto. Potrebbero verificarsi surriscaldamenti, incendi o esplosioni.
- Non modificare MAI lo schema elettrico. La manomissione dello schema elettrico può provocare scosse, incendi, esplosioni o danneggiare permanentemente il veicolo.
- Non consentire il contatto diretto tra i terminali della batteria. Potrebbero verificarsi incendi o esplosioni.
- Non lasciare che alcun tipo di liquido venga a contatto con la batteria o i suoi componenti.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

AVVERTENZA!

• PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Durante la ricarica si creano gas esplosivi. Non caricare vicino a fonti di calore o materiali infiammabili. Caricare la batteria SOLO in un'area ben ventilata.
 - Non afferrare MAI la batteria dai cavi o dal caricatore. La batteria potrebbe subire danni e provocare un incendio. Afferrare la batteria SOLO dalla custodia.
 - Caricare la batteria SOLO in un'area asciutta.
 - I poli, i terminali e i relativi accessori della batteria contengono piombo e composti di piombo, sostanze chimiche note allo Stato della California come causa di cancro e danni all'apparato riproduttivo. Lavarsi le mani dopo la manipolazione.
 - Non aprire la batteria. La batteria contiene acido al piombo e altri materiali tossici e corrosivi.
 - Non aprire il caricatore. I cavi e i circuiti esposti all'interno della custodia possono causare scosse elettriche.
- La batteria può essere maneggiata o caricata solo da adulti. Non permettere MAI ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido di piombo (elettrolita).
- Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni personali.
 - Prima di caricare la batteria, verificare eventuali segni di usura o danni alla batteria, al caricatore, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria se si sono verificati danni alle parti.
 - Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
 - Non caricare la batteria capovolta.
 - Fissare sempre la batteria con la propria staffa di supporto. La batteria può cadere e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
 - Si raccomanda la supervisione dei bambini piccoli da parte di un adulto.
 - Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni personali all'utente o a terzi.

- La presa di ingresso per il caricatore si trova **SOTTO IL SEDILE**.
- **L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE** deve essere portato in posizione **OFF** durante la ricarica.
- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per 8-12 ore. Non ricaricare la batteria per più di 20 ore per evitare di surriscaldare il caricatore.
- Quando il veicolo inizia a funzionare lentamente, ricaricare la batteria.
- Dopo ogni utilizzo o una volta al mese, il tempo di ricarica minimo è compreso tra 8 e 12 ore, non più di 20 ore.



1. Individuare la presa di ricarica sotto la sella;
2. Collegare la spina del caricatore alla presa di ingresso;
3. Collegare la spina del caricatore a una presa a muro. La batteria inizierà a caricarsi.

Guida alla Risoluzione dei Problemi


■PROBLEMA: Il veicolo non si muove

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare caricare per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo errato, il fusibile autoripristinante scatterà per 5-20 secondi prima di diventare nuovamente operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento alla figura).



Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, peso massimo consentito: 30 kg

NON trainare alcun oggetto dietro il veicolo.

NON guidare su pendii ripidi.

guidare contro oggetti fissi, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote, provocando il surriscaldamento del motore.

NON guidare in climi molto caldi, i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere lo schema elettrico, ciò potrebbe creare un cortocircuito, facendo scattare il fusibile

POSSIBILE CAUSA: i dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono stretti, le ruote non innesteranno la marcia in avanti. Stringere il dado con la chiave apposita.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore o i fili della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è scarica.

Avete effettuato la corretta manutenzione della batteria secondo le istruzioni fornite? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

POSSIBILE CAUSA: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corroso il sistema, oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

POSSIBILE CAUSA: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione professionale.

■PROBLEMA: la batteria non si ricarica.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore sono allentati.

Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati insieme.

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non è collegato.

Assicurarsi che il caricatore sia collegato alla presa a muro e che il flusso di corrente verso la presa sia attivo.

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non funziona.

Il caricatore è caldo durante la ricarica? In caso contrario, il caricatore potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

■ **PROBLEMA: il veicolo non funziona a lungo.**

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere poco carica.

La batteria potrebbe non essere stata caricata abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non caricare la batteria per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.

La batteria col tempo perderà la capacità di trattenere la propria carica. A seconda della quantità di utilizzo e di condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ **PROBLEMA: la batteria ronza o emette rumori durante la ricarica.**

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la ricarica, anche questo è normale.

■ **PROBLEMA: il caricatore risulta caldo durante la ricarica della batteria.**

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del Veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Esaminare regolarmente per rilevare eventuali rischi potenziale della batteria, caricatore, cavo, spina, viti che fissano la custodia di altre parti e, in caso di danni, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telo per proteggerlo dalla pioggia.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e caloriferi. Le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non è viene utilizzato a lungo.
- Non lavare il veicolo con una canna dell'acqua. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, il motore o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, interrompere l'alimentazione elettrica. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare la batteria.

Smaltimento della Batteria

Smaltimento della Batteria

- La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire la batteria al piombo insieme ai normali rifiuti domestici. L'incenerimento, lo smaltimento in discarica o mischiare batterie al piombo-acido sigillate con i rifiuti domestici è proibito dalla legge.
- Restituire una batteria scarica al centro adibito al riciclaggio di batterie al piombo-acido, ad esempio un venditore locale di batterie per automobili.
- Contattare la municipalità locale per la gestione dei rifiuti e per altre informazioni riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento ecologicamente corretto delle batterie al piombo-acido.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato ad un voltaggio eccessivo (superiori a quanto specificato sul prodotto) e non deve essere utilizzato durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente i cavi e le spine del caricatore, nonché l'involucro e le altre parti per rilevare danni, in tal caso smettere di utilizzare il prodotto e effettuare le riparazioni.
- Aprire il coperchio delle batterie sul telecomando e inserire due batterie, prestando attenzione alla polarità delle batterie. Riposizionare il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (si prega di sostituire la batteria seguendo i passaggi precedenti e l'operazione deve essere eseguita da un adulto).
- Tutte le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate. Rimuovere eventuali batterie scariche dal giocattolo.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, né mischiare tipi diversi di batterie.
- Il caricatore utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

I nostri prodotti sono conformi a:
ASTM F963; GB6675,GB19865; standardEN71 e EN62115